

ApresiaLightGM シリーズ

Ver. 1.10.00

リリースノート

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

No	年 月 日	内 容
-	2017年 11月 10日	新規制定

はじめに

ApresiaLightGM シリーズ 1.10.00 のファームウェアについて説明するものです。本ファームウェアに関する重要な情報が記載されていますので必ずお読みください。

リリースバージョン

今回リリースバージョン	1.10.00
前回リリースバージョン	1.09.01

適応機種一覧

シリーズ名称	製品名称
ApresiaLightGM シリーズ	ApresiaLightGM124GT-SS
	ApresiaLightGM118GT-SS
	ApresiaLightGM110GT-SS
	ApresiaLightGM124GT-PoE
	ApresiaLightGM118GT-PoE
	ApresiaLightGM110GT-PoE

対応バージョン一覧表

各製品の対応バージョンを以下に示します。対象となる製品には、対応バージョン以外のファームウェアをダウンロードしないでください。

製品名称	対応バージョン
ApresiaLightGM124GT-SS ApresiaLightGM118GT-SS ApresiaLightGM110GT-SS	ApresiaLightGM Ver. 1.00.01 ~
ApresiaLightGM124GT-PoE ApresiaLightGM110GT-PoE	ApresiaLightGM Ver. 1.04.00 ~
ApresiaLightGM118GT-PoE	ApresiaLightGM Ver. 1.10.00 ~

輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当にお問い合わせください。

商標一覧

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

APLGM Ver.1.10.00 リリース情報(2017年11月)

機能追加・修正について

このバージョンでは、以下の機能を追加・修正しております。

新機種対応

APLGM-11000-RC001

- 内容 新機種に対応しました。
- ・ ApresiaLightGM118GT-PoE
- 関連 -

機能サポート

サポート内容の詳細は、関連する「コマンドリファレンス」、「ログ・トラップ一覧」、「MIB 項目の実装仕様」を参照ください。

APLGM-11000-RC002

- 内容 PoE 機能において、PoE ポート故障を監視する以下のコマンドをサポートしました。
- ・ "config poe check_mode"
 - ・ "show poe check_mode"
- 関連 -

APLGM-11000-RC003

- 内容 PoE 機能において、PoE ポート故障の発生を通知するログをサポートしました。
- ・ "PoE(Port<portNum>-<portNum>) is error."
- 関連 -

APLGM-11000-RC004

- 内容 PoE 機能において、PoE ポート故障の発生を通知するトラップをサポートしました。
- ・ "poeErrorCheckPoEError"
- 関連 -

注意事項

APLGM-10500-NT001

- 内容 ApresiaLightGM110GT-PoE 及び ApresiaLightGM124GT-PoE のファームウェア変更において、以下の対象バージョンに変更後の初回起動時、PoE Controller 更新のため起動時間が通常より『約 10 分』ほど長くなります。
- ・ Ver.1.04.00 から Ver.1.05.00 以降にバージョン変更した場合
 - ・ Ver.1.05.00 以降から Ver.1.04.00 にバージョン変更した場合
- 起動が完了するまで装置電源を切らないで下さい。

[起動画面例]

Boot Procedure V1.00.01

Power On Self Test 100 %
MAC Address : 00-40-66-58-B5-2C
Please Wait, Loading V1.05.00 Runtime Image 100 %

ここから、PoE Controller アップデートの開始

¥

Clear firmware for poe controller..... OK
Reboot POE chip..... OK
Wait POE chip enter BOOTROM mode..... OK
Update firmware for poe controller..... OK
Save firmware for poe controller..... OK

ここまで、PoE Controller アップデートの終了

.....

以下表示で、装置起動の完了

Press any key to login...

関連 -

ApresiaLightGM シリーズ Ver.1.10.00 リリースノート

Copyright(c) 2017 APRESIA Systems, Ltd.

2017年 11月 初版

APRESIA Systems 株式会社
東京都中央区築地二丁目3番地4号
(築地第一長岡ビル)