

ApresiaNP7000 シリーズ

AEOS-NP7000 Ver. 1.01

システムログ対応一覧

APRESIA Systems 株式会社

制定・改訂来歴表

No.	年 月 日	内 容
-	2017年8月29日	<ul style="list-style-type: none"> • TD61-6300 AEOS-NP7000 Ver. 1.01 ログ・トラップ対応一覧より作成 • 全章を対象に誤字・脱字・体裁を修正 • 「1.34 単方向リンク検出 (ULD)」を追加

目次

制定・改訂履歴表	1
はじめに	4
1 システムログのエントリー	5
1.1 AAA	5
1.2 ARP	8
1.3 CFM	9
1.4 CFM Extension	12
1.5 Configuration / Firmware	14
1.6 Console	25
1.7 Counter	27
1.8 DHCPv4 Relay	28
1.9 DHCPv4 Server	28
1.10 DHCPv6 Client	31
1.11 DHCPv6 Relay	35
1.12 DHCPv6 Server	36
1.13 ERPS	38
1.14 Fan	39
1.15 IP ディレクテッドブロードキャスト	43
1.16 LACP	43
1.17 LLDP	46
1.18 ループ検知	49
1.19 OSPFv2	50
1.20 OSPFv3	58
1.21 PIM-SM	59
1.22 PIM-SM IPv6	60
1.23 Port	61
1.24 Power	63
1.25 RIP	64
1.26 RIPng	65
1.27 SNMP	66
1.28 SSH	66
1.29 スタック	68
1.30 Storm Control	72
1.31 スパニングツリープロトコル	74
1.32 Telnet	79
1.33 Temperature	81
1.34 単方向リンク検出 (ULD)	81
1.35 VRRP	82

はじめに

輸出する際のご注意

本製品や本資料を輸出、または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に従い必要な手続きをお取りください。

ご不明な点がございましたら、販売店、または当社の営業担当にお問い合わせください。

使用条件と免責事項

ユーザーは、本製品を使用することにより、本ハードウェア内部で動作するルーティングソフトウェアを含む全てのソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)に関して、以下の諸条件に同意したものといたします。

本ソフトウェアの使用に起因する、または本ソフトウェアの使用不能によって生じたいかなる直接的、または間接的な損失・損害等(人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失、またはその他の金銭的損害を含み、これに限定されない)については、その責を負わないものとします。

- 本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルすることはできません。
- 本ソフトウェアを本ハードウェアから分離すること、または本ハードウェアに組み込まれた状態以外で本ソフトウェアを使用すること、または本ハードウェアでの使用を目的とせず本ソフトウェアを移動することはできません。
- 本ソフトウェアでは、本資料に記載しているログのみをサポートしています。

商標登録

APRESIA は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

AEOS は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標、または登録商標です。

1 システムログのエントリ

装置のシステムログに記録されるエントリとログの内容を、以下に示します。

1.1 AAA

ログ表示	AAA is <status>
レベル	Informational
イベントの説明	AAA のグローバル状態が有効または無効にされたときに出力されます。
パラメーターの説明	status : AAA が有効または無効にされたことを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Successful login through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username:<username>)
レベル	Informational
イベントの説明	ログイン成功時に出力されます。
パラメーターの説明	exec-type : 接続方法を示します (例 : Console、Telnet、SSH) 。 client-ip : IP プロトコルで有効なアドレスであれば、クライアントの IP アドレスを示します。 aaa-method : 認証方法を示します (例 : none、local、server) 。 server-ip : 認証方法がリモートサーバーの場合、AAA サーバーの IP アドレスを示します。 username : 認証のユーザー名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Login failed through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username:<username>)
レベル	Warning
イベントの説明	ログイン失敗時に出力されます。
パラメーターの説明	<p>exec-type : 接続方法を示します (例 : Console、Telnet、SSH) 。</p> <p>client-ip : IP プロトコルで有効なアドレスであれば、クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>aaa-method : 認証方法を示します (例 : local、server) 。</p> <p>server-ip : 認証方法がリモートサーバーの場合、AAA サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>username : 認証のユーザー名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>認証方法、ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。</p> <p>認証方法が local の場合、ローカルのデータベースにおけるユーザー定義が正しいか確認してください。</p> <p>認証方法が server の場合、AAA サーバーのユーザー定義ファイルが正しく定義されているか確認してください。</p>

ログ表示	Login failed through <exec-type> from <client-ip> due to AAA server <server-ip> timeout (Username:<username>)
レベル	Warning
イベントの説明	リモートサーバーがログイン認証の要求に応答しないときに出力されます。
パラメーターの説明	<p>exec-type : 接続方法を示します (例 : Console、Telnet、SSH) 。</p> <p>client-ip : IP プロトコルで有効なアドレスであれば、クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>server-ip : AAA サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>username : 認証のユーザー名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	リモートサーバーが正しく接続されているか、または正しく起動しているか確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	Successful enable privilege through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username:<username>)
レベル	Informational
イベントの説明	特権が正常に有効化されたときに出力されます。
パラメーターの説明	<p>exec-type : 接続方法を示します (例 : Console、Telnet、SSH) 。</p> <p>client-ip : IP プロトコルで有効なアドレスであれば、クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>aaa-method : 認証方法を示します (例 : none、local、server) 。</p> <p>server-ip : 認証方法がリモートサーバーの場合、AAA サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>username : 認証のユーザー名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Enable privilege failed through <exec-type> from <client-ip> authenticated by AAA <aaa-method> <server-ip> (Username:<username>)
レベル	Warning
イベントの説明	特権の有効化に失敗したときに出力されます。
パラメーターの説明	<p>exec-type : 接続方法を示します (例 : Console、Telnet、SSH) 。</p> <p>client-ip : IP プロトコルで有効なアドレスであれば、クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>aaa-method : 認証方法を示します (例 : local、server) 。</p> <p>server-ip : 認証方法がリモートサーバーの場合、AAA サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>username : 認証のユーザー名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>認証方法、ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。</p> <p>認証方法が local の場合、ローカルのデータベースにおけるユーザー定義が正しいか確認してください。</p> <p>認証方法が server の場合、AAA サーバーのユーザー定義ファイルが正しく定義されているか確認してください。</p>

1 システムログのエントリー

ログ表示	Enable privilege failed through <exec-type> from <client-ip> due to AAA server <server-ip> timeout (Username:<username>)
レベル	Warning
イベントの説明	リモートサーバーが enable password 認証要求に応答しないときに出力されます。
パラメーターの説明	exec-type : 接続方法を示します (例 : Console、Telnet、SSH) 。 client-ip : IP プロトコルで有効なアドレスであれば、クライアントの IP アドレスを示します。 server-ip : AAA サーバーの IP アドレスを示します。 username : 認証のユーザー名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	リモートサーバーが正しく接続されているか、または正しく起動しているか確認してください。

1.2 ARP

ログ表示	Conflict IP was detected with this device (IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>, Port <[unitID:]portNum>, Interface:<ipif-name>)
レベル	Warning
イベントの説明	Gratuitous ARP リクエストで、重複した IP が検知されました。
パラメーターの説明	ipaddr : 本装置と重複する IP アドレスを示します。 macaddr : 本装置と IP アドレスが重複する装置の MAC アドレスを示します。 unitID : 1. 整数値、2. スタックシステムの装置の ID を示します。 portNum : 1. 整数値、2. 装置の論理ポート番号を示します。 ipif-name : 重複する IP アドレスを持つ装置のインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置と他装置の IP アドレスが重複しないように設定しなおしてください。

1.3 CFM

ログ表示	CFM cross-connect.VLAN:<vlanid>, Local(MD Level:<mdlevel>, Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>) Remote(MEPID:<mepid>, MAC:<macaddr>)
レベル	Critical
イベントの説明	クロスコネクトが検知されました。
パラメータの説明	<p>vlanid : MEP の VLAN ID を示します。</p> <p>mdlevel : MEP の MD レベルを示します。</p> <p>interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。</p> <p>mepdirection : 「inward」または「outward」のいずれかを示します。</p> <p>mepid : MEP の MEPID を示します。値が 0 の場合、不明な MEPID を意味します。</p> <p>macaddr : MEP の MAC アドレスを示します。値がすべて 0 の場合、不明な MAC アドレスを意味します。</p> <p>注 : CFM ハードウェアモードでは、リモート MEP 情報 (mepid と macaddr) は不明です。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	CFM 機能を設定しているポートの接続、および本装置と対向装置の設定を確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	CFM error ccm.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local (Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>) Remote(MEPID:<mepid>, MAC:<macaddr>)
レベル	Warning
イベントの説明	エラーの CFM CCM パケットが検知されました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : 「inward」または「outward」のいずれかを示します。 mepid : MEP の MEPID を示します。値が 0 の場合、不明な MEPID を意味します。 macaddr : MEP の MAC アドレスを示します。値がすべて 0 の場合、不明な MAC アドレスを意味します。 注 : CFM ハードウェアモードでは、リモート MEP 情報 (mepid と macaddr) は不明です。
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

ログ表示	CFM remote down.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local (Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>)
レベル	Warning
イベントの説明	リモート MEP の CCM パケットを受信できません。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	CFM remote MAC error.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>)
レベル	Warning
イベントの説明	リモート MEP で MAC アドレスのエラー状態を検知しました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

ログ表示	CFM remote detects a defect.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local(Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>)
レベル	Informational
イベントの説明	リモート MEP で CFM の不備を検知しました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の CFM 機能の設定、および状態を確認してください。

1.4 CFM Extension

ログ表示	AIS condition detected.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local (Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)
レベル	Notice
イベントの説明	AIS 状態が検知されました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。 mepid : MEP の MEPID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の状態を確認してください。

ログ表示	AIS condition cleared.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local (Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)
レベル	Notice
イベントの説明	AIS 状態が解消されました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。 mepid : MEP の MEPID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	LCK condition detected.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local (Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)
レベル	Notice
イベントの説明	LCK 状態が検知されました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。 mepid : MEP の MEPID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	CFM 機能を設定しているポートの接続、および本装置と対向装置の設定を確認してください。

ログ表示	LCK condition cleared.MD Level:<mdlevel>, VLAN:<vlanid>, Local (Interface:<interface-id>, Direction:<mepdirection>, MEPID:<mepid>)
レベル	Notice
イベントの説明	LCK 状態が解消されました。
パラメーターの説明	mdlevel : MEP の MD レベルを示します。 vlanid : MEP の VLAN ID を示します。 interface-id : MEP のインターフェース番号を示します。 mepdirection : MEP の方向を示します。「inward」または「outward」のいずれかを示します。 mepid : MEP の MEPID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.5 Configuration / Firmware

ログ表示	[Unit <unitID>,]Firmware upgraded by <session> successfully (Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Informational
イベントの説明	ファームウェアが正常にアップグレードされました。
パラメーターの説明	unitID : ユニット ID を示します。 session : ユーザーのセッションを示します。 username : 現在のログインユーザーを示します。 ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。 macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。 server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。 filename : サーバーファイル名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	[Unit <unitID>,] Firmware upgraded by <session> unsuccessfully (Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Warning
イベントの説明	ファームウェアのアップグレードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッションを示します。</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。</p> <p>指定したファイル名が正しいか確認してください。</p> <p>指定したファイルが正常なファイルか確認してください。</p>

1 システムログのエントリ

ログ表示	[Unit <unitID>,]Firmware uploaded by <session> successfully (Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Informational
イベントの説明	ファームウェアが正常にアップロードされました。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッションを示します。</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	[Unit <unitID>,]Firmware uploaded by <session> unsuccessfully (Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Warning
イベントの説明	ファームウェアのアップロードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッションを示します。</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	[Unit <unitID>,]Configuration downloaded by <session> successfully.(Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Informational
イベントの説明	構成情報が正常にダウンロードされました。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッションを示します。</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	[Unit <unitID>] Configuration downloaded by <session> unsuccessfully. (Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Warning
イベントの説明	構成情報のダウンロードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッションを示します。</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。</p> <p>指定したファイル名が正しいか確認してください。</p> <p>指定したファイルが正常なファイルか確認してください。</p>

1 システムログのエントリ

ログ表示	[Unit <unitID>,]Configuration uploaded by <session> successfully.(Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Informational
イベントの説明	構成情報が正常にアップロードされました。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッションを示します。</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	[Unit <unitID>,]Configuration uploaded by <session> unsuccessfully.(Username:<username>[, IP:<ipaddr>, MAC:<macaddr>], Server IP:<server-ipaddr>, File Name:<filename>)
レベル	Warning
イベントの説明	構成情報のアップロードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	<p>unitID : ユニット ID を示します。</p> <p>session : ユーザーのセッション</p> <p>username : 現在のログインユーザーを示します。</p> <p>ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>filename : サーバーファイル名を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	[Unit <unitID>,] Log message uploaded by <session> successfully. (Username: <username>[, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Server IP: <server-ipaddr>, File Name: <filename>])
レベル	Warning
イベントの説明	ログメッセージが正常にアップロードされました。
パラメーターの説明	unitID : ユニット ID を示します。 session : ユーザーのセッション username : 現在のログインユーザーを示します。 ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。 macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。 server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。 filename : サーバーファイル名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	[Unit <unitID>,] Log message uploaded by <session> unsuccessfully. (Username: <username>[, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Server IP: <server-ipaddr>, File Name: <filename>])
レベル	Warning
イベントの説明	ログメッセージのアップロードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	unitID : ユニット ID を示します。 session : ユーザーのセッション username : 現在のログインユーザーを示します。 ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。 macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。 server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。 filename : サーバーファイル名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

ログ表示	[Unit <unitID>,] Attack log message uploaded by <session> successfully. (Username: <username>[, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>])
レベル	Warning
イベントの説明	攻撃ログメッセージが正常にアップロードされました。
パラメーターの説明	unitID : ユニット ID を示します。 session : ユーザーのセッション username : 現在のログインユーザーを示します。 ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。 macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	[Unit <unitID>,] Attack log message uploaded by <session> unsuccessfully. (Username: <username>[, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>])
レベル	Warning
イベントの説明	攻撃ログメッセージのアップロードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	unitID : ユニット ID を示します。 session : ユーザーのセッション username : 現在のログインユーザーを示します。 ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。 macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	[Unit <unitID>,] Downloaded by <session> unsuccessfully (Username: <username>[, IP: <ipaddr>, MAC: <macaddr>, Server IP: <server-ipaddr>, File Name: <filename>])
レベル	Warning
イベントの説明	未知のタイプのファイルのダウンロードが正常に行われていません。
パラメーターの説明	unitID : ユニット ID を示します。 session : ユーザーのセッション username : 現在のログインユーザーを示します。 ipaddr : クライアントの IP アドレスを示します。 macaddr : クライアントの MAC アドレスを示します。 server-ipaddr : サーバーの IP アドレスを示します。 filename : サーバーファイル名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	指定した IP アドレスが正しいか、通信可能な状態か確認してください。 指定したファイル名が正しいか確認してください。 指定したファイルが正常なファイルか確認してください。

1.6 Console

ログ表示	Successful login through Console (Username: <username>)
レベル	Informational
イベントの説明	コンソールへのログインに成功しました。
パラメーターの説明	username : コンソールへのログインに使用したユーザーを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Login failed through Console (Username: <username>)
レベル	Warning
イベントの説明	コンソールへのログインに失敗しました。
パラメーターの説明	username : コンソールへのログインに使用したユーザーを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	ユーザー名、パスワードが正しいか確認してください。

ログ表示	Logout through Console (Username: <username>)
レベル	Informational
イベントの説明	コンソールからユーザーがログアウトしました。
パラメーターの説明	username : コンソールへのログインに使用したユーザーを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Console session timed out (Username: <username>)
レベル	Informational
イベントの説明	コンソールセッションがタイムアウトしました。
パラメーターの説明	username : コンソールへのログインに使用したユーザーを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.7 Counter

ログ表示	Detected <counter> <error-counter-name> on <interface-id>
レベル	Notice
イベントの説明	以下のエラーカウンターが検知されたときにログが出力されます。
パラメーターの説明	<p>counter :</p> <p>エラーカウンターを示します。</p> <p>error-counter-name :</p> <p>エラーカウンターの名前を示します。以下のいずれかになります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • rxFCSERrorPkts • rxAlignmentErrorPkts • rxCodeErrorPkts • rxUndersizedPkts • rxOversizedPkts • rxFragmentPkts • rxJabbers • rxDropPkts • txExcessiveDeferralPkts • txFCSErrrorPkts • txLateCollisionPkts • txExcessiveCollisionPkts • txDropPkts <p>interface-id :</p> <p>アウトバンド管理インターフェースを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	ケーブルの挿抜による場合と、半二重通信に起因する場合は対応不要です。本ログが頻繁に発生する場合は、トランシーバーを含む対向装置と本装置、伝送路について接続状態、および設定を確認してください。

1.8 DHCPv4 Relay

ログ表示	Cannot send packet
レベル	Error
イベントの説明	DHCPv4 リレーがパケットを送信できません。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、下記を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> 装置の設定状態 回線、および接続ポートの異常有無

1.9 DHCPv4 Server

ログ表示	DHCPv4 server
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv4 サーバーが有効化されました。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	No subnet declaration for <vlan-name> (<ipaddress>)
レベル	Error
イベントの説明	DHCPv4 サーバーが有効化されたときに、VLAN インターフェースに対して割り当てるサブネットが指定されていません。
パラメーターの説明	<p>vlan-name :</p> <p>DHCPv4 サーバーが有効化された VLAN インターフェース名を示します。</p> <p>ipaddress :</p> <p>VLAN インターフェースの IP アドレスを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<vlan-name>で指定される VLAN で DHCP サーバー機能を設定している場合には、設定に誤りがないか、見直してください。また、DHCP リレーを経由して DHCP クライアントに IP アドレスを割り当てる場合、DHCP サーバーを有効にするインターフェースのポリシー設定がされているか確認してください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	DHCPDISCOVER from <macaddr> via <vlan-name giaddr>:unknown network segment
レベル	Informational
イベントの説明	DHCP サーバー機能において、不明ネットワークセグメントからの DHCP DISCOVER パケットを受信しました。
パラメーターの説明	macaddr : DHCP クライアントの MAC アドレスを示します。 vlan-name : DHCPv4 サーバーが有効化された VLAN 名を示します。 giaddr : パケットから取得したリレーエージェント IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	DHCP サーバーに関する設定内容を確認してください。

ログ表示	Packet from unknown subnet: <ipaddress>
レベル	Informational
イベントの説明	パケットの送信元を識別できません。
パラメーターの説明	ipaddress : 未知の IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	DHCPREQUEST for <client-ipaddr> (<server-ipaddr>) from <macaddr> (<host-name>) via <vlan-name giaddr>: lease <client-ipaddr> unavailable
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv4 サーバーが割り当てられる IP アドレスはありません。
パラメーターの説明	<p>client-ipaddr : DHCP クライアントが要求した IP アドレスを示します。</p> <p>server-ipaddr : DHCPv4 サーバーの IP アドレスを示します。</p> <p>macaddr : DHCP クライアントの MAC アドレスを示します。</p> <p>host-name : DHCP クライアントのホスト名を示します。</p> <p>vlan-name : DHCPv4 サーバーが有効化された VLAN 名を示します。</p> <p>giaddr : パケットから取得したリレーエージェント IP アドレスを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Cannot send packet
レベル	Error
イベントの説明	DHCPv4 サーバーがパケットを送信できません。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、下記を確認してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 装置の設定状態 • 回線、および接続ポートの異常有無

1.10 DHCPv6 Client

ログ表示	DHCPv6 client on interface <ipif-name> changed state to [enabled disabled]
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 クライアントインターフェース管理者の状態が変更されました。
パラメーターの説明	ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。 enabled disabled : 管理者の状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	DHCPv6 client obtains an ipv6 address <ipv6address> on interface <ipif-name>
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 クライアントは、DHCPv6 サーバーから IPv6 アドレスを取得します。
パラメーターの説明	ipv6address : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスを示します。 ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	The IPv6 address <ipv6address> on interface <ipif-name> starts renewing
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスの更新を開始します。
パラメーターの説明	ipv6address : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスを示します。 ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	The IPv6 address <ipv6address> on interface <ipif-name> renews success
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスは、正常に更新されます。
パラメーターの説明	ipv6address : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスを示します。 ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	The IPv6 address <ipv6address> on interface <ipif-name> starts rebinding
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスのリバインディングを開始します。
パラメーターの説明	ipv6address : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスを示します。 ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	The IPv6 address <ipv6address> on interface <ipif-name> rebinds success
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスは、正常にリバインディングされます。
パラメーターの説明	ipv6address : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスを示します。 ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	The IPv6 address <ipv6address> on interface <ipif-name> was deleted
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスが削除されました。
パラメーターの説明	ipv6address : DHCPv6 サーバーから取得した IPv6 アドレスを示します。 ipif-name : DHCPv6 クライアントインターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	DHCPv6 client PD on interface <intf-name> changed state to [enabled disabled]
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 クライアント PD インターフェース管理者の状態が変更されました。
パラメーターの説明	intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。 enabled disabled : 管理者の状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	DHCPv6 client PD obtains an ipv6 prefix <ipv6networkaddr> on interface <intf-name>
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 クライアント PD は、委譲ルーターから IPv6 プレフィックスを取得します。
パラメーターの説明	ipv6networkaddr : 委譲ルーターから取得した ipv6 プレフィックスを示します。 intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	The IPv6 prefix <ipv6networkaddr> on interface <intf-name> starts renewing
レベル	Informational
イベントの説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスの更新を開始します。
パラメーターの説明	ipv6networkaddr : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを示します。 intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	The IPv6 prefix <ipv6networkaddr> on interface <intf-name> renews success
レベル	Informational
イベントの説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスが正常に更新されます。
パラメーターの説明	ipv6networkaddr : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを示します。 intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	The IPv6 prefix <ipv6networkaddr> on interface <intf-name> starts rebinding
レベル	Informational
イベントの説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスのリバインディングを開始します。
パラメーターの説明	ipv6networkaddr : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを示します。 intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	The IPv6 prefix <ipv6networkaddr> on interface <intf-name> rebinds success
レベル	Informational
イベントの説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを正常にリバインディングします。
パラメーターの説明	ipv6networkaddr : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを示します。 intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	The IPv6 prefix <ipv6networkaddr> on interface <intf-name> was deleted
レベル	Informational
イベントの説明	委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスが削除されました。
パラメーターの説明	ipv6networkaddr : 委譲ルーターから取得した IPv6 プレフィックスを示します。 intf-name : DHCPv6 クライアント PD インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.11 DHCPv6 Relay

ログ表示	DHCPv6 relay on interface <ipif-name> changed state to [enabled disabled]
レベル	Informational
イベントの説明	当該インターフェースの DHCPv6 リレーの管理状態が変わったことを示します。
パラメーターの説明	ipif-name : DHCPv6 リレーエージェントインターフェースの名前を示します。 enabled disabled : 管理状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Cannot send packet6
レベル	Error
イベントの説明	DHCPv6 リレーがパケットを送信できません。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、下記を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • 装置の設定状態 • 回線、および接続ポートの異常有無

1.12 DHCPv6 Server

ログ表示	The address of the DHCPv6 Server pool <pool-name> is used up
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバープールのアドレスを使い切っています。
パラメーターの説明	pool-name : DHCPv6 サーバープールの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	DHCPv6 クライアントが上限 (4096) を超えないようにしてください。

ログ表示	The number of allocated ipv6 addresses of the DHCPv6 Server pool is equal to 4096
レベル	Informational
イベントの説明	割り当て済み IPv6 アドレス数が、4096 になりました。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	DHCPv6 クライアントが上限 (4096) を超えないようにしてください。

ログ表示	DHCPv6 server
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーが有効化されました。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	No subnet6 declaration for <vlan-name> (<ipv6address>)
レベル	Error
イベントの説明	DHCPv6 サーバーが有効化されたときに、VLAN インターフェースに対して割り当てる IPv6 サブネットが指定されていません。
パラメーターの説明	vlan-name : DHCPv6 サーバーが有効化された VLAN インターフェース名を示します。 ipv6address : VLAN インターフェースの IPv6 アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	<vlan-name>で指定される VLAN で DHCPv6 サーバー機能を設定している場合には、設定に誤りがないか、見直してください。また、DHCPv6 リレーを経由して DHCPv6 クライアントに IPv6 アドレスを割り当てる場合、DHCPv6 サーバーを有効にするインターフェースのポリシー設定がされているか確認してください。

ログ表示	No subnet found for link-addr: <ipv6address>
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーにおいて、DHCPv6 リレーパケットを受信したが、中継元ネットワークのサブネット情報が存在しません。
パラメーターの説明	ipv6address : リレーされたパケットから取得した IPv6 リンクアドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	DHCP サブネット定義を見直してください。

ログ表示	<dhcpv6-type> from <client-duid> via <vlan-name> not leased status=NoAddrsAvail
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバーが割り当てられる IPv6 アドレスはありません。
パラメーターの説明	dhcpv6-type : DHCPv6 メッセージタイプを示します。 client-duid : DHCPv6 クライアントの DUID を示します。 vlan-name : 受信したパケットから取得した VLAN 名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	割り当てる IPv6 アドレスの範囲を見直してください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	Cannot send packet6
レベル	Error
イベントの説明	DHCPv6 サーバーがパケットを送信できません。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	装置の設定、または回線に異常が発生している可能性がありますので、下記を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• 装置の設定状態• 回線、および接続ポートの異常有無

ログ表示	A problem was encountered with the process
レベル	Informational
イベントの説明	DHCPv6 サーバプロセスが異常です。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	"clear ipv6 dhcp binding"コマンドを実行して復旧させてください。

1.13 ERPS

ログ表示	Signal fail detected on node (MAC:<macaddr>, instance <instance_id>)
レベル	Warning
イベントの説明	1つのリングノードで信号障害を検知したときに出力します。
パラメーターの説明	macaddr : ノードのシステム MAC アドレスを示します。 instance_id : ノードのインスタンス ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	ERPS 機能により通信は可能な状態ですが、ネットワーク機器または伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。意図的な障害であれば対応は不要です。

1 システムログのエントリー

ログ表示	Signal fail cleared on node (MAC:<macaddr>, instance <instance_id>)
レベル	Warning
イベントの説明	1つのリングノードの信号障害が解消されたときに出力します。
パラメーターの説明	macaddr : ノードのシステム MAC アドレスを示します。 instance_id : ノードのインスタンス ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	RPL owner conflict on the node (MAC:<macaddr>, instance <instance_id>)
レベル	Warning
イベントの説明	リング RPL オーナーノードで他の RPL オーナーノードを検知したときに出力します。
パラメーターの説明	macaddr : ノードのシステム MAC アドレスを示します。 instance_id : ノードのインスタンス ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および同一リング内の装置の ERPS 設定を見直してください。

1.14 Fan

ログ表示	Unit <unit-id> Fan module <fan-module-id> back to normal
レベル	Informational
イベントの説明	ファンモジュールが復旧しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 fan-module-id : ファンのモジュール ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Unit <unit-id> Fan module <fan-module-id> failed
レベル	Critical
イベントの説明	ファンモジュールが異常です。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 fan-module-id : ファンのモジュール ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	"show unit"コマンド、および"show environment"コマンドで状況を確認後、"debug show tech-support"コマンドで各種情報を取得し、必要があればファンモジュールの交換をご検討ください。

ログ表示	Unit <unit-id> Attached fan module <fan-module-id>
レベル	Informational
イベントの説明	装置にファンモジュールが取り付けられました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 fan-module-id : ファンのモジュール ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Unit <unit-id> Detached fan module <fan-module-id>
レベル	Critical
イベントの説明	装置からファンモジュールが取り外されました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 fan-module-id : ファンのモジュール ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Unit <unit-id> Fan module <fan-module-id> airflow back to normal
レベル	Informational
イベントの説明	ファンモジュールの吸排気方向不一致が解消しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 fan-module-id : ファンのモジュール ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Unit <unit-id> Fan module <fan-module-id> detect abnormal <airflow_type> airflow
レベル	Critical
イベントの説明	ファンモジュールの吸排気方向不一致を検知しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 fan-module-id : ファンのモジュール ID を示します。 airflow_type : 異常を検知したファンモジュールの吸排気方向を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	"show unit"コマンド、および"show environment"コマンドで状況を確認後、"debug show tech-support"コマンドで各種情報を取得し、必要があればファンモジュールの交換をご検討ください。

ログ表示	Unit <unit-id> Power <power-id> fan back to normal
レベル	Informational
イベントの説明	電源ユニットのファンが回復しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 power-id : 電源ユニット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Unit <unit-id> Power <power-id> fan failed
レベル	Critical
イベントの説明	電源ユニットのファンが異常です。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 power-id : 電源ユニット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	"show unit"コマンド、および"show environment"コマンドで状況を確認後、"debug show tech-support"コマンドで各種情報を取得し、必要があれば電源ユニットの交換をご検討ください。

ログ表示	Unit <unit-id> abnormal air flow back to normal
レベル	Informational
イベントの説明	電源ユニットの吸排気方向不一致が解消しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Unit <unit-id> detecting abnormal air flow
レベル	Critical
イベントの説明	電源ユニットの吸排気方向不一致を検知しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	"show unit"コマンド、および"show environment"コマンドで状況を確認後、"debug show tech-support"コマンドで各種情報を取得し、必要があれば電源ユニットの交換をご検討ください。

1.15 IP ディレクテッドブロードキャスト

ログ表示	IP Directed Broadcast packet rate is high on subnet (IP: <ipaddr>)
レベル	Informational
イベントの説明	IP ディレクテッドブロードキャストのレートが、特定のサブネット上で1秒間に50パケットを超えています。
パラメーターの説明	ipaddr : IP ディレクテッドブロードキャストの宛先 IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	IP ディレクテッドブロードキャストの送信元端末から不要な IP ディレクテッドブロードキャストパケットを送信していないか確認してください。

ログ表示	IP Directed Broadcast rate is high
レベル	Informational
イベントの説明	IP ディレクテッドブロードキャストのレートが、1秒間に100パケットを超えています。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	IP ディレクテッドブロードキャストの送信元端末から不要な IP ディレクテッドブロードキャストパケットを送信していないか確認してください。

1.16 LACP

ログ表示	Link Aggregation Group <group_id> link up
レベル	Warning
イベントの説明	ポートチャネルグループをリンクアップします。
パラメーターの説明	group_id : リンクアップしたリンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Link Aggregation Group <group_id> link down
レベル	Error
イベントの説明	ポートチャンネルグループをリンクダウンします。
パラメーターの説明	group_id : リンクダウンしたリンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的なリンクダウンであれば対応は不要です。 LACP の他のいずれかのポートが Up であれば通信可能ですが、ネットワーク機器、または伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

ログ表示	<ifname> attach to Link Aggregation Group <group_id>
レベル	Notice
イベントの説明	メンバーポートがポートチャンネルグループに所属しました。
パラメーターの説明	ifname : リンクアグリゲーショングループに所属するポートのインターフェース名を示します。 group_id : ポートの所属先リンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	<ifname> detach from Link Aggregation Group <group_id>
レベル	Error
イベントの説明	メンバーポートがポートチャンネルグループから離脱しました。
パラメーターの説明	ifname : リンクアグリゲーショングループから離脱するポートのインターフェース名を示します。 group_id : ポートを離脱するリンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的なリンクダウンであれば対応は不要です。 LACP の他のいずれかのポートが Up であれば通信可能ですが、ネットワーク機器、または伝送路に障害が発生した可能性があります。ネットワークの障害を復旧させてください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	LACP: LAG <group_id> detected multiple system-id on <ifname>
レベル	Error
イベントの説明	同じ LACP 上で複数の装置が接続されたことを検知しました。
パラメーターの説明	group_id : リンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。 ifname : ポートのインターフェース名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	リンクアグリゲーショングループ<group_id>に接続された対向装置が複数に跨っているか、もしくはシステム ID、システム優先度のいずれかの設定が誤っている可能性があります。リンクアグリゲーショングループ<group_id>に接続された対向装置、および装置の LACP 設定を確認してください。

ログ表示	LACP: LAG <group_id> detected timeout mismatch on <ifname>
レベル	Error
イベントの説明	LACP タイムアウト設定の誤りを検知しました。
パラメーターの説明	group_id : リンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。 ifname : ポートのインターフェース名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置または対向装置の LACP タイムアウト設定を見直し、本装置と対向装置で LACP タイムアウト設定を揃えてください。

ログ表示	LACP: LAG <group_id> LACPDU receive timer expired on <ifname>
レベル	Error
イベントの説明	LACP タイマーが満了したことを検知しました。
パラメーターの説明	group_id : リンクアグリゲーショングループのグループ ID を示します。 ifname : ポートのインターフェース名を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	ポートがリンクダウンしている場合、対応は不要です。 ポートがリンクアップしている場合、接続している対向装置のポートが LACP ポートでないか、もしくは伝送路に障害が発生した可能性があります。対向装置のポート設定、および伝送路を確認してください。

1.17 LLDP

ログ表示	LLDP-MED topology change detected (on port <portNum>. chassis id:<chassisType>, <chassisID>, port id:<portType>, <portID>, device class:<deviceClass>)
レベル	Notice
イベントの説明	LLDP-MED トポロジーの変更が検知されました。
パラメータの説明	<p>portNum : ポート番号を示します。</p> <p>chassisType : シャーシ ID サブタイプを示します。</p> <p>値リスト :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chassisComponent (1) 2. interfaceAlias (2) 3. portComponent (3) 4. macAddress (4) 5. networkAddress (5) 6. interfaceName (6) 7. local (7) <p>chassisID : シャーシ ID を示します。</p> <p>portType : ポート ID サブタイプを示します。</p> <p>値リスト :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interfaceAlias (1) 2. portComponent (2) 3. macAddress (3) 4. networkAddress (4) 5. interfaceName (5) 6. agentCircuitId (6) 7. local (7) <p>portID : ポート ID を示します。</p> <p>deviceClass : LLDP-MED 装置タイプを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Conflict LLDP-MED device type detected (on port <portNum>, chassis id:<chassisType>, <chassisID>, port id:<portType>, <portID>, device class:<deviceClass>)
レベル	Notice
イベントの説明	LLDP-MED 装置タイプの不一致が検知されました。
パラメータの説明	<p>portNum : ポート番号を示します。</p> <p>chassisType : シャーシ ID サブタイプを示します。</p> <p>値リスト :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chassisComponent (1) 2. interfaceAlias (2) 3. portComponent (3) 4. macAddress (4) 5. networkAddress (5) 6. interfaceName (6) 7. local (7) <p>chassisID : シャーシ ID</p> <p>portType : ポート ID サブタイプを示します。</p> <p>値リスト :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interfaceAlias (1) 2. portComponent (2) 3. macAddress (3) 4. networkAddress (4) 5. interfaceName (5) 6. agentCircuitId (6) 7. local (7) <p>portID : ポート ID を示します。</p> <p>deviceClass : LLDP-MED 装置タイプを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の LLDP 設定を確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	Incompatible LLDP-MED TLV set detected (on port <portNum>, chassis id:<chassisType>, <chassisID>, port id:<portType>, <portID>, device class:<deviceClass>)
レベル	Notice
イベントの説明	互換性のない LLDP-MED TLV セットが検知されました。
パラメーターの説明	<p>portNum : ポート番号を示します。</p> <p>chassisType : シャーシ ID サブタイプを示します。</p> <p>値リスト :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. chassisComponent (1) 2. interfaceAlias (2) 3. portComponent (3) 4. macAddress (4) 5. networkAddress (5) 6. interfaceName (6) 7. local (7) <p>chassisID : シャーシ ID</p> <p>portType : ポート ID サブタイプを示します。</p> <p>値リスト :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. interfaceAlias (1) 2. portComponent (2) 3. macAddress (3) 4. networkAddress (4) 5. interfaceName (5) 6. agentCircuitId (6) 7. local (7) <p>portID : ポート ID を示します。</p> <p>deviceClass : LLDP-MED 装置タイプ</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	対向装置の LLDP 設定を確認してください。

1.18 ループ検知

ログ表示	<interface-id> loop occurred
レベル	Critical
イベントの説明	インターフェースでループを検知したときに出力します。
パラメーターの説明	interface-id : ループが検知されているインターフェースを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	当該インターフェース（ポート、ポートチャネル）でネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認して原因を取り除いた上で、"no shutdown"コマンドによりインターフェースの閉塞を解除してください。

ログ表示	<interface-id> VLAN <vlan-id> loop occurred
レベル	Critical
イベントの説明	インターフェースでループを検知したときに出力します。
パラメーターの説明	interface-id : ループが検知されているインターフェースを示します。 vlan-id : ループが検知されている VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	該当する VLAN インターフェースでネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認して原因を取り除いた上で、"no shutdown"コマンドによりインターフェースの閉塞を解除してください。

ログ表示	<interface-id> loop recovered
レベル	Warning
イベントの説明	インターフェースのループが復旧したときに出力します。
パラメーターの説明	interface-id : ループが検知されているインターフェースを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	当該インターフェース（ポート、ポートチャネル）でネットワークループが発生していた可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認して、原因を取り除いてください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	<interface-id> VLAN <vlan-id> loop recovered
レベル	Warning
イベントの説明	インターフェースのループが復旧したときに出力します。
パラメーターの説明	interface-id : ループが検知されているインターフェースを示します。 vlan-id : ループが検知されている VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	該当する VLAN インターフェースでネットワークループが発生していた可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認して、原因を取り除いてください。

ログ表示	Loop VLAN numbers overflow
レベル	Critical
イベントの説明	ループが発生している VLAN 数が予約数を越えたときに出力します。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	検知していない VLAN インターフェースでループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認してください。

1.19 OSPFv2

ログ表示	OSPF-4-INTFSTATECHANGE: OSPF interface <intf-name> changed state to [Up Down]
レベル	Warning
イベントの説明	OSPF インターフェースのリンク状態が変更されました。
パラメーターの説明	intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	該当インターフェースが意図せずにダウンした場合は、ネットワーク内の配線、接続などを確認して原因を取り除いてください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	OSPF-6-INTFADMINCHANGE: OSPF protocol on interface <intf-name> changed state to [Enabled Disabled]
レベル	Informational
イベントの説明	インターフェースの OSPF プロトコル状態が変更されました。
パラメーターの説明	intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。 Enabled Disabled : 管理者の状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	OSPF-6-INTFAREACHANGE: OSPF interface <intf-name> changed from area <area-id> to area <area-id>
レベル	Informational
イベントの説明	インターフェースのエリアが、別のエリアに変更されました。
パラメーターの説明	intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。 area-id : OSPF エリア ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	OSPF-5-NBRLOADINGTOFULL: OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> changed state from Loading to Full
レベル	Notice
イベントの説明	OSPF ネイバー状態が、Loading から Full に変わりました。
パラメーターの説明	nbr-id : 隣接ルーター ID を示します。 intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	OSPF-5-NBRFULLTODOWN: OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> changed state from Full to Down
レベル	Notice
イベントの説明	OSPF ネイバー状態が、Full から Down に変わりました。
パラメーターの説明	nbr-id : 隣接ルーターID を示します。 intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	当該インターフェースでネイバー関係が切断された可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認してください。

ログ表示	OSPF-5-DTETIMEPIRED: OSPF nbr <nbr-id> on interface <intf-name> dead timer expired
レベル	Notice
イベントの説明	OSPF ネイバー状態のデッドタイマーが切れました。
パラメーターの説明	nbr-id : 隣接ルーターID intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	ネイバー関係が切断された可能性があります。当該ネイバーの設定、およびネットワーク内の配線、接続などを確認してください。

ログ表示	OSPF-5-VNBRLOADINGTOFULL: OSPF nbr <nbr-id> on virtual link changed state from Loading to Full
レベル	Notice
イベントの説明	OSPF 仮想ネイバー状態が、Loading から Full に変わりました。
パラメーターの説明	nbr-id : 隣接ルーターID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	OSPF-5-VNBRFULLTODOWN: OSPF nbr <nbr-id> on virtual link changed state from Full to Down
レベル	Notice
イベントの説明	OSPF 仮想ネイバー状態が、Full から Down に変わりました。
パラメーターの説明	nbr-id : 隣接ルーターID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	当該ネイバーとの仮想リンクが切断された可能性があります。各 OSPF 機能が動作している装置の仮想リンクの設定、およびネットワーク内の配線、接続などを確認してください。

ログ表示	OSPF-4-RIDCHANGE: OSPF router ID changed to <router-id>
レベル	Warning
イベントの説明	OSPF ルーターID が変更されました。
パラメーターの説明	router-id : OSPF ルーターID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	OSPF-6-STATECHANGE: OSPF state changed to [Enabled Disabled]
レベル	Informational
イベントの説明	OSPF 状態が変更されました。
パラメーターの説明	Enabled Disabled : OSPF 状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	OSPF NFSM[<intf-name>:<addr>-<router-id>]: Status change <state> -> <state>(event <event>)
レベル	Informational または Debugging
イベントの説明	OSPF ネイバーの状態が変更されたことを示します。
パラメーターの説明	<p>intf-name :</p> <p>OSPF インターフェースの名前を示します。</p> <p>addr :</p> <p>インターフェースの IP アドレスを示します。</p> <p>router-id :</p> <p>OSPF ルーター ID を示します。</p> <p>state :</p> <p>OSPF ネイバーの状態を示します。</p> <p>event :</p> <p>OSPF イベントを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>イベント<event>の内容による対応を下記に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • KillNbr : 本装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 • InactivityTimer : 本装置、および対向装置のインターフェースのリンク状態、本装置と対向装置の OSPF、およびインターフェースのリンクに関する設定を確認してください。 • 1-WayReceived : 対向装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 • BadLSReq、SeqNumberMismatch : 対向装置の状態を確認してください。 • 上記以外の場合は対応不要です。

ログ表示	OSPF IFSM[<intf-name>:<addr>]: Status change <state> -> <state>
レベル	Informational
イベントの説明	OSPF インターフェースの状態が変更されたことを示します。
パラメーターの説明	<p>intf-name :</p> <p>OSPF インターフェースの名前を示します。</p> <p>addr :</p> <p>インターフェースの IP アドレスを示します。</p> <p>state :</p> <p>OSPF インターフェースの状態を示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	新しい<state>が Down の場合は、本装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。それ以外の場合は、対応不要です。

1 システムログのエントリ

ログ表示	OSPF SPF: Calculation finished
レベル	Informational
イベントの説明	OSPF の SPF 計算が終了したことを示します。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	RECV[<type>]: From <router-id> via <intf-name>:<addr>: OSPF checksum error <valid_sum>/<invalid_sum>
レベル	Warning
イベントの説明	チェックサム値に誤りがある OSPF パケットを受信したことを示します。
パラメーターの説明	<p>type :</p> <p>OSPF パケットのタイプを示します。</p> <p>router-id :</p> <p>OSPF ルーター ID を示します。</p> <p>intf-name :</p> <p>OSPF インターフェースの名前を示します。</p> <p>addr :</p> <p>受信した OSPF パケットの送信元 IP アドレスを示します。</p> <p>valid_sum :</p> <p>受信した OSPF パケットのチェックサム値が有効であることを示します。</p> <p>invalid_sum :</p> <p>受信した OSPF パケットのチェックサム値が無効であることを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>本装置、および対向装置の OSPF 機能の認証に関する設定を確認してください。</p> <p>パケットキャプチャーにより OSPF パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。</p>

1 システムログのエントリ

ログ表示	RECV[<type>]: From <router-id> via <intf-name>:<addr>: Authentication type mismatch
レベル	Warning
イベントの説明	受信した OSPF パケットに、OSPF 認証タイプの不一致エラーが存在することを示します。
パラメーターの説明	type : OSPF パケットのタイプを示します。 router-id : OSPF ルーターID を示します。 intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。 addr : 受信した OSPF パケットの送信元 IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の OSPF 機能の認証に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより OSPF パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

ログ表示	RECV[<type>]: From <router-id> via <intf-name>:<addr>: Authentication error
レベル	Warning
イベントの説明	受信した OSPF パケットの OSPF 認証に失敗したことを示します。
パラメーターの説明	type : OSPF パケットのタイプを示します。 router-id : OSPF ルーターID を示します。 intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。 addr : 受信した OSPF パケットの送信元 IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の OSPF 機能の認証に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより OSPF パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	RECV[<type>]: From <router-id> via <intf-name>:<addr>: MD5 authentication error
レベル	Warning
イベントの説明	受信した OSPF パケットの MD5 認証に失敗したことを示します。
パラメーターの説明	<p>type : OSPF パケットのタイプを示します。</p> <p>router-id : OSPF ルーター ID を示します。</p> <p>intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。</p> <p>addr : 受信した OSPF パケットの送信元 IP アドレスを示します。</p>
対象バージョン	1.01.01
対応	当該インターフェースの各 OSPF 機能が動作している装置の OSPF 機能の認証方式や、MD5 ダイジェストキーが一致しているか確認してください。

1.20 OSPFv3

ログ表示	OSPFv3 NFSM[<intf-name>:<router-id>]: Status change <state> -> <state>(event <event>)
レベル	Informational または Debugging
イベントの説明	OSPFv3 ネイバーの状態が変更されたことを示します。
パラメーターの説明	intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。 router-id : OSPF ルーターID を示します。 state : OSPF ネイバーの状態を示します。 event : OSPF イベントを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>イベント<event>内容による対応を下記に示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • KillNbr : 本装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 • InactivityTimer : 本装置、および対向装置のインターフェースのリンク状態、本装置と対向装置の OSPF、およびインターフェースのリンクに関する設定を確認してください。 • 1-WayReceived : 対向装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 • BadLSReq、SeqNumberMismatch : 対向装置の状態を確認してください。 • 上記以外の場合は対応不要です。

ログ表示	OSPFv3 IFSM[<intf-name>]: Status change <state> -> <state>
レベル	Informational
イベントの説明	OSPFv3 インターフェースの状態が変更されたことを示します。
パラメーターの説明	intf-name : OSPF インターフェースの名前を示します。 state : OSPF インターフェースの状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	新しい<state>が Down の場合は、本装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。それ以外の場合は、対応不要です。

1 システムログのエントリ

ログ表示	OSPFv3 SPF[<area-id>]: Calculation finished
レベル	Informational
イベントの説明	OSPFv3 の SPF 計算が終了したことを示します。
パラメーターの説明	area-id : OSPF エリア ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.21 PIM-SM

ログ表示	PIM vif starts interface <ipif_name 12>
レベル	Informational
イベントの説明	IP インターフェースで PIM-SM が開始されたことを示します。
パラメーターの説明	ipif_name 12 : IP インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Found PIM neighbor IP <ipaddr> on interface <ipif_name 12>
レベル	Informational
イベントの説明	IP インターフェースで PIM-SM がネイバーを発見したことを示します。
パラメーターの説明	ipaddr : ネイバーの IP アドレスを示します。 ipif_name 12 : IP インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Delete PIM neighbor IP <ipaddr> on interface <ipif_name 12>
レベル	Informational
イベントの説明	IP インターフェースで PIM-SM がネイバーを削除したことを示します。
パラメーターの説明	ipaddr : ネイバーの IP アドレスを示します。 ipif_name 12 : IP インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 本装置、対向装置の PIM-SM、およびインターフェースのリンクに関する設定を確認してください。

1.22 PIM-SM IPv6

ログ表示	PIMv6 vif6 starts interface <ipif_name 12>
レベル	Informational
イベントの説明	IPv6 インターフェースで PIM-SM IPv6 が開始されたことを示します。
パラメーターの説明	ipif_name 12 : IPv6 インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Found PIMv6 neighbor IP <IPV6-ADDRESS> on interface <ipif_name 12>
レベル	Informational
イベントの説明	IPv6 インターフェースで PIM-SM IPv6 がネイバーを発見したことを示します。
パラメーターの説明	IPV6-ADDRESS : ネイバーの IPv6 アドレスを示します。 ipif_name 12 : IPv6 インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Delete PIMv6 neighbor IP <IPV6-ADDRESS> on interface <ipif_name 12>
レベル	Informational
イベントの説明	IPv6 インターフェースで PIM-SM IPv6 がネイバーを削除したことを示します。
パラメーターの説明	IPV6-ADDRESS : ネイバーの IPv6 アドレスを示します。 ipif_name 12 : IPv6 インターフェースの名前を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 本装置、対向装置の PIM-SM IPv6、およびインターフェースのリンクに関する設定を確認してください。

1.23 Port

ログ表示	Port <port> link up, <nway>
レベル	Warning
イベントの説明	ポートがリンクアップしました。
パラメーターの説明	port : 論理ポート番号を示します。 nway : リンクの速度と二重方式を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Port <port> link down
レベル	Error
イベントの説明	ポートがリンクダウンしました。
パラメーターの説明	port : 論理ポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Unit <unit-id> Port <portNum> <TR_type> has been inserted
レベル	Informational
イベントの説明	SFP/QSFP+ポートに SFP/SFP+/QSFP+光トランシーバモジュールを接続しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 portNum : 装置の論理ポート番号を示します。 TR_type : トランシーバタイプを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Unit <unit-id> Port <portNum> transceiver has been removed
レベル	Informational
イベントの説明	SFP/QSFP+ポートから SFP/SFP+/QSFP+光トランシーバモジュールが取り外されました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 portNum : 装置の論理ポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Unit <unit-id> Port <portNum> Lane <lane> TX fault was asserted
レベル	Error
イベントの説明	QSFP+モジュールの送信障害が発生しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 portNum : 装置の論理ポート番号を示します。 lane : QSFP+のチャンネルを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	モジュールを再度挿入し直してください。その後も引き続き本ログが発生する場合は、モジュールを交換してください。モジュール交換後も引き続き本ログが発生する場合は、装置側に問題があることも考えられます。その際は、装置の交換をご検討ください。

1.24 Power

ログ表示	Unit <unit-id> <power-descr> failed
レベル	Critical
イベントの説明	電源ユニットが出力を停止しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 power-descr : 電源ユニット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	"show unit"コマンド、および"show environment"コマンドで状況を確認後、"debug show tech-support"コマンドで各種情報を取得し、必要があれば電源ユニットの交換をご検討ください。

ログ表示	Unit <unit-id> <power-descr> back to normal
レベル	Critical
イベントの説明	電源ユニットの出力が正常に復旧しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 power-descr : 電源ユニット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Unit <unit-id> Attached PSU to slot <slot_id>
レベル	Informational
イベントの説明	装置に電源ユニットが接続されました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 slot_id : 電源ユニットのスロット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Unit <unit-id> Detached PSU from slot <slot_id>
レベル	Critical
イベントの説明	装置から電源ユニットが取り外されました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 slot_id : 電源ユニットのスロット ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.25 RIP

ログ表示	RIP: IPv4 Route <network_addr>/<prefix_len> delete
レベル	Informational
イベントの説明	RIP で学習した経路が削除されたことを示します。
パラメーターの説明	network_addr : ネットワークアドレスを示します。 prefix_len : プレフィックスの長さを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 本装置、対向装置の RIP、およびインターフェースのリンクに関する設定を確認してください。

ログ表示	RCV[<intf-name>]: Drop RIPv2 from <ipaddr> (No auth in packet)
レベル	Warning
イベントの説明	RIPv2 の認証が有効化されたインターフェースで、RIPv2 パケットに認証フィールドが存在しないことが原因で RIPv2 パケットが破棄されたことを示します。
パラメーターの説明	intf-name : インターフェースの名前を示します。 ipaddr : 受信した RIP パケットの送信元 IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の RIP の認証に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより RIP パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	RECV[<intf-name>]: Drop RIPv2 from <ipaddr> (Simple auth failed)
レベル	Warning
イベントの説明	RIPv2 認証のパスワードに誤りがあるため、RIPv2 パケットが破棄されたことを示します。
パラメーターの説明	intf-name : インターフェースの名前を示します。 ipaddr : 受信した RIP パケットの送信元 IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の RIP の認証に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより RIP パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

1.26 RIPng

ログ表示	RIPNG-6-INTFSTATECHANGE: RIPng protocol on interface <intf-name> changed state to [enabled disabled]
レベル	Informational
イベントの説明	インターフェースの RIPng プロトコル状態が変更されました。
パラメーターの説明	intf-name : インターフェース名を示します。 enabled disabled : RIPng プロトコル状態を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	RIPng: IPv6 Route <network_addr>/<prefix_len> delete
レベル	Informational
イベントの説明	RIPng で学習した IPv6 経路が削除されたことを示します。
パラメーターの説明	network_addr : ネットワークアドレスを示します。 prefix_len : プレフィックスの長さを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置のインターフェースのリンク状態を確認してください。 本装置、対向装置の RIPng、およびインターフェースのリンクに関する設定を確認してください。

1.27 SNMP

ログ表示	SNMP request received from <ipaddr> with invalid community string
レベル	Warning
イベントの説明	SNMP 要求を、無効なコミュニティ文字列で受信しました。
パラメーターの説明	ipaddr : IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	<p><ipaddr>が適正である場合、ネットワーク管理装置の設定を確認し、利用している SNMP のバージョンに応じて、各設定（コミュニティ名、認証パスワード、グループのアクセス権）が正しいか確認してください。</p> <p><ipaddr>が不正である場合、不正なアクセスの可能性があります。ネットワーク管理装置の IP アドレスを指定する、または利用している SNMP のバージョンに応じて、各設定（コミュニティ名、認証パスワード、グループのアクセス権）を変更することで、装置に対する不正なアクセスを防ぐことができます。</p>

1.28 SSH

ログ表示	SSH server is enabled
レベル	Information
イベントの説明	SSH サーバーが有効になりました。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	SSH server is disabled
レベル	Information
イベントの説明	SSH サーバーが無効になりました。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Login failed through SSH (Username:<username>, IP:<ipaddr ipv6address>)
レベル	Warning
イベントの説明	SSHによるログインに失敗しました。
パラメーターの説明	username : ログインに失敗したユーザーを示します。 ipaddr : ユーザーがログインに使用したホストの IP アドレスを示します。 ipv6address : ユーザーがログインに使用したホストの IPv6 アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	ユーザー名、ログイン場所を確認し、不正アクセスがないことを確認してください。 設定に異常があった場合は、設定を変更してください。 設定が正しくない端末よりアクセスした場合は、当該端末の設定を変更してください。 不正アクセスがあった場合は、以下の対策を行うことで不正アクセスを防ぐことができます。 <ul style="list-style-type: none"> • ネットワークの設定を変更する。 • SSH 機能の設定を変更する。

ログ表示	Successful login through SSH (Username: <username>, IP: <ipaddr ipv6address>)
レベル	Informational
イベントの説明	SSHによるログインに成功しました。
パラメーターの説明	username : SSHによるログインに成功したユーザーを示します。 ipaddr : ユーザーがログインに使用したホストの IP アドレスを示します。 ipv6address : ユーザーがログインに使用したホストの IPv6 アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Logout through SSH (Username: <username>, IP: <ipaddr ipv6address>)
レベル	Informational
イベントの説明	SSH によりログインしたユーザーがログアウトしました。
パラメーターの説明	username : SSH によりログインしたユーザーを示します。 ipaddr : ユーザーがログインに使用したホストの IP アドレスを示します。 ipv6address : ユーザーがログインに使用したホストの IPv6 アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.29 スタック

ログ表示	Unit:<unitID>, MAC:<macaddr> Hot insertion
レベル	Warning
イベントの説明	ホットインサクションを示します。
パラメーターの説明	unitID : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的に行っていない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none">• スタックメンバーの状態• スタックポートのリンク状態

1 システムログのエントリー

ログ表示	Unit:<unitID>, MAC:<macaddr> Hot removal
レベル	Warning
イベントの説明	ホットリムーバルを示します。
パラメーターの説明	unitID : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的に行っていない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示	Stacking topology is <Stack_TP_TYPE>.Master(Unit <unitID>, MAC:<macaddr>)
レベル	Warning
イベントの説明	スタックトポロジの変更を示します。
パラメーターの説明	Stack_TP_TYPE : スタックトポロジタイプを示します。 1.Ring 2.Chain unitID : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的にトポロジを変更していない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示	Backup master changed to master.Master (Unit:<unitID>)
レベル	Warning
イベントの説明	バックアップマスターがマスターに変わりました。
パラメーターの説明	unitID : ボックス ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的な状態遷移でない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • マスターの状態 • スタックポートのリンク状態

1 システムログのエントリー

ログ表示	Slave changed to master.Master (Unit:<unitID>)
レベル	Warning
イベントの説明	スレーブがマスターに変わりました。
パラメーターの説明	unitID : ボックス ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的な状態遷移でない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • マスターの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示	Hot insert failed, box ID conflict:Unit <unitID> conflict (MAC:<macaddr> and MAC:<macaddr>)
レベル	Critical
イベントの説明	ボックス ID の不一致を示します。
パラメーターの説明	unitID : ボックス ID を示します。 macaddr : 重複している装置の MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	ボックス ID を自動割り当てに切り替えるか、ボックス ID が重複しないように設定してください。

ログ表示	Unit <unit-id> MAC: <macaddr> Stackport <port> link up, <nway>
レベル	Warning
イベントの説明	スタックポートがリンクアップしました。
パラメーターの説明	unit-id : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。 port : 論理ポート番号を示します。 nway : リンクの動作速度とデュプレックスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的なリンクアップでない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

1 システムログのエントリー

ログ表示	Unit <unit-id> MAC: <macaddr> Stackport <port> link down
レベル	Error
イベントの説明	スタックポートがリンクダウンしました。
パラメーターの説明	unit-id : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。 port : 論理ポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	意図的なリンクダウンでない場合は、以下を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> • スタックメンバーの状態 • スタックポートのリンク状態

ログ表示	Unit <unit-id> MAC: <macaddr> Stackport <portNum> <TR_type> has been inserted
レベル	Informational
イベントの説明	スタックポートの SFP/QSFP+ポートに SFP/SFP+/QSFP+光トランシーバーモジュールを接続しました。
パラメーターの説明	unit-id : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。 portNum : 装置の論理ポート番号を示します。 TR_type : トランシーバータイプを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Unit <unit-id> MAC: <macaddr> Stackport <portNum> transceiver has been removed
レベル	Informational
イベントの説明	スタックポートの SFP/QSFP+ポートから SFP/SFP+/QSFP+光トランシーバーモジュールが取り外されました。
パラメーターの説明	unit-id : ボックス ID を示します。 macaddr : MAC アドレスを示します。 portNum : 装置の論理ポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.30 Storm Control

ログ表示	<Broadcast Multicast Unicast> storm is occurring on <interface-id>
レベル	Critical
イベントの説明	インターフェースでストームが検知されました。
パラメーターの説明	Broadcast : ブロードキャストパケット (DA = FF:FF:FF:FF:FF:FF) によって、ストームが発生しています。 Multicast : 不明な L2 マルチキャスト、既知の L2 マルチキャスト、不明な IP マルチキャスト、および既知の IP マルチキャストを含む、マルチキャストパケットによって、ストームが発生しています。 Unicast : 既知および不明なユニキャストパケットを含む、ユニキャストパケットによって、ストームが発生しています。 interface-id : ストームが発生しているインターフェース ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	当該インターフェースでネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認して、原因を取り除いてください。

1 システムログのエントリー

ログ表示	<Broadcast Multicast Unicast> storm is cleared on <interface-id>
レベル	Information
イベントの説明	以前にストームが検知されたインターフェースで、ストームが解消されました。
パラメーターの説明	Broadcast : ブロードキャストストームが解消されています。 Multicast : マルチキャストストームが解消されています。 Unicast : ユニキャストストーム (既知および不明なユニキャストパケットを含む) が解消されています。 interface-id : ストームが解消されているインターフェース ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	<interface-id> is currently shut down due to the <Broadcast Multicast Unicast> storm
レベル	Critical
イベントの説明	インターフェースがストームによって無効になりました。
パラメーターの説明	interface-id : ストームによって error-disabled 状態になっているインターフェース ID を示します。 Broadcast : インターフェースがブロードキャストストームによって無効であることを示します。 Multicast : インターフェースがマルチキャストストームによって無効であることを示します。 Unicast : インターフェースがユニキャストストーム (既知および不明なユニキャストパケットを含む) によって、無効であることを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	当該インターフェースでネットワークループが発生している可能性があります。ネットワーク内の配線、接続などを確認して原因を取り除いた上で、"shutdown" コマンドと "no shutdown" コマンドによりインターフェースの閉塞を解除してください。

1.31 スパニングツリープロトコル

ログ表示	Spanning Tree Protocol is enabled
レベル	Informational
イベントの説明	スパニングツリープロトコルを開始したことを示します。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Spanning Tree Protocol is disabled
レベル	Informational
イベントの説明	スパニングツリープロトコルを停止したことを示します。
パラメーターの説明	
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Topology changed (Instance :<instance-id>,<interface_id>, MAC:<macaddr>)
レベル	Warning
イベントの説明	MSTP インスタンスのトポロジーの変更が発生したことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 interface_id : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号を示します。 macaddr : ブリッジの MAC アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	回線状態を確認してください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	[CIST CIST Regional MSTI Regional] New Root bridge selected ([Instance:<instance-id>] MAC:<macaddr> Priority :<priority>)
レベル	Informational
イベントの説明	新たにルートブリッジが選出されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 macaddr : ブリッジの MAC アドレスを示します。 priority : ブリッジ優先度の値は、4096 で割り切れる必要があります。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	New root port selected (Instance:<instance-id>, <interface_id>)
レベル	Notice
イベントの説明	新たにルートポートが選出されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 interface_id : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Spanning Tree port status change (Instance :<instance-id>, <interface_id>) <old_status> -> <new_status>
レベル	Warning
イベントの説明	MSTP インスタンスのポート状態に変更が発生したことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 interface_id : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号を示します。 old_status : new_status : スパニングツリープロトコル (STP) 状態のポートを示します。値は Disable、Discarding、Learning、Forwarding です。
対象バージョン	1.01.01
対応	回線状態を確認してください。

ログ表示	Spanning Tree port role change (Instance :<instance-id>, <interface_id>) <old_role> -> <new_role>
レベル	Warning
イベントの説明	MSTP インスタンスのポート役割に変更が発生したことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 interface_id : トポロジー変更情報を検知または受信するポート番号を示します。 old_role : new_role : STP のポート役割を示します。値は Disable、Alternate、Backup、Root、Designated です。
対象バージョン	1.01.01
対応	回線状態を確認してください。

ログ表示	Spanning Tree instance created (Instance :<instance-id>)
レベル	Informational
イベントの説明	MSTP インスタンスが作成されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Spanning Tree instance deleted (Instance :<instance-id>)
レベル	Informational
イベントの説明	MSTP インスタンスが削除されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Spanning Tree version change (new version :<new_version>)
レベル	Informational
イベントの説明	スパニングツリープロトコルのモードが変更されたことを示します。
パラメーターの説明	new_version : 実行中のスパニングツリープロトコル (STP) を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Spanning Tree MST configuration ID name and revision level change (name:<name> revision level:<revision_level>)
レベル	Informational
イベントの説明	MSTP コンフィグで、リージョン名とリビジョンレベルが変更されたことを示します。
パラメーターの説明	name : 特定の MSTP リージョンに付与する名前を示します。 revision_level : 指定した名前が同じでも、リビジョンレベルが異なる装置は、別の MSTP リージョンのメンバーと見なされます。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:<instance-id> add vlan: <startvlanid> [- <endvlanid>])
レベル	Informational
イベントの説明	MSTP インスタンスに VLAN が追加されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 startvlanid : 追加する VLAN 範囲の開始 VLAN ID を示します。 endvlanid : 追加する VLAN 範囲の終了 VLAN ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Spanning Tree MST configuration ID VLAN mapping table change (Instance:<instance-id> delete vlan: <startvlanid> [- <endvlanid>])
レベル	Informational
イベントの説明	MSTP インスタンスに関連付けられた VLAN が削除されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 startvlanid : 追加する VLAN 範囲の開始 VLAN ID を示します。 endvlanid : 追加する VLAN 範囲の終了 VLAN ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Spanning Tree port role change (Instance :<instance-id>, <interface-id>) to alternate port due to the guard root
レベル	Informational
イベントの説明	ガードルートによりポート役割が alternate に変更されたことを示します。
パラメーターの説明	instance-id : MSTP インスタンス ID を示します。インスタンス 0 は、デフォルトインスタンス用の CIST です。 interface-id : イベントを検知するポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリ

ログ表示	Invalid BPDU received on <interface-id>
レベル	Warning
イベントの説明	無効な BPDU を受信したことを示します。
パラメーターの説明	interface-id : イベントを検知したポート番号を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の RSTP に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより BPDU パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

1.32 Telnet

ログ表示	Successful login through Telnet (Username:<username>, IP:<ipaddr>)
レベル	Notice
イベントの説明	TELNET によるログインに成功しました。
パラメーターの説明	username : TELNET サーバーへのログインに使用するユーザーを示します。 ipaddr : TELNET クライアントの IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1 システムログのエントリー

ログ表示	Login failed through Telnet (Username:<username>, IP:<ipaddr>)
レベル	Warning
イベントの説明	TELNET によるログインに失敗しました。
パラメーターの説明	username : TELNET サーバーへのログインに使用するユーザーを示します。 ipaddr : TELNET クライアントの IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	<p>ユーザー名、ログイン場所を確認し、不正アクセスがないことを確認してください。</p> <p>設定に異常があった場合は、設定を変更してください。</p> <p>設定が正しくない端末よりアクセスした場合は、当該端末の設定を変更してください。</p> <p>不正アクセスがあった場合は、以下の対策を行うことで不正アクセスを防ぐことが出来ます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ネットワークの設定を変更する。 • "access-class" コマンドを利用し、特定ホスト以外のアクセスを禁止する。

ログ表示	Logout through Telnet (Username:<username>, IP:<ipaddr>)
レベル	Informational
イベントの説明	TELNET によりログアウトしました。
パラメーターの説明	username : TELNET サーバーへのログインに使用するユーザーを示します。 ipaddr : TELNET クライアントの IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	Telnet session timed out (Username:<username>, IP:<ipaddr>)
レベル	Informational
イベントの説明	TELNET セッションがタイムアウトしました。
パラメーターの説明	username : TELNET サーバーへのログインに使用するユーザーを示します。 ipaddr : TELNET クライアントの IP アドレスを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.33 Temperature

ログ表示	Unit <unit-id> Sensor: <sensor_id> detects abnormal temperature <degree>C
レベル	Critical
イベントの説明	温度センサーが温度異常を検知しました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 sensor_id : センサー ID を示します。 degree : 現在の温度を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	装置周辺の環境などを確認して、閾値を超えないように改善してください。

ログ表示	Unit <unit-id> Sensor: <sensor_id> temperature back to normal
レベル	Critical
イベントの説明	温度が正常状態になりました。
パラメーターの説明	unit-id : ユニット ID を示します。 sensor_id : センサー ID を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.34 単方向リンク検出 (ULD)

ログ表示	ULD <interface-id> is detected as unidirectional link
レベル	Warning
イベントの説明	インターフェースで単方向リンクが検出されたことを示します。
パラメーターの説明	interface-id : 単方向リンクが検知されているインターフェースを示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

1.35 VRRP

ログ表示	VRRP: vrid <vr-id> state change to master on vlan <vlan-id>
レベル	Warning
イベントの説明	仮想ルーターの状態が、マスターに変わりました。
パラメーターの説明	vr-id : VRRP 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	VRRP: vrid <vr-id> state change to backup on vlan <vlan-id>
レベル	Warning
イベントの説明	仮想ルーターの状態が、バックアップに変わりました。
パラメーターの説明	vr-id : VRRP 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	VRRP RECV[Hello]: Dropped - bad checksum (<vr-id>/vlan <vlan-id>)
レベル	Warning
イベントの説明	受信したアドバタイズメントメッセージのチェックサムエラーです。
パラメーターの説明	vr-id : VRRP 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の VRRP 機能に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより VRRP Hello パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

1.36 VRRPv3

ログ表示	VRRPv3 IPv4: vrid <vr-id> state change to master on vlan <vlan-id>
レベル	Warning
イベントの説明	仮想 IPv4 VRRPv3 ルーターの状態が、マスターに変わりました。
パラメーターの説明	vr-id : VRRPv3 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	VRRPv3 IPv4: vrid <vr-id> state change to backup on vlan <vlan-id>
レベル	Warning
イベントの説明	仮想 IPv4 VRRPv3 ルーターの状態が、バックアップに変わりました。
パラメーターの説明	vr-id : VRRPv3 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	VRRPv3 IPv4 RECV[Hello]: Dropped - bad checksum (<vr-id>/vlan <vlan-id>)
レベル	Warning
イベントの説明	受信した IPv4 VRRPv3 アドバタイズメントメッセージのチェックサムエラーです。
パラメーターの説明	vr-id : VRRPv3 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の VRRPv3 機能に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより IPv4 VRRPv3 Hello パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

1 システムログのエントリ

ログ表示	VRRPv3 IPv6: vrid <vr-id> state change to master on vlan <vlan-id>
レベル	Warning
イベントの説明	仮想 IPv6 VRRPv3 ルーターの状態が、マスターに変わりました。
パラメーターの説明	vr-id : VRRPv3 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	VRRPv3 IPv6: vrid <vr-id> state change to backup on vlan <vlan-id>
レベル	Warning
イベントの説明	仮想 IPv6 VRRPv3 ルーターの状態が、バックアップに変わりました。
パラメーターの説明	vr-id : VRRPv3 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	不要

ログ表示	VRRPv3 IPv6 RECV[Hello]: Dropped - bad checksum (<vr-id>/vlan <vlan-id>)
レベル	Warning
イベントの説明	受信した IPv6 VRRPv3 アドバタイズメントメッセージのチェックサムエラーです。
パラメーターの説明	vr-id : VRRPv3 仮想ルーターID を示します。 vlan-id : 仮想ルーターが基盤にする VLAN を示します。
対象バージョン	1.01.01
対応	本装置、および対向装置の VRRPv3 機能に関する設定を確認してください。 パケットキャプチャーにより IPv6 VRRPv3 Hello パケットの中身を調べ、異常有無を確認してください。

AEOS-NP7000 Ver. 1.01 システムログ対応一覧

Copyright(c) 2017 APRESIA Systems, Ltd.

2017年8月初版

APRESIA Systems 株式会社

東京都中央区築地二丁目3番4号

築地第一長岡ビル

<http://www.apresiasystems.co.jp/>