



APRESIA Systemsスイッチ

Apresia3448シリーズ

Apresia3448G-PSR2

保守マニュアル

# APRESIA Systems 株式会社

制 定 · 改 訂 来 歴 表

No.	年	月	日	内容
-	2021	年2月	26 日	新規作成
	1			

# ▲ 安全にお取り扱いいただくために

 金全に関する共通的な注意事項

 下記に述べられている安全上の説明をよく読み、十分理解してください。

 ●操作は、本書内の指示、手順に従って行ってください。

- ●本製品や本書に表示されている注意事項は必ず守ってください。 これを怠ると、人身上の傷害や本製品の破損を引き起こす恐れがあります。
- ●本書に記載されている以外の操作や動作は行わないでください。
- ●本製品や本書に記載されている内容について何か問題がある場合は、お買い求め先にご連絡ください。
- ●本製品や本書に表示されている注意事項は、十分に検討されたものでありますが、
   それでも、予測を越えた事態が起こることが考えられます。作業にあたっては、単に指示に
   従うだけでなく常に自分自身でも注意するようにしてください。
- ●安全に関する注意事項は、下に示す見出しによって示されます。これは「警告」および 「注意」という見出し語と注意シンボルを組み合わせたものです。

	この注意シンボルは見出し語などと共に用いられ、そこに記述されている事柄が安			
	全に関するものであることを示し、注目させる為に用いられます。			
	この注意シンボルは見出し語などと共に用いられ、そこに記述されている事柄が人			
U	身の安全と直接関係しない留意事項を示すのに用いられます。			
	軽度の傷害、あるいは本装置の重大な損傷を引き起こす恐れのある潜在的な危険の			
│⚠️┴思	存在を示すのに用いられます。			
▲ 敬生	死亡または重大な傷害を引き起こすかもしれない潜在的な危険の存在を示すのに			
	用いられます。			

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表	1
1. はじめに	5
1.1 本書の位置づけ	5
1.2 輸出に関する注意	5
1.3 概略仕様	5
1.4 電源および環境条件	8
1.5 保守分界点	8
2. 障害対策	9
2.1 トラブルシュート	9
2.1.1 LED に関する現象と対策	10
2.1.2 コンソール端末に関する現象と対策	10
2.1.3 TELNET に関する現象と対策	11
2.1.4 SNMP マネージャに関する現象と対策	12
2.1.5 スイッチ機能に関する現象と対策	13
2.1.6 その他の障害	13
2.1.7 Apresia3448G-PSR2 データ採取シート	14
2.1.8 ログ、設定情報の採取方法	16
2.2 障害対策関連情報	17
2.2.1 システム構成の入手	17
2.2.2 環境確認	17
2.2.3 設置条件確認	17
2.2.4 使用上の注意事項	18
3. 装置交換手順	19
4. 定期点検	20
5. 保守関連情報	20
6. 付録資料	23
6.1 はじめに	23
6.2 ソフトウェアの入手方法	23
6.3 ソフトウェアダウンロード作業時の注意事項	23
6.3.1 ソフトウェアのファイルサイズ	23
6.3.2 ソフトウェアのダウンロード経路	24
6.4 本ソフトウェアのダウンロード方法	24
6.5 ダウンロードしたソフトウェアの確認方法	26
7. 付録資料 2	27
7.1 はじめに	27
7.2 SD メモリーカード作成に必要な物	27
7.3 作業時の注意事項	27
7.4 SD メモリーカードの作成手順例	27

7.5 作成した SD メモリーカードの確認方法	29
--------------------------	----

# 1. はじめに

# 1.1 本書の位置づけ

本書は、表 1-1 に記載している機種について障害発生時の対処方法及び保守について解説していま す。本シリーズのマニュアルは弊社のサポートサイトにてご提供しております。下記 URL からダウン ロード頂けますようお願いいたします。

なお、サポートサイトのログインには、ユーザー登録が必要となります。

URL: <u>https://www.apresia.jp/products/support/</u>

表	1 - 1	本書適用の機種-	一覧	Ē
11	1-1	平盲 迥 用 り 筬 俚	J	π

シリーズ名	品名及び型式
Apresia3448 シリーズ	Apresia3448G-PSR2

#### 1.2 輸出に関する注意

本製品や本資料を輸出または再輸出する際には、日本国ならびに輸出先に適用される法令、規制に 従い必要な手続きをお取りください。ご不明な点がございましたら、販売店または当社の営業担当に お問い合わせください。

#### 1.3 概略仕様

Apresia3448G-PSR2 の本体の仕様を表 1-2 に示します。

No.	項目		概略仕様		
		ポート数	10/100Mポート :48ポート		
			1Gポート : 4ポート		
		通信モード	10/100Mポート : 10BASE-T/100BASE-TX		
1	LAN		Auto-Negotiation,固定設定(10M/100M/全二重/半二重)		
1	インターフェース		1Gポート : 1000BASE-X		
			Auto-Negotiation/固定設定		
		コネクタ形状	10/100Mポート : 8ピンRJ-45		
			1Gポート : SFP		
	答理ポート	コンソール インターフェース	コネクタ形状:D-SUB9ピン オス形状		
2	官理ホート インターフェース		接続:RS232C(クロス, DTE仕様, 勘合ネジ:インチネジ		
			#4-40)		
3	アドレス登録数		MACエントリ数:16k個		
4	スイッチングモード		ストア・アンド・フォワード		
5	最大スイッチング容量		17.6Gbps		
6	スループット		12.4Mpps(フレーム長 64Byte)		
7	CPUメモリ容量		128Mbyte		
8	SW バッファ容量		1MB		

表 1-2 概略仕様

No.		項目	概略仕様	
9	フラッシュメモ!	リー容量	32MB	
			ポート VLAN, IEEE802.1Q tag VLAN,	
1.0	VI ANTHON ANT	種類	Stacked VLAN(VMAN及び802.1Q in 802.1Q)	
10	V LAIN (残存已		Protocol VLAN	
		最大VLAN数	4094	
11	ジャンボフレー」	4	最大9044byte	
10	リンタマゲリビ		有(最大26グループ、最大8ポート/1グループ)。	
12		ーンヨン機能	LACP(グループ化を動的に行なう)	
13	フロー制御		IEEE802.3x、受信のみ実装	
14	QoSキューレベル	/	最大8つのClass of Serviceをサポート	
			インターネット標準MIB、ブリッジMIB、MAU MIB、RMON MIB、	
15	ネットワーク管理	理機能 *1)	RMON II MIB、RIPv2 MIB、OSPFv2MIB、ifMIB、LAG MIB、ベン	
			ダー独自MIB	
16			MAC アドレス、送信元/宛先 IP アドレス、プロトコル、	
10	フィルタリンクが	<b></b>	TCP/UDP Port 番号などの条件によるフィルタリングが可能	
			Traffic 制限(64Kbps 単位)	
			ポリシー毎の帯域保証、ポリシー毎の帯域制限	
17	帯域制御機能		制御方式:SPQ(Strict Priority Queue)	
			WRR(Weighted Round Robin)	
			DRR(Deficit Round Robin)	
18	マルチキャスト	則御楼能	IGMP-snooping、Egress-filter、MLD-snooping、	
10		的四个孩用臣	静的 Multicast-Filter、IGMP-snooping Immediate Leave	
			ブロードキャスト、マルチキャスト、宛先不明の各フレーム	
			の最大フレームレートを制限可能(flooding limit)	
19	フラッディング制	制限機能	ブロードキャスト、マルチキャストのトラフィックを監視	
			し、一定量を超えた時、ログの記録、トラップ送信、フラッ	
			ディング制限が可能(flooding control)	
20	SYSLOG 機能		有	
21	ポートミラーリン	ング機能	Port Based Mirroring	
21			Condition Based Mirroring	
			SSH(Secure Shell)によりスイッチとの通信を暗号化で	
	暗号化機能		き、より安全な通信経路を確立可能。	
22	(サーバー)		SSH(Ver.1,2)に対応。	
			RADIUS(Remote Authentication Dial In User Service)	
			により装置に対するログインアクセスを一括して制御。	

No.	項目	概略仕様
		IEEE802. 1D STP
		IEEE802. 1w RSTP
		IEEE802.1S MSTP
23	冗長化機能	Flush-FDB (rp-g, rp-e)
		Port Redundant
		リングLAN制御機能:ベンダー独自 MMRP Plus
		VRRP
		ポート間のループ対応可能
0.4		1 ポート配下の島スイッチループ対応可能 *2)
24	ルーノ防止機能	島スイッチ跨ぎのループ対応可能 *2)
		装置跨ぎのループ対応可能 (Uplink は閉じない前提)
25	SD カードブート機能	ブートスクリプト機能対応
26	ARP/ネイバーキャッシュ数	4k 個 *3)
27	ルートキャッシュ数	8k 個 *4)
00	中外がった町	有(指定したブロックで受信したフレームを中継するポー
28	中枢八人前版	トを制限する機能)
29	冷却方式	冷却ファンによる
20	目上巡弗雷力	65W以下(AC100V時)
30	取入相貨電力	75W以下(AC200V時)
0.1	<b>亚</b> ·拉波弗雷·古	約54W(AC100V時)
31	平均相負电力	約61W(AC200V時)
32	外形寸法 *5)	(₩) 436×(D) 449.7×(H) 43.8mm(19インチラック1Uサイズ)
33	本体質量 *6)	7kg以下

\*1) 詳細は AEOS MIB 項目の実装仕様参照。

\*2) 輻輳状態の島スイッチで監視フレームが破棄される場合は除きます。

\*3) ARP/ネイバーで共用。詳細はコマンドリファレンス参照。

\*4) IPv4/IPv6 で共用。詳細はコマンドリファレンス参照。

\*5)本体のみ。突起物、付属品など含まず。

\*6)本体のみの質量。SFPや電源ユニット、電源ケーブル、マウント金具などは含まず。

# 1.4 電源および環境条件

電源及び環境条件を表 1-3 に示します。

No.	項目	条件	備考
1	動作周囲温度	$0 \sim 50^{\circ}$ C	
2	動作周囲相対湿度	$10 \sim 90\%$	結露なきこと
3	保存周囲温度	$-20 \sim 60^{\circ}\mathrm{C}$	—
4	保存周囲相対湿度	$10 \sim 90\%$	結露なきこと
F	乱化重调重工	AC100~120V +/-10%(50/60Hz)	
Э	<b>對作电你电</b> /土	AC200~240V +/-10%(50/60Hz)	

表 1-3 電源および環境条件

## 1.5 保守分界点

スイッチに接続される UTP ケーブル、セットアップ端末とその接続ケーブルはお客様設備であるため保守の対象とはなりません。これらのお客様設備とその接続箇所が保守分界点となります。 ハードウェアによる保守分界点を図 1-1 に示します。



図 1-1 APRESIA シリーズスイッチ保守範囲

# 2. 障害対策

本項を実施するにあたっては、あらかじめ 第5章 保守関連情報 (P20)の保守用治工具リストにあ る物品を準備して下さい。また設定内容の確認等、操作の詳細は各装置のコマンドリファレンス、ハ ードウェアマニュアルを参照して下さい。

# 2.1 トラブルシュート



### 2.1.1 LED に関する現象と対策

No.	現象	確認方法	判定
1	「P1、P2」 LED が	(1)電源結線の確認	コードを正常に接
	点灯しない。	電源コードが装置の AC インレットと	続し、電圧が規定
		電源コンセントに正常に接続されているか確認	値内で LED が点灯
		(2)電源電圧の確認	しない場合電源障
		ボルトメータにより電圧が	害。2.1.6~(P13)
		AC100-120V/AC200-240V±10%であるか確認	
2	「P-E、F-E」 LED	(1)ログを確認	電源障害
	が点灯する。	(show logging コマンド)	2.1.6~(P13)
		ログ表示できない場合、	
		コンソール経由 : 2.1.2 へ (P10)	
		TELNET 経由: 2.1.3 へ (P11)	
3	ツイストペアケ	(1)別の正常なツイストペアケーブルまたは光ケーブル	左記を実施し機
	ーブル・光ケーブ	で接続し確認	材、設定等に問題
	ルを接続しても	(2)接続相手側を別の正常な機器で確認	ない場合装置の障
	「LINK/ACT」 LED	(3)Apresia3448G-PSR2 の自動 MDI-X 認識機能が ON 及び	害。
	が点灯しない。	自動認識機能(auto-nego)が ON であることを確認	2.1.6~(P13)
		(show interface status コマンド)	
		(4) ツイストペアケーブルがエンハンストカテゴリ 5	
		であることを確認	
		(ただし相手側端末が 10Mbps 仕様の場合を除く)	
		(5)ポートの設定が、Disable になっていないか確認	
		(show interface status コマンド)	

注) 設定内容の確認コマンドはコマンドライン方式による。

# 2.1.2 コンソール端末に関する現象と対策

No.	現象	確認方法	判定
1	電源投入しても	(1)コンソール端末の設定が正しいことを確認。	・左記を実施し問
	Login プロンプト	正しい設定値は「通信速度 9600bps、1 キャラクタ 8 ビ	題ない場合、装置
	が出力されない。	ット、ストップビット1ビット、パリティなし、フロー	の障害。
		制御なし、RS、ER は常時「ON」。	2.1.6 ~(P13)
		(2)ケーブル、ピンの仕様を確認。(5 章参照、P20)	・別の機器で同様
		(3) PWR LED が点灯、ERR LED が消灯していることを確認。	な現象再現した場
		(4)コンソールを別の正常な機器があれば接続し	合、設定端末の異
		現象再現するか確認	常。
2	設定値が正常に	(1)入力した文字列が正常であるか確認	正常な場合、装置
	入力されない。		の障害。
			2.1.6 ~ (P13)

# 2.1.3 TELNET に関する現象と対策

No.	現象	確認方法	判定
1	端末から TELNET	(1)装置の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト	左記を確認し
	によりログイン	ルータの設定が正常であることを確認	設定、状態等問題
	することができ	(show ip address、show ip route コマンド)	ない場合、装置の
	ない。	また設定後にリセットもしくは電源再投入がなされて	障害
		いることを確認	2.1.6 ~(P13)
		(2)接続しているポートの通信設定がイネーブル状態に	
		なっていることを確認 (show interface status コマン	
		ド)	
		(3)TELNET しようとするアドレスが装置のアドレスであ	
		ることを確認。	
		(4)装置が正常に起動し、動作していることを確認。	
		(5)装置にコンソール経由でログインし、コマンド入力/	
		実行中画面もしくは"Already login"と表示されるか	
		確認。(表示されれば正常)	

注)設定内容の確認コマンドはコマンドライン方式による。

2.1.4 SNMP マネージャに関する現象と対策

No.	現象	確認方法	判定
1	SNMP マネージャ	(1)装置の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルト	左記確認し設定に
	から装置へアク	ルータの設定が正常であることを確認	問題ない場合装置
	セスできない。	(show ip address、show ip route コマンド)	の障害。
		また設定後にリセットもしくは電源再投入がなされて	2.1.6 ~ (P13)
		いることを確認	
		(2) 装置の SNMP 設定がイネーブルであることを確認。	(設定情報確認で
		(show snmp-server コマンド)	きない場合
		(3) SNMP マネージャと装置の所属するコミュニティ名称	コンソール経由:
		が同一であること確認。	2.1.2 (P10)
		(show snmp-server コマンド)	TELNET 経由:
			2.1.3 (P11))
2	SNMP マネージャ	(1)トラップ送信先の IP アドレスが正常に装置に設定さ	正常に設定されて
	がトラップを受	れていることを確認。	いる場合、装置障
	信しない。	(show snmp-server コマンド)	害。2.1.6~(P13)
			(設定情報確認で
			きない場合
			コンソール経由:
			2.1.2 (P10)
			TELNET 経由:
			2.1.3 (P11))

注) 設定内容の確認コマンドはコマンドライン方式による。

# 2.1.5 スイッチ機能に関する現象と対策

No.	現象	確認方法	判定
1	端末から別の端	(1)各端末が別々のポート VLAN グループに所属していな	左記確認し設定状
	末にデータの中	いかどうか確認	態等問題ない場
	継ができない。	(show vlan コマンド)。	合、装置の障害。
		(2)各端末と装置間のケーブルの接続が正常であること	2.1.6 ~(P13)
		を確認	
		(3)各端末の接続されているポートがイネーブル状態で	(設定情報確認で
		あるかどうか確認	きない場合
		(show interface status コマンド)	コンソール経由:
			2.1.2 (P10)
			TELNET 経由:
			2.1.3 (P11))

注)設定内容の確認コマンドはコマンドライン方式による。

#### 2.1.6 その他の障害



# 2.1.7 Apresia3448G-PSR2 データ採取シート

点灯している LED をチェックし、該当している状態に「✔」を記入する。



• PWR LED (1), 2), POWER ERR LED (3), FAN ERR LED (4), SD ACCESS LED (5)

番号	LED	状 態	色
1	P1	□点灯 □消灯	緑
2	P2	□点灯 □消灯	緑
3	Р-Е	□点灯 □消灯	赤
4	F-E	□点灯 □消灯	赤
5	SD ACCESS	□点灯 □消灯	緑

・10/100M ポート LED (⑥)

No.	状 態	色	No.	状 態	色
1	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	25	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
2	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	26	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
3	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	27	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
4	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙	28	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
5	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	29	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
6	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	30	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
7	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	31	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
8	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	32	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
9	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	33	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
10	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	34	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
11	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	35	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
12	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	36	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
13	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	37	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
14	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙	38	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
15	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	39	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
16	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	40	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
17	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	41	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
18	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	42	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
19	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	43	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
20	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	44	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
21	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	45	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙

No.	状 態	色	No.	状 態	色
22	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	46	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
23	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	47	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙
24	□点灯 □消灯 □点滅	□緑□橙	48	□点灯 □消灯 □点滅	□緑 □橙

・1G ポート LED (⑦)

No.		状 創	2004	1	<u>五</u>
49	□点灯	□消灯	□点滅	□緑	□橙
50	□点灯	□消灯	□点滅	□緑	□橙
51	□点灯	□消灯	□点滅	□緑	□橙
52	□点灯	□消灯	□点滅	□緑	□橙

その他



#### 2.1.8 ログ、設定情報の採取方法

- (1) ログの採取
  - ①ログを表示

システムログの表示方法はコマンドリファレンスを参照下さい。(show logging コマンド) ログが表示できない場合は、コンソール端末経由: 2.1.2 へ(P10)、TELNET 経由: 2.1.3 へ(P11)

②ログの保存

表示されたログは、コピーしてパソコンのメモ帳等に貼り付け、保存して下さい。

(2) 設定情報の取得

設定情報の取得は、各装置の取扱説明書を参照下さい。(copy startup-config tftp コマンド) ログインできない場合は、コンソール端末経由:2.1.2 へ(P10)、TELNET 経由:2.1.3 へ(P11)

#### 2.2 障害対策関連情報

#### 2.2.1 システム構成の入手

(1) システム構成の入手

障害対策のため最新のシステム構成図と関連する情報(IPアドレスや設定内容)を入手して下さい。 (2)システム変更の有無

お客様にシステム構成や設定内容の変更がなかったか、変更後の運用実績の有無や運用実績の内容 (実績期間や業務内容)などを確認して下さい。変更があった場合は、変更内容についての情報を入 手して下さい。

#### 2.2.2 環境確認

- (1) 周囲温度:0℃~50℃
- (2) 湿度:10%~90% 筐体および周辺の結露目視チェック。
- (3) 振動: 筐体および周辺の振動有無の確認
- (4) 直射日光が当らないか。
- (5) 温湿度変化が激しくないか。
- (6) 電気的ノイズを発生する機器が近くにないか。
- (7) 強電界を発生する機器が近くにないか。
- (8) ゴミ、ほこりの多い場所ではないか。

#### 2.2.3 設置条件確認

本体を設置する時には操作性、安全性を十分考慮し、特に装置内部の冷却のための通風を阻害しないようにしてください。

- (1) ラックに取り付け、または横置きで使用ください。縦置きは故障の原因となります。
- (2) 装置の横に物を置かないでください。冷却のための通風を阻害し、故障の原因となります。
- (3) 装置の上に花瓶や飲物等を置かないでください。
- (4) 装置を設置する場合はフロント側 60mm、リア側 100mm 以上のスペースが必要になります。
- (5) 装置をラックに取り付ける場合は、EIA ワイド規格のラックに添付のラックマウント金具とネジ を使用して設置してください。

#### 2.2.4 使用上の注意事項

- (1) コンソールポートには、パラメータ設定時、障害調査時のみに RS-232C ケーブルを接続し、通常の 運用時には接続しないでください。
- (2) panic によるリブート発生時には、エラーメッセージの syslog サーバへの送信、および装置内部の システムログへの保存はされません。
- (3) panic 発生の要因調査のためには、予め装置にコンソール端末を接続しておき、panic 発生時のエ ラーメッセージ採取を行なう必要があります。
- (4) スイッチのスパニングツリープロトコルが ON に設定されている場合、ハブの電源を入れてから、
   通常動作を開始するまで時間が掛かることがあります。これはフォワードディレイパラメータの制御によるもので異常ではありません。
- (5) ポートミラーリング機能は、プローブポートとして設定したポートで送受信されたフレーム等を解 析するための機能です。従って、ミラーポートとして設定したポートには、アナライザ等ネットワ ークを解析する装置以外は接続しないでください。
- (6) ミラーポートに転送されるフレームは、プローブポートが送受信したフレームおよびミラーポート 宛に転送されるフレームのみです。その他のフレームは転送されませんので注意してください。
- (7) ポート VLAN を設定する場合、ホスト(スイッチ)が属していないグループのポートからホスト宛に 通信を行なうことはできません。またホストは複数のグループに属することはできません。

# 3. 装置交換手順

Apresia3448G-PSR2 は基本的に現地で部品を交換して作業する項目はありません。そのため障害が 発生した場合は装置交換の実施となります。

装置交換手順は下記となります。

- (1) 装置交換前に、顧客のシステムが使用されていないか、再度確認する。また、システムパラメー タ、ログの取得を実施する。取得方法は2.1.8 (P16) へ
- (2) 接続ケーブルとポートとの対応が明確であり、装置交換後再度取付けができる状態であることを 確認する。

# ▲注意

装置交換後に配線を間違わないために、ケーブル類を外す前に接続されている状態 を記録することをお勧めします。

- (3) 接続ケーブル、電源ケーブルの取外し。
- (4) 装置交換
- (5) 電源ケーブルの取付け。 交換前と同じ接続状態になるように確実に取り付ける。
- (6) セットアップ端末を接続。接続方法はハードウェアマニュアルまたはコマンドリファレンスを参照下さい。
- (7) 顧客よりファームウェアバージョン確認し、必要に応じダウンロードを実施する。詳細は巻末の 付録資料を参照下さい。
- (8) パラメータ設定
   あらかじめ取得していたシステムパラメータを tftp サーバからダウンロードする。(copy tftp コマンド) ダウンロード後、フラッシュメモリに書き込む。(write memory コマンド)
   詳細はコマンドリファレンスを参照下さい。
- (9) 接続ケーブルの取付け。交換前と同じ接続状態になるように確実に取り付ける。
- (10) 履歴記録:障害および代品 Apresia3448G-PSR2の製番、MAC アドレス、配置場所、障害現象など を記録しておく。
- (11) 作業終了。データ採取シート、上記障害、交換記録を連絡して下さい。

# ▲ 警告

電源が入っている場合は、光ポート及びそれに接続されている光ファイバー終端を 直接みてはいけません。

# 4. 定期点検

本製品の定期点検項目はありません。

LED の点灯状況、ログの監視などの一般的な確認項目は、お客様のシステムオペレーションの一環と して実施していただくことを基本とします。

# 5. 保守関連情報

本製品の保守に必要な治工具の一覧を表 5-1 に示します。

	衣 3-1 休守用冶工具、他一見				
No.	機材名称	備考			
1	セットアップ用端末(パソコン)	仕様は表 5-2 参照			
2	TFTP サーバソフト	付録資料参照			
3	ダウンロードイメージファイル	AEOSXXXXX. img 付録資料参照			
4	標準工具セット				
5	RS-232C ケーブル (クロスケーブル)	ピン仕様は			
		表 5-3、表 5-4、表 5-5参照			
6	対より線タップコード(クロスケーブル)				
7	ケーブルチェッカ				
8	デジタルボルトメータ				
9	Apresia3448G-PSR2 ハードウェアマニュアル				

主「1 但它田汕丁目 44 . 影

上表機材以外でも同等の機能を有するものならば問題ありません。

表 5-2 パラメータ設定端末の条件および通信条件

(1)パラメータ設定端末の条件

項番	項目	仕様		
1	端末の設定	ANSI(VT100 互換)		

(2)通信条件

項番	項目	仕様
1	スクリーンサイズ	80 列×24 行/スクリーン以上
2	キャラクタ	8bit/キャラクタ
3	ストップビット	lbit
4	パリティ	なし
5	フロー制御	なし
6	ボー・レート	9600bps
7	RS, ER	常時 ON とする。
8	CD	監視しない
9	端末接続ケーブル	RS-232 ケーブル(クロス)、
		ただし、スイッチ側は DB-9 メス型
		コネクタを使用のこと

表 5-3 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1			未接続
2	RD	受信データ	入力
3	SD	送信データ	出力
4			ピン6に接続
5	SG	回路アース	
6			ピン4に接続
7			ピン8に接続
8			ピン7に接続
9			未接続

表 5-4 RS-232 ケーブル接続結線例 (9 ピン-25 ピン D-SUB の場合)

APRESIA 側コネクタ		パラメータ設定端末側コネクタ
9 ピン D-SUB(メス)	接続	25 ピン D-Sub
ピン番号		ピン番号
1		4
		5
2		2
3		3
4		6
5		7
6		20
7		8
8	<b>]Ⅰ</b>	
9	]	22

APRESIA 側コネクタ 9 ピン D-SUB(メス)	接続	パラメータ設定用端末コネクタ 9 ピン D-Sub
ピン番号		ピン番号
1		1
2	$\rightarrow$	2
3		3
4		4
5		5
6		6
7		7
8		8

表 5-5 RS-232 ケーブル接続結線例 (9 ピン-9 ピン D-SUB の場合)

6. 付録資料

# 6.1 はじめに

本マニュアルは、スイッチ Apresia3448G-PSR2 ソフトウェア(以下ソフトウェア)における変更点及 びそのダウンロード手順について説明するものです。

# 6.2 ソフトウェアの入手方法

ソフトウェアはインターネット経由のダウンロードとなります。ファイルはCドライブ等に保存下さい。URL、アカウント、パスワードは保守契約時に連絡します。 図 6-1 では、例として AEOSXXXXX. img というファイル名を示します。

# 6.3 ソフトウェアダウンロード作業時の注意事項

# 6.3.1 ソフトウェアのファイルサイズ

・確認方法:Windows operating systemを用いた場合

ファイルを格納したディレクトリに移動し、マウスを右クリックして選択後、プロパティを選択する ことにより確認できます(図 6-1 参照)。

AEOSXXXXX.in	neのプロパティ	? 🗙
全般 セキュリテ	rィ 根要	
	AEOSXXXXXimg	
ファイルの種類	IMG ファイル	
プログラム:	不明なアプリケーション この部分で確認	
場所:	C:¥Firmware	
サイズ:	4.49 MB (4.712,814 / KT )	
ディスク上 のサイズ:	4.49 MB (4,714,496 /兴子下)	
作成日時:	2007年10月23日、11:54:23	
更新日時:	2007年8月8日、16:48:48	
アクセス日時:	2007年10月23日、12:46:03	
	]読み取り専用(R) □隠しファイル(H) 【詳細設定(D)	
	OK キャンセル 適用(4	Ð

図 6-1 Windows operating systemを用いた確認方法

#### 6.3.2 ソフトウェアのダウンロード経路

Telnet 経由でソフトウェアをダウンロードすると、バージョンによっては設定情報が失われる場合が ありますので、ダウンロード作業する際はコンソール経由にて実施して下さい。

# 6.4 本ソフトウェアのダウンロード方法

(1) TFTP サーバの起動方法

TFTP サーバを起動します。図 6-2 に 1 例としてファイル名 'TFTPD32. exe' TFTP サーバの起動画 面を示します。

Base Directory には、ダウンロードファイルを格納しているディレクトリを指定します。

(図 6-2 では、例としてダウンロードファイルが C:TEMP に格納されている場合を示します)

NTFTPD32 by F	Ph. Jounin	_ 🗆 🗵
Base Directory	C:\TEMP	Show <u>D</u> ir
Server interface	172.17.33.211	•
Current Action	Listening on port 69	
<u>A</u> bout	<u>S</u> ettings	<u>H</u> elp

図 6-2 TFTP サーバ起動画面例

(2) 本ソフトウェアのダウンロード方法

図 6-3 にダウンロード手順を示します。下線部が入力部分となります。

Ethernet Switch Apresia3448G-PSR2
login : adpro
> enable
# archive download-sw tftp 172.17.33.211 AEOSXXXXX.img
override? (y/n): χ
getting from 172.17.8.72:AEOSXXXX.img
Received 4712814 bytes in 8.9 seconds
Filesize is 4712814 bytes
Writing ... done.
\*# reboot
check config ? (y/n): χ
reboot system ? (y/n): χ
Oct 31 11:30:00<system:emerg>Rebooting
Write log message to flash memory ... Done

図 6-3 ダウンロード手順

- 図 6-3の各部の入力方法を以下に示します。
- a) login

ユーザ設定のユーザ名を入力 (default adpro)

b) Password (Password が設定されている場合)

ユーザ設定の Password: "<PASSWD>"を入力 (default 無し)

- ・画面上には入力文字は\*で表示されます。
- ・大文字、小文字の区別有り。
- c)コマンド実行可能にする

"enable"を入力

d) ダウンロード

"archive download-sw tftp <u>172.17.33.211</u> <u>AEOSXXXXX.img</u>"を入力

(1)

- ① TFTP サーバーの IP アドレス
- ② ダウンロードするファイル名
- ・ダウンロードが正常に行われた場合、"Writing ... done."が表示されます。
- ・入力パラメータが間違っていたり、相手とのコネクションが確立できずにダウンロードに失敗 していたりした場合、d)の操作を再度行います。
- e) リブート

"reboot"を入力

"y"を入力

## 6.5 ダウンロードしたソフトウェアの確認方法

ダウンロード後、Apresia3448G-PSR2のソフトウェアが変更されたことを確認する方法を以下に示します。

ユーザインターフェース(コンソール端末あるいは telnet 使用)を用いて、本体立ち上げ時の画面 を参照することにより、ソフトウェアのバージョンを確認できます。図 6-4 にユーザインターフェース を用いた確認方法を示します。

また、コマンドが実行可能な状態で "show version" を実行することによっても確認できます。

HCBOOT (中略) Firmware Version 7.44.02	この部分で確認	
Ethernet Switch Apresia3448	8G-PSR2	
L図 6-4 ユーザインターフェ	 ースを用いた本ソフトウェアバージョン研	崔認方法

# 7. 付録資料2

# 7.1 はじめに

本マニュアルは、スイッチ Apresia3448G-PSR2 における、運用、保守に使用する SD メモリーカード 作成手順例について説明するものです。詳細は AEOS Ver. 7.XX コマンドリファレンスを参照くださ い。

#### 7.2 SD メモリーカード作成に必要な物

SD メモリーカード作成には、下記が必要です。

·Apresia3448G-PSR2 本体

- ·製品に添付されている SD メモリーカード
- ・TFTP サーバがインストールされているパソコン

・スイッチ Apresia3448G-PSR2 ソフトウェア(以下ソフトウェア)ファイル

#### 7.3 作業時の注意事項

作業は、運用中のネットワークから切り離された Apresia3448G-PSR2 本体とパソコンで行ってください。

### 7.4 SD メモリーカードの作成手順例

(1) 準備

付録資料1を参照し、ソフトウェアとTFTP サーバを準備します。Apresia3448G-PSR2 動後、SD メ モリーカードをスロットに挿入します。

(2) 作成方法

図 7-1 に、SD メモリーカードに保存されたソフトウェアと設定で起動可能なSD メモリーカードの 作成手順例を示します。下線部が入力部分となります。

login : <u>adpro</u>	
> enable	
# <u>configure terminal</u>	(1)
(config)#	
(省略)	
# write memory	(2)
Current running-config is saved to flash-config.	
Writing to flash memory	
[OK]	
Writing to SD memory	
upload completed. (hc-flash-config)	
# copy tftp 10.0.0.2 aeosR74402.img memory-card aeosR74402.img	(3)
getting from 10.0.0.2:aeosR74402.img	
Received 4802777 bytes in 9.9 seconds	
Writing to SD-memory	
upload completed. (aeosR74402.img)	

done.	
<pre># copy flash-config memory-card test</pre>	(4)
upload completed. (test)	
<pre># copy default-script configure-script</pre>	(5)
Writing configured-script	
done.	
# boot-script system primary memory-card aeosR74402.img	(6)
Writing configured-script	
done.	
<pre># boot-script configuration primary memory-card test</pre>	(7)
Writing configured-script	
done.	
# <u>copy configured-script memory-card</u>	(8)
Writing memory-card	
done.	
#	

図 7-1 SD メモリーカード作成手順例

- 図 7-1 の各部の入力方法を以下に示します。
- (1) CONFIGモードに入り、お客様のネットワーク構成に応じて設定を行います。
- (2) 上記で作成した設定を装置内部のフラッシュメモリに書き込みます。
- (3) ダウンロード
  - SD メモリーカードにソフトウェアをダウンロードします。
  - "copy tftp 10.0.0.2 aeosR74402.img memory-card aeosR74402.img"を入力

3

① TFTP サーバの IP アドレス

(1)

- ② ダウンロードするファイル名
- ③ SD メモリーカードに保存する際のファイル名
- ・ダウンロードが正常に行われた場合、"Writing memory-card...done."が表示されます。
- ・入力パラメータが間違っていたり、相手とのコネクションが確立できずにダウンロードに失敗 していたりした場合、(3)の操作を再度行います。
- (4) (3) でフラッシュメモリに保存した設定を、SD メモリーカードにファイル名"test"としてコピーします。
- (5) 装置内部のメモリ上のブートスクリプトをデフォルトに戻します。
- (6) ブートスクリプトに、SD メモリーカード上のソフトウェア aeosR74402.img で起動するように記述します。
- (7) ブートスクリプトに、SDメモリーカード上の設定"test"で起動するように記述します。
- (8) 作成したブートスクリプトを、SDメモリーカードに保存します。

#### 7.5 作成した SD メモリーカードの確認方法

SD メモリーカードが作成されたことを確認する方法を以下に示します。

<pre># show boot-script memory-card</pre>	
! User configuration for: HCLoader 1.11.04	
configure boot primary system memory-card aeosR74402.img	
configure boot primary configuration memory-card test	
configure boot secondary system built-in secondary	
configure boot secondary configuration built-in secondary	
# show memory-card files	
total 9472	
1 root wheel 4802777 Jul 20 10:47 aeosR74402.img	
1 root wheel 155 Jul 20 10:52 hcloader.conf	
1 root wheel 1300 Jul 20 10:48 test	

図 7-2 SD メモリーカード確認手順

図 7-2 の下線部により、ブートスクリプトが正しく保存できたことが分かります。また、show memory-card files コマンドの結果より、ソフトウェアや設定が正しく保存できたことが分かります。

SD メモリーカードから正しく起動することを確認する方法を以下に示します。

作成した SD メモリーカードを Apresia3448G-PSR2 本体に挿入した状態で起動します。起動時の画面 を参照することにより、SD メモリーカードから起動していることを確認できます。図 7-3 に確認方法 を示します。

HCBOOT
Mac address: 00:40:66:XX:XX:XX
Detect memory 128M byte
Memory address testing .... passed
HCLoader 1.11.04
open rescue configuration file
using HCLoader configuration on SD.
Boot from sdm://aeosR74402.img
Expand system ... done.
Loading configuration ...done.
Firmware Version 74402
Ethernet Switch Apresia3448G-PSR2

login:

図 7-3 SD メモリーカード確認手順

図 7-3の下線部により、SDメモリーカード("sdm")のソフトウェア("aeosR74402.img")から起動した ことが分かります。

装置内部のフラッシュメモリから起動した場合の表示は"Boot from flash://primary"となります。

Apresia3448G-PSR2 保守マニュアル

Copyright(c) 2021 APRESIA Systems, Ltd. 2021年2月初版

> APRESIA Systems株式会社 東京都中央区築地二丁目3番4号 築地第一長岡ビル