

ApresiaLightGM152GT

Ver. 1.03

SW マニュアル

APRESIA Systems 株式会社

制 定 ・ 改 訂 来 歴 表

No.	年 月 日	内 容
-	2021 年 1 月 20 日	<ul style="list-style-type: none"> ・ Ver. 1.02 ソフトウェアマニュアル(TD61-6746)から新規作成 WEB UI の一部の画面変更に伴う画像の差し替え、説明の修正を実施 ＜機能追加に伴う変更＞ ・ 3.5.3 Authentication Setting を修正 ・ 3.5.5 SSL Setting を修正

はじめに

本書には、スイッチングハブの Web ベース GUI の説明および操作方法を記述しています。それ以外のハードウェアに関する説明および操作方法については、各適用機種ハードウェアマニュアルを参照ください。

本書適用の機種一覧表

シリーズ名	品名	型式
ApresiaLightGM152GT	ApresiaLightGM152GT	APLGM152GT



この注意シンボルは、そこに記述されている事項が人身の安全と直接関係しない注意書きに関するものであることを示し、注目させる為に用います。

注意事項



本ファームウェアは、ApresiaLightGM152GT 専用で作成されたものです。それ以外の機器 (ApresiaLightGM シリーズおよび ApresiaLightFM シリーズ製品全般など) にインストールすることはできません。

また、ApresiaLightGM152GT には、本ファームウェアと旧バージョンを除くソフトウェア (例えば ApresiaLightGM シリーズ用、もしくは ApresiaLightFM シリーズ用のファームウェアなど) をインストールすることはできません。

使用条件と免責事項

ユーザーは、本製品を使用することにより、本ハードウェア内部で動作する全てのソフトウェア(以下、本ソフトウェアといいます)に関して、以下の諸条件に同意したものといたします。

本ソフトウェアの使用に起因する、または本ソフトウェアの使用不能によって生じたいかなる直接的または間接的な損失・損害等(人の生命・身体に対する被害、事業の中断、事業情報の損失またはその他の金銭的損害を含み、これに限定されない)については、その責を負わないものとします。

- (a) 本ソフトウェアを逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブルすることはできません。
- (b) 本ソフトウェアを本ハードウェアから分離すること、または本ハードウェアに組み込まれた状態以外で本ソフトウェアを使用すること、または本ハードウェアでの使用を目的とせず本ソフトウェアを移動することはできません。

Apresia は、APRESIA Systems 株式会社の登録商標です。

JavaScript、Java は、Oracle Corporation およびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。

Ethernet/イーサネットは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。

その他ブランド名は、各所有者の商標もしくは登録商標です。

目次

1. パラメーター設定手順.....	10
1.1 初期 IP アドレス設定.....	10
1.2 パラメーター設定手順.....	11
1.3 パラメーター設定端末の準備.....	13
1.4 パラメーター設定端末の接続.....	14
2. WEB ベース GUI 方式の基本操作.....	16
2.1 表記規則.....	16
2.2 概要.....	17
2.2.1 ログイン.....	17
2.2.2 GUI の画面説明	18
3. コマンドの詳細.....	19
3.1 Device Information.....	19
3.2 Configuration.....	20
3.2.1 System Information.....	20
3.2.2 Serial Port Settings.....	20
3.2.3 IP Address Settings.....	21
3.2.4 IPv6 Interface Settings.....	23
3.2.5 IPv6 Route Settings.....	24
3.2.6 IPv6 Neighbor Settings.....	25
3.2.7 IPv4 Static/Default Route Settings.....	26
3.2.8 IPv4 Route Table.....	26
3.2.9 Port Configuration.....	27
3.2.9.1 Port Settings.....	27
3.2.9.2 Port Description Settings.....	29
3.2.9.3 Port Error Disabled.....	30
3.2.9.4 Port Media Type.....	30
3.2.9.5 Port Green Mode Settings.....	31
3.2.9.6 EEE Settings.....	32
3.2.10 Static ARP Settings.....	33
3.2.11 User Accounts.....	34
3.2.12 System Log Configuration.....	35
3.2.12.1 System Log Settings.....	35
3.2.12.2 System Log Server.....	35
3.2.13 MAC Address Aging Time.....	37
3.2.14 Web Settings.....	37
3.2.15 Telnet Settings.....	38
3.2.16 CLI Paging Settings.....	38
3.2.17 Configuration File Information.....	39
3.2.18 Firmware Information.....	40
3.2.19 SNTP Settings.....	41

3.2.19.1 Time Settings.....	41
3.2.19.2 TimeZone Settings.....	42
3.2.20 SMTP Settings.....	44
3.2.20.1 SMTP Service Settings.....	44
3.2.21 SNMP Settings.....	46
3.2.21.1 SNMP View Table.....	47
3.2.21.2 SNMP Group Table.....	48
3.2.21.3 SNMP User Table.....	49
3.2.21.4 SNMP Community Table.....	50
3.2.21.5 SNMP Host Table.....	51
3.2.21.6 SNMP Engine ID.....	51
3.2.21.7 SNMP Trap Configuration.....	52
3.2.21.8 SNMP Linkchange Traps Settings.....	53
3.2.21.9 RMON.....	54
3.2.21.10 SNMP v6Host Table Setting.....	54
3.2.22 Command Logging Settings.....	55
3.2.23 Port LED Testing.....	56
3.3 L2 Features.....	57
3.3.1 Jumbo Frame.....	57
3.3.2 VLANs.....	57
3.3.3 802.1Q Static VLAN.....	64
3.3.4 QinQ.....	67
3.3.4.1 QinQ Settings.....	67
3.3.4.2 VLAN Translation CVID Entry Settings.....	68
3.3.5 802.1v Protocol VLAN.....	69
3.3.5.1 802.1v Protocol Group Settings.....	69
3.3.5.2 802.1v Protocol VLAN Settings.....	70
3.3.6 GVRP Settings.....	72
3.3.7 Asymmetric VLAN Settings.....	73
3.3.8 MAC-based VLAN Settings.....	73
3.3.9 PVID Auto Assign Settings.....	74
3.3.10 Link Aggregation(Port Trunking).....	75
3.3.11 LACP Port Settings.....	77
3.3.12 Traffic Segmentation.....	78
3.3.13 BPDU Guard Settings.....	79
3.3.14 IGMP Snooping.....	80
3.3.14.1 IGMP Snooping Settings.....	80
3.3.15 MLD Snooping Settings.....	83
3.3.16 Port Mirror.....	87
3.3.17 Loopback Detection Settings.....	88
3.3.18 Spanning Tree.....	90
3.3.18.1 STP Bridge Global Settings.....	92

3.3.18.2 STP Port Settings.....	94
3.3.18.3 MST Configuration Identification.....	96
3.3.18.4 STP Instance Settings.....	97
3.3.18.5 MSTP Port Information.....	97
3.3.19 Forwarding & Filtering.....	98
3.3.19.1 Unicast Forwarding Settings.....	98
3.3.19.2 Multicast Forwarding Settings.....	99
3.3.19.3 Multicast Filtering Mode.....	100
3.3.20 LLDP.....	101
3.3.20.1 LLDP Global Settings.....	101
3.3.20.2 LLDP Port Settings.....	102
3.3.20.3 LLDP Basic TLVs Settings.....	103
3.3.20.4 LLDP Dot1 TLVs Settings.....	104
3.3.20.5 LLDP Dot3 TLVs Settings.....	105
3.3.21 Show VLAN Ports.....	106
3.4 サービス品質 (QoS)	107
3.4.1 Bandwidth Control.....	108
3.4.2 Traffic Control.....	109
3.4.3 802.1p Default Priority.....	112
3.4.4 802.1p User Priority.....	112
3.4.5 QoS Scheduling Settings.....	113
3.4.6 Priority Mapping.....	114
3.4.7 TOS Mapping.....	115
3.4.8 DSCP Mapping.....	115
3.5 Security.....	116
3.5.1 Trusted Host.....	116
3.5.2 Port Security.....	117
3.5.2.1 Port Security Port Settings.....	117
3.5.2.2 Port Security FDB Entries.....	118
3.5.3 Authentication Setting.....	119
3.5.4 802.1X.....	120
3.5.4.1 802.1X Global Settings.....	120
3.5.4.2 802.1X Port Settings.....	121
3.5.4.3 802.1X User.....	123
3.5.4.4 Authentication RADIUS Server.....	123
3.5.5 SSL Settings.....	127
3.5.6 SSH.....	130
3.5.6.1 SSH Settings.....	130
3.5.6.2 SSH Authmode and Algorithm Settings.....	132
3.5.6.3 SSH User Authentication Lists.....	133
3.5.7 Access Authentication Control.....	134
3.5.7.1 Enable Admin.....	135
3.5.7.2 Authentication Policy Settings.....	136

3.5.7.3 Application Authentication Settings	137
3.5.7.4 Authentication Server Group	138
3.5.7.5 Authentication Server	139
3.5.7.6 Login Method Lists	140
3.5.7.7 Enable Method Lists	141
3.5.7.8 Local Enable Password Settings	142
3.5.8 MAC-based Access Control	143
3.5.8.1 MAC-based Access Control Settings	144
3.5.8.2 MAC-based Access Control Local Settings	146
3.5.9 Web Authentication	147
3.5.9.1 Web Authentication Settings	147
3.5.9.2 Web Authentication User Settings	148
3.5.9.3 Web Authentication Port Settings	149
3.5.9.4 Web Authentication Customize	150
3.6 アクセス制御一覧 (ACL)	153
3.6.1 ACL Configuration Wizard	153
3.6.2 Access Profile List	154
3.6.3 Access profile list-IPv4 ACL	158
3.6.4 Access profile list-IPv6 ACL	163
3.6.5 Access profile list-Packet content ACL	167
3.6.6 ACL Finder	171
3.6.7 ACL Flow Meter	171
3.7 Monitoring	173
3.7.1 Cable Diagnostics	173
3.7.2 SFP General Information	173
3.7.3 SFP Diagnostic Monitoring	174
3.7.4 CPU Utilization Notify	175
3.7.5 CPU Utilization	176
3.7.6 DRAM Utilization Notify	177
3.7.7 DRAM & FLASH Utilization	178
3.7.8 Port Utilization	178
3.7.9 Packet Size	179
3.7.10 Packets	180
3.7.10.1 Received (Rx)	180
3.7.11 Errors	181
3.7.11.1 Received (RX)	181
3.7.11.2 Transmitted (TX)	182
3.7.12 Port Access Control	183
3.7.12.1 RADIUS Authentication	183
3.7.12.2 RADIUS Account Client	184
3.7.12.3 Authenticator State	186
3.7.12.4 Authenticator Statistics	187

3.7.12.5 Authenticator Session Statistics.....	188
3.7.12.6 Authenticator Diagnostics.....	189
3.7.13 Peripheral.....	191
3.7.13.1 Device Environment.....	191
3.7.13.2 Temperature Notify.....	192
3.7.14 Browse ARP Table.....	193
3.7.15 Browse VLAN.....	193
3.7.16 IGMP Snooping.....	194
3.7.16.1 Browse IGMP Router Port.....	194
3.7.16.2 IGMP Snooping Group.....	194
3.7.16.3 IGMP Snooping Host.....	195
3.7.17 MLD Snooping.....	195
3.7.17.1 Browse MLD Router Port.....	195
3.7.17.2 MLD Snooping Group.....	196
3.7.18 LLDP.....	196
3.7.18.1 LLDP Statistics System.....	196
3.7.18.2 LLDP Local Port Information.....	197
3.7.18.3 LLDP Remote Port Information.....	198
3.7.19 MBA Authentication State.....	198
3.7.20 Web Authentication State.....	199
3.7.21 Browse Session Table.....	199
3.7.22 MAC Address Table.....	200
3.7.23 System Log.....	201
3.7.24 Self-Test.....	201
3.8 セーブ.....	202
3.8.1 Save Configuration/Log.....	202
3.8.2 Show Technical Support.....	203
3.9 ツール.....	204
3.9.1 Configuration File Upload & Download.....	204
3.9.2 Upload Log File.....	205
3.9.3 Upload Technical Support.....	205
3.9.4 Reset.....	206
3.9.5 Ping Test.....	206
3.9.6 Download Firmware.....	207
3.9.7 Reboot System.....	208
4. 使用上の注意事項.....	209
5. トラブルシューティング.....	210
5.1 表示 LED に関連する現象と対策.....	210
5.2 コンソール端末に関連する現象と対策.....	210
5.3 HTTP に関連する現象と対策.....	211
5.4 スイッチングハブ機能に関連する現象と対策.....	211

5.5 VLAN に関連する現象と対策	211
5.6 SFP に関連する現象と対策	211
5.7 内蔵冷却ファンに関連する現象と対策	212
6. 準拠規格	213

1. パラメーター設定手順

パラメーターの設定は、設定端末の準備、設定端末の接続、パラメーターの設定手順で行います。
Web ベース GUI 方式によるコマンド詳細については3章を参照してください。
また、コマンドライン方式については別紙(CLI マニュアル)を参照してください。


1.1 初期 IP アドレス設定

Ver. 1.02 以降のファームウェアでは、初回起動時に初期 IP アドレスが以下の設定ルールに従って自動設定されます。ご使用の環境に合わせて IP アドレスを変更してください。

(1) 初期 IP アドレスの設定ルール

初期 IP アドレスの先頭 1 バイトは 10 の固定とし、2 バイトから 4 バイトまでは装置 MAC アドレスの下位 3 バイトを 16 進数から 10 進数に変換した値で自動的に設定されます。

装置 MAC アドレスが 00:40:66:0A:0B:0C の場合、初期 IP アドレスは 10.10.11.12 となります。




(2) サブネットマスク

サブネットマスクは、固定長 8 ビット (255.0.0.0) に設定されます。

(3) 初期 IP アドレスの確認方法

(4) Ver. 1.02 以降のバージョンで出荷された製品では、初期 IP アドレスが装置トップパネルのバーコードラベル上に表記されます。それ以前のバージョンで出荷された製品では初期 IP アドレスの記載がありませんが、バーコードラベル上の MAC アドレス表示あるいは UI 上の MAC アドレス表示を元に、(1)の初期 IP アドレスの設定ルールに従って算出することができます。




注意事項

! デフォルト設定では、初期 IP アドレスは VLAN default (vid=1) に所属します。

1.2 パラメーター設定手順


(1) パラメーター設定端末を用いた IP アドレス設定の手順





(2) Web ベース GUI 方式を用いたパラメーター設定の手順

Web ベース GUI 方式を用いたパラメーターの設定は、本装置が LAN に接続され IP アドレスが設定されている場合のみ可能です。



1.3 パラメーター設定端末の準備

装置のパラメーター設定に必要な端末の条件及び通信条件を表 1-1、表 1-2 に記載します。

表 1-1 パラメーター設定端末の条件

項番	項 目	仕 様
1	端末の設定	ANSI (VT100 互換)

表 1-2 通信条件

項番	項 目	仕 様
1	キャラクタ	8bit/キャラクタ
2	ストップビット	1bit
3	パリティ	なし
4	フロー制御	なし
5	ボーレート	9600bps
6	端末接続ケーブル	RS-232C ケーブル(ストレート) ただし、本装置側は DB-9 オス型コネクタを使用のこと

1.4 パラメーター設定端末の接続

パラメーター設定端末と本装置のコンソールポートを標準添付されている専用コンソールケーブル（ストレート）を用いて接続します。




図 1-1 RS-232C ケーブルの接続

表 1-3 に本装置のコンソールポートのピン仕様を記載します。コンソールポートは RS-232C (DTE メス) インターフェース接続となります。

表 1-3 コンソールポートのピン仕様

ピン No.	信号名	信号の内容	備考
1	-	-	-
2	SD	送信データ	出力
3	RD	受信データ	入力
4	-	-	-
5	SG	回路アース	-
6	-	-	-
7	-	-	-
8	-	-	-
9	-	-	-

注意事項

- ❗ コンソールポートには、パラメーター設定時のみ RS-232C ケーブルを接続し、誤入力防止のため通常の運用時には接続しないでください。

RS-232C ケーブルのピン配置を表 1-4 に記載します。

表 1-4 RS-232C ケーブル接続結線例 (D-SUB9 ピン-9 ピンの場合)

本装置側コネクタ 9 ピン D-SUB(オス)	接続	パラメーター設定用端末 コネクタ 9 ピン D-SUB
ピン番号		ピン番号
1	_____	1
2	_____	2
3	_____	3
4	_____	4
5	_____	5
6	_____	6
7	_____	7
8	_____	8
9	_____	9

2. Web ベース GUI 方式の基本操作

Web ベース GUI 方式によるパラメーターの表示/設定方法を説明します。

2.1 表記規則

3 章のコマンドの詳細にて記述される、引数の表記規則を表 2-1 に記載します。

表 2-1 コマンド引数の表記規則

表記規則	説明
[]	ボタン、ツールバーアイコン、メニュー、または、メニュー項目を示します。 表示例： [Apply]をクリックして変更を適用します。 これは、Apply と表記されたボタンを意味します。
メニュー名 > メニューオプション	メニュー名 > メニューオプションは各メニューの構成を示します。 表示例： Device > Port > Port Properties これは、[Device]メニューの下にある[Port]オプションの下に[Port Properties]メニューがあることを意味します。

2.2 概要

Web ブラウザを使用して、遠隔から HTTP プロトコルでスイッチにアクセスします。Web ベース GUI 方式は、GUI 画面で設定を行います。


注意事項

- ❗ Web ベース GUI は、動的な表示を実現するために JavaScript を使用しています。一部の機能を利用するためには Web ブラウザーの設定を適切に行う必要があります。
- ❗ HTTPS の Web ベース GUI を使用すると、HTTP の場合よりも GUI 画面へのアクセス時の CPU 負荷が大きくなり、適用されるセキュリティー方式によっては大幅に CPU 負荷が増加することがあります。
- ❗ Ver.1.02 以前のバージョンでは、動的な GUI 表示を実現するために Java を使用しています。HTTPS の Web ベース GUI では、Web ブラウザーの種類やバージョン、あるいは Java のバージョンによっては、GUI 画面にアクセスできないことや、GUI 上で Java アプレットが正常に動作しないことがあります。

2.2.1 ログイン

スイッチにアクセスするには、ブラウザのアドレスバーに `http://10.0.0.1` を入力します。`10.0.0.1` は、スイッチに事前に設定した IP アドレスを示します。IP アドレスが事前に設定されていない場合は、「パラメーター設定手順」に従いコマンドラインインターフェースから IP アドレスの設定を行ってください。

次の図にあるような管理モジュールのユーザー認証ウィンドウが開きます。
下記の図にあるような認証画面が開きます。



ユーザー名とパスワードを入力し(デフォルトのユーザー名:adpro、パスワード:なし)、OK をクリックします。GUI 画面が開きます。

次に Web ベース GUI 方式の操作方法について記載します。

2.2.2 GUI の画面説明

GUI の画面は、下記に示すように 3 つの領域に分割されています。




領域 1	表示するフォルダまたはウィンドウを選択します。フォルダアイコンを開いて、ハイパーリンクウィンドウボタンとそれに含まれるサブフォルダを表示します。
領域 2	<p>スイッチの起動時間や各種ステータス等の重要な情報を表示します。また、設定の保存やログアウト等の操作もこの領域で行います。</p> <p>中央にあるフロントパネルのグラフィック画像では、スイッチのステータスやポート状態などを表示します。</p> <p>左の APREISA ロゴをクリックすると APREISA ウェブサイトへ移動します。</p>
領域 3	領域 1 で選択した構成データおよびエントリーに基づくスイッチ情報を表示します。

注意事項

- ❗ 現在のセッション中にスイッチ設定を変更した場合は、[Save Configuration](セーブ > Save Configuration)または、コマンドラインインターフェース(CLI)コマンド save config で設定を保存して下さい。

3. コマンドの詳細

注意事項

 本ファームウェア(Ver. 1.03)では、本章に記載している設定のみサポートしております。未記載の設定を行った場合の動作は保証されません。

3.1 Device Information

このウィンドウには、スイッチ上の主要機能の主な設定が含まれます。このウィンドウはログオンすると自動的に表示されます。[Device Information]に戻るには、[機種名]をクリックします。[Device Information]には、スイッチの MAC アドレス(工場出荷時に割り当てられており、変更できません)、ブート PROM バージョン、ファームウェアバージョン、ハードウェアバージョン、および、スイッチ上の異なる設定に関するその他の情報が表示されます。

この情報は、ファームウェアの更新の際に役に立ちます。また、必要に応じて、スイッチの MAC アドレスを取得して、他のネットワークデバイスのアドレステーブルに入力することも可能です。さらに、このウィンドウにはスイッチ上の機能の状態が表示されるので、現在のグローバルステータスに迅速にアクセスできます。

機能によっては、設定ウィンドウにハイパーリンクされているので、[Device Information]から容易にアクセスできます。

Device Information			
Device Information			
Device Type	APLGM152GT Gigabit Ethernet Switch	MAC Address	00-40-66-71-E2-9F
System Name		IP Address	10.113.226.159 (Static)
System Location		Mask	255.0.0.0
System Contact		Gateway	0.0.0.0
Boot PROM Version	1.00.00	Management VLAN	default
Firmware Version	1.03.00	Login Timeout (min)	10
System Time	01/12/2021 12:01:23 (System Clock)	Dual Image	Supported
Device Status and Quick Configurations			
SNTP	Disabled Settings	Jumbo Frame	Enabled Settings
Spanning Tree	Disabled Settings	MLD Snooping	Disabled Settings
IGMP Snooping	Disabled Settings	System Log	Disabled Settings
802.1X	Disabled Settings	SSL	Disabled Settings
SSH	Disabled Settings	GVRP	Disabled Settings
Port Mirror	Disabled Settings	Telnet	Enabled (TCP 23) Settings
CLI Paging	Enabled Settings	Web	Enabled (TCP 80) Settings
DHCP Relay	Disabled Settings	RMON	Disabled Settings

3.2 Configuration

3.2.1 System Information

このウィンドウには MAC アドレス、ファームウェアバージョンなどのシステム情報が含まれます。システム名、設置場所、連絡先を入力して、目的に合わせてスイッチを定義します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > System Information をクリックします。

System Information

MAC Address00-40-66-71-E2-9F

Firmware Version1.03.00

System Name

System Location

System Contact

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
System Name	スイッチのシステム名を入力します。
System Location	スイッチの場所を入力します。
System Contact	スイッチの連絡先名を入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.2 Serial Port Settings

次のウィンドウで、シリアルポート設定を変更します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Serial Port Settings をクリックします：

Serial Port Settings

Baud Rate9600

Auto LogoutNever

Data Bits8

Parity BitsNone

Stop Bits1

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Baud Rate	このフィールドで、スイッチ上のシリアルポートのボーレートを指定します。 9600/19200/38400/115200bps の 4 つのボーレートから選択できます。
Auto Logout	コンソールインターフェースで使用するログアウト時間を選択します。定義したアイドル時間が経過すると、ユーザーを自動的にログアウトします。設定は、2 分/5 分/10 分/15 分/Never から選択します。デフォルト設定は 10 分です。 Never を選択した場合は、ログアウトしません。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

注意事項




シリアルポートのボーレート設定は、直ちに有効になります。

3.2.3 IP Address Settings

イーサネット経由でスイッチを接続する前に、コンソールインターフェースを使用して IP アドレスを設定してください。このウィンドウでは設定した IP アドレスを変更することができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IP Address Settings をクリックします：



スイッチの IP アドレス、サブネットマスク、および、デフォルトゲートウェイアドレスを手動で割り当てるには以下の手順に従ってください。

- (1) ウィンドウの一番上にある [Static] をクリックします。
- (2) IPv4 アドレスとサブネットマスクを入力します。
- (3) インストールしたサブネット以外のサブネットからスイッチにアクセスする場合は、ゲートウェイの IP アドレスを入力します。インストールしたサブネットからスイッチを管理する場合は、このフィールドはデフォルトアドレス (0.0.0.0) のままにします。

スイッチ上で事前に VLAN を設定していない場合は、管理 VLAN 名に default を使用します。

default VLAN には、すべてのスイッチポートがメンバーとして含まれます。

ポートを有効にする場合は、Interface Admin State プルダウンメニューから [Enabled] を選択します。

BOOTP プロトコルまたは、DHCP プロトコルを使用してスイッチに IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイアドレスを割り当てるには、[DHCP] または [BOOTP] を選択します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Static	スイッチの IPv4 アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。これらのフィールドには、xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx はそれぞれ 0～255 の数字です(10 進数で示します)。
DHCP	スイッチの電源を入れると、スイッチは DHCP ブロードキャスト要求を送信します。DHCP プロトコルで、IP アドレス、ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイを DHCP サーバーにより割り当てることができます。このオプションに設定すると、スイッチは、デフォルト設定、または、事前に入力した設定を使用する前に、この情報を提供する DHCP サーバーを検索します。
BOOTP	スイッチの電源を入れると、スイッチは BOOTP ブロードキャスト要求を送信します。BOOTP プロトコルで、IP アドレス、ネットワークマスク、デフォルトゲートウェイを BOOTP サーバーによって割り当てることができます。このオプションに設定すると、スイッチは、デフォルト設定、または、前に入力した設定を使用する前に、この情報を提供する BOOTP サーバーを検索します。
IP Interface	IP インターフェース名です。本装置では System 固定になります。
Management VLAN Name	管理ステーションが TCP/IP(HTTP または Telnet 経由)を使用してスイッチを管理できる VLAN 名を入力します。デフォルトで VLAN 名「default」が設定され、すべてのポートに属しています。
Interface Admin State	有効と無効を切り替えます。IP アドレスを設定する場合は、有効に設定します。
IPv4 Address	スイッチの IPv4 アドレスを設定します。
Subnet Mask	スイッチがあるサブネットの拡張を定めるビットマスクです。 xxx.xxx.xxx.xxx の形式で入力します。xxx はそれぞれ 0～255 の数字です(10 進数で示します)。クラス A ネットワークの値は 255.0.0.0、クラス B ネットワークの値は 255.255.0.0、クラス C のネットワークの値は 255.255.255.0 です。 カスタムサブネットマスクも可能です。
Gateway	送信先アドレスが現在のサブネットの範囲外にあるパケットをどこに送信するかを決める IP アドレスです。通常、これは IP ゲートウェイとして機能するルーターまたはホストのアドレスです。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.4 IPv6 Interface Settings

スイッチの現在の IPv6 インターフェース設定を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv6 Interface Settings をクリックします：

IPv6 Interface Settings

IPv6 Interface Settings

Interface Name

System

Interface Admin State

Enabled

IPv6 Network Address (e.g.: 3710::1/64)

DHCPv6 Client

Disabled

Apply

NS Retransmit Time Settings

NS Retransmit Time (0-4294967295)

0

ms

Apply

Automatic Link Local State Settings

Automatic Link Local Address

Disabled

Apply

<<Back

[View All IPv6 Address](#)

IPv6 インターフェースを設定するには、IPv6 アドレスを入力して、[Apply]をクリックします。新しいエントリーがウィンドウの下部にあるテーブルに表示されます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Interface Name	IPv6 インターフェース名が表示されます。本装置ではSystem固定になります。
Interface Admin State	現在の管理者状態を表示します。
IPv6 Network Address	IPv6 アドレス/サブネットマスクの形式で入力します。
NS Retransmit Time (0-4294967295)	0～4294967295 の間の値を入力します。これはミリ秒単位のネイバーソリシテーションの再送タイマーです。デフォルトは0です。
Automatic Link Local Address	有効と無効を切り替えます。有効にすると、ネットワークアドレス情報の外部ソースがない場合に役に立ちます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

IPv6 Interface Settings

<<Back

Total Entries: 2

Address Type

IPv6 Address

Link-Local Address

FE80::240:66FF:FE71:F6B2/128

Delete

Global Unicast Address

3710::1/64 (Manual)

Delete

3.2.5 IPv6 Route Settings

スイッチの IPv6 ルートテーブルを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv6 Route Settings をクリックします：

IPv6 Route Settings

IPv6 Static/Default Route Settings

IPv6 Address/Prefix Length

☒ Default

Interface Name

(Max: 12 characters)

Nexthop Address

(e.g.: 3FFE::1)

Metric (1-65535)

Apply

Delete All

Total Entries: 1

IPv6 Prefix	Protocol	Metric	Next Hop	Interface Name	Status
::0	Static	2	3710::2	System	Inactive

1/1

1

Go

Delete

IPv6 ルートテーブルを設定するには、各項目を入力して、[Apply]をクリックします。新しいエントリがウィンドウの下部にあるテーブルに表示されます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Interface Name	IPv6 インターフェース名を 12 文字以内で入力します。
Nexthop Address	ネクストホップとなる IPv6 アドレスを入力します。
Metric	1～65535 の範囲でメトリック値を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Delete All]をクリックすると全てのエントリーを削除します。

[Delete]をクリックすると該当するエントリーのみ削除します。

3.2.6 IPv6 Neighbor Settings

スイッチの IPv6 ネイバーを設定します。スイッチに現在設定されている IPv6 ネイバーがウィンドウ下部のテーブルに表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv6 Neighbor Settings をクリックします：

IPv6 Neighbor Settings

Interface Name

System

Neighbor IPv6 Address

Link Layer MAC Address

Add

Interface Name

System

State

All

Find

Clear

Total Entries: 1

Neighbor	Link Layer Address	Interface Name	State	Port	VID
3FFE::1	00-11-22-33-44-55	System	T	NA	1

1/1 1 Go

State: (I) means Incomplete state. (R) means Reachable state. (S) means Stable state.
(D) means Delay state. (P) means Probe state. (T) means Static state.

ネイバーIPv6 アドレス、および、リンクレイヤー MAC アドレスを入力し、[Add]をクリックします。IPv6 ネイバーテーブルエントリを検索するには、希望する状態（All/Address/Static/Dynamic）をこのウィンドウの中央にあるセクションで選択して、次に[Find]をクリックします。ウィンドウの下部にあるテーブルに表示されるすべてのエントリを削除するには、[Clear]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Interface Name	IPv6 インターフェース名が表示されます。本装置では System 固定になります。
Neighbor IPv6 Address	ネイバー IPv6 アドレスを入力します。
Link Layer MAC Address	MAC アドレスを入力します。
State	プルダウンメニューから、All/Address/Static/Dynamic を選択します。

[Add]をクリックして新しいネイバーIPv6 アドレスと Link Layer MAC Address を追加します。

[Find]をクリックして入力された条件で検索します。

[Clear]をクリックして入力されているデータを削除します。

3.2.7 IPv4 Static/Default Route Settings

スイッチは、IPv4 スタティックルーティングをサポートし、16 個の IPv4 ルートエントリを作成することができます。IPv4 スタティックルートがセットされると、スイッチは、ネクストホップルーターに ARP リクエストパケットを送信します。スイッチが、ネクストホップからの ARP 応答を取得するとルートが有効となります。しかし、ARP エントリが既に有効の場合は ARP 応答は送信されません。スイッチはフローティングスタティックルートをサポートします。これは、ユーザが異なるネクストホップのどちらかを選択することができることを示します。このセカンダリネクストホップはプライマリのスタティックルートのバックアップとして設定されます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv4 Static/Default Route Settings をクリックします：

IPv4 Static/Default Route Settings

IPv4 Static/Default Route Settings

IP Address ☒ Default

Netmask (e.g.: 255.255.255.254 or 0-32)

Gateway (e.g.: 172.18.211.10)

Metric (1-65535)

Backup State

Apply

Total Entries: 0

IP Address/Netmask	Gateway	Cost	Protocol	Backup	Status
--------------------	---------	------	----------	--------	--------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IP Address	スタティックルートの IPv4 アドレスを入力します。Default チェックボックスをクリックするとデフォルトルートがアサインされます。
Netmask	IP アドレスに対応するサブネットマスクを入力します。
Gateway	IP アドレスに対応するゲードウェイアドレスを入力します。
Matric (1-65535)	メトリックエントリを 1～65535 の値で入力します。
Backup State	設定したスタティックルートのプライマリ/セカンダリを選択します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.8 IPv4 Route Table

IP ルートテーブルは全ての外部ルート情報をスイッチによって保存します。このウィンドウではスイッチが保存している外部ルート情報を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > IPv4 Route Table をクリックします：

IPv4 Route Table

☒ Network Address (e.g.: 172.18.208.11/24)

☐ IP Address (e.g.: 172.18.208.11)

Find

Total Entries: 1

IP Address	Netmask	Gateway	Interface Name	Cost	Protocol
10.0.0.0	255.0.0.0	0.0.0.0	System	1	Local

1/1 1 Go

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Network Address	ルート情報を表示させる宛先ネットワークのアドレスを入力します。
IP Address	ルート情報を表示させる IP アドレスを入力します。

[Find]をクリックして指定したエントリを表示させます。

[Go]をクリックして表示ページを切り替えます。

3.2.9 Port Configuration

3.2.9.1 Port Settings

ポートの有効/無効、スピード/デュプレックス、フロー制御、アドレス学習、メディアの種類および MDIX などのポート設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Settings をクリックします：

Port Settings

From Port: 01 To Port: 01 State: Enabled Speed/Duplex: Auto Flow Control: Disabled Address Learning: Enabled MDIX: Auto Medium Type: Copper [Apply] [Refresh]

Port	State	Speed/Duplex	Flow Control	Connection	MDIX	Address Learning
01	Enabled	Auto	Disabled	1000M/Full/None	Auto	Enabled
02	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
03	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
04	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
05	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
06	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
07	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
08	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
09	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
10	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
11	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
12	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
13	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
14	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
15	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
16	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
17	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
18	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
19	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
20	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
21	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
22	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
23	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
24	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
25	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
26	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
27	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
28	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
29	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
30	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
31	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
32	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled
33	Enabled	Auto	Disabled	Link Down	Auto	Enabled

注意事項



相手装置との通信モードをオートネゴシエーションまたは固定に合わせて下さい。固定モードでは、通信速度や全二重および半二重モードを合わせる必要があります。双方で一致しないと、リンク確立されない場合やリンク確立してもエラー率の高い通信となる場合があります。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
State	このフィールドを切り替えて、該当するポートまたはポートグループを有効または無効にします。
Speed/Duplex	<p>スピード/デュプレックスフィールドを切り替えて、ポートの速度と全二重/半二重を選択します。 Auto 設定は、ポートが接続されているデバイスが処理可能な最大速度設定を自動的に設定されます。 その他オプションとして、Auto、10M half、10M full、 100M half、100M full、1000M full master、1000M full slave および 1000M full があります。 ポート設定を自動調整するには Auto を使用します。</p> <p>スイッチでは、2 種類のギガビット接続(1000M full master および 1000M full slave)を設定します。ギガビット接続は、他のポート速度設定とは異なり全二重接続のみ対応します。</p> <p>1000M full master パラメーターと 1000M full slave パラメーターは、スイッチポートとギガビット対応のデバイスを UTP 接続する際に関係します。マスター設定(1000M full master)は、ポートが、二重、速度、物理レイヤーの種類に関連するキャパシティーをアダプタサイズできるようにします。また、マスター設定は、2 つの接続された物理レイヤーのマスターとスレーブの関係を定めます。この関係は 2 つの物理レイヤーの間のタイミング制御を確立するために必要です。タイミング制御は、マスター物理レイヤー上でローカルソースにより設定されます。スレーブ設定(1000M full slave)は、ループタイミングを使用します。ループタイミングでは、タイミングはマスターから受信したデータストリームから発生します。1 つの接続を 1000M full master 用に設定する場合は、接続のもう一方は 1000M full slave 用に設定します。それ以外の組み合わせでは、ポートはリンクダウン状態となります。</p>
Flow Control	さまざまなポート構成で使用するフロー制御スキームを表示します。全二重用に構成したポートは 802.3x フロー制御を使用します。半二重ポートはバックプレッシャーフロー制御を使用します。自動ポートは その二つのうちから自動選択します。デフォルトは無効です。
Address Learning	有効にすると、送信先 MAC アドレスと送信元 MAC アドレスがフォワーディングテーブルに自動的に一覧表示されます。デフォルト設定は有効です。
MDIX	MDIX 設定は、「auto (自動)」、「normal (MDI-X)」、「cross (MDI)」から選択します。「normal (MDI-X)」に設定した場合、ストレートケーブルを使用して PC(MDI)に接続することが可能です。「cross (MDI)」に設定した場合、ストレートケーブルを使用して他のスイッチ(MDI-X)に接続することが可能です。
Medium Type	<p>設定するポートのメディアタイプを指定します。</p> <p>APLGM152GT は、ポート 1～48(copper)、ポート 49～52(fiber)を指定します。</p>

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

3.2.9.2 Port Description Settings

各ポートにコメントを記載します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Description Settings をクリックします：

Port Description Settings

From Port

To Port

Medium Type

Description

01

01

Copper

Apply

Port	Description
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

ポートプルダウンメニューからポートまたはポート範囲を選択して、ポートのメディアタイプを指定します。 各ポートに記載したコメントが表示されます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
Medium Type	設定するポートのメディアタイプを指定します。 APLGM152GT は、ポート 1～48(copper)、ポート 49～52(fiber)を指定します。
Description	ポートの説明を記載します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.9.3 Port Error Disabled

次のウィンドウには、ループ検出やリンク切断状態などの理由のために接続状態が無効になったポートに関する情報が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Error Disabled をクリックします：

Port Error Disabled			
Port	Port State	Connection Status	Reason

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	エラーで無効になったポートが表示されます。
Port State	ポートの現在の実行状態(有効または無効)が表示されます。
Connection Status	ポートのアップリンク状態(有効または無効)が表示されます。
Reason	ポートがエラーで無効になった理由が表示されます(ループの発生など)。

3.2.9.4 Port Media Type

各ポートのメディアタイプを表示します。

このウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Media Type をクリックします：

Port Media Type	
Port	Type
01	1000BASE-T
02	1000BASE-T
03	1000BASE-T
04	1000BASE-T
05	1000BASE-T
06	1000BASE-T
07	1000BASE-T
08	1000BASE-T
09	1000BASE-T
10	1000BASE-T
11	1000BASE-T
12	1000BASE-T
13	1000BASE-T
14	1000BASE-T
15	1000BASE-T
16	1000BASE-T
17	1000BASE-T
18	1000BASE-T
19	1000BASE-T
20	1000BASE-T

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートの番号が表示されます。
Type	ポートのメディアタイプが表示されます。

3.2.9.5 Port Green Mode Settings

各ポートの省電力機能の状態を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > Port Green Mode Settings をクリックします：

Port Green Mode Settings

From Port

To Port

State

01

01

Enabled

Apply

Refresh

Port	State	Operation State
01	Disable	Normal
02	Disable	Normal
03	Disable	Normal
04	Disable	Normal
05	Disable	Normal
06	Disable	Normal
07	Disable	Normal
08	Disable	Normal
09	Disable	Normal
10	Disable	Normal
11	Disable	Normal
12	Disable	Normal
13	Disable	Normal
14	Disable	Normal
15	Disable	Normal
16	Disable	Normal
17	Disable	Normal
18	Disable	Normal
19	Disable	Normal
20	Disable	Normal
21	Disable	Normal
22	Disable	Normal
23	Disable	Normal
24	Disable	Normal
25	Disable	Normal
26	Disable	Normal
27	Disable	Normal
28	Disable	Normal
29	Disable	Normal
30	Disable	Normal
31	Disable	Normal
32	Disable	Normal

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
State	選択したポートまたはポート範囲で、この機能を有効/無効にします。 デフォルト設定は無効です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

3.2.9.6 EEE Settings

EEE(Energy EfficientEthernet)は、IEEE802.3az で標準化された省電力イーサネットの規格です。ポートに設定することでトラフィックの状態に応じて消費電力を低減する効果が得られます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port Configuration > EEE Settings をクリックします：

Port	State
1	Disabled
2	Disabled
3	Disabled
4	Disabled
5	Disabled
6	Disabled
7	Disabled
8	Disabled
9	Disabled
10	Disabled
11	Disabled
12	Disabled
13	Disabled
14	Disabled
15	Disabled
16	Disabled
17	Disabled
18	Disabled
19	Disabled
20	Disabled
21	Disabled
22	Disabled
23	Disabled
24	Disabled
25	Disabled
26	Disabled
27	Disabled
28	Disabled
29	Disabled
30	Disabled
31	Disabled
32	Disabled
33	Disabled

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
State	選択したポートまたはポート範囲で、この機能を有効/無効にします。 デフォルト設定は無効です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項

- ❗ コマンド入力時、EEE を設定する対象ポートでリンクアップしているポートは一度リンクダウンが発生します。
- ❗ EEE 機能は、ポートの AutoNegotiation 設定が「Enable」(有効)の場合に使用することができます。なお、10BASE-T には対応していません。
- ❗ 接続する機器同士が EEE 機能に対応している必要があります。

3.2.10 Static ARP Settings

ARP は、IP アドレスを物理アドレスに変換する TCP/IP プロトコルです。指定のデバイスの ARP 情報を表示、定義、変更、削除することができます。また、静的 ARP のエントリーには IP アドレスと MAC アドレスを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Static ARP Settings をクリックします。

Static ARP Settings

Global Settings

ARP Aging Time (0-65535) min Apply

Add Static ARP Entry

IP Address MAC Address Apply

Delete All

Total Entries: 3

Interface Name	IP Address	MAC Address	Type		
System	10.0.0.0	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast	Edit	Delete
System	10.90.90.90	00-40-66-71-F6-B2	Local	Edit	Delete
System	10.255.255.255	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast	Edit	Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
ARP Aging Time (0-65535)	ARP エントリーをテーブルから削除する前に、アクセスされない状態でスイッチの ARP テーブルが維持できる最大時間を分単位で設定します。0～65535 分の範囲で設定することができます。デフォルト設定は 20 分です。
IP Address	ARP エントリーの IP アドレスです。
MAC Address	ARP エントリーの MAC アドレスです。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

静的 ARP エントリーの IP アドレスと MAC アドレスを入力した後、[Apply] をクリックして新しいエントリーを適用します。静的 ARP 設定をすべて消去するには、[Delete All] をクリックします。静的 ARP エントリーを変更するには、テーブル内の対応する [Apply] をクリックします。静的 ARP エントリーを削除するには、テーブル内の対応する [Delete] をクリックします。

3.2.11 User Accounts

このウィンドウを使用して、ユーザーアカウントの制御、新しいユーザーの作成、既存のユーザーアカウントの表示を行います。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > User Accounts をクリックします：

User Accounts

Add User Accounts

User Name Password

Access Right Confirm Password

Note: Password/User Name should be less than 15 characters.

Total Entries: 1

User Name	Access Right	Old Password	New Password	Confirm Password
adpro	Admin	*****	*****	*****

Edit Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	ユーザーの名前です。15 文字までの英数字文字列を入力します。
Password	新しいユーザーのパスワードを入力します。
Access Right	ユーザー権利には、管理者とユーザーの 2 つのレベルがあります。管理者権限のあるユーザーが使用できる機能や選択は、ユーザー権限のあるユーザーは使用できないことがあります。
Confirm Password	新しいパスワードをもう一度入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。既存のユーザーを変更または削除するには、該当するユーザーの [Edit] をクリックします。

管理者権限とユーザー権限

ユーザーアカウントには、管理者とユーザー 2 つの権限があります。管理者権限のあるユーザーが使用できる機能や選択は、ユーザー権限のユーザーは使用できないことがあります。

次の表は管理者権限とユーザー権限の概要です。

管理	管理者	ユーザー
設定	あり	なし
ネットワーク監視	あり	読み取り専用
コミュニティー名とトラップステーション	あり	読み取り専用
ファームウェアと構成ファイルの更新	あり	なし
システムユーティリティ	あり	なし
工場出荷時設定へのリセット	あり	なし
ユーザーアカウント管理		
ユーザーアカウントの追加/更新/削除	あり	なし
ユーザーアカウントの表示	あり	なし

3.2.12 System Log Configuration

3.2.12.1 System Log Settings

このウィンドウでシステムログ設定の有効/無効、及びシステムログ保存モードを指定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > System Log Configuration > System Log Settings をクリックします:



下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
System Log	ラジオボタンで、システムログ機能を有効または無効にします。
Save Mode	プルダウンメニューから、ログエントリーのトリガー方法を選択します。 On Demand/Time Interval/Log Trigger から選択します。
min (1-65535)	ログエントリーを作成するための時間間隔を分単位で入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.12.2 System Log Server

スイッチは、システムログサーバーを使用して最大 4 つまでの送信先サーバーにシステムログメッセージを送信できます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > System Log Configuration > System Log Server をクリックします:



Server ID	Server IP Address	Severity	Facility	UDP Port	Status
1	10.90.90.100	Warning	Local 0	514	Disabled

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明																																																				
Server ID	システムログサーバー設定インデックス(1-4)です。																																																				
Severity	プルダウンメニューから、送信するメッセージのレベルを選択できます。 Warning/Information/All から選択します。																																																				
Server IP Address	システムログサーバーの IP アドレスです。																																																				
Facility	<p>オペレーティングシステムのデーモンおよび処理によっては、ファシリティ値が割り当てられていることがあります。ファシリティが明示的に割り当てられていない処理やデーモンは、”ローカル使用”ファシリティのいずれか、または、“ユーザーレベル”ファシリティを使用します。割り当てられたファシリティは次のように表示されます。スイッチが現在使用しているファシリティ値は、16～23 です。</p> <table><thead><tr><th>数値</th><th>ファシリティコード</th><th>数値</th><th>ファシリティコード</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>カーネルメッセージ</td><td>12</td><td>NTP サブシステム</td></tr><tr><td>1</td><td>ユーザーレベルメッセージ</td><td>13</td><td>ログ監査</td></tr><tr><td>2</td><td>メールシステム</td><td>14</td><td>ログアラート</td></tr><tr><td>3</td><td>システムデーモン</td><td>15</td><td>クロックデーモン</td></tr><tr><td>4</td><td>セキュリティ/認証メッセージ</td><td>16</td><td>ローカル使用 0 (local0)</td></tr><tr><td>5</td><td>システムログラインプリンタサブシステム</td><td>17</td><td>ローカル使用 1 (local1)</td></tr><tr><td></td><td>によって生成されたメッセージ</td><td>18</td><td>ローカル使用 2 (local2)</td></tr><tr><td>7</td><td>ネットワークニュースサブシステム</td><td>19</td><td>ローカル使用 3 (local3)</td></tr><tr><td>8</td><td>UUCP サブシステム</td><td>20</td><td>ローカル使用 4 (local4)</td></tr><tr><td>9</td><td>クロックデーモン</td><td>21</td><td>ローカル使用 5 (local5)</td></tr><tr><td>10</td><td>セキュリティ/認証メッセージ</td><td>22</td><td>ローカル使用 6 (local6)</td></tr><tr><td>11</td><td>FTP デーモン</td><td>23</td><td>ローカル使用 7 (local7)</td></tr></tbody></table>	数値	ファシリティコード	数値	ファシリティコード	0	カーネルメッセージ	12	NTP サブシステム	1	ユーザーレベルメッセージ	13	ログ監査	2	メールシステム	14	ログアラート	3	システムデーモン	15	クロックデーモン	4	セキュリティ/認証メッセージ	16	ローカル使用 0 (local0)	5	システムログラインプリンタサブシステム	17	ローカル使用 1 (local1)		によって生成されたメッセージ	18	ローカル使用 2 (local2)	7	ネットワークニュースサブシステム	19	ローカル使用 3 (local3)	8	UUCP サブシステム	20	ローカル使用 4 (local4)	9	クロックデーモン	21	ローカル使用 5 (local5)	10	セキュリティ/認証メッセージ	22	ローカル使用 6 (local6)	11	FTP デーモン	23	ローカル使用 7 (local7)
数値	ファシリティコード	数値	ファシリティコード																																																		
0	カーネルメッセージ	12	NTP サブシステム																																																		
1	ユーザーレベルメッセージ	13	ログ監査																																																		
2	メールシステム	14	ログアラート																																																		
3	システムデーモン	15	クロックデーモン																																																		
4	セキュリティ/認証メッセージ	16	ローカル使用 0 (local0)																																																		
5	システムログラインプリンタサブシステム	17	ローカル使用 1 (local1)																																																		
	によって生成されたメッセージ	18	ローカル使用 2 (local2)																																																		
7	ネットワークニュースサブシステム	19	ローカル使用 3 (local3)																																																		
8	UUCP サブシステム	20	ローカル使用 4 (local4)																																																		
9	クロックデーモン	21	ローカル使用 5 (local5)																																																		
10	セキュリティ/認証メッセージ	22	ローカル使用 6 (local6)																																																		
11	FTP デーモン	23	ローカル使用 7 (local7)																																																		
UDP Port (514 or 6000-65535)	システムログメッセージを送信する際に使用する UDP ポート番号を入力します。 デフォルトは 514 です。																																																				
Status	システムログサーバーの設定を有効または無効にします。																																																				

[Apply]をクリックして変更を適用します。


[Edit]をクリックしてエントリーを再設定します。

[Delete]をクリックしてエントリーを削除します。

3.2.13 MAC Address Aging Time

このテーブルで、学習した MAC アドレスをフォワーディングテーブルに保持する時間を設定します。エージング時間は 10～1,000,000 秒の範囲で設定します。デフォルト設定は 300 秒です。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > MAC Address Aging Time をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MAC Address Aging Time	MAC address aging time を設定します。値は 10 から 1,000,000 秒の範囲で指定します。デフォルト値は 300 秒です。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

注意事項




FDB に登録されたエントリーがクリアされる時間は、<入力値> ÷ 2 ～ <入力値> - 1 までの時間幅があります。

3.2.14 Web Settings

このウィンドウで Web ベース GUI の有効/無効及びポート番号の設定を行います。無効設定にした場合、HTTP 経由でのシステム設定を行うことができなくなります。Web ベース GUI のデフォルト設定は、有効で、TCP ポート番号は 80 です。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Web Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
WEB State	Web ベース GUI の有効/無効を設定します。
Port	Web で使用するポート番号を設定します。値は 1 から 65535 の範囲で指定します。デフォルト値は 80 です。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.15 Telnet Settings

Telnet によるスイッチへの接続可否及びポート番号を設定します。デフォルト設定は、Telnet 接続が有効で TCP ポート番号は 23 です。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Telnet Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Telnet State	Telnet 設定の有効/無効を設定します。
Port	Telnet で使用するポート番号を設定します。値は 1 から 65535 の範囲で指定します。デフォルト値は 23 です。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.16 CLI Paging Settings

CLI インターフェースにおいて、コマンド表示情報が 1 画面以上となる場合、次画面へのスクローリングを一時停止する CLI ページング機能を設定します。デフォルトでは有効です。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > CLI Paging Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
CLI Paging State	CLI ページングの有効/無効を設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.17 Configuration File Information

スイッチに保存されたコンフィグレーションファイルに関する情報を表示します。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Configuration File Information をクリックします：

Firmware Information							
ID	Version	Size (Bytes)	Update Time	User			
*1	1.03.00	4750040	2021/01/12 12:06:19	adpro(CONS...	Boot UP		Delete
2	1.03.00	4750040	2021/01/12 12:07:40	adpro(CONS...	Boot UP		Delete

*1 : Boot up firmware
(SSH) : Firmware update through SSH
(WEB) : Firmware update through WEB
(SNMP) : Firmware update through SNMP
(TELNET) : Firmware update through TELNET
(CONSOLE) : Firmware update through CONSOLE

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
ID	スイッチに保存されているコンフィグレーション ID 番号を表示します。スイッチには 2 つのコンフィグレーションファイルを保存できます。ID 番号に*印あるコンフィグレーションファイルが起動時に使用されます。
Version	コンフィグレーションのファイル保存時のファームバージョンを表示します。
Size (Bytes)	コンフィグレーションのファイルサイズを表示します。
Update Time	コンフィグレーションのファイル保存時のスイッチ時間を表示します。
User	コンフィグレーションのファイル保存時のユーザーを表示します。

[Set Boot]をクリックして起動時のコンフィグレーションファイルを選択します。

[Active]をクリックして現在のコンフィグレーションファイルに反映します。

[Delete]をクリックして選択したコンフィグレーションファイルを削除します。

注意事項



Active を選択した場合、選択したコンフィグレーションファイルを現在の設定に置き換えるため、リンクアップしているポートは一度リンクダウンが発生します。

3.2.18 Firmware Information

スイッチの内蔵メモリーに保管されているファームウェアイメージに関する情報を表示します。

次のウィンドウにアクセスするには、Configuration > Firmware Information をクリックします：

Firmware Information							
ID	Version	Size (Bytes)	Update Time	User			
*1	1.03.00	4750040	2021/01/12 12:06:19	adpro(CONS...	Boot UP		Delete
2	1.03.00	4750040	2021/01/12 12:07:40	adpro(CONS...	Boot UP		Delete
*1 : Boot up firmware							
(SSH) : Firmware update through SSH							
(WEB) : Firmware update through WEB							
(SNMP) : Firmware update through SNMP							
(TELNET) : Firmware update through TELNET							
(CONSOLE) : Firmware update through CONSOLE							

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
ID	スイッチに保存されているファームウェアの ID 番号を表示します。スイッチには 2 つのファームウェアを保存できます。ID 番号に*印あるファームウェアが起動時に使用されます。
Version	ファームウェアバージョンを表示します。
Size (Bytes)	ファームウェアのサイズを表示します。
Update Time	ファームウェアを保存した時のスイッチ時間を表示します。
User	ファームウェアをダウンロードしたユーザーを表示します。ユーザーを識別できない場合、このフィールドには [Anonymous] または [Unknown] と表示されることがあります。

[Boot UP] をクリックして起動ファームウェアを選択します。

[Delete] をクリックして選択したファームウェアバージョンを削除します。

3.2.19 SNTP Settings

3.2.19.1 Time Settings

このウィンドウで SNTP に関する設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNTP Settings > Time Settings をクリックします：

Time Settings

Status

SNTP State

☒ Disabled ☐ Enabled

Current Time

15/01/2014 11:29:38

Time Source

System Clock

Apply

SNTP Settings

SNTP First Server

0.0.0.0

SNTP Second Server

0.0.0.0

SNTP Poll Interval In Seconds (30-99999)

720

Apply

Set Current Time

Date (DD/MM/YYYY)

00/00/0000

Time (HH:MM:SS)

00:00:00

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター		説明
Status		
SNTP State		ラジオボタンで、有効または無効を選択して、SNTP を有効/無効にします。
Current Time		スイッチ上に設定されている現在の時間を表示します。
Time Source		システムの時間ソースを表示します。
SNTP Settings		
SNTP First Server		SNTP 情報元となるプライマリーサーバーの IP アドレスです。
SNTP Second Server		SNTP 情報元となるセカンダリサーバーの IP アドレスです。
SNTP Poll Interval In Seconds (30-99999)		更新した SNTP 情報を要求する間隔です(秒単位)。
Set Current Time		
Date (DD/MM/YYYY)		現在の日付を、日、月、年の順に入力してシステムクロックを更新します。
Time (HH:MM:SS)		現在の時間を、時間、分、秒の順に入力してシステムクロックを更新します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.19.2 TimeZone Settings

このウィンドウで SNTP のタイムゾーンと夏時間を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNTP Settings > TimeZone Settings をクリックします：

Time Zone Settings

Daylight Saving Time State

Disabled

Daylight Saving Time Offset in Minutes

60

Time Zone Offset From UTC in +/-HH:MM

+

09

00

DST Repeating Settings

From: Which Week of the Month

First

From: Day of the Week

Sun

From: Month

Apr

From: Time in HH MM

00

00

To: Which Week of the Month

Last

To: Day of the Week

Sun

To: Month

Oct

To: Time in HH MM

00

00

DST Annual Settings

From: Month

Apr

From: Day

29

From: Time in HH MM

00

00

To: Month

Oct

To: Day

12

To: Time in HH MM

00

00

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Daylight Saving Time State	夏時間設定を有効または無効にします。
Daylight Saving Time Offset In Minutes	夏時間によるオフセット時間を 30 分、60 分、90 分、120 分に指定します。
Time Zone Offset:from UTC In +/-HH:MM	協定世界時(UTC)からのタイムゾーンオフセットを指定します。

パラメーター	説明
DST Repeating Settings 繰り返しモードを使用して、夏時間の調整を有効にします。 繰り返しモードを使用する場合は、夏時間開始日付と夏時間終了日付を形式に従って指定する必要があります。 例えば、夏時間が4月第2週の土曜日に開始し、10月最終週の日曜日に終了するように指定します。	
From: Which Week Of The Month	夏時間が開始する週を入力します。
From: Day Of Week	夏時間が開始する曜日を入力します。
From: Month	夏時間が開始する月を入力します。
From: Time In HH MM	夏時間が開始する時間を入力します。
To: Which Week Of The Month	夏時間が終了する週を入力します。
To: Day Of Week	夏時間が終了する曜日を入力します。
To: Month	夏時間が終了する月を入力します。
To: Time In HH MM	夏時間が終了する時間を入力します。
DST Annual Settings 年間モードを使用して、夏時間の調整を有効にします。 年間モードを使用する場合は、夏時間開始日付と夏時間終了日付を簡潔に指定する必要があります。 例えば、夏時間が4月3日に開始して、10月14日に終了するように指定します。	
From: Month	各年の夏時間が開始する月を入力します。
From: Day	各年の夏時間が開始する曜日を入力します。
From: Time In HH MM	各年の夏時間が開始する時間を入力します。
To: Month	各年の夏時間が終了する月を入力します。
To: Day	各年の夏時間が終了する日付を入力します。
To: Time In HH MM	各年の夏時間が終了する時間を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.20 SMTP Settings

SMTP は次のウィンドウで入力された電子メールアドレスに基づいて、スイッチイベントをメールで送信する機能です。スイッチは SMTP のクライアントとして設定されます。サーバーは、スイッチからのメッセージを受信して、正しい情報を電子メールに挿入し、設定した受信者に配信します。スイッチ管理者は、この機能を使用して、小さいワークグループの管理を簡略化したり、クローゼットを配線したり、緊急スイッチイベントを取り扱う際の速度を上げることができます。または、スイッチ上で発生する不確かなイベントを記録して安全性を強化することもできます。

スイッチの SMTP サーバーをセットアップして、スイッチ上で問題が発生した場合にスイッチログファイルの送信先となる電子メールアドレスを設定します。

3.2.20.1 SMTP Service Settings

このウィンドウで SMTP サービスに関する設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SMTP Settings > SMTP Service Settings をクリックします：

Index	Mail Receiver Address	Delete
1		Delete
2		Delete
3		Delete
4		Delete
5		Delete
6		Delete
7		Delete
8		Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SMTP State	ラジオボタンで、このデバイス上の SMTP サービスを有効または無効にします。
SMTP Server Address	リモートデバイス上の SMTP サーバーの IP アドレスを入力します。
SMTP Server Port (1-65535)	SMTP サーバーと通信する TCP ポート番号を入力します。通常、SMTP のポート番号は 25 です。1~65535 の範囲の値から選択することもできます。
Self Mail Address	メッセージの送信元となる電子メールアドレスを入力します。このアドレスは受信者へ送信する電子メールメッセージの差出人アドレスになります。設定できるのは 1 つのメールアドレスだけです。この文字列は 64 文字内の英数字になります。
Add A Mail Receiver	電子メールアドレスの送信先を指定します。 電子メールアドレスを入力して、[Add] ボタンをクリックします。最大 8 つの電子メールアドレスを追加できます。これらのアドレスをスイッチから削除するには、ウィンドウの一番下にある Mail Receiver Address テーブルの相応する[Delete]をクリックします。
Subject	テスト e-mail の題名を入力します。
Content	テスト e-mail の内容を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Add]をクリックしてエントリーしたメール受信アドレスを追加します。

[Delete]をクリックしてエントリーしたメール受信アドレスを削除します。

3.2.21 SNMP Settings

SNMP は、ネットワークデバイスの管理と監視用に設計された OSI レイヤー7(アプリケーションレイヤー) です。SNMP により、ネットワーク管理ステーションはゲートウェイ、ルーター、スイッチ、および、その他のネットワークデバイスの設定を読み取ったり変更することができます。SNMP を使用して、システム機能が正しく動作するように設定したり、パフォーマンスを監視したり、スイッチ、スイッチグループ、または、ネットワーク内の潜在的な問題を検出します。

SNMP に対応する管理型デバイスには、デバイス上でローカルに動作するソフトウェア(エージェントと呼ばれます)も含まれます。定義した変数のセット(管理オブジェクト)は、SNMP エージェントに維持され、デバイスを管理する際に使用されます。これらのオブジェクトは MIB で定義します。MIB は、SNMP エージェントが制御する情報の標準プレゼンテーションを提供します。SNMP で、MIB 仕様の形式と、ネットワーク経由でこの情報にアクセスする際に使用するプロトコルを定義します。

スイッチは SNMP バージョン 1、2c、3 に対応します。スイッチを監視および制御するバージョンを選択します。SNMP の 3 つのバージョンは、SNMP サーバーとスイッチの間のセキュリティーレベルによって異なります。

SNMP バージョン 1 および 2c では、パスワードのように機能するコミュニティ名を使用して、ユーザーを認証します。SNMP サーバーとスイッチでは同じコミュニティ名を使用します 認証されていない SNMP サーバーからの SNMP パケットは無視されます。

SNMP バージョン 1 および 2c の管理アクセスで使用するスイッチのデフォルトコミュニティ名は次のとおりです：

- public - MIB オブジェクト取得
- private - MIB オブジェクト取得、変更

SNMP バージョン 3 は 2 つの部分に分類され、より高度な認証処理を使用します。最初の部分では、SNMP マネージャーとして機能するユーザーとユーザー属性の一覧を維持します。2 番目の部分では、一覧上の各ユーザーが SNMP マネージャーとして実行できる処理を説明します。

スイッチで、ユーザーグループを一覧表示して、権利の共有セットで設定することができます。SNMP バージョン 3 は、一覧表示された SNMP マネージャーのグループ用に設定することもできます。このように、SNMP バージョン 1 を使用して読み取り専用情報を表示したりトラップを受信できる SNMP マネージャーのグループを作成したり、または、他のグループに SNMP バージョン 3 を使用して読み取り/書き込み権利を与え、高いセキュリティーレベルを割り当てることができます。

SNMP バージョン 3 を使用して、個別ユーザー、または、SNMP マネージャーのグループが指定の SNMP 管理機能を実行できるようにしたり、指定の SNMP 管理機能を実行できないようにすることができます。許可する機能や制限する機能は、指定の MIB に関連するオブジェクト識別子(OID)を使用して定義します。SNMP バージョン 3 では SNMP メッセージを暗号化できる追加セキュリティーレイヤーを使用できます。スイッチの SNMP バージョン 3 設定の設定方法に関する詳細情報は、次のセクションを参照してください。

Trap

トラップは、ネットワーク担当者に、スイッチ上で発生するイベントについて警報するメッセージです。イベントの重要度は、再起動（誰かが間違っ

注意事項

! 工場出荷時の設定状態においては、コミュニティ名が一致する全ての SNMP マネージャーからのアクセスが許可されます。SNMP 機能を使用しない場合、delete snmp community、delete snmp user 設定を行なう必要があります。

3.2.21.1 SNMP View Table

このウィンドウを使用して、リモート SNMP マネージャーでアクセスできる MIB オブジェクトを定義するコミュニティ名、または、SNMP グループにビューを割り当てます。

スイッチの SNMP ビュー設定を設定するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP View Table をクリックします：

SNMP View Table

View Name

Subtree OID

View Type

Included

Apply

Total Entries: 8

View Name	Subtree	View Type	
restricted	1.3.6.1.2.1.1	Included	Delete
restricted	1.3.6.1.2.1.11	Included	Delete
restricted	1.3.6.1.6.3.10.2.1	Included	Delete
restricted	1.3.6.1.6.3.11.2.1	Included	Delete
restricted	1.3.6.1.6.3.15.1.1	Included	Delete
CommunityView	1	Included	Delete
CommunityView	1.3.6.1.6.3	Excluded	Delete
CommunityView	1.3.6.1.6.3.1	Included	Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
View Name	32 文字までの英数字文字列を入力します。View Name を使用して、作成される新しい SNMP ビューを識別します。
Subtree OID	ビューのオブジェクト識別子(OID)サブツリーを入力します。OID で、SNMP マネージャーのアクセスに含める、または、SNMP マネージャーのアクセスから除くオブジェクトツリー(MIB ツリー)を識別します。
View Type	Included を選択して、このオブジェクトを SNMP マネージャーがアクセスできるオブジェクト一覧に含めます。Excluded を選択して、このオブジェクトを SNMP マネージャーがアクセスできるオブジェクト一覧から除きます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。

3.2.21.2 SNMP Group Table

このテーブルで作成した SNMP グループで、SNMP ユーザー (SNMP ユーザーテーブルウィンドウで識別します)、または、コミュニティ名を前のウィンドウで作成した SNMP ビューにマップします。

このウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Group Table をクリックします:

SNMP Group Table

Add Group

Group Name

Read View Name

Write View Name

Notify View Name

User-based Security Model

SNMPv1

Security Level

NoAuthNoPriv

Apply

Total Entries: 5

Group Name	Read View Name	Write View Name	Notify View Name	User-based Security Model	Security Level	
public	CommunityV...		CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	Delete
public	CommunityV...		CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	Delete
initial	restricted		restricted	SNMPv3	NoAuthNoPriv	Delete
private	CommunityV...	CommunityV...	CommunityV...	SNMPv1	NoAuthNoPriv	Delete
private	CommunityV...	CommunityV...	CommunityV...	SNMPv2	NoAuthNoPriv	Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Group Name	32 文字までの英数字文字列を入力します。 Group Name を使用して、SNMP ユーザーの新しい SNMP グループを識別します。
Read View Name	SNMP エージェントへの SNMP 読み取り権利が許可されたユーザーの SNMP グループ名を指定します。
Write View Name	SNMP エージェントへの SNMP 書き込み権利が許可されたユーザーの SNMP グループ名を指定します。
Notify View Name	SNMP エージェントが生成した SNMP トラップメッセージを受信できるユーザーの SNMP グループ名を指定します。
User-based Security Model	SNMPv1 - SNMP バージョン 1 を使用することを指定します。 SNMPv2 - SNMP バージョン 2c を使用することを指定します。 SNMPv3 - SNMP バージョン 3 を使用することを指定します。
Security Level	セキュリティレベル設定が適用されるのは SNMPv3 のみです。 NoAuthNoPriv - スイッチとリモート SNMP マネージャーの間で送信されるパケットを認証したり暗号化しないことを指定します。 AuthNoPriv - スイッチとリモート SNMP マネージャーの間で送信されるパケットの認証が必要ですが、暗号化しないことを指定します。 AuthPriv - スイッチとリモート SNMP マネージャーの間で送信されるパケットの認証が必要で、さらに、そのパケットを暗号化することを指定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

既存の SNMP ユーザーテーブルエントリーを削除するには [Delete] をクリックします。

3.2.21.3 SNMP User Table

このウィンドウには、現在設定されている SNMP ユーザーがすべて表示されます。また、新しいユーザーを追加することができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP User Table をクリックします：

SNMP User Table

Add User

User Name

Group Name

SNMP Version

V3

SNMP V3 Encryption

None

Auth-Protocol by Password

MD5

Priv-Protocol by Password

None

Auth-Protocol by Key

MD5

Priv-Protocol by Key

None

Password

Password

Key

Key

Apply

Total Entries: 1

User Name	Group Name	SNMP Version	Auth-Protocol	Priv-Protocol
Initial	Initial	V3	None	None

Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	32 文字までの英数字文字列を入力します。User Name を使用して SNMP ユーザーを識別します。
Group Name	Group Name を使用して、作成した SNMP グループが SNMP メッセージを要求できるように指定します。
SNMP Version	V1 - SNMP バージョン 1 を使用していることを示します。 V2 - SNMP バージョン 2c を使用していることを示します。 V3 - SNMP バージョン 3 を使用していることを示します。
SNMP V3 Encryption	None - SNMPv3 暗号化がないことを示します。 Password - パスワード経由 SNMPv3 暗号化があることを示します。 Key - キー経由の SNMPv3 暗号化があることを示します。
Auth-Protocol by Password	MD5 - HMAC-MD5-96 認証レベルを使用することを示します。 SHA - HMAC-SHA 認証プロトコルを使用することを示します。
Priv-Protocol by Password	None - 認証プロトコルを使用していないことを示します。 DES - CBC-DES (DES-56) 規格に基づいて DES 56-bit 暗号化を使用していることを示します。
Auth-Protocol by Key	MD5 - HMAC-MD5-96 認証レベルを使用することを示します。 SHA - HMAC-SHA 認証プロトコルを使用することを示します。
Priv-Protocol by Key	None - 認証プロトコルを使用していないことを示します。 DES - CBC-DES (DES-56) 規格に基づいて DES 56-bit 暗号化を使用していることを示します。
Password	SNMPv3 暗号化を有効にする場合は、パスワードを入力します。
Key	SNMPv3 暗号化を有効にする場合は、キーを入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。選択したエントリーを削除するには、[Delete]をクリックします。

3.2.21.4 SNMP Community Table

このテーブルを使用して、既存の SNMP コミュニティテーブル設定を表示し、SNMP コミュニティ名を作成して、SNMP マネージャーとエージェント間の関係を定義します。コミュニティ名は、スイッチ上のエージェントへのアクセスを許可するパスワードのように機能します。コミュニティ名は以下の特徴と関連しています。

- (1) すべての MIB オブジェクトのサブセットを定義する MIB ビューはすべて SNMP コミュニティにアクセスすることができます。
- (2) MIB オブジェクトへの読み取り/書き込み、または読み取り専用レベルを許可し、SNMP コミュニティにアクセスすることができます。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Community Table をクリックします：

SNMP Community Table

Add Community

Community Name

View Name

Access Right

Read Only

Apply

Total Entries: 2

Community Name	View Name	Access Right	
private	CommunityView	read_write	Delete
public	CommunityView	read_only	Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Community Name	SNMP コミュニティのメンバーを識別する際に使用する 32 文字までの英数字文字列を入力します。この文字列は、リモート SNMP マネージャーにスイッチの SNMP エージェント内の MIB オブジェクトへのアクセスを許可するパスワードのように使用します。
View Name	リモート SNMP マネージャーがスイッチ上でアクセスできる MIB オブジェクトのグループを識別する際に使用する 32 文字までの英数字文字列を入力します。SNMP ビューテーブルにあるビュー名を使用します。
Access Right	Read Only - 作成したコミュニティ名を使用する SNMP コミュニティメンバーがスイッチ上の MIB のコンテンツの読み取りしかできないように指定します。 Read Write - 作成したコミュニティ名を使用する SNMP コミュニティメンバーがスイッチ上の MIB のコンテンツを読み取り/書き込みできるように指定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

選択したエントリーを削除するには、[Delete]をクリックします。

3.2.21.5 SNMP Host Table

SNMP ホストテーブルウィンドウを使用して、SNMP トラップの受信者を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Host Table をクリックします。

SNMP Host Table

Add Host Table

Host IP Address

User-based Security Model

SNMPv1

Security Level

NoAuthNoPriv

Community String / SNMPv3 User Name

Apply

Total Entries: 0

Host IP Address	User-based Security Model	Security Level	Community Name/SNMPv3 User Name
-----------------	---------------------------	----------------	---------------------------------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Host IP Address	SNMP トラップを受信するホストの IP アドレスを入力します。
User-based Security Model	SNMPv1 - SNMP バージョン 1 を指定します。 SNMPv2 - SNMP バージョン 2 を指定します。 SNMPv3 - SNMP バージョン 3 を指定します。
Security Level	NoAuthNoPriv - NoAuthNoPriv セキュリティーレベルを指定します。 AuthNoPriv - AuthNoPriv セキュリティーレベルを指定します。 AuthPriv - AuthPriv セキュリティーレベルを指定します。
Community String / SNMPv3 User Name	コミュニティー名または SNMPv3 ユーザー名を入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.21.6 SNMP Engine ID

エンジン ID は SNMPv3 適用の際に使用する固有の識別子です。この英数字文字列を使用して、スイッチ上の SNMP エンジンを識別します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Engine ID をクリックします：

SNMP Engine ID

Engine ID

800001160300406671f6b2

Apply

Note: Engine ID length is 10-64. The accepted characters are from 0 to F.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Engine ID	SNMP エンジンの ID を指定します。

エンジン ID を変更するには、所定のスペースに新しいエンジン ID を入力して、[Apply] をクリックします。

3.2.21.7 SNMP Trap Configuration

次のウィンドウを使用して、スイッチ上の SNMP 機能のトラップ設定を有効/無効にします。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Trap Configuration をクリックします：

SNMP Trap Configuration

SNMP Trap

☒ Enabled ☐ Disabled

SNMP Authentication Traps

☒ Enabled ☐ Disabled

SNMP Linkchange Traps

☒ Enabled ☐ Disabled

SNMP Login Trap

☐ Enabled ☒ Disabled

SNMP Logout Trap

☐ Enabled ☒ Disabled

SNMP Login Fail Trap

☐ Enabled ☒ Disabled

Apply

認証トラップやポートリンク変更トラップ、ログイントラップなどの SNMP トラップを有効または無効に設定します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SNMP Trap	SNMP トラップの有効/無効を設定します。
SNMP Authentication Traps	SNMP 認証トラップの有効/無効を設定します。
SNMP Link Change Traps	SNMP リンク変更トラップの有効/無効を設定します。
SNMP Login Trap	SNMP ログイントラップの有効/無効を設定します。
SNMP Logout Trap	SNMP ログアウトトラップの有効/無効を設定します。
SNMP Login Fail Trap	SNMP ログインフェイルトラップの有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.21.8 SNMP Linkchange Traps Settings

次のウィンドウを使用して、各ポートのSNMPリンク変更トラップを有効/無効に設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMP Linkchange Traps Settings をクリックします：

SNMP Linkchange Traps Settings

From Port

To Port

State

01

01

Enabled

Apply

Linkchange Traps: Enabled

Port	State
1	Enabled
2	Enabled
3	Enabled
4	Enabled
5	Enabled
6	Enabled
7	Enabled
8	Enabled
9	Enabled
10	Enabled
11	Enabled
12	Enabled
13	Enabled
14	Enabled
15	Enabled
16	Enabled
17	Enabled
18	Enabled
19	Enabled
20	Enabled
21	Enabled
22	Enabled
23	Enabled
24	Enabled
25	Enabled
26	Enabled
27	Enabled
28	Enabled
29	Enabled
30	Enabled
31	Enabled
32	Enabled
...	...

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
From Port/To Port	SNMP リンク変更トラップのポート範囲を設定します。
State	SNMP リンク変更トラップの有効/無効を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.2.21.9 RMON

RMON 機能を有効/無効にします。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > RMON をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
RMON Status	RMON の有効/無効を設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.2.21.10 SNMP v6Host Table Setting

SNMP トラップの IPv6 ホストを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > SNMP Settings > SNMPv6Host Table Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Host IPv6 Address	SNMP トラップを受信するホストの IPv6 アドレスを入力します。
User-based Security Model	SNMPv1 - SNMP バージョン 1 を指定します。 SNMPv2 - SNMP バージョン 2 を指定します。 SNMPv3 - SNMP バージョン 3 を指定します。
Security Level	NoAuthNoPriv - NoAuthNoPriv セキュリティーレベルを指定します。 AuthNoPriv - AuthNoPriv セキュリティーレベルを指定します。 AuthPriv - AuthPriv セキュリティーレベルを指定します。
Community String / SNMP v3 User Name	コミュニティー名または SNMPv3 ユーザー名を入力します。


[Apply] をクリックして変更を適用します。

選択したエントリーを削除するには、[Delete] をクリックします。

3.2.22 Command Logging Settings

Command Logging は、コマンドラインインターフェース上で実行したコマンドの成功および失敗をログに出力する機能です。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Command Logging Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Command Logging State	コマンドログ機能の有効または無効を設定します。デフォルトは有効となっています。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

注意事項




コマンドログ機能はコマンドラインインターフェース上でのコマンド実行結果をシステムログに出力する機能です。Web ユーザーインターフェース上でのコマンド実行結果については、システムログに出力されません。

3.2.23 Port LED Testing

Port LED Testing は、ポートのリンク状態に関係なく、ポートの LED 表示を点灯または点滅させる機能です。

次のウィンドウを表示するには、Configuration > Port LED Testing をクリックします：




下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port LED Testing	ポートLED表示の点灯または点滅させる色を指定します。 off - 全ポートのLED 表示を通常のリック状態で表示します。 green - 全ポートのLED 表示を緑色点灯で表示します。 amber - 全ポートのLED 表示を橙色点灯で表示します。 blink_green - 全ポートのLED 表示を緑色点滅で表示します。 blink_amber - 全ポートの LED 表示を橙色点滅で表示します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項


 リンクアップしているポートは、実行時に一度リンクダウンが発生します。

3.3 L2 Features

3.3.1 Jumbo Frame

このウィンドウで、スイッチ上のジャンボフレーム機能を有効または無効にします。デフォルトは有効です。有効にすると、最大サイズ 12288 バイトのジャンボフレーム (1522 バイトの標準イーサネットフレームサイズよりも大きいフレーム) をスイッチで転送できます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Jumbo Frame をクリックします:



[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.2 VLANs

IEEE 802.1p 優先度について

優先度タギングは、異なる種類のデータを同時に転送できるネットワーク上のトラフィック管理方法を提供するために設計された IEEE802.1p 規格で定義する機能です。この機能は、ネットワークが混雑している場合に、時間に繊細なデータの転送に関連する問題を緩和することを目的とします。通信中のわずかな遅延でも、時間に繊細なデータに左右されるアプリケーション (ビデオ会議など) の品質に甚大な悪影響を及ぼします。

IEEE802.1p 規格に準拠するネットワークデバイスには、データパケットの優先度レベルを認識する機能が備わっています。これらのデバイスはパケットに優先度ラベルを割当てたり、タグすることもできます。対応デバイスは、パケットから優先度タグを取り除くこともできます。この優先度タグで、パケットの迅速性の度数、および、パケットを割り当てるキュー (待ち行列) を定義します。

優先度タグには 0~7 の値が付いています。0 は最低優先度データです。7 は最高優先度データに割り当てられます。通常、最高優先度タグ 7 を使用するのには、わずかな遅延にも敏感なビデオアプリケーションやオーディオアプリケーション、または、データ通信の特別配慮を保証しているエンドユーザーからのデータの場合です。

スイッチにより、優先度タグの付いたデータパケットのネットワーク上での取り扱いを詳細に決めることができます。キューを使用して優先度タグの付いたデータを管理することで、お使いのネットワークのニーズに合わせてその比較優先度を指定することができます。異なるタグの付いたパケットが 2 つ以上ある場合に、これらのパケットを同じ待ち行列にグループ分けすると便利な場合があります。ただし、一般的に、キュー 7 (最高優先度の待ち行列) は優先度値 7 のデータパケット用にします。優先度値のないパケットはキュー 0 に置かれ、転送の際の優先度は最低になります。

スイッチには、ストリクトモードと加重ラウンドロビンシステムが装備されており、パケットを消去してキューを空にするレートを定義します。キューを空にする比率は 4:1 です。キュー 7 (最高優先度の待ち行列) では 4 つのパケットを消去し、キュー 0 では 1 つのパケットを消去します。

スイッチ上の優先度付きキュー設定は、すべてのポート、スイッチに接続されているすべてのデバイスに影響することにご注意ください。お使いのネットワークで優先度タグの割り当て機能のあるスイッチを使用する場合は、この優先度付きキューシステムが特に便利です。

VLAN の説明

VLAN は、物理レイアウトではなく論理スキームに従って構成されたネットワークトポロジーです。VLAN は、パケットが VLAN 内のポート間だけで転送されるように、ネットワークを異なるブロードキャストドメインに論理的にセグメント化します。VLAN でトラフィックを特定のドメインに制限して、帯域のパフォーマンスを強化したり、セキュリティを向上させることができます。

VLAN に関する注記

スイッチは IEEE802.1Q VLAN およびポートベース VLAN に対応します。ポートタグ削除機能を使用して、802.1Q タグをパケットヘッダーから削除して、タグを認識できないデバイスとの互換性を維持することができます。

スイッチのデフォルトでは、すべてのポートは default という名前の単一の 802.1Q VLAN に割り当てられています。default VLAN の VID は 1 です。

IEEE 802.1Q VLAN

次のような関連用語があります：

- ・タギング - 802.1Q VLAN 情報をパケットのヘッダーに挿入する操作です。
- ・タグ削除 - 802.1Q VLAN 情報をパケットヘッダーから削除する操作です。
- ・イングレスポート - パケットがスイッチに流れこみ、VLAN を決める必要があるポートです。
- ・イーグレスポート - パケットがスイッチから出て、他のスイッチ、または、ホストに流れ、タギングを決める必要があるポートです。

スイッチ上には IEEE 802.1Q(タグ付き)VLAN が装備されています。802.1Q VLAN ではタギングが必要です。タグを付けることによって、VLAN をネットワーク全体に構成できます(ネットワーク上のすべてのスイッチが IEEE 802.1Q に対応する場合)。

VLAN では、ネットワークをセグメント化して、ブロードキャストドメインのサイズを縮小できます。VLAN を入力するパケットはすべて、VLAN のメンバーであるステーションに転送されます(IEEE 802.1Q 対応スイッチ経由)。これには、不明な送信元からのブロードキャストパケット、マルチキャストパケット、ユニキャストパケットが含まれます。


VLAN はネットワークのセキュリティレベルも提供できます。IEEE 802.1Q VLAN は、VLAN のメンバーであるステーション間だけでパケットを配信します。

ポートはタギングまたはタグ削除として設定します。IEEE 802.1Q VLAN のタグ削除機能を使用して、VLAN がパケットヘッダーの VLAN タグを認識しないレガシースイッチでも動作するようにできます。タギング機能により、単一の物理接続によって VLAN が複数の 802.1Q 準拠スイッチを構成し、スパンニングツリーをすべてのポート上で有効にし、正しく動作するようにすることができます。

IEEE 802.1Q 規格では、受信ポートがメンバーである VLAN に対するタグなしパケットの転送を制限します。

IEEE 802.1Q の主な特性は次のとおりです。


- (1) フィルタリングによってパケットを VLAN に割り当てます。
- (2) 単一のグローバルスパンニングツリーがあることを仮定します。
- (3) 1 レベルタギングの明示的タギングスキームを使用します。
- (4) 802.1Q VLAN パケットフォワーディング
- (5) パケットフォワーディングは、次の 3 種類の規則に基づいて決定します：
 - (a) イングレス規則 - 1 つの VLAN に属する受信フレームの分類に関連する規則です。
 - (b) ポート間のフォワーディング規則 - パケットをフィルタするか、転送するかを決定します。
 - (a) イーグレス規則 - パケットをタグ付き、または、タグなしで送信するかどうかを決定します。




802.1Q VLAN タグ

下の図は 802.1Q VLAN タグを示します。送信元の MAC アドレスの後に挿入する 4 つのオクテットがあります。これらのオクテットは、イーサタイプフィールドの 0x8100 の値で表されます。パケットのイーサタイプフィールドが 0x8100 と同じ場合は、パケットには IEEE 802.1Q/802.1p タグが付きます。タグは次の 2 オクテットに含まれ、ユーザー優先度の 3 ビット、キャノニカル形式の識別子 (CFI - トークンリングパケットのカプセル化のために使用します。これでイーサネットバックボーンで転送できるようにします) の 1 ビット、そして VLAN ID (VID) の 12 ビットから成ります。ユーザー優先度の 3 ビットは 802.1p で使用します。VID は VLAN 識別子であり、802.1Q 規格で使用します。VID の長さは 12 ビットなので、4094 の固有 VLAN を識別できます。

タグをパケットヘッダーに挿入して、パケット全体を 4 オクテット分だけ長くします。パケットに含まれていた情報はすべて維持されます。



イーサタイプと VLAN ID は MAC 送信元アドレスの後、元のイーサタイプ/長さ、または、論理リンク制御の前に挿入します。パケットは元の長さよりも 1 バイト長いので、巡回冗長検査(CRC)を再計算する必要があります。



ポート VLAN ID

タグ付き(および、802.1Q VID 情報のある)パケットは、1 つの 802.1Q 準拠ネットワークデバイスから他の 802.1Q 準拠ネットワークデバイスへ、VLAN 情報が保持された状態で転送されます。これによって、802.1Q VLAN をネットワークデバイスに渡すことができます(すべてのネットワークデバイスが 802.1Q に準拠する場合は、ネットワーク全体に渡すことができます)。

802.1Q VLAN が導入される前には、ポートベースあるいは MAC ベース VLAN が一般的に使用されていました。これらの VLAN は、ポート VLAN ID (PVID) に基づいてパケットを転送します。特定のポートで受信したパケットにはそのポートの PVID が割り当てられ、パケットの送信先アドレス(スイッチのフォワーディングテーブルにあります)に対応するポートに転送されます。パケットを受信したポートの PVID がパケットを転送するポートの PVID と異なる場合は、スイッチはパケットを削除します。

スイッチ内では、異なる PVID は異なる VLAN を意味します(外部ルーターがないと 2 つの VLAN は通信できません)。PVID に基づく VLAN 識別では、特定のスイッチ(またはスイッチスタック)外に拡張する VLAN を作成できません。

スイッチ上の各物理ポートには PVID があります。802.1Q ポートにも、スイッチ内で使用するための PVID が割り当てられます。スイッチ上で VLAN が定義されていない場合は、すべてのポートは PVID を 1 としてデフォルト VLAN が割り当てられます。タグなしパケットには、パケットを受信したポートの PVID が割り当てられます。VLAN では、転送はこの PVID に基づいて決めます。タグ付きパケットは、タグ内に含まれる VID に従って転送されます。タグ付きパケットにも PVID が割り当てられます。ただし、パケットの転送は、PVID ではなく VID に基づいて決めます。

タグを認識できるスイッチでは、スイッチ内の PVID をネットワーク上の VID へ関連付けるためのテーブルを維持する必要があります。スイッチは、転送するパケットの VID とパケットを転送するポートの VID とを比較します。2 つの VID が異なる場合は、ポートはパケットを削除します。タグなしパケット用の PVID とタグ付きパケット用の VID があるので、同じネットワーク上に、タグを認識できるデバイスとタグを認識できないデバイスが共に存在することができます。

スイッチポートの PVID は 1 つのみです。ただし、スイッチの VLAN テーブル内のスイッチのメモリーに保管できるだけの数の VID を持つことができます。

ネットワーク上のデバイスによってはタグを認識できないので、パケットを転送する前に、タグを認識できるデバイス上の各ポートで、転送するパケットにタグを付けるかどうかを決定します。転送するポートがタグを認識できないデバイスに接続されている場合は、パケットにはタグは付きません。転送するポートがタグを認識できるデバイスに接続されている場合は、パケットにタグが付きます。

タグ VLAN とタグなし VLAN

802.1Q 準拠スイッチ上の各ポートはタグ VLAN またはタグなし VLAN として設定します。

タグ VLAN が有効なポートは、ポートを通過するすべてのパケットのヘッダーに、VID 番号、優先度、その他の VLAN 情報を挿入します。パケットに事前にタグがつけられている場合は、ポートはパケットを変更しないので、VLAN 情報はそのまま維持されます。ネットワーク上のその他の 802.1Q 準拠デバイスは、タグにある VLAN 情報を使用して、パケットの転送を決めることができます。

タグ削除が有効なポートは、ポートを通過するすべてのパケットから 802.1Q タグを削除します。パケットに 802.1Q VLAN タグがない場合は、ポートはパケットを変更しません。そのため、タグ削除ポートで受信したり転送したすべてのパケットには 802.1Q VLAN 情報はありません (PVID はスイッチ内部だけで使用します)。タグ削除は、パケットを 802.1Q 準拠ネットワークデバイスから非準拠ネットワークデバイスへ送信する際に使用されます。

イングレスフィルタリング

パケットがスイッチに流れ、VLAN について決める必要のあるスイッチ上のポートは、イングレスポートと呼ばれます。ポートのイングレスフィルタリングが有効な場合は、スイッチはパケットヘッダー内の VLAN 情報(ある場合)を確認して、パケットを転送するかどうかを決定します。

パケットに VLAN 情報がタグされている場合は、イングレスポートは、まずイングレスポート自体がタグ付き VLAN のメンバーであるかどうかを確認します。イングレスポートがタグ付き VLAN のメンバーでない場合、パケットは削除されます。イングレスポートが 802.1Q VLAN のメンバーである場合、スイッチは次に、転送先ポートが 802.1Q VLAN のメンバーであるかどうかを確認します。転送先ポートが 802.1Q VLAN のメンバーでない場合、パケットは削除されます。転送先ポートが 802.1Q VLAN のメンバーである場合、パケットは転送され、転送先ポートは転送されたパケットを接続したネットワークセグメントに転送します。

パケットに VLAN 情報がタグされていない場合、イングレスポートはパケットに独自の PVID を VID としてタグします (ポートがタグングポートの場合)。次に、スイッチは、転送先ポートがイングレスポートと同じ VLAN (同じ VID) のメンバーであるかどうかを確認します。転送先ポートがイングレスポートと同じ VLAN (同じ VID) のメンバーでない場合、パケットは削除されます。VID が同じである場合、パケットは転送され、転送先ポートは転送されたパケットを接続したネットワークセグメント上へ転送します。

イングレスフィルタリングと呼ぶこの処理を使用して、受信ポイントの VLAN がイングレスポートと異なるパケットを削除して、スイッチ内の帯域幅を維持します。これによって、転送先ポートが削除するパケットの処理が不要になります。

デフォルト VLAN

VID 1 の default と呼ばれる VLAN がスイッチ上のすべてのポートがデフォルトで設定されています。

ポートベース VLAN

ポートベース VLAN でスイッチポートを通過するトラフィックを制限します。これによって、スイッチに 1 台のコンピュータあるいは部署全体が直接接続されている場合は、ポートに接続したすべてのデバイスはポートが属する VLAN のメンバーになります。

ポートベース VLAN では、NIC はパケットヘッダー内の 802.1Q タグを識別できる必要はありません。NIC は標準イーサネットパケットを送受信します。パケットの送信先が同じセグメント上にある場合は、標準イーサネットプロトコルを使用して通信します。パケットの送信先が他のスイッチポートにある場合は、VLAN を考慮して、パケットをスイッチで破棄するか転送するかどうかを決めます。

VLAN セグメント化

パケットを、VLAN 2 のメンバーであるポート 1 上のマシンで転送するとします。送信先が他のポート上にある場合 (通常のフォワードテーブルのルックアップで検索します)、スイッチは、その他のポート (ポート 10) が VLAN 2 のメンバーであるかどうか (VLAN 2 パケットを受信できるかどうか) を確認します。ポート 10 が VLAN 2 のメンバーでない場合、スイッチはパケットを破棄するため、送信先に転送されません。ポート 10 が VLAN 2 のメンバーの場合、パケットは転送されます。この VLAN に基づく選択的フォワーディング機能で VLAN セグメントをネットワークします。この要点は、ポート 1 は VLAN 2 のみパケットを転送するということです。

ネットワークリソースは VLAN 全体で共有することができます。オーバーラッピング VLAN をセットアップすることでポートは複数の VLAN グループに属することができ、リソースを共有することができます。例えば、VLAN 1 メンバーをポート 1、2、3、4 に設定して、VLAN 2 メンバーをポート 1、5、6、7 に設定すると、ポート 1 は 2 つの VLAN グループに属します。ポート 8、9、10 はどの VLAN グループにも設定されません。つまり、ポート 8、9、10 は同じ VLAN グループになります。

VLAN グループとリンクアグリゲーション

リンクアグリゲーションで設定するポートグループの VLAN ID はすべて同一である必要があります。

Q-in-Q VLAN

ネットワークプロバイダは、Q-in-Q VLAN(ダブル VLAN と呼ばれることもあります)を使用して VLAN 構成を拡張し、大きい包含的 VLAN 内にカスタマー VLAN を置いて、VLAN に新しいレイヤーを追加することができます。こうすることで、大きい ISP で L2 仮想プライベートネットワークを作成し、カスタマー用のトランスペアレント LAN を作成することもできます。これによって、クライアント側で複雑な設定を行うことなく、2 つ以上のカスタマー LAN ポイントを接続できます。複雑性を回避できることに加え、管理者は、それぞれ 4000 以上の VLAN を置くことのできる VLAN を 4000 以上持つこととなり、VLAN ネットワークを大きく拡張したり、ネットワーク上で複数の VLAN を使用するカスタマーのサポートを大きく向上することができます。

基本的に、Q-in-Q VLAN は、SPVID と呼ばれる、既存の IEEE802.1Q VLAN 内にある VLAN タグです。これらの VLAN には TPID(タグ付きプロトコル ID)でマークされ、パケットの VLAN タグ内でカプセル化するため 16 進数で構成されています。これで、パケットをダブルタグとして識別し、ネットワーク上のその他の VLAN から分離して、単一パケット内で VLAN の階層を作成します。

次は Q-in-Q VLAN タグ付きパケットの一例です：

送信先アドレス	送信元アドレス	SPVLAN(TPID + サービスプロバイダ VLAN タグ)	802.1Q CEVLAN タグ (TPID + カスタマー VLAN タグ)	イーサタイプ	ペイロード
---------	---------	----------------------------------	---	--------	-------

Q-in-Q VLAN の規則

Q-in-Q VLAN をご使用になる際には、以下の規則や規制がございます。

- (1) 全てのポートに対し、SPVLAN において使用する TPID 設定が必要です。TPID は全ポート同じ値の設定になります。
- (2) 全てのポートに対し、アクセスポートまたはアップリンクポートのどちらかに設定する必要があります。
- (3) Q-in-Q VLAN では SPVID タグが付加されますので、ジャンボフレーム機能を有効にしてご使用下さい。
- (4) Q-in-Q のエッジスイッチとして使用する場合、アクセスポートは SPVLAN のタグなしポートとなりアップリンクポートは SPVLAN のタグ付きポートとなります。このときアクセスポートは UNI (User-Network Interface) に、アップリンクポートは NNI (Network-Network Interface) に設定する必要があります。
- (5) 本装置では、Q-in-Q VLAN と標準の VLAN の併用は出来ません。どちらかでのご使用となります。標準の VLAN から Q-in-Q VLAN 有効に変更した場合、それまで設定していた ACL に修正が必要となる場合があります。
- (6) Q-in-Q VLAN を有効にする際には、STP および GVRP を一旦無効にする必要があります。
- (7) アクセスポートより送出される装置 CPU からのパケットは、タグなしになります。

3.3.3 802.1Q Static VLAN

このウィンドウには、事前に設定したすべての VLAN が、VLAN ID および VLAN 名に従って一覧表示されます。

このウィンドウを表示するには、L2 Features > 802.1Q Static VLAN をクリックします：

VID	VLAN Name	Advertisement	Tagged Ports	Untagged Ports	Forbidden Ports
1	default	Enabled		1-52	

新しい 802.1Q VLAN エントリーを作成するには、ウィンドウの一番上にある [Add/Edit VLAN] タブをクリックします。次のページの最初の図にあるように、新しいタブが表示されます。ここで、ポートを設定して、新しい VLAN に固有名と番号を割り当てます。

既存の 802.1Q VLAN エントリーを編集するには、上の対応する VLAN エントリーの横にある [Edit] をクリックします。

[802.1Q Static VLAN]の最初のウィンドウに戻るには、[VLAN List]タブをクリックします。既存の802.1Q VLAN エントリを変更するには、相応する[Edit]ボタンをクリックすると、新しいウィンドウが表示されます。ここで、ポートを設定して、新しいVLAN に固有名と番号を割り当てます。新しいウィンドウのパラメーターの説明については、次の表を参照してください。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VID	VLAN の[Add/Edit VLAN]タブで、VLAN IDを入力したり、既存のVLAN のVLAN IDを表示できます。VLAN はVLAN ID またはVLAN 名で識別します。
VLAN Name	[Add/Edit VLAN]で、新しいVLAN の名前を入力したり、VLAN の名前を変更します。VLAN 名の長さは32 文字以内にします。
Advertisement	この機能を有効にして、スイッチがGVRP パケットを外部ソースに送信して、既存のVLAN を結合できることを通知します。
Port	個別ポートをVLAN のメンバーとして指定します。
Tagged	ポートを802.1Q タグ付きとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグ付きとして指定されます。
Untagged	ポートを802.1Q タグなしとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグなしとして指定されます。
Forbidden	この項目を選択することで、対象ポートがダイナミック VLAN のメンバーになることを禁止します。
Not Member	個別ポートをVLAN の非メンバーとして指定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

VLAN を検索するには、[Find VLAN] タブをクリックし VLAN ID を入力、次に、[Find] をクリックします。VLAN List に事前に設定した VLAN の設定が表示されます。

The screenshot shows the '802.1Q Static VLAN' window with the 'Find VLAN' tab selected. The 'VLAN List' tab is also visible. The 'Total Entries: 1' indicator is present. The 'VID' input field contains the number '1', and the 'Find' button is visible to its right.

VLAN バッチエントリーを作成するには、ウィンドウの一番上にある [VLAN Batch Settings] タブをクリックします。次のウィンドウが表示されます：

The screenshot shows the '802.1Q Static VLAN' window with the 'VLAN Batch Settings' tab selected. The 'VLAN List' tab is also visible. The 'Total Entries: 1' indicator is present. The 'VID List (e.g.:2-5)' input field is empty. The 'Add', 'Delete', and 'Config' radio buttons are present, with 'Add' selected. The 'Advertisement' dropdown menu is set to 'Disabled'. The 'Port List (e.g.:1-5)' input field is empty. The 'Add' and 'Tagged' dropdown menus are present. The 'Apply' button is visible at the bottom right.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VID List (e. g. :2-5)	VLAN の設定を変更、追加、削除する ID 番号を入力します。
Advertisement	この機能を有効にすることで、スイッチが GVRP パケットを外部ソースに送信し、既存の VLAN を結合できることを通知します。
Port List (e. g. :1-5)	各ポートを VLAN のメンバーとして追加、削除します。
Tagged	ポートを 802. 1Q タグ付きとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグ付きとして指定されます。
Untagged	ポートを 802. 1Q タグなしとして指定します。ボックスにチェックを入れると、その対象ポートはタグなしとして指定されます。
Forbidden	この項目を選択して、ポートを VLAN の非メンバーとして指定し、ポートが動的に VLAN のメンバーになることを禁止します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.4 QinQ

3.3.4.1 QinQ Settings

このウィンドウを使用して、QinQ 機能のパラメーター設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features> QinQ > QinQ Settings をクリックします：

QinQ Settings

QinQ Global Settings

☐ Enabled☒ Disabled

Apply

From PortTo PortRoleOuter TPID (hex : 0x1-0xffff)VLAN Translation

0101NNI0x88A8Disabled

Apply

Port	Role	Outer TPID	VLAN Translation
1	NNI	0x88A8	Disabled
2	NNI	0x88A8	Disabled
3	NNI	0x88A8	Disabled
4	NNI	0x88A8	Disabled
5	NNI	0x88A8	Disabled
6	NNI	0x88A8	Disabled
7	NNI	0x88A8	Disabled
8	NNI	0x88A8	Disabled
9	NNI	0x88A8	Disabled
10	NNI	0x88A8	Disabled
11	NNI	0x88A8	Disabled
12	NNI	0x88A8	Disabled
13	NNI	0x88A8	Disabled
14	NNI	0x88A8	Disabled
15	NNI	0x88A8	Disabled
16	NNI	0x88A8	Disabled
17	NNI	0x88A8	Disabled
18	NNI	0x88A8	Disabled
19	NNI	0x88A8	Disabled
20	NNI	0x88A8	Disabled
21	NNI	0x88A8	Disabled
22	NNI	0x88A8	Disabled
23	NNI	0x88A8	Disabled
24	NNI	0x88A8	Disabled
25	NNI	0x88A8	Disabled
26	NNI	0x88A8	Disabled
27	NNI	0x88A8	Disabled
...

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
QinQ Global Settings	ラジオボタンをクリックして、QinQ グローバル設定を有効または無効にします。
From Port/To Port	QinQ を設定する対象ポート範囲を指定します。
Role	各ポートのロールを指定します。 UNI - 指定したユーザーと指定したネットワーク間の通信を指定するユーザーネットワークインターフェースを選択します。 NNI - 2 つの指定したネットワーク間の通信を指定するネットワーク間インターフェースを指定します。
Outer TPID (hex : 0x1-0xffff)	アウターTPID はパケットの学習と切り替えの際に使用します。アウターTPID で、アウタータグを作成して、VLAN ID と内部優先度に基づいてパケットに挿入します。
VLAN Translation	VLAN 変換を有効または無効にします。これで、プライベートネットワークから受信したデータパックにある VLAN ID を、サービスプロバイダのネットワークで使用される VLAN ID に変換します。デフォルトは無効です。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.4.2 VLAN Translation CVID Entry Settings

VLAN 変換で、プライベートネットワークから受信したデータパケットにある VLAN ID を、サービスプロバイダーのネットワークで使用する VLAN ID に変換します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > QinQ > VLAN Translation CVID Entry Settings をクリックします：

VLAN Translation CVID Entry Settings

From Port: 01 To Port: 01 CVID List (1, 5-7): Action: Add SVID (1-4094): Priority: None

Apply Delete All

Total Entries: 1

Port	CVID	SVID	Action	Priority
2	1	2	Add	-

Edit Delete

1/1 1 Go

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
CVID List(1-4094)	タグ付きパケットが追加されるカスタマーVLAN ID 一覧です。
Action	サービスプロバイダーVLAN ID(SVID)の追加または置換を指定します。
SVID (1-4094)	サービスプロバイダの VLAN にタグ付きメンバーとして結合するように VLAN を設定します。
Priority	サービスタグ(s-tag)の優先度を設定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Delete All]をクリックして VLAN 変換エントリーを削除します。

[Edit]をクリックして対象のポートを再設定します。

[Delete]をクリックして対象のポートの設定を削除します。

3.3.5 802.1v Protocol VLAN

このウィンドウでプロトコル VLAN グループの作成およびグループへのプロトコル追加の設定を行います。802.1v Protocol Group Settings では、各プロトコルのマルチプル VLAN への対応および同じ物理ポートに対する異なるプロトコルの設定を行います。例えば、ユーザーは 802.1Q と 802.1v を同じ物理ポートにタグなしとして設定することができます。ウィンドウの下側には既に作成した VLAN グループが表示されます。

3.3.5.1 802.1v Protocol Group Settings

次のウィンドウを使用して 802.1v プロトコルグループを設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > 802.1v Protocol VLAN > 802.1v Protocol Group Settings をクリックします：

802.1v Protocol Group Settings

Add Protocol VLAN Group

Group ID (1-16) Group Name

Note: Name should be less than 33 characters.

Add Protocol for Protocol VLAN Group

☒ Group ID ☐ Group Name Protocol Protocol Value (0-FFFF)

Total Entries: 1

Group ID	Group Name	Frame Type	Protocol Value
1	group	-	-

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Group ID (1-16)	グループの ID 番号を 1～16 の範囲で選択します。
Group Name	グループ名によって、新しいプロトコル VLAN グループを識別します。最大 32 文字の英数字文字列を入力します。
Protocol	この機能は、パケットヘッダー内のタイプオクテットを確認して、それに関連するプロトコルの種類を検索することで、パケットをプロトコル定義の VLAN にマップします。プルダウンメニューから、Ethernet II または IEEE802.3 SNAP を選択します。(IEEE802.3_LL2C には対応していません)
Protocol Value (0-FFFF)	グループの値を入力します。

[Add]をクリックして新しいエントリーを作成します。

[Delete All]をクリックして全てのエントリーを削除します。

[Edit]をクリックして対象のグループを再設定します。

[Delete Setting]をクリックして指定したエントリーのプロトコル VLAN グループ情報を削除します。

[Delete Group]をクリックして指定したエントリーのプロトコル VLAN グループを削除します。

3.3.5.2 802.1v Protocol VLAN Settings

このウィンドウで、プロトコル VLAN を設定します。ウィンドウの下半分に、事前に作成した設定が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > 802.1v Protocol VLAN > 802.1v Protocol VLAN Settings をクリックします:

802.1v Protocol VLAN Settings

Add New Protocol VLAN

☒ Group ID

1

☐ Group Name

group

☒ VID (1-4094)

☐ VLAN Name

802.1p Priority

None

Port List (e.g.: 1-6)

☒ All Ports

Add

Protocol VLAN Table

Search Port List

Find

Show All

Delete All

Total Entries: 52

Port	VID	VLAN Name	Group ID	802.1p Priority		
1	1	default	1	0	Edit	Delete
2	1	default	1	0	Edit	Delete
3	1	default	1	0	Edit	Delete
4	1	default	1	0	Edit	Delete
5	1	default	1	0	Edit	Delete
6	1	default	1	0	Edit	Delete
7	1	default	1	0	Edit	Delete
8	1	default	1	0	Edit	Delete
9	1	default	1	0	Edit	Delete
10	1	default	1	0	Edit	Delete
11	1	default	1	0	Edit	Delete
12	1	default	1	0	Edit	Delete
13	1	default	1	0	Edit	Delete
14	1	default	1	0	Edit	Delete
15	1	default	1	0	Edit	Delete
16	1	default	1	0	Edit	Delete
17	1	default	1	0	Edit	Delete
18	1	default	1	0	Edit	Delete
19	1	default	1	0	Edit	Delete
20	1	default	1	0	Edit	Delete
21	1	default	1	0	Edit	Delete
22	1	default	1	0	Edit	Delete
23	1	default	1	0	Edit	Delete
24	1	default	1	0	Edit	Delete
25	1	default	1	0	Edit	Delete
26	1	default	1	0	Edit	Delete
27	1	default	1	0	Edit	Delete
28	1	default	1	0	Edit	Delete
29	1	default	1	0	Edit	Delete
30	1	default	1	0	Edit	Delete
31	1	default	1	0	Edit	Delete
32	1	default	1	0	Edit	Delete
33	1	default	1	0	Edit	Delete
34	1	default	1	0	Edit	Delete
35	1	default	1	0	Edit	Delete
36	1	default	1	0	Edit	Delete
37	1	default	1	0	Edit	Delete
38	1	default	1	0	Edit	Delete
39	1	default	1	0	Edit	Delete
40	1	default	1	0	Edit	Delete
41	1	default	1	0	Edit	Delete
42	1	default	1	0	Edit	Delete
43	1	default	1	0	Edit	Delete
44	1	default	1	0	Edit	Delete
45	1	default	1	0	Edit	Delete
46	1	default	1	0	Edit	Delete
47	1	default	1	0	Edit	Delete
48	1	default	1	0	Edit	Delete
49	1	default	1	0	Edit	Delete
50	1	default	1	0	Edit	Delete
51	1	default	1	0	Edit	Delete
52	1	default	1	0	Edit	Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Group ID	ラジオボタンをクリックし、事前に設定したグループ ID を選択します。
Group Name	ラジオボタンをクリックして、事前に設定したグループ名を選択します。
VID (1-4094)	ラジオボタンをクリックして VID を入力します。VLAN ID と VLAN 名で、ユーザーが作成したい VLAN を識別します。
VLAN Name	ラジオボタンをクリックして VLAN 名を入力します。VLAN 名と VLAN ID で、ユーザーが作成したい VLAN を識別します。
802.1p Priority	このパラメーターは、スイッチで事前に設定した 802.1p デフォルト優先度を書き直すように指定されています。これを使用して、パケットの転送先となる CoS キューを決めます。このフィールドが指定されると、スイッチが受け入れたこの優先度と一致するパケットが、ユーザーが事前に指定した CoS キューに転送されます。 優先度付きキュー、CoS キュー、および、802.1p のマッピングに関する詳細情報については、本マニュアルの QoS のセクションを参照してください。
Port List (e.g.: 1-6)	All Ports のみ選択できます。
Search Port List	この機能を使用して、事前に設定したポート一覧設定をすべて検索し、テーブルの下半分に表示できます。ポート一覧を検索するには、表示したいポート番号を入力して、[Find]をクリックします。事前に設定したポート一覧をすべてウィンドウの下半分に表示するには、[Show All]をクリックします。事前に設定したポート一覧をすべて消去するには、[Delete All]をクリックします。

[Add]をクリックして新しいエントリーを追加します。

[Find]をクリックして入力された条件で検索します。

[Show All]をクリックして全てのエントリーを表示します。

[Delete All]をクリックして全てのエントリーを削除します。

[Edit]をクリックして対象のポートを再設定します。

[Delete]をクリックして対象のポートの設定を削除します。

3.3.6 GVRP Settings

このウィンドウで、スイッチが、その他の GARP VLAN 登録プロトコル (GVRP) 対応スイッチと VLAN 設定情報を共有するかどうかを決定します。さらに、イングレスチェックを使用して、PVID がポートの PVID と一致しない受信パケットをフィルタリングすることができます。

このウィンドウを表示するには、L2 Features > GVRP Settings をクリックします：

Port	PVID	Reassigned PVID	GVRP	Ingress Checking	Acceptable Frame Type
1	1	-	Disabled	Enabled	All
2	1	-	Disabled	Enabled	All
3	1	-	Disabled	Enabled	All
4	1	-	Disabled	Enabled	All
5	1	-	Disabled	Enabled	All
6	1	-	Disabled	Enabled	All
7	1	-	Disabled	Enabled	All
8	1	-	Disabled	Enabled	All
9	1	-	Disabled	Enabled	All
10	1	-	Disabled	Enabled	All
11	1	-	Disabled	Enabled	All
12	1	-	Disabled	Enabled	All
13	1	-	Disabled	Enabled	All
14	1	-	Disabled	Enabled	All
15	1	-	Disabled	Enabled	All
16	1	-	Disabled	Enabled	All
17	1	-	Disabled	Enabled	All
18	1	-	Disabled	Enabled	All
19	1	-	Disabled	Enabled	All
20	1	-	Disabled	Enabled	All
21	1	-	Disabled	Enabled	All
22	1	-	Disabled	Enabled	All
23	1	-	Disabled	Enabled	All
24	1	-	Disabled	Enabled	All
25	1	-	Disabled	Enabled	All
26	1	-	Disabled	Enabled	All
27	1	-	Disabled	Enabled	All
28	1	-	Disabled	Enabled	All
29	1	-	Disabled	Enabled	All
30	1	-	Disabled	Enabled	All
31	1	-	Disabled	Enabled	All
32	1	-	Disabled	Enabled	All

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
GVRP State Settings	ラジオボタンをクリックし、GVRP グローバル設定を有効または無効にします。
From Port/To Port	作成するポートベース VLAN に含むポート範囲を指定します。
PVID (1-4094)	各ポートの PVID 割り当てを入力します。802.1Q ポート設定テーブルで作成する際に、手動で VLAN に割り当てることができます。スイッチのデフォルトでは、すべてのポートに VID 1 の default VLAN が割り当てられています。
GVRP	グループ VLAN 登録プロトコル (GVRP) で、ポートが動的に VLAN のメンバーになれるようにします。GVRP のデフォルト設定は無効です。
Ingress Checking	Ingress チェックを有効にすると本装置の全ポートにおいて、受信パケットの VLAN ID と受信ポートの VLAN ID が異なる場合に、パケットが破棄されます。デフォルト設定は「enable」有効です。
Acceptable Frame Type	このフィールドで、ポートが受け入れるフレームの種類を決めます。Tagged Only を選択した場合は、タグ付きのフレームのみ受け入れます。All を選択した場合は、タグ付きまたはタグなしフレームを受け入れます。デフォルトでは、All が有効になっています。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.7 Asymmetric VLAN Settings

共有 VLAN 学習は、アシンメトリック VLAN の主要要件の 1 つです。通常の条件では、VLAN 環境内で通信する 2 つのデバイスは、同じ VLAN を使用して送受信します。しかし、2 つの異なる VLAN を使用すると便利な場合があります(クライアントが個別の IP サブネット上にある場合、または、機密性に関連する必要からクライアント間のトラフィックを分割する場合など)。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Asymmetric VLAN Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'Asymmetric VLAN Settings' window. At the top, it has the title 'Asymmetric VLAN Settings'. Below the title, there is a section 'Asymmetric VLAN State' with two radio buttons: 'Disabled' (which is selected) and 'Enabled'. At the bottom right of the window, there is an 'Apply' button.

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Asymmetric VLAN State	asymmetric VLAN の設定の有効/無効を設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.8 MAC-based VLAN Settings

このウィンドウを使用して、スイッチ上に MAC ベース VLAN エントリーを作成します。MAC アドレスは既存の静的 VLAN のいずれかにマップします。複数の MAC アドレスは同じ VLAN にマップされます。静的 MAC ベース VLAN エントリーをユーザー用に作成した場合は、このユーザーからのトラフィックは指定した VLAN に転送されます。そのため、各エントリーで、送信先 MAC アドレスと VLAN の関係を指定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > MAC-based VLAN Settings をクリックします：

The screenshot shows the 'MAC-based VLAN Settings' window. At the top, it has the title 'MAC-based VLAN Settings'. Below the title, there are two input fields: 'MAC Address' and 'VID (1-4094)'. There are also radio buttons for 'VID (1-4094)' (selected) and 'VLAN Name'. To the right of these fields are buttons for 'Find', 'Add', 'View All', and 'Delete All'. Below these buttons, there is a table with the following data:

MAC Address	VID	Status	Type
00-11-22-33-44-55	1	Active	Static

 At the bottom right of the table, there is a 'Delete' button. At the very bottom right of the window, there is a pagination control showing '1/1' and a 'Go' button.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MAC Address	マップする MAC アドレスを指定します。
VID(1-4094)	VLAN ID を入力します。
VLAN Name	事前に設定した VLAN の VLAN 名を入力します。

[Find] をクリックして入力されたパラメーターに関するエントリーを検索します。

[Add] をクリックして新しいエントリーを追加します。

[View All] をクリックして現在のエントリーを全て表示します。


[Delete All] をクリックして全てのエントリーを削除します。

[Delete] をクリックして対象のエントリーを削除します。

3.3.9 PVID Auto Assign Settings

スイッチ上の PVID 自動割り当てを有効または無効にします。PVID は、スイッチがフォワーディングおよびフィルタリングを目的に使用する VLAN です。PVID 自動割り当てが有効な場合は、事前に設定した PVID 設定、または、VLAN 設定で PVID を変更することができます。ユーザーがポートを VLAN のタグなしメンバーシップに設定すると、このポートの PVID は、設定した VLAN で更新されます。VLAN 一覧コマンドでは、PVID は VLAN 一覧上の最後の項目で更新されます。ユーザーがポートを PVID の VLAN のタグなしメンバーシップから削除すると、ポートの PVID はデフォルト VLAN に割り当てられます。PVID 自動設定が無効な場合は、PVID は PVID 設定でしか変更できません(ユーザーが明示的に変更します)。VLAN 設定では PVID は自動的に変更されません。デフォルト設定は有効です。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > PVID Auto Assign Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
PVID Auto Assign State	PVID auto assign の有効/無効を設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.10 Link Aggregation(Port Trunking)

リンクアグリゲーション(ポートトランキンク)について

リンクアグリゲーションを使用して、ポートの番号を組み合わせ、単一の高帯域幅データパイプラインを作成します。スイッチは、最大 26 のリンクアグリゲーショングループに対応します。各グループを構成するポート数は 2～8 です。

注意事項

- ❗ APLGM152GT のリンクアグリゲーショングループ数の最大は、製品搭載ポート数 ÷ 2 となります。
- ❗ メンバーポートは、UTP ポートと Fiber ポートを組み合わせることは出来ません。
- ❗ 認証機能（802.1X 認証、MAC 認証、Web 認証）とのポート併用はできません。

リンクアグリゲーションで、複数のポートをグループ化して、単一リンクとして動作するようにできます。これによって、単一リンクの帯域幅をまとめた帯域幅が得られます。

通常、リンクアグリゲーションを使用して、サーバーなどの帯域幅集中ネットワークデバイスあるいは複数のデバイスをネットワークのバックボーンにリンクします。

スイッチでは、最大 26 のリンクアグリゲーショングループを作成できます。各グループは 2～8 のリンク(ポート)で構成されます。グループ内のすべてのポートは同じ VLAN のメンバーである必要があります。また、その STP 状態、静的マルチキャスト、トラフィック制御、トラフィック分布、802.1p デフォルト優先度設定は同じでなければなりません。ポートセキュリティ、ポートミラーリング、802.1X は、リンクアグリゲーショングループ上で有効にできません。さらに、集合されたリンクはすべて同じ速度で、全二重として設定する必要があります。

すべての設定オプション(マスターポートに適用する VLAN 設定を含みます)は、リンクアグリゲーショングループ全体に適用されます。

集合したグループ内のポートには、負荷分散が自動的に適用されます。また、グループ内にリンクエラーが発生すると、ネットワークトラフィックはグループ内のその他のポートに割り振ります。

スイッチレベルでは、スパニングツリープロトコルは、リンクアグリゲーショングループを単一リンクとして扱います。ポートレベルでは、スパニングツリープロトコルは、マスターポートのポートパラメーターを使用して、ポートコストを計算したり、リンクアグリゲーショングループの状態を定めます。スイッチ上に 2 つの冗長リンクアグリゲーショングループが設定されている場合は、STP は 1 つのグループ全体をブロックします。STP は冗長リンクのある単一ポートも同様にブロックします。

Link Aggregation Settings

Algorithm: MAC Source System Priority (1-65535): 32768 Apply

Total Entries: 0

Group ID	Type	Master Port	Member Ports	Active Ports	Status	Flooding Port																					
Edit Link Aggregation Information																											
Group ID (1-26)		Type	Static	Master Port	01	State	Disabled	Clear All	Add																		
Port	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ports																											

Note: Maximum 8 ports in a static trunk or LACP group.

パラメーター	説明
Algorithm	スイッチがポートトランクグループを構成するポート間で負荷を分散する際に使用するアルゴリズムを定義します。 分散アルゴリズムは、MAC Source/MAC Destination/MAC Source Destination/IP Source/IP Destination/IP Source Destination から選択します。
System Priority	LACP の装置優先度を 1～65535 の範囲で設定します。値が小さいほど優先度が高くなります。デフォルト値は 32768 です。
Group ID	グループの ID 番号を選択します。1 から 26 の範囲で入力します。
Type	プルダウンメニューで、Static、LACP(リンクアグリゲーション制御プロトコル)のいずれかを選択します。LACP を選択すると、相手装置とネゴシエーションを行いトランクグループを構成します。
Master Port	プルダウンメニューから、トランクグループのマスタポートを選択します。
State	トランクグループを有効または無効に設定します。
Member Ports	トランクグループのメンバーポートを選択します。1 つのグループに最大 8 つのポートを割り当てることができます。

[Edit]をクリックしてエントリーを再設定します。

[Clear All]をクリックしてフィールドからの全ての入力データをクリアします。

76/214

3.3.11 LACP Port Settings

このウィンドウを使用して、LACP 制御フレームの処理モード、タイムアウト値、ポート優先度を設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LACP Port Settings をクリックします：

LACP Port Settings

From Port

To Port

Activity

LACP Timeout

Port Priority (1-65535)

01

01

Passive

Short

Apply

Port	Activity	LACP Timeout	Port Priority
1	Passive	Short	32768
2	Passive	Short	32768
3	Passive	Short	32768
4	Passive	Short	32768
5	Passive	Short	32768
6	Passive	Short	32768
7	Passive	Short	32768
8	Passive	Short	32768
9	Passive	Short	32768
10	Passive	Short	32768
11	Passive	Short	32768
12	Passive	Short	32768
13	Passive	Short	32768
14	Passive	Short	32768
15	Passive	Short	32768
16	Passive	Short	32768
17	Passive	Short	32768
18	Passive	Short	32768

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	選択したポートから始まるポートのグループを設定します。
Activity	Active - アクティブ指定の LACP ポートは、LACP 制御フレームを送信します。これにより、LACP 準拠デバイスはポートグループを必要に応じて動的に調整します。ポートグループを動的に変更するには、相手デバイスも LACP に対応できなければなりません。 Passive - パッシブ指定の LACP ポートでは、始めに LACP 制御フレームを送信することができません。リンクしたポートグループで調整し、動的に変更するには、接続した一方のデバイスがアクティブの必要があります。
LACP Timeout	対向装置から受信する LACP 制御フレームの受信タイムアウト時間を設定します。デフォルト設定は、「short」です。 short - LACP の受信タイムアウト時間を 3 秒に設定します。 long - LACP の受信タイムアウト時間を 90 秒に設定します。
Port Priority(1-65535)	LACP のポート優先度を 1～65535 の範囲で設定します。 値が小さいほど優先度が高くなります。デフォルト値は 32768 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.3.12 Traffic Segmentation

Traffic Segmentation を使用して、スイッチ上の単一ポートからポートのグループへのトラフィックを制限します。このトラフィックフローセグメントは、VLAN を使用してトラフィックを制限する方法と似ていますが、VLAN を使う場合よりもトラフィックを制限します。これは、スイッチ CPU のオーバーヘッドを増加せずにトラフィックを配向する方法です。このウィンドウで、スイッチ上のその他のポートにパケットを転送できるスイッチ上のポートを表示します。指定のポートの新しいフォワーディングポートを設定するには、最初のポートプルダウンメニューと最後のポートプルダウンメニューからポートを選択して、次に、[Apply] をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Traffic Segmentation をクリックします:

Traffic Segmentation

Traffic Segmentation Settings

Port List (e.g.: 1, 5-9)

All Ports

Forward Port List (e.g.: 1, 5-9)

All Ports

Apply

Port	Forward Port List
1	1-52
2	1-52
3	1-52
4	1-52
5	1-52
6	1-52
7	1-52
8	1-52
9	1-52
10	1-52
11	1-52
12	1-52
13	1-52
14	1-52
15	1-52
16	1-52
17	1-52
18	1-52
19	1-52
20	1-52
21	1-52
22	1-52
23	1-52
24	1-52
25	1-52
26	1-52
27	1-52
28	1-52
29	1-52
30	1-52
...	...

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port List	トラフィックを制限する対象のポートを入力します。All Ports をチェックするとすべてのポートが設定対象となります。
Forward Portlist	パケットを転送できるスイッチ上のポートを選択します。これらのポートは、Port List で指定したポートからパケットを受信します。All Ports をチェックするとすべてのポートからのパケットを受信します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.13 BPDU Guard Settings

このウィンドウを使用して、BPDU Guard のパラメーターを設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > BPDU Guard Settings をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
BPDU Guard Global State	BPDU ガード機能のグローバル設定を有効または無効に設定します。
Log Status	BPDU ガードログ出力を設定します。このオプションは None、Attack Detected、Attack Cleared、Both から選択します。Attack Detected 選択時は BPDU フレームを検知の際にログ出力します。Attack Cleared 選択時は BPDU フレームを検知しない際にログ出力します。Both 選択時はその両方でログ出力します。
Recovery Time (60-1000000)	自動復帰に関する BPDU ガードリカバリータイムを指定します。この値は 60 ～1, 000, 000 秒の範囲で指定が必要です。デフォルト値は 60 秒です。Infinite を指定すると自動復帰しなくなります。
From Port/To Port	設定をするポートの範囲指定をします。
State	指定したポートに BPDU ガード機能の状態を有効または無効に設定します。
Mode	このオプションで BPDU ガードの Shutdown mode を設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

注意事項

- ❗ BPDU ガード機能が有効なポートでは、スパニングツリー機能は設定できません。
- ❗ BPDU ガード機能が対象とするパケットは、スイッチでサポートする IEEE802.1D BPDU(STP/RSTP/MSTP)となります。


3.3.14 IGMP Snooping

IGMP スヌーピングを使用するには、まず、グローバル設定を有効にします。次に、L2 Features > IGMP Snooping ウィンドウを使用して、各 VLAN を設定します。IGMP スヌーピングを有効にすると、スイッチは、デバイスから IGMP ホストへ送信される IGMP メッセージ、または、IGMP ホストからデバイスへ送信される IGMP メッセージに基づいて、指定のマルチキャストグループメンバーへのポートを開いたり閉じることができます。スイッチは、IGMP メッセージを監視して、ホストからの続行の要求が終了すると、マルチキャストパケットの転送を中止します。

3.3.14.1 IGMP Snooping Settings

このウィンドウを使用して、スイッチ上の IGMP スヌーピングのグローバル設定を有効または無効にします。


次のウィンドウを表示するには、L2 Features > IGMP Snooping > IGMP Snooping Settings をクリックします：



[Apply] をクリックして変更を適用します。

[Edit] をクリックして入力を再設定します。

[Edit] をクリックして、このウィンドウを開きます：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VID	VLAN ID と VLAN 名で、ユーザーが IGMP スヌーピング設定を変更したい VLAN を識別します。
VLAN Name	VLAN 名と VLAN ID で、ユーザーが IGMP スヌーピング設定を変更したい VLAN を識別します。
Querier IP	ネットワークの IGMP クエリーとして動作するデバイスの IP アドレスです。
Querier Expiry Time	クエリー有効時間を表示します。
Query Interval (1-65535)	IGMP クエリーを送信する時間間隔を秒単位で設定します (1～65535 秒)。デフォルトは 125 秒です。

パラメーター	説明
Max Response Time (1-25)	メンバーからのレポートを待つ最大時間を秒単位で決めます。1～25 秒の値を設定します。デフォルトは 10 秒です。
Robustness Value (1-255)	推定されるパケットロスに従って、この変数を調整します。VLAN 上のパケットロスが高いことが推定される場合は、ロバストネス変数を高くして、パケットロスの増加に対応できるようにします。1～255 の値を設定します。デフォルトは 2 です。
Last Member Query Interval (1-25)	グループ特有クエリーメッセージの最大時間間隔を指定します。応答としての送信でグループメッセージを残したものを含みます。デフォルトは 1 です。
Querier State	有効を選択して、IGMP クエリーパケットの送信を有効にします。または、無効を選択して、IGMP クエリーパケットの送信を無効にします。デフォルトは無効です。
Fast Leave	このパラメーターで、高速脱退機能を有効にします。この機能を有効にして、スイッチが IGMP 脱退レポートパケットを受信すると、マルチキャストグループのメンバーがグループを直ちに脱退できるようにします(最終メンバークエリータイムは必要ありません)。デフォルトは無効です。
State	有効を選択して、IGMP スヌーピングを有効にします。デフォルトでは、無効です。
Querier Role	この読み取り専用フィールドは、クエリーパケット送信用のスイッチの動作を説明します。クエリーは、スイッチが IGMP クエリーパケットを送信することを意味します。Non-Querier は、スイッチが IGMP クエリーパケットを送信しないことを示します。クエリー状態フィールドと状態フィールドを有効に切り替えると、このフィールドはクエリーだけを読み取ります。
Version	スイッチ上で使用する IGMP バージョンを設定します。デフォルト値は 3 です。

[<<Back]をクリックして以前のウィンドウに戻ります。

[Apply]をクリックして変更を適用します

IGMP スヌーピングルーターポート設定を変更するには、[Modify Router Port] ハイパーリンクをクリックします。

IGMP Snooping Router Port Settings

VID: 1

VLAN Name: default

Static Router Port:

Select All

Clear All

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Forbidden Router Port:

Select All

Clear All

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Dynamic Router Port:

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

<<Back

Apply

Router IP Table

NO.

Router IP

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Static Router Port	このセクションはマルチキャスト対応のルーターに接続される一連のポートを指定するために使用されます。 これは、ルーターの宛先を備えたパケットが全てのプロトコルに関わらずマルチキャスト対応のルーターに到達することを保証します。
Forbidden Router Port	このセクションはマルチキャスト対応のルーターに接続されない一連のポートを指定するために使用されます。 これは、禁止されたルーター・ポートがルーティング・パケットを転送しないことを保証します。
Dynamic Router Port	ダイナミックに設定されたルーターポートを表示します。
Ports	ルーター・ポート配置にそれらを含めるために適切なポートを個々に選択してください。

[Select All]をクリックして全て選択します。

[Clear All]をクリックして全て選択解除します。

[Apply]をクリックして新しいエントリーを追加します。

[<<Back]をクリックして以前のウィンドウに戻ります。

82/214

3.3.15 MLD Snooping Settings

MLD スヌーピングは IPv6 におけるスヌーピング機能で、IPv4 における IGMP スヌーピングのように使われます。これを使用して、マルチキャストデータを要求している VLAN 上のポートを探索します。選択した VLAN 上にあるすべてのポートにマルチキャストトラフィックをフラッドする代わりに、MLD スヌーピングでは、要求しているポートとマルチキャストトラフィックの送信元により作成されたクエリとレポートを使い、受信を希望するポートだけにマルチキャストデータを転送します。

MLD スヌーピングを実行するには、エンドノードと MLD ルーターの間に送信される MLD 制御パケットのレイヤー3 部分を確認します。このルートがマルチキャストトラフィックを要求していることが分かると、スイッチは、そのルートに直接接続されているポートを正しい IPv6 マルチキャストテーブルに挿入して、そのポートにマルチキャストトラフィックを転送します。マルチキャストルーティングテーブルのこのエントリは、ポート、VLAN ID、および、関連するマルチキャスト IPv6 マルチキャストグループアドレスを記録して、このポートをアクティブな待ち受けポートとみなします。アクティブな待ち受けポートは、マルチキャストグループデータを受信できるもののみです。

本装置は、MLD スヌーピングバージョン 1 とバージョン 2 に対応しています。

注意事項



MLD スヌーピングバージョン 2 のソースフィルタリング機能は未サポートです。

MLD 制御メッセージ

MLD スヌーピングバージョン 1 では、デバイス間で 3 種類のメッセージが送信されます。これらの 3 つのメッセージはすべて、3 つの ICMPv6 パケットヘッダー (130、131、132 のラベルが付いています) で定義します。

- (1) マルチキャストリスナークエリー、バージョン 1 - IPv4 の IGMPv2 ホストメンバーシップクエリーと似ています。ICMPv6 パケットヘッダー内で 130 のラベルが付いています。ルーターはこのメッセージを送信して、マルチキャストデータを要求しているリンクの有無を照会します。ルーターは、2 種類の MLD クエリーメッセージを生成します。一般クエリーを使用して、マルチキャストデータをすべての待ち受けポートに送信する準備が完了したマルチキャストアドレスをすべてアドバタイズします。マルチキャスト特有クエリーは、準備が完了した指定のマルチキャストアドレスをアドバタイズします。これら 2 種類のメッセージは、IPv6 ヘッダーにあるマルチキャスト送信先アドレスとマルチキャストリスナークエリーメッセージ内のマルチキャストアドレスで識別します。
- (2) マルチキャストリスナーレポート、バージョン 1 - IGMPv2 のホストメンバーシップレポートと似ています。ICMP パケットヘッダー内で 131 のラベルが付いています。待ち受けポートは、マルチキャストリスナークエリーメッセージへの応答で、マルチキャストアドレスからマルチキャストデータを受信することを希望する旨をスイッチに対して送信します。
- (3) マルチキャストリナー脱退 - IGMPv2 のグループ脱退メッセージと似ています。ICMPv6 パケットヘッダー内で 132 のラベルが付いています。このメッセージを送信するのは、指定のマルチキャストグループアドレスからのマルチキャストデータの受信を希望せず、このアドレスからのマルチキャストデータに関し、脱退の旨を伝えるマルチキャスト待ち受けポートです。このメッセージを受信すると、指定のマルチキャストグループアドレスからのマルチキャストトラフィックをこの待ち受けポートへ転送することを中止します。

MLD スヌーピングバージョン 2 では、デバイス間で 2 種類のメッセージが送信されます。これらの 2 つのメッセージは、2 つの ICMPv6 パケットヘッダー (130 および 143 のラベルが付いています) で定義します。

- (1) マルチキャストリスナークエリー、バージョン 2 - IPv4 の IGMPv3 メンバーシップクエリーと似ています。ICMPv6 パケットヘッダー内で、130 のラベルが付いています。ルーターはこのメッセージを送信して、マルチキャストデータを要求しているリンクの有無を照会します。MLD スヌーピングバージョン 2 では、ルーターは次の 3 種類の MLD クエリーメッセージを生成します。
 - 1) ルーターは、一般クエリーメッセージを送信して、接続したリンク上にリスナーがあるマルチキャストアドレスを学習します。一般クエリーでは、マルチキャストアドレスフィールドと送信元の数フィールドは 0 に設定されています。
 - 2) ルーターは、マルチキャストアドレス特有クエリーメッセージを送信して、接続したリンク上に指定のマルチキャストアドレスのリスナーがあるかどうかを学習します。マルチキャストアドレス特有クエリーでは、マルチキャストアドレスフィールドに、ルーターが関心のあるマルチキャストアドレスが含まれます。送信元の数フィールドは 0 に設定されています。

3) ルーターは、マルチキャストアドレスおよび送信元特有クエリーを送信して、接続したリンク上に、特定のマルチキャストアドレスの指定した一覧にある送信元のリスナーがあるかどうかを学習します。マルチキャストアドレスおよび送信元特有クエリーでは、マルチキャストアドレスフィールドに、ルーターが関心のあるマルチキャストアドレスが含まれます。送信元アドレスフィールドには、ルーターが関心のある送信元アドレスが含まれます。

(2) マルチキャストリスナーレポート、バージョン 2 - IGMPv3 のホストメンバーシップレポートと似ています。ICMP パケットヘッダー内で 143 のラベルが付いています。待ち受けポートは、マルチキャストリスナークエリーメッセージへの応答で、スイッチに対し、マルチキャストアドレスからマルチキャストデータを受信することを希望するメッセージを送信します。

このウィンドウを使用して、スイッチ上で MLD スヌーピングを有効にして、MLD スヌーピングの設定を設定します。MLD スヌーピング状態を有効にするには、MLD スヌーピンググローバル設定にある [Enabled] を選択し、次に、[Apply] をクリックします。

このウィンドウを表示するには、L2 Features > MLD Snooping Settings をクリックします:

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MLD Snooping State	MLD Snooping Global Settings でグローバル設定を有効または無効に設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

[Edit] をクリックして入力済みのエントリーを修正します。

既存のエントリーを設定するには、対応する [Edit] をクリックします。次のウィンドウが表示されます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VID	MLD スヌーピング設定を変更する VLAN ID を識別します。
VLAN Name	MLD スヌーピング設定を変更する VLAN 名を識別します。
Query Interval (1-65535)	クエリー間隔フィールドを使用して、MLD クエリーを送信する時間間隔を秒単位で設定します(1~65535 秒)。デフォルトは、125 秒です。
Max Response Time (1-25)	メンバーからのレポートを待つ最大時間を秒単位で決めます(1~25 秒)。デフォルトは 10 秒です。
Robustness Value (1-255)	VLAN 上のパケットロスが高いと推定される場合は、ロバストネス変数を高くして、パケットロスの増加に対応できるようにします。デフォルトは 2 です。
Last Listener Query Interval (1-25)	グループ特有クエリーメッセージの最大時間間隔を指定します。応答としての送信でグループメッセージを残したものを含みます。デフォルトは 1 です。
Fast Done	スイッチが MLD 脱退レポートパケットを受信すると、マルチキャストグループのメンバーがグループを直ちに脱退できるようにします(最終リスナークエリー間隔は必要ありません)。デフォルトは無効です。
State	MLD スヌーピングを有効または無効にします。デフォルトは無効です。
Version	MLD バージョンが表示されます。
Querier Role	このフィールドは、クエリーパケット送信用のスイッチの動作を説明します。クエリーは、スイッチが MLD クエリーパケットを送信することを意味します。Non-Querier は、MLD クエリーパケットを送信しないことを意味します。

[Apply]をクリックして変更を適用し、[<<Back]をクリックして初期[MLD Snooping Settings]ウィンドウに戻ります。

[MLD Snooping Router Ports Settings]を変更するには、[Modify Router Port]ハイパーリンクをクリックします。

MLD Snooping Router Port Settings

VID: 1

VLAN Name: default

Static Router Port:

Select All

Clear All

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Forbidden Router Port:

Select All

Clear All

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dynamic Router Port:

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<<Back

Apply

Router IP Table

NO.	Router IP
-----	-----------

希望するルーターポートを選択し、[Apply]をクリックして変更を適用します。

選択したすべてのルーターポートを消去する場合は、相応する[Clear All]をクリックします。

[<<Back]をクリックして、[MLD Snooping Settings]ウィンドウに戻ります。

3.3.16 Port Mirror

スイッチのポート上で送受信したフレームをコピーして、コピーを他のポートにリダイレクトすることが可能です。 スニファーマーやRMONプローブなどの監視デバイスをミラーポートに取り付けて、対象ポートを通過するパケットに関する詳細を表示します。この機能は、ネットワーク管理やトラブルシューティングの際に役に立ちます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Port Mirror をクリックします：

The screenshot shows the 'Port Mirror' configuration window. It has two main sections: 'Target Port Settings' and 'Source Port Settings'.

Target Port Settings:

- State: ☒ Disabled ☐ Enabled
- Target Port: 1 (dropdown menu)
- Source Port: A table with two columns: 'Sniffer Mode' and 'Ports'. The 'Sniffer Mode' column has 'TX' and 'RX' options. The 'Ports' column is empty.

Source Port Settings:

A large table with 52 columns (ports 01 to 52) and 4 rows (TX, RX, Both, None). Each cell contains a radio button. The 'None' row for ports 01-26 and 27-52 has the 'None' radio button selected. The 'TX' and 'RX' rows for ports 01-26 and 27-52 have the 'TX' and 'RX' radio buttons selected. The 'Both' row for ports 01-26 and 27-52 has the 'Both' radio button selected. The 'None' row for ports 01-26 and 27-52 has the 'None' radio button selected. The 'TX' and 'RX' rows for ports 01-26 and 27-52 have the 'TX' and 'RX' radio buttons selected. The 'Both' row for ports 01-26 and 27-52 has the 'Both' radio button selected. The 'None' row for ports 01-26 and 27-52 has the 'None' radio button selected.

At the bottom right, there is an 'Apply' button.

下記にミラーポートの設定手順を記載します。

- (1) ミラーポートの設定を有効に変更します。
- (2) ターゲットポートを選択します。ターゲットポートは送信元ポートからコピーを受信します。
- (3) 送信元ポートを選択します。送信元ポートからフレームを送信します。
- (4) [Apply]をクリックして変更を有効にします。

注意事項

- ❗ リンクアグリゲーションポートをミラーリングする場合、LAG 所属ポートの全てをミラー元として設定してください。
- ❗ 送信フレームのミラーリングでは、タグなしフレームの場合も送信フレームの VLAN タグ付きフレームでミラーリングします。
- ❗ Target ポートに VLAN がアサインされている場合、Target ポートに接続したデバイスからのフレームは VLAN 内に送出されます。アサイン VLAN を削除することにより Target ポートからのフレーム送出を回避することができます。

3.3.17 Loopback Detection Settings

ループ防止機能設定を設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Loopback Detection Settings をクリックします：

Port	Loopback Detection State	Method	Loop Status
1	Disabled	Shutdown	Normal
2	Disabled	Shutdown	Normal
3	Disabled	Shutdown	Normal
4	Disabled	Shutdown	Normal
5	Disabled	Shutdown	Normal
6	Disabled	Shutdown	Normal
7	Disabled	Shutdown	Normal
8	Disabled	Shutdown	Normal
9	Disabled	Shutdown	Normal
10	Disabled	Shutdown	Normal

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
State (Global)	スイッチのループ防止機能を有効または無効にします。 デフォルト設定は無効です。 ループ防止機能によりループを検知している状態では、本装置の console LED を点滅させる LED 点滅可視化機能を実装しています。
Interval (1-32767)	ループ防止機能が有効なポートから送信されるループ検知パケット (CTP : Configuration Test Protocol) の送信間隔 (秒) を設定します。 設定範囲は 1 ～32767 です。デフォルト値は 10 秒です。
Mode	ポートベースモードとしてループ防止機能が動作します。ポートベースモードでは、ループが検出されると、ポートは無効になります。
Recover Time (0 or 60-1000000)	ループ発生状態から自動復旧までの時間 (秒) を設定します。 [0] を設定した場合、自動復旧が無効になるため手動による復旧が必要になります。手動で復旧させる場合は、Loop Port State 「Disabled」 (無効) および 「Enabled」 (有効) の設定で初期化します。 設定範囲は、60～1000000 です。デフォルト値は 60 秒です。
From Port/To Port	ループ防止機能を設定するポート範囲を指定します。
State (Port)	指定されたポートのループ防止機能を有効または無効に設定します。デフォルト設定は無効です。
Method	ループ防止機能を設定したポートのループ検知動作を shutdown (ポート閉塞する) または drop (ループ検知するが、ポート閉塞しない) のどちらかを指定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

注意事項

- ❗ ループ防止機能は、機器毎に識別されたループ検知パケットを自装置内ポートで受信することでループ検知と判断します。このループ検知パケットは、Tag VLAN には対応しておりません。(Tag ポートでも Tag 付与されずに送出されます)
そのため、対向機器で転送するには Native VLAN を設定する必要があります。
- ❗ LED 点滅可視化機能により、ループ検知時に CONSOLE LED 点滅状態が変わります。
(ループ検知が解除された場合には LED 点滅も同時に解除されます)
- ❗ ループ防止機能にてループ検知した場合、速やかにループ原因を取り除いて下さい。
ループ検知状態からリカバリー時間(デフォルト 60 秒)経過すると自動復旧が行われます。ループ状態である場合、次のループ検知まで一時的なループ再発となり、ネットワーク全体が不安定な状態になります。ループ発生源を早期に特定できない場合には、自動復旧を無効とするためにリカバリー時間を 0 秒とし、手動復旧の設定を推奨します。

3.3.18 Spanning Tree

スイッチは、STP、RSTP、MSTP に対応しています。

802.1Q-2005 MSTP

MSTP は、IEEE コミュニティーが定義する規格です。MSTP により、複数の VLAN を単一のツリーインターフェースにマップすることができます。これにより、ネットワーク全体で複数のパスウェイを提供します。したがって、これらの MSTP 構成で、トラフィック負荷を分散し、単一のスパニングツリーインターフェースが故障しても、失敗したインスタンスの新しいトポロジを高速収束できます。これらの VLAN 用のフレームは、インターコネクトブリッジ経由で、3つのスパニングツリープロトコル(STP、RSTP、MSTP)のいずれかを使用して、すばやく処理されます。

また、このプロトコルは、BPDU パケットにタグを付けるので、受信デバイスは、スパニングツリーインスタンス、スパニングツリー範囲、および、それらに関連する VLAN を識別できます。MSTI ID でこれらのインスタンスを分類します。MSTP で、マルチプルスパニングツリーをコモンアンドインターナリスパニングツリー(CIST)と接続します。CIST は、各 MSTP 範囲とその最大拡張を自動的に決めて、シングルスパニングツリーを実行する 1つの仮想ブリッジとして表示されます。そのため、異なる VLAN に割り当てられたフレームは、ネットワーク上の管理上確立された範囲内で異なるデータルートを流れるので、VLAN またはその対応スパニングツリーを定義する際の管理上のエラーに関わらず、フレームを簡単な方法で処理できます。

ネットワーク上で MSTP を使用する各スイッチには、単一の MSTP 構成があります。この構成には、次の 3つの属性があります：

- (1) 最大 32 文字の英数字文字列で定義する構成名(構成名フィールドにある [MST Configuration identification]で定義します)。
- (2) 構成レビジョン番号(ここでは、レビジョンレベルという名前が付いています。[MST Configuration identification]ウィンドウにあります)。
- (3) 4094 エレメントテーブル(ここでは、[MST Configuration identification]ウィンドウ内で VID 一覧として定義されています)。このテーブルで、スイッチが対応する 4094 個の VLAN をそれぞれ該当するインスタンスに関連付けます。

スイッチ上で MSTP 機能を使用するには、次の 3つの手順に従います：

- (1) スイッチを MSTP 設定に設定します(STP バージョンフィールドの[STP Bridge Global Settings]ウィンドウにあります)。
- (2) MSTP インスタンスの正しいスパニングツリー優先度を入力します(ここでは、MSTI ID 設定する際に、[MSTI Config Information]ウィンドウで優先度として定義されています)。
- (3) 共有する VLAN は MSTP インスタンス ID に追加します(ここでは、MSTI ID 設定する際に、[MST Configuration Identification]ウィンドウで VLAN ID 一覧として定義されています)。

ポート遷移状態

3つのプロトコルの主な違いは、転送状態へのポートの遷移方法と、この遷移をトポロジー内のポートの役割(転送する、または転送しない)に関係付ける方法です。MSTP と RSTP では、STP で使用する遷移状態(無効、ブロッキング、待ち受け)を組み合わせ、単一の状態(ディスカードイング)を作成します。いずれの場合も、ポートはパケットを転送しません。STP ポート遷移状態(無効、ブロッキング、待ち受け)、または、RSTP/MSTP ポート状態(ディスカードイング)には、機能上の違いはありません。ポートは、ネットワークトポロジー内でアクティブではありません。下の表は、3つのプロトコルにおけるポート遷移状態の違いを示しています。

3つのプロトコルは、同じ方法で安定するトポロジーを計算します。各セグメントにはルートブリッジへの単一パスがあります。すべてのブリッジはBPDU パケットを待ち受けます。ただし、BPDU は、各 Hello パケットと一緒に、頻繁に送信されます。1つのBPDU パケットが受信されなかった場合でも、BPDU パケットは送信されます。そのため、ブリッジ間の各リンクは、リンクの状態の影響を受けます。最終的にはこの違いによって、リンクの失敗を素早く検出し、トポロジーの迅速な調整につながります。

MSTP	RSTP	STP	フォワーディング	学習
無効	無効	無効	なし	なし
ディスカードイング	ディスカードイング	ブロッキング	なし	なし
ディスカードイング	ディスカードイング	待ち受け	なし	なし
学習	学習	学習	なし	あり
フォワーディング	フォワーディング	フォワーディング	あり	あり

RSTP では、フォワード状態へのより高速な遷移が可能です。タイマー設定には左右されません。RSTP 準拠ブリッジは、その他の RSTP 準拠ブリッジリンクからのフィードバックに左右されます。ポートは、フォワード状態に遷移する前に、トポロジーが安定化するのを待つ必要はありません。この高速遷移のために、プロトコルは次の2つの新しい変数を生成します(エッジポートおよびポイントツーポイント(P2P)ポート)。

エッジポート

エッジポートは、ループを作成できないセグメントに直接接続されているポートです。例えば、単一のワークステーションに直接接続されているポートなどです。エッジポートとして指定されているポートは、待ち受け状態や学習状態にならずに、直ちにフォワード状態に遷移します。エッジポートは、BPDU パケットを受信すると、直ちに通常のスパニングツリーポートになります。

P2P ポート

P2P ポートも高速遷移に対応します。P2P を使用してその他のブリッジに接続します。RSTP/MSTP では、全二重モードで動作するすべてのポートは、設定変更しない限り、P2P ポートとみなされます。

STP/RSTP/MSTP 互換性

MSTP または RSTP は、レガシー装置と互換性があります。また、必要な場合は、BPDU パケットを STP 形式に自動調整します。ただし、STP を使用するセグメントでは、MSTP または RSTP の高速遷移、および高速トポロジ変更検出の利点はありません。また、プロトコルは、セグメント上のレガシー装置を更新して RSTP または MSTP を使用する場合に、マイグレーションで使用する変数を提供します。


STP は次の 2 つのレベルで動作します：

- (1) スイッチレベルでは、設定はグローバルに適用されます。
- (2) ポートレベルでは、設定は、ポート基盤のユーザー定義グループ毎に適用されます。

3.3.18.1 STP Bridge Global Settings

このウィンドウでは、STP ブリッジのグローバル設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > STP Bridge Global Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
STP State	STP を有効または無効に設定します。
STP Version	プルダウンメニューから、スイッチ上で使用する STP のバージョンを選択します。次の 3 つから選択します。 STP - STP をグローバルに設定します。 RSTP - RSTP をグローバルに設定します。 MSTP - MSTP をグローバルに設定します。
Forwarding BPDU	このフィールドは、BPDU パケットの転送を有効または無効にします。デフォルトは有効です。
Bridge Max Age (6-40)	Max Age を設定して、古い情報がネットワーク内の冗長パスを通して永続的に循環することのないよう、新しい情報が有効に転送されるようにすることができます。この値はルートブリッジで設定します。この値を使用して、スイッチのスパニングツリー設定値が、ブリッジした LAN 上のその他のデバイスと同じかどうかを判断します。値の期限が切れるまでに BPDU がルートブリッジから受信されない場合は、スイッチは、自身の BPDU をその他のスイッチへ送信して、ルートブリッジになることを許可します。お使いのスイッチのブリッジ識別子が最小の場合は、そのスイッチがルートブリッジになります。6～40 秒から選択します。デフォルト値は 20 秒です。

Bridge Hello Time (1 - 2 Sec)	Hello Time は 1 秒または 2 秒で設定します。この値は Root Bridge から他のスイッチに送信される 2 つの BPDU パケットの時間間隔です。Global Bridge Hello Time は STP/RSTP モードで動作している場合にのみ設定可能です。
Bridge Forward Delay (4-30)	転送遅延は 4～30 秒の範囲で設定します。スイッチ上のポートは、ブロッキング状態からフォワーディング状態に遷移する間、この設定時間待ち受け状態となります。
Tx Hold Count (1-10)	間隔毎に送信される Hello パケットの最大数を設定します(1～10)。デフォルトは 6 です。
Max Hops (6-40)	スイッチが送信する BPDU パケットを廃棄する前のスパンニングツリー範囲内のデバイス間のホップの数を設定します。ホップカウント上のスイッチは、値が 0 になるまで、ホップカウントを 1 ずつ減らします。0 になった場合、BPDU パケットを廃棄して、ポート用に保留していた情報は無効になります。ホップカウントは 6～40 の範囲で設定します。デフォルトは 20 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



Hello 時間は、最大エイジより長くすることはできません。最大エイジよりも長くすると、エラーが発生します。上記のパラメーターを設定する際には、次の計算式に従います。

最大エイジ $2 \times (\text{送信遅延} - 1 \text{ 秒})$

最大エイジ $2 \times (\text{Hello 時間} + 1 \text{ 秒})$

3.3.18.2 STP Port Settings

このウィンドウで STP のポート設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > STP Port Settings をクリックします：

STP Port Settings

From Port01To Port01

External Cost (0 = Auto)0

MigrateYes

EdgeAuto

P2PAuto

Port STPEnabled

Restricted RoleFalse

Restricted TCNFalse

Forward BPDUEnabled

Apply

Port	External Cost	Edge	P2P	Port STP	Restricted Role	Restricted TCN	Forward BPDU	Hello Time
1	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
2	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
3	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
4	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
5	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
6	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
7	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
8	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
9	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
10M	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
11T	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
12T	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
13T	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
14	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
15	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2

Port field:

M = Trunk Master; T = Trunk Member

External Cost, Edge, P2P and Hello Time fields:

Value1/Value2 (Value1 = Configured value; Value2 = Actual value)

MST が選択されている場合は、次のウィンドウが表示されます。

STP Port Settings

From Port01To Port01

External Cost (0 = Auto)0

MigrateYes

EdgeAuto

P2PAuto

Port STPEnabled

Restricted RoleFalse

Restricted TCNFalse

Forward BPDUEnabled

Hello Time (1-2)2sec

Apply

Port	External Cost	Edge	P2P	Port STP	Restricted Role	Restricted TCN	Forward BPDU	Hello Time
1	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
2	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
3	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
4	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
5	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
6	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
7	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
8	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
9	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
10M	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
11T	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
12T	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
13T	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
14	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2
15	Auto/200000	Auto/No	Auto/Yes	Enabled	False	False	Enabled	2/2

Port field:

M = Trunk Master; T = Trunk Member

External Cost, Edge, P2P and Hello Time fields:

Value1/Value2 (Value1 = Configured value; Value2 = Actual value)

スイッチで使用するスパンニングツリーは、各ポートでグループを構成します。STP グループのルートポートは、ポート優先度とポートコストに基づき選択され、STP グループ内の冗長リンクをブロックします。STP グループは、VLAN グループに対応するように定義することを推奨します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	選択したポートから始まるポートのグループを設定します。
External Cost (0=Auto)	<p>External Cost - パケットを指定したポート一覧に転送する際の相対コストを表すメトリックを定義します。ポートコストは自動的に設定するか、または、メトリック値で設定します。デフォルト値 0 です (Auto)。</p> <p>0 (Auto) - 外部コストの設定 0 は、パケットを一覧内の指定したポートへ転送する速度を自動的に設定して、効率性を最適化します。デフォルトのポートコスト: 100 Mbps ポート = 200000 ギガビットポート = 20000</p> <p>1~200,000,000 の値に定義して、外部コストを決めます。数字が小さいほど、パケット転送を選択するポートの優先度が高くなります。</p>
Migrate	このパラメーターを YES に設定すると、ポートは BPDU パケットを他のブリッジへ送信し、STP 情報を要求するように設定されます。RSTP に設定されている場合、ポートは 802.1D STP から 802.1w RSTP まで移行できます。
Edge	True 選択では、ポートはエッジポートとして指定されます。ただし、トポロジーの変更によってループ発生の可能性が生じると、エッジポートとしての資格を失います。また、エッジポートで BPDU パケットを受信すると、そのポートはエッジポートとしての資格を失います。False 選択では、エッジポートとして指定されていないことを示します。Auto 選択では、BPDU パケットを受信しない場合などで自動的にエッジポートになります。
P2P	True を選択すると、ポイントツーポイント (P2P) 共有リンクになります。P2P ポートはエッジポートに似ていますが、P2P ポートは全二重で動作しなければなりません。エッジポートと同様に、P2P ポートはフォワーディング状態へ高速遷移するので、RSTP の利点を活用できます。False は、ポートを P2P 状態にできません。Auto にすると、いつでもポートを P2P 状態にして、P2P 状態が True である場合と同様に動作するようにできます。ポートがこの状態を維持できない場合は (ポートが強制的に半二重動作になった場合など)、P2P 状態は P2P 値が False であるのと同様に動作するように変更されます。このパラメーターのデフォルト設定は Auto です。
Port STP	STP をポート単位で有効または無効にします。
Restricted Role	パケットの制限付き役割状態を設定します。デフォルト値は False です。
Restricted TCN	パケットの制限付き TCN を設定します。デフォルト値は False です。
Forward BPDU	有効な場合は、その他のネットワークデバイスからの BPDU パケットを転送します。デフォルトは有効です。
Hello Time	BPDU パケットを送信する間隔を 1 秒または 2 秒で設定します。デフォルト値は 2 秒です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



認証機能 (MAC 認証、Web 認証、802.1X 認証) とのポート併用はできません。

3.3.18.3 MST Configuration Identification

MST Configuration Identificationにある次のウィンドウで、スイッチ上のMSTI インスタンスを設定します。これらの設定で、スイッチ上に設定されたマルチプルスパニングツリーインスタンスを固有識別します。スイッチには1つのCIST(コモンインターナルスパニングツリー)があります。ユーザーは、CISTのパラメーターを変更することができます。ただし、CISTのMSTI IDを変更したり、削除することはできません。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > MST Configuration Identificationをクリックします:

MST Configuration Identification

MST Configuration Identification Settings

Configuration Name: 00:40:66:71:F6:B2

Revision Level (0-65535): 0

Instance ID Settings

MSTI ID (1-4):

Type: Add VID

VID List (e.g.: 2-5, 10):

Total Entries: 1

MSTI ID	VID List
CIST	1-4094

Edit Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Configuration Name	スイッチ上に事前に設定した名前です。MSTI を固有識別します。設定されていない場合は、このフィールドには、MSTP を実行するデバイスへの MAC アドレスが表示されます。
Revision Level (0-65535)	スイッチ上に設定された MSTP 範囲を識別します。0～65535 の値から選択します。デフォルト設定は 0 です。
MSTI ID (1-4)	スイッチ上に現在設定されている MSTI ID が表示されます。このフィールドには CIST MSTI があります。CIST MSTI は設定しますが、削除することはできません。
Type	MSTI 設定変更方法を選択できます。次の 2 つの方法から選択します。 Add VID - VID を VID 一覧パラメーターと併せて MSTI ID に追加します。 Remove VID - VID を VID 一覧パラメーターと併せて MSTI ID から削除します。
VID List (1-4094)	このフィールドには、特定の MSTI に関連する VLAN ID が表示されます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Edit]をクリックして入力済みのエントリーを修正します。

[Delete]をクリックして選択したエントリーを削除します。

3.3.18.4 STP Instance Settings

次のウィンドウには、スイッチ上に現在設定されている MSTI が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > STP Instance Settings をクリックします：

STP Instance Settings

STP Priority Settings

MSTI ID

Priority0

Apply

Total Entries: 1

Instance Type	Instance Status	Instance Priority	
CIST	Disabled	32768 (Bridge Priority: 32768, SYS ID Ext: 0)	<div>EditView</div>

STP Instance Operational Status

MSTP ID	--	Designated Root Bridge	--
External Root Cost	--	Regional Root Bridge	--
Internal Root Cost	--	Designated Bridge	--
Root Port	--	Max Age	--
Forward Delay	--	Remaining Hops	--
Time Since Topology Change	--	Topology Change Count	--

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
MSTI ID	変更するインスタンスの MSTI ID を表示します。0 は CIST (デフォルト MSTI) を意味します。
Priority	優先度を入力します。優先度の値は 0～61440 の範囲で設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

[Edit] をクリックして入力済みのエントリーを修正します。

[View] をクリックして指定したエントリーの情報を表示します。

3.3.18.5 MSTP Port Information

このウィンドウには、現在の MSTP ポート情報が表示されます。このウィンドウを使用して、MSTI ID のポート設定を更新します。ループが発生する場合は、MSTP 機能はポート優先度を使用して、フォワーディング状態にするインターフェースを選択します。最初に転送するインターフェースの優先度値は高く設定します。インスタンスの優先度が同じ場合は、MSTP 機能は最も小さい MAC アドレスをフォワーディング状態にします。その他のインターフェースはブロックされます。優先度値が低いと、パケット転送の優先度は高くなります。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Spanning Tree > MSTP Port Information をクリックします：

MSTP Port Information

Port01

Find

MSTP Port Settings

Instance ID

Internal Path Cost (1-200000000)

Priority0

Apply

Port 1 Settings

MSTI	Designated Bridge	Internal Path Cost	Priority	Status	Role	
0	N/A	200000	128	Forwarding	NonStp	<div>Edit</div>

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューからポートを選択します。
Instance ID	設定されているインスタンスの MSTI ID を表示します。0 は CIST (デフォルト MSTI) を示します。
Internal Path Cost (1-200000000)	インターフェースを STP インスタンス内で選択した場合に、このパラメーターを設定して、パケットを指定したポートに転送する際の相対コストを表すようにします。内部コストが低いと、送信は速くなります。
Priority	0～240 の値を選択して、ポートインターフェースの優先度を設定します。優先度が高いインターフェースは、パケットを最初に転送するインターフェースです。数字が小さいと、優先度は高くなります。

[Find] をクリックして入力された条件で検索します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

[Edit] をクリックして入力済みのエントリーを修正します。

3.3.19 Forwarding & Filtering

3.3.19.1 Unicast Forwarding Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Forwarding & Filtering > Unicast Forwarding Settings をクリックします：

エントリーを追加したり編集するには、下記のパラメーターを定義して、次に、[Add/Modify] をクリックします。

パラメーター	説明
VLAN Name	ラジオボタンをクリックしてユニキャスト MAC アドレスが属する VLAN 名を入力します、
VLAN List	ラジオボタンをクリックしてユニキャスト MAC アドレスが属する VLAN リストを入力します。
MAC Address	ユニキャスト FDB に登録したい MAC アドレスを指定します。登録するアドレスはユニキャスト MAC アドレスである必要があります。
Port	上記で入力した MAC アドレスがあるポート番号を選択します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。新しいエントリーがウィンドウの下半分に表示されます。

指定したエントリーを削除するには [Delete] をクリックします。

3.3.19.2 Multicast Forwarding Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Forwarding & Filtering > Multicast Forwarding Settings をクリックします：

Multicast Forwarding Settings

Multicast Forwarding Settings

VID

Multicast MAC Address

Clear All

Apply

Port	Select All	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
None	<div>All</div>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Egress	<div>All</div>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

None

Egress

Egress Ports

Total Entries: 1

VID	MAC Address	Mode	Egress Ports
1	01-80-C2-01-02-55	Static	

Edit

Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VID (1-4094)	MAC アドレスに割り当てる VLAN ID を指定します。
Multicast MAC Address	マルチキャスト FDB に登録したい MAC アドレスを指定します。登録するアドレスはマルチキャスト MAC アドレスである必要があります。
Port	静的マルチキャストグループのメンバーにするポートを選択します。次のオプションがあります： None - マルチキャストグループを動的に結合するポート上には制限はありません。None を選択すると、ポートは静的マルチキャストグループのメンバーにはなりません。 Egress - ポートはマルチキャストグループの静的メンバーです。 [All] をクリックすると、選択したすべてのポートを None、または、Egress として選択できます。 [Clear All] をクリックすると、このウィンドウの一番上にある設定をすべて消去します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

[Clear All] をクリックしてフィールドからの全ての入力データをクリアします。

[All] をクリックして全てのポートを選択します。

3.3.19.3 Multicast Filtering Mode

マルチキャストフィルタリングモードを設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Forwarding & Filtering > Multicast Filtering Mode をクリックします：

Port	Multicast Filtering Mode
1	Forward Unregistered Groups
2	Forward Unregistered Groups
3	Forward Unregistered Groups
4	Forward Unregistered Groups
5	Forward Unregistered Groups
6	Forward Unregistered Groups
7	Forward Unregistered Groups
8	Forward Unregistered Groups
9	Forward Unregistered Groups
10	Forward Unregistered Groups
11	Forward Unregistered Groups
12	Forward Unregistered Groups
13	Forward Unregistered Groups
14	Forward Unregistered Groups
15	Forward Unregistered Groups
16	Forward Unregistered Groups
17	Forward Unregistered Groups
18	Forward Unregistered Groups
19	Forward Unregistered Groups
20	Forward Unregistered Groups
21	Forward Unregistered Groups
22	Forward Unregistered Groups
23	Forward Unregistered Groups
24	Forward Unregistered Groups
25	Forward Unregistered Groups
26	Forward Unregistered Groups
27	Forward Unregistered Groups
28	Forward Unregistered Groups
29	Forward Unregistered Groups
30	Forward Unregistered Groups
31	Forward Unregistered Groups
32	Forward Unregistered Groups
33	Forward Unregistered Groups
34	Forward Unregistered Groups
35	Forward Unregistered Groups
36	Forward Unregistered Groups

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を選択します。
Filtering Mode	ポートへの転送を要求するマルチキャストパケットを受信した際のアクションを指定します。 Forward Unregistered Groups - 送信先が上で指定したポート範囲内にある非登録マルチキャストグループであるマルチキャストパケットを転送します。 Filter Unregistered Groups - 送信先が上で指定したポート範囲内にある非登録マルチキャストグループであるマルチキャストパケットをフィルターします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.3.20 LLDP

LLDP で、IEEE 802 LAN に接続されているその他のステーションにアドバタイズできるようにします。このシステムの主な機能は、ステーション、管理アドレス、または、これらの機能を管理するエンティティのアドレス、および、それらの管理エンティティにより要求されるステーションの IEEE 802 LAN への取り付けポイントの識別を組み入れることです。

このプロトコル経由で配信される情報は、受信先の MIB に保管されるので、ネットワーク管理システム(NMS)は、SNMP などの管理プロトコル経由で情報にアクセスできます。

3.3.20.1 LLDP Global Settings

このウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Global Settings をクリックします:

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
LLDP State	スイッチ上の LLDP を有効または無効にします。
LLDP Forward Message	LLDP が無効な場合に、この機能で、LLDP パケット転送メッセージを個別ポートに基づいて制御します。ポート上で LLDP が有効な場合は、LLDP パケットを、ポート VLAN が同じすべてのポートにフラッドし、同じ IEEE 802 LAN に接続されているその他のステーションにアドバタイズします。
Message Tx Interval (5-32768)	この間隔で、アクティブポートがネイバーにアドバタイズメントを再送する頻度を制御します(5～32768 秒)。
Message Tx Hold Multiplier (2-10)	この機能で、LLDP スイッチで使用するマルチプライヤーを変更して、LLDP アドバタイズメントを作成して LLDP ネイバーへ送信するための生存時間を計算します。アドバタイズメントの生存時間が切れると、アドバタイズしたデータはネイバースイッチの MIB から削除されます。
LLDP Reinit Delay (1-10)	LLDP 再初期化遅延間隔は、LLDP 無効コマンドを受信した後、LLDP ポートが再初期化を始めるまでに待つ最小時間です(1～10 秒)。
LLDP Tx Delay (1-8192)	LLDP 送信遅延で、LLDP MIB コンテンツが変更された場合に、連続する LLDP アドバタイズを遅らせる LLDP ポートの最小遅延間隔を変更します(1～8192 秒)。
LLDP Notification Interval (5-3600)	LLDP 通知間隔を使用して、LLDP ネイバーからポートに受信したアドバタイズメント内に LLDP 変更が検出された場合に、設定した SNMP トラップ先に送信します。LLDP 通知間隔は、5～3600 秒で設定可能です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.3.20.2 LLDP Port Settings

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Port Settings をクリックします：

LLDP Port Settings

From Port

01

To Port

01

Notification

Disabled

Admin Status

TX and RX

Subtype

IPv4

Action

Disabled

Address

Apply

Note: The IPv4 address should be the switch's address.

Port ID	Notification	Admin Status	IPv4 Address
1	Disabled	TX and RX	
2	Disabled	TX and RX	
3	Disabled	TX and RX	
4	Disabled	TX and RX	
5	Disabled	TX and RX	
6	Disabled	TX and RX	
7	Disabled	TX and RX	
8	Disabled	TX and RX	
9	Disabled	TX and RX	
10	Disabled	TX and RX	
11	Disabled	TX and RX	
12	Disabled	TX and RX	
13	Disabled	TX and RX	
14	Disabled	TX and RX	
15	Disabled	TX and RX	
16	Disabled	TX and RX	
17	Disabled	TX and RX	
18	Disabled	TX and RX	
19	Disabled	TX and RX	
20	Disabled	TX and RX	
21	Disabled	TX and RX	
22	Disabled	TX and RX	
23	Disabled	TX and RX	
24	Disabled	TX and RX	
25	Disabled	TX and RX	
26	Disabled	TX and RX	
27	Disabled	TX and RX	
28	Disabled	TX and RX	
29	Disabled	TX and RX	
30	Disabled	TX and RX	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
Notification	LLDP 通知を有効または無効にします。この機能で SNMP トラップを制御します。ただし、通知が無効な場合は、SNMP トラップを送信しません。
Admin Status	ローカル LLDP エージェントを制御して、ローカル LLDP エージェントがポート上で LLDP フレームを送受信できるようにします。送信、受信、送受信、無効のオプションがあります。 Tx: LLDP フレームの送信しかできません。 Rx: LLDP フレームの受信しかできません。 Tx and Rx: LLDP フレームの送受信ができます。 Disabled: LLDP フレームの送受信ができません。 デフォルト値は Tx and Rx です。
Subtype	IPv4(IP アドレスの種類)が表示されます。
Action	アドバタイズ管理アドレス機能ベースポートを有効または無効にします。
Address	アドレスは管理 IP アドレスである必要があります。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.20.3 LLDP Basic TLVs Settings

このウィンドウを使用して、基本 TLV の設定を有効にします。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Basic TLVs Settings をクリックします：

LLDP Basic TLVs Settings

From Port01

To Port01

Port DescriptionDisabled

System NameDisabled

System DescriptionDisabled

System CapabilitiesDisabled

Apply

Port	Port Description	System Name	System Description	System Capabilities
1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
8	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
9	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
10	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
11	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
12	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
13	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
14	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
15	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
16	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
17	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
18	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
19	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
20	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
21	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
22	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
23	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
24	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
25	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
26	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
27	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
28	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
29	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
30	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
31	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
Port Description	ポートの種別を有効または無効にします。
System Name	システム名を有効または無効にします。
System Description	システムの種別を有効または無効にします。
System Capabilities	システム性能を有効または無効にします。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.20.4 LLDP Dot1 TLVs Settings

LLDP Dot1 TLV は、IEEE 802.1 で定義された組織上の特殊 TLV です。LLDP Dot1 TLV を使用して、個別のポートまたはポートのグループが、1 つまたは複数の IEEE 802.1 の組織上ポートの VLAN ID TLV データ型をアウトバウンド LLDP アドバタイズメントから除くように設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Dot1 TLVs Settings をクリックします：

LLDP Dot1 TLVs Settings

From Port01To Port01

Dot1 TLV PVIDDisabled

Dot1 TLV Protocol VLANDisabledVLAN Name

Dot1 TLV VLANDisabledVLAN Name

Dot1 TLV Protocol IdentityDisabledEAPOL

Apply

Port	PVID State	Port and Protocol VID State	VID	VLAN Name State	VID	Protocol Identity State	Protocol Identity
1	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
2	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
3	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
4	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
5	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
6	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
7	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
8	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
9	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
10	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
11	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
12	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
13	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
14	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
15	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
16	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
17	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
18	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
19	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
20	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
21	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
22	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
23	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
24	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
25	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
26	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	
27	Disabled	Disabled		Disabled		Disabled	

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
Dot1 TLV PVID	アドバタイズ PVID を有効または無効にします。
Dot1 TLV Protocol VLAN ID	プロトコル VLAN ID を有効または無効にします。
Dot1 TLV VLAN	アドバタイズ VLAN 名を有効または無効にします。
Dot1 TLV Protocol Identity	プロトコル識別を有効または無効にします。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.20.5 LLDP Dot3 TLVs Settings

このウィンドウを使用して、個別のポートまたはポートのグループが、1 つまたは複数の IEEE 802.3 の組織上の特殊 TLV データ型をアウトバウンド LLDP アドバタイズメントから除くように設定します。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > LLDP > LLDP Dot3 TLVs Settings をクリックします：

LLDP Dot3 TLVs Settings

From Port: 01 To Port: 01

MAC / PHY Configuration Status: Disabled Link Aggregation: Disabled
Maximum Frame Size: Disabled Power Via MDI: Disabled Apply

Port	MAC / PHY Configuration Status	Link Aggregation	Maximum Frame Size	Power Via MDI
1	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
2	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
3	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
4	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
5	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
6	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
7	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
8	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
9	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
10	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
11	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
12	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
13	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
14	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
15	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
16	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
17	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
18	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
19	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
20	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
21	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
22	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
23	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
24	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
25	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
26	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
27	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
28	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
29	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
30	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled
31	Disabled	Disabled	Disabled	Disabled

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
MAC/PHY Configuration Status	LLDP エージェントが「MAC/PHY 設定状態 TLV」を送信します。これは IEEE 802.3 リンクの 2 つの異なる通信設定で、ポートがオートネゴシエーション機能に対応するか、機能が有効か、自動通知機能および動作 MAU タイプについての情報が含まれます。デフォルトは無効です。
Link Aggregation	LLDP エージェントが「Link Aggregation TLV」を送信します。ポートがリンクアグリゲーションをできるか、ポートがグループ内に集合されているか、集合されたポート ID についての情報が含まれます。デフォルトは無効です。
Maximum Frame Size	LLDP エージェントが「最大フレームサイズ TLV」を送信します。デフォルトは無効です。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.3.21 Show VLAN Ports

このウィンドウでは、VLAN のポートアサイン状態を表示します。ポートリストを指定し、Find ボタンを押すことで指定のポートのみ表示させることができます。

次のウィンドウを表示するには、L2 Features > Show VLAN Ports をクリックします：

Show VLAN Ports

Port List (e.g.: 1, 5-10)

FindView All

Total Entries: 52

Ports	VID	Untagged	Tagged	Dynamic	Forbidden
1	1	X	-	-	-
2	1	X	-	-	-
3	1	X	-	-	-
4	1	X	-	-	-
5	1	X	-	-	-
6	1	X	-	-	-
7	1	X	-	-	-
8	1	X	-	-	-
9	1	X	-	-	-
10	1	X	-	-	-

1/6

1

2

3

4

5

>

>>

Go

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port List (e. g. : 1, 5-10)	VLAN アサイン状態を表示するポート番号を入力します。

[Find] をクリックすると Port List で入力した対象のポートの VLAN アサイン状態を表示します。

[View All] をクリックすると全てのポートの VLAN アサイン状態を表示します。

[Go] ボタンで次のページを表示します。

3.4 サービス品質 (QoS)

802.1p 優先度付きキューQoSに対応します。次のセクションでは、QoSの使用、および、802.1p 優先度付きキューを使用する利点について説明します。

QoS の利点

QoSは、ネットワーク管理者が、広い帯域幅が必要な重要な機能、または、優先度が高い重要な機能のために帯域幅を確保できるようにするIEEE 802.1p規格の機能です。このような機能には、VoIP、Web 検索アプリケーション、ファイルサーバアプリケーション、ビデオ会議などがあります。広い帯域幅を作成することに加え、重要度の低いトラフィックを制限することもできます。これによって、余剰帯域幅を節約できます。スイッチでは、各物理ポート上に独立したハードウェアキューがあります。さまざまなアプリケーションからのパケットをこのキューにマップして、優先順位を付けます。

クラス7の優先度は、スイッチ上の8つの優先度付きキューの中で最も高くなっています。QoSを使用するには、パケットのヘッダーを検証し、正しい識別タグが付いていることを確認するようにスイッチで確認します。次に、これらのタグ付きパケットをスイッチ上の送信先キューへ転送します。ここで、優先度に基づいてパケットを空にします。

例えば、2つの遠隔設定したコンピュータ間でビデオ会議を開催したい場合は、管理者は、アクセスプロファイルコマンドを使用して、送信するビデオパケットに優先度タグを追加できます。次に、受信側で、管理者は、パケットにこのタグが付いているかどうかを検証するようにスイッチで確認し、タグ付きパケットを取得し、スイッチ上のクラスキューにマップします。次に、管理者は、その他のパケットを転送する前に空にするために、このキューの優先度を設定します。エンドユーザーは送信されたすべてのパケットを可能な限り迅速に受信して、キューに優先順位を付け、パケットの連続ストリームを可能にできます。こうすることで、ビデオ会議で使用できる帯域幅を最適化します。

QoS について

スイッチには8つの優先度付きキューがあります。これらの優先度付きキューには0～7のラベルが付いています。7は最高優先度のキューであり、0は最低優先度のキューです。次のように、IEEE 802.1pで指定された8つの優先度タグが、スイッチの優先度タグにマップされています。

優先度 0 はスイッチの Q2 キューに割り当てられています。

優先度 1 はスイッチの Q0 キューに割り当てられています。

優先度 2 はスイッチの Q1 キューに割り当てられています。

優先度 3 はスイッチの Q3 キューに割り当てられています。

優先度 4 はスイッチの Q4 キューに割り当てられています。

優先度 5 はスイッチの Q5 キューに割り当てられています。

優先度 6 はスイッチの Q6 キューに割り当てられています。

優先度 7 はスイッチの Q7 キューに割り当てられています。

絶対優先に基づいたスケジューリングでは、優先度の高いキューにあるパケットが最初に転送されます。複数の絶対優先キューは優先度タグに基づいて空にします。これらのキューが空になってから、優先度の低いパケットが転送されます。

加重ラウンドロビン方式のキューでは、各優先度付きキューから送信されるパケットの数は、割り当てたウェイトによって異なります。

スイッチには、各ポートに8つの優先度付きキュー(8つのサービスクラス)があります。

3.4.1 Bandwidth Control

このウィンドウで、選択したポートのデータ転送レートと受信レートの上限を設定します。

次のウィンドウを表示するには、QoS > Bandwidth Control をクリックします：

Bandwidth Control

From Port

To Port

Type

No Limit

Rate (64-1024000)

Apply

Port	RX Rate (Kbit/sec)	TX Rate (Kbit/sec)	Effective RX (Kbit/sec)	Effective TX (Kbit/sec)
1	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
2	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
3	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
4	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
5	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
6	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
7	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
8	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
9	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
10	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
11	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
12	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
13	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
14	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
15	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
16	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
17	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
18	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
19	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
20	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
21	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
22	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
23	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
24	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
25	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
26	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
27	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
28	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
29	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit
30	No Limit	No Limit	No Limit	No Limit

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	帯域幅制限を設定するポート範囲を選択します。
Type	Rx (受信)、Tx (送信)、Both から選択します。この設定で、帯域幅上限をパケット受信、パケット送信、パケット送受信に適用するか選択します。
No Limit	選択したポートの帯域幅を制限するか、無制限にするかを指定します。
Rate (64-1024000)	選択したポートの制限するデータレートを Kbits/秒単位で入力します。この値は 64～1, 024, 000 の整数で設定します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。ウィンドウの下半分にある [Bandwidth Control Table] に、設定した帯域幅設定が表示されます。

注意事項



設定範囲は 64-1024000Kbps となりますが、実際に設定される値は 64Kbps の倍数となるように自動的に調整されます。

rx_rate パラメーターの forwarding rate が一定にならないときがあります。

3.4.2 Traffic Control

コンピュータネットワーク上にはマルチキャストやブロードキャストなどのパケットが絶えずあふれています。このトラフィックはネットワーク上の端末の不良や、故障したネットワークカードなどの誤動作によって増加することもあります。その結果、スイッチの処理能力問題が発生し、ネットワーク全体のパフォーマンスに影響を与えることがあります。本スイッチではこのパケットストーム状況を監視し制御することが可能です。

パケットストーム制御では、スイッチに入力されたパケットのスキャンを行い、ユーザーが指定した閾値を監視し制御します。動作モードには「drop」または「shutdown」を指定することが出来ます。

「drop」オプションでは、インターバル時間毎に監視対象のトラフィックが閾値を超えた場合、閾値を超えた分の監視対象トラフィックを破棄します。監視の対象となるパケットストームは、ブロードキャストとマルチキャスト、宛先不明のユニキャストパケットです。

「shutdown」オプションでは、インターバル時間毎にブロードキャストとマルチキャストの監視対象パケットが閾値を超え、「countdown」オプションで指定した時間内（0秒～1800秒）もパケットストームが継続すると、ポート閉塞し、警告メッセージを出力します。

閉塞したポートの復旧には、(1)10秒から300秒後の自動リカバリーを待つか、(2)手動コマンドにより復旧させる方法があります。手動コマンドで復旧するには、[Configuration]フォルダにある[Port Configuration]ウィンドウを使って、対象ポートのステータスを無効、有効に切り替える必要があります。

次のウィンドウを表示するには、QoS > Traffic Control をクリックします：

Port	Storm Control Type	Action	Threshold	Count Down	Interval	Recover Time
1	None	Drop	64	0	5	300
2	None	Drop	64	0	5	300
3	None	Drop	64	0	5	300
4	None	Drop	64	0	5	300
5	None	Drop	64	0	5	300
6	None	Drop	64	0	5	300
7	None	Drop	64	0	5	300
8	None	Drop	64	0	5	300
9	None	Drop	64	0	5	300
10	None	Drop	64	0	5	300
11	None	Drop	64	0	5	300
12	None	Drop	64	0	5	300
13	None	Drop	64	0	5	300
14	None	Drop	64	0	5	300
15	None	Drop	64	0	5	300
16	None	Drop	64	0	5	300
17	None	Drop	64	0	5	300
18	None	Drop	64	0	5	300
19	None	Drop	64	0	5	300
20	None	Drop	64	0	5	300
21	None	Drop	64	0	5	300
22	None	Drop	64	0	5	300
23	None	Drop	64	0	5	300
24	None	Drop	64	0	5	300
25	None	Drop	64	0	5	300
26	None	Drop	64	0	5	300
27	None	Drop	64	0	5	300
28	None	Drop	64	0	5	300

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	トラフィック制御を設定するポート範囲を選択します。
Action	<p>スイッチでパケットストームを検知した際の動作モードを設定します。動作モードには、「drop」または「shutdown」を指定することが出来ます。</p> <p>Drop - スwitchのハードウェアによるトラフィック制御により、パケットストームの発生を検知します。パケットストームが検知されると、状態が改善するまで閾値を超えた分のパケットを廃棄します。</p> <p>Shutdown - スwitchのソフトウェアによるトラフィック制御により、パケットストームの発生を検知します。パケットストームが検出されると、ブロードキャストとマルチキャストを対象にスイッチ内のカウンタをカウントダウン時間監視します。さらにカウントダウンタイマー経過後もパケットストームが続く場合には、そのポートを閉塞します。ポートは 10 秒から 300 秒の間でユーザーが設定した時間を経過すると自動的に回復します。手動コマンドで復旧するには、[Configuration]フォルダにある [Port Configuration] ウィンドウを使って、対象ポートのステータスを無効、有効に切り替える必要があります。</p>
Count Down (0 to 1800)	<p>カウントダウンタイマを設定して、パケットストームが継続発生しているポートをシャットダウンするまでの待機時間を設定します。カウントダウン時間が経過すると、スイッチはポートをシャットダウンします。このパラメーターを使用できるのは、アクションフィールドでシャットダウン設定を選択したポートのみです。ハードウェアベースのトラフィック制御では使用できません。このフィールドの時間は 0～1800 秒の範囲で設定します。0 に設定すると、ポートはシャットダウンされません。</p>
Time Interval (5-30)	<p>トラフィック制御機能へ送信されるマルチキャストおよびブロードキャストパケットの監視間隔の時間を設定します。監視したパケットカウントにより、受信パケットが閾値を超えているかどうかを判断します。間隔は 5～30 秒の範囲で設定します。デフォルト設定は 5 秒です。</p>
Threshold (64- 1000000)	<p>トラフィック制御機能を開始するための閾値を指定します。ドロップモードの単位は Kbit/秒です。シャットダウンモードの単位は packets/秒です。閾値は 64～1,000,000 の範囲で設定します。デフォルト設定は 64 です。</p>
Recover Time (10-300)	<p>パケットストームによってシャットダウンしたポートの自動復旧までの時間を設定します。このフィールドの時間は 10～300 秒の範囲で設定します。デフォルト設定は 300 秒です。</p>
Storm Control Type	<p>検出するストームの種類を次から選択します: Broadcast、Multicast、Unknown Unicast。選択後、ストーム検出を有効または無効にします。</p>

[Apply]をクリックして設定を適用します。

注意事項

- ❗ リンクアグリゲーション(ポートトランク)用に設定されているポートでは、トラフィック制御は使用できません。
- ❗ シャットダウン休止モードのポートは、ユーザーがこれらのポートを回復するか、または、ユーザーが設定した 10 秒から 300 秒の時間が経過してポートが自動的に回復するまで、すべてのウィンドウと画面でリンク切断として表示されます。

3.4.3 802.1p Default Priority

スイッチでは、デフォルトの 802. 1p 優先度を、スイッチ上の各ポートに割り当てることができます。

次のウィンドウを表示するには、QoS > 802. 1p Default Priority をクリックします：

802.1p Default Priority Settings

From Port: 01 To Port: 01 Priority: 0 [Apply]

Port	Priority
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0

このウィンドウで、デフォルトの 802. 1p 優先度を、スイッチ上の指定したポートに割り当てます。優先度値には番号が付いています。0 は最低優先度を示し、7 は最高優先度を示します。[Apply] をクリックして設定を適用します。

3.4.4 802.1p User Priority

スイッチでは、ユーザー優先度を各 802. 1p 優先度に割り当てることができます。

次のウィンドウを表示するには、QoS > 802. 1p User Priority をクリックします：

802.1p User Priority Settings

Priority: 0 Class ID: Class-0 [Apply]

Priority	Class ID
0	Class-2
1	Class-0
2	Class-1
3	Class-3
4	Class-4
5	Class-5
6	Class-6
7	Class-7

優先度をスイッチ上のポートグループに割り当てた後、このクラスを 802. 1p 優先度の 8 つのレベルに割り当てます。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Priority	802. 1p の優先度を選択します。
Class ID	Class-0～7 のクラス ID を選択します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.4.5 QoS Scheduling Settings

スイッチ内のハードウェアキューで使用する出力スケジューリングを変更して、QoS をカスタマイズします。QoS を変更する場合と同様に、優先度の低いキュー内のネットワークトラフィックへの影響に配慮します。スケジューリングを変更すると、許容範囲を超えるパケットロスや大幅な転送遅延につながる場合があります。この設定をカスタマイズする場合は、QoS 設定が適切でないとボトルネックが発生するため、特にピーク時にネットワーク性能を監視することが重要です。

次のウィンドウを表示するには、QoS > QoS Scheduling Settings をクリックします：

QoS Scheduling Settings

QoS Scheduling Mechanism Settings

Scheduling Mechanism

Strict

Apply

QoS Scheduling Weight Settings

Class ID	Mechanism	Weight (1-127)
0	Strict	<div>1</div>
1	Strict	<div>2</div>
2	Strict	<div>3</div>
3	Strict	<div>4</div>
4	Strict	<div>5</div>
5	Strict	<div>6</div>
6	Strict	<div>7</div>
7	Strict	<div>8</div>

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Scheduling Mechanism	Strict と Weight Fair を切り替えます。Strict は、サービスの最優先クラスであり、最初にトラフィックを処理します。つまり、サービスの最優先クラスが完了してから、その他のキューを空にします。Weight Fair では、加重ラウンドロビンアルゴリズムを使用して、サービスの優先クラス内に均等に分配されたパケットを取り扱います。
Weight (1-127)	1～127 のウェイト値を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.4.6 Priority Mapping

このウィンドウを使用して、優先度マッピングをセットアップします。

次のウィンドウを表示するには、QoS > Priority Mapping をクリックします：

Priority Mapping

From Port: 01 To Port: 01

Priority: ☐ None Ethernet Priority: ☒ 802.1p IP Priority: ☐ TOS

Apply

Port	Ethernet Priority	IP Priority
1	802.1p	Off
2	802.1p	Off
3	802.1p	Off
4	802.1p	Off
5	802.1p	Off
6	802.1p	Off
7	802.1p	Off
8	802.1p	Off
9	802.1p	Off
10	802.1p	Off
11	802.1p	Off
12	802.1p	Off
13	802.1p	Off
14	802.1p	Off
15	802.1p	Off
16	802.1p	Off
17	802.1p	Off
18	802.1p	Off
19	802.1p	Off
20	802.1p	Off
21	802.1p	Off
22	802.1p	Off
23	802.1p	Off
24	802.1p	Off
25	802.1p	Off
26	802.1p	Off
27	802.1p	Off
28	802.1p	Off
29	802.1p	Off
30	802.1p	Off
31	802.1p	Off
32	802.1p	Off
33	802.1p	Off

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポートの範囲を選択します。
Priority	[None]チェックボックスにチェックを入れると、イーサネット優先度およびIP 優先度マッピングは実行されません。
Ethernet Priority	[Ethernet Priority]チェックボックスにチェックを入れて、802.1p マッピングをセットアップします。
IP Priority	[IP Priority]チェックボックスにチェックを入れ、プルダウンメニューから、TOS マッピング、DSCP マッピングを選択します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.4.7 TOS Mapping

このウィンドウを使用して、サービスタイプ(TOS)マッピングをセットアップします。

次のウィンドウを表示するには、QoS > ToS Mapping をクリックします:

TOS Mapping

TOS Value	Class ID
0	Class-0 ▼
1	Class-0 ▼
2	Class-0 ▼
3	Class-0 ▼
4	Class-0 ▼
5	Class-0 ▼
6	Class-0 ▼
7	Class-0 ▼

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Class ID	Class-0～7 のクラス ID を入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.4.8 DSCP Mapping

このウィンドウを使用して、DSCP マッピングをセットアップします。

次のウィンドウを表示するには、QoS > DSCP Mapping をクリックします:

DSCP Mapping

DSCP Value: 0 ▼ Class ID: Class-0 ▼

DSCP	Class ID
0	0
1	0
2	0
3	0
4	0
5	0
6	0
7	0
8	0
9	0
10	0
11	0
12	0
13	0
14	0
15	0
16	0
17	0
18	0
19	0
20	0
21	0
22	0
23	0
24	0
25	0
26	0
27	0
28	0
29	0
30	0
31	0
32	0
...	...

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
DSCP Value	優先値 0～63 の DSCP 値を入力します。スイッチは、各パケットヘッダーの DiffServ コード部分を確認して転送します。
Class ID	Class-0～7 のクラス ID を入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.5 Security

3.5.1 Trusted Host

セキュリティIP 管理を使用して、装置への IP アクセスを許可するトラストホストを作成します。最大 10 個までの IP アドレスまたは IP ネットワークアドレスを指定できます。また、IP アクセスを許可するインタフェース（サービス）を指定することで、さらに信頼されたトラストホストを作成できます。トラストホストが作成されると、指定しない IP アドレスまたはインタフェースからの装置 IP アクセスはできなくなります。

次のウィンドウを表示するには、Security > Trusted Host をクリックします：

Trusted Host

☒ IPv4 Address

☐ IPv6 Address

☐ SNMP

☐ Telnet

☐ SSH

☐ HTTP

☐ HTTPS

☐ Ping

☐ All

Net Mask

(e.g.: 255.255.255.254 or 1-32)

Net Mask

(1-128)

Add

Delete All

Total Entries: 1

IP Address	Access Interface		
172.0.0.0/8	SNMP Telnet SSH HTTP HTTPS Ping	Edit	Delete

Note:

Create a list of IPv4 / IPv6 addresses that can access the switch. Your local host IPv4 / IPv6 address must be one of the IPv4 / IPv6 addresses to avoid disconnection.

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IPv4 Address / Net Mask	IPv4 アドレス/ネットマスクを入力します。
IPv6 Address / NetMask	IPv6 アドレス/ネットマスク (Prefix)を入力します。
Access Interface	許可する IP アクセスのインタフェース（サービス）を選択します。

[Add]をクリックして新しいエントリを追加します。

[Delete All]をクリックして全てのエントリを削除します。

[Edit]をクリックして指定エントリを再設定します。

[Delete]をクリックして指定エントリを削除します。

3.5.2 Port Security

ポートセキュリティは、スイッチが認識しない非認証の(送信元 MAC アドレスのある)コンピュータがスイッチのポートに接続してネットワークにアクセスすることを防止する機能です。

3.5.2.1 Port Security Port Settings

指定したポートまたはポート範囲の動的 MAC アドレス学習をロックし、MAC アドレスフォワーディングテーブルに入力されている現在の送信元 MAC アドレスを変更できないようにします。Admin State のプルダウンメニューを有効に設定し、[Apply]をクリックして、ポートをロックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > Port Security > Port Security Port Settings をクリックします：

From Port	To Port	Admin State	Max Learning Address (0-64)	Lock Address Mode
01	01	Disabled	0	Delete on Reset

Port	Admin State	Max Learning Address	Lock Address Mode
1	Disabled	1	DeleteOnTimeout
2	Disabled	1	DeleteOnTimeout
3	Disabled	1	DeleteOnTimeout
4	Disabled	1	DeleteOnTimeout
5	Disabled	1	DeleteOnTimeout
6	Disabled	1	DeleteOnTimeout
7	Disabled	1	DeleteOnTimeout
8	Disabled	1	DeleteOnTimeout
9	Disabled	1	DeleteOnTimeout
10	Disabled	1	DeleteOnTimeout
11	Disabled	1	DeleteOnTimeout
12	Disabled	1	DeleteOnTimeout
13	Disabled	1	DeleteOnTimeout
14	Disabled	1	DeleteOnTimeout
15	Disabled	1	DeleteOnTimeout
16	Disabled	1	DeleteOnTimeout
17	Disabled	1	DeleteOnTimeout
18	Disabled	1	DeleteOnTimeout
19	Disabled	1	DeleteOnTimeout
20	Disabled	1	DeleteOnTimeout
21	Disabled	1	DeleteOnTimeout
22	Disabled	1	DeleteOnTimeout
23	Disabled	1	DeleteOnTimeout
24	Disabled	1	DeleteOnTimeout
25	Disabled	1	DeleteOnTimeout

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポートセキュリティを設定するポート範囲を選択します。
Admin State	ポートセキュリティ(選択したポート用のロックした MAC アドレステーブル)を有効または無効にします。
Max. Learning Address (0-64)	ポートセキュリティで MAC アドレステーブルに登録できる最大 MAC アドレス数を指定します。
Lock Address Mode	スイッチ上で選択したポートグループ用に MAC アドレステーブルロッキングを適用する方法を選択します。 次のオプションがあります: DeleteOnTimeout - FDB テーブルのエージアウト時間までアドレスをロックします。 DeleteOnReset - 再設定または装置の再起動までアドレスをロックします。 Permanent - ポートセキュリティ機能の無効化までアドレスをロックします。(装置の再起動後もロックされたアドレスは保持されます)

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



認証機能 (MAC 認証、Web 認証、802.1X 認証) とのポート併用はできません。

3.5.2.2 Port Security FDB Entries

このウィンドウを使用して、各ポート別にポートロックエントリーを消去します。エントリーを消去するには、ポートの範囲を入力して、[Clear]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > Port Security > Port Security FDB Entries をクリックします:

Port Security Entries

Clear Port Security Entries By Port

☒ VLAN Name ☐ VID List (e.g.: 1, 4-6)

Port List (e.g.: 1, 4-6) ☐ All

Find Clear

Show All Clear All

Total Entries: 0

VID	MAC Address	Port	Lock Mode
-----	-------------	------	-----------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN Name	FDB の VLAN 名を入力します。
VID List	FDB の VLAN ID を入力します。
Port List	削除対象のポート番号を入力します。

[Find]をクリックして対象のエントリーを表示します。

[Clear]をクリックして指定のエントリーを削除します。

[Show All]をクリックしてエントリーリストを表示します。

[Clear All]をクリックして全てのエントリーを削除します。

3.5.3 Authentication Setting

ユーザーはこのページを使用して、ポートの認証モードを設定します。もし装置が複数の認証をサポートする場合、複数の認証コマンドに依って設定された認証モードに基づき、ポートは動作します。

次のウィンドウを表示するには、Security > Authentication Settings をクリックします：

Authentication Settings

Authorization Network State

☐ Enabled ☒ Disabled

Apply

Authentication Server Failover

Permit

Permit VLAN ID

Apply

Authentication Port Settings

From Port

To Port

Authorized Mode

01

52

Host-based

Apply

Port	Authorized Mode
1	Host-based
2	Host-based
3	Host-based
4	Host-based
5	Host-based
6	Host-based
7	Host-based
8	Host-based
9	Host-based
10	Host-based
11	Host-based
12	Host-based

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Authorization Network State	認証属性を割り当てるグローバル設定を有効または無効にします。
Authentication Server Failover	認証サーバーの failover 機能を設定します。 Disabled - failover 機能を無効に設定します。 Local - failover 機能を有効にし、ローカルデータベース認証を指定します。 Permit - failover 機能を有効にし、強制認証(強制的に認証許可とする)を指定します。
Permit VLAN ID	failover 機能で強制認証を使用する場合に、認証許可後に所属する VLAN の VLAN ID を指定します。
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。
Authorized Mode	使用される認証モードを指定します Host-based - 各ユーザーは個々に認証可能です。 Port-based - 接続されているホストの 1 台が認証をパスさせると、同一ポート上にある全てのホストがネットワークへのアクセスを承認されます。もしそのユーザーが認証に失敗すると、このポートは次回の認証への試行を維持します。デフォルトは Host-based になります。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.4 802.1X


802.1X認証は、ポートまたはホストベースによる認証が可能です。

ユーザーは、ネットワークへのアクセスを許可される前に認証する必要があります。認証方法は、ローカル認証とRADIUSサーバー認証に対応します。なお、ローカル認証においては、ダイナミックVLANにより動的VLANを割り当てることは出来ません。

3.5.4.1 802.1X Global Settings

このウィンドウでは、802.1Xのグローバルパラメーター設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > 802.1X Global Settings をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Authentication State	802.1X を有効または無効に設定します。
Authentication Protocol	認証プロトコルを Local または RADIUS EAP から選択します。
Forward EAPOL PDU	EAPOL PDU 転送設定をグローバルに有効または無効に設定します。
Max User (1-1000)	認証時の最大収容端末数を設定します。装置の最大収容端末数は、1000 です。
RADIUS Authorization	RADIUS 認証が有効の場合、RADIUS サーバーによりアサインされた認証データが受け付けられます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項

- ❗ 認証属性を有効とするためには、認証属性のグローバル設定を有効にする必要があります。この設定は「Authentication Settings」ウィンドウで行います。
- ❗ ダイナミック VLAN により動的 VLAN を割り当てる場合、ローミングするポートの VLAN ID が異なるため、ポートの Ingres checking 設定を無効にする必要があります。この設定は「GVRP Settings」ウィンドウで行います。
- ❗ 802.1X のローカル認証は、MD5 のみサポートします。また、802.1X 認証時に Fail over で強制認証が行われる場合も同様に、MD5 のみ対応します。

3.5.4.2 802.1X Port Settings

このウィンドウで 802.1X 認証のポート設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > 802.1X Port Settings をクリックします：

802.1X Port Settings

802.1X Port Access Control

From Port

01

To Port

01

QuietPeriod (0-65535)

60

sec

SuppTimeout (1-65535)

30

sec

ServerTimeout (1-65535)

30

sec

MaxReq (1-10)

2

times

TX Period (1-65535)

30

sec

ReAuthPeriod (1-65535)

3600

sec

ReAuthentication

Disabled

Port Control

Auto

Capability

None

Direction

Both

Forward EAPOL PDU

Enabled

Max User (1-1000)

16

Refresh

Apply

Port	AdmDir	OpenCrDir	Port Control	TX Period	Quiet Period	Supp-Timeout	Server-Timeout	MaxReq	ReAuth Period	ReAuth	Capability	Forward EAPOL PDU	Max User
1	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
2	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
3	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
4	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
5	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
6	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
7	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
8	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
9	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
10	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
11	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
12	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
13	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16
14	Both	Both	Auto	30	60	30	30	2	3600	Disabled	None	Enabled	16

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	設定するポート範囲を選択します。
QuietPeriod (0-65535)	サブリカントの認証に失敗した後、新しく認証を開始するまでの間隔を設定します。デフォルト設定は 60 秒です。
SuppTimeout (1-65535)	EAP Request / Identity パケットを除くすべての EAP パケットに対するサブリカントからの応答を待つ時間を設定します。デフォルト設定は 30 秒です。
ServerTimeout (1-65535)	RADIUS サーバーからの応答を待つ時間を設定します。デフォルト設定は 30 秒です。
MaxReq (1-10)	サブリカントに送信する EAP Request/Identity パケットの最大回数を設定します。デフォルト設定は 2 です。
TxPeriod (1-65535)	EAP Request/Identity パケットの送信間隔を設定します。tx_period で設定した時間、サブリカントからの応答が無かった場合、装置は EAP Request/Identity パケットを再送します。デフォルト設定は 30 秒です。
ReAuthPeriod (1-65535)	サブリカントの定期的な再認証の間隔を設定します (1~65535 秒)。デフォルト設定は 3600 秒です。
ReAuthentication	定期的に再認証するかどうかを決めます。デフォルト設定は無効です。
Port Control	ポート認証状態を制御します。 [ForceAuthorized]を選択するとポートは 802.1X の認証プロセスを行わず強制的に認証済みの状態となります。スイッチを経由するネットワークアクセスは許可されます。 [ForceUnauthorized]を選択すると、ポートは 802.1X の認証プロセスを行わ

パラメーター	説明
	<p>ず強制的に非認証状態となります。スイッチを経由するネットワークアクセスはブロックされます。</p> <p>[Auto]を選択すると、802.1X が有効になります。ポートは非認証状態で起動します。ポート経由で送受信できるのは EAPOL フレームのみです。ポートがリンクアップし、サブリカントからの EAPOL start フレームを受信すると、認証処理が始まります。スイッチは、クライアントの識別を要求して、認証メッセージをクライアントと認証サーバーの間で転送します。</p> <p>デフォルト設定は Auto です。</p>
Capability	<p>802.1X オーセンティケーター設定をポート毎に適用します。</p> <p>[Authenticator]を選択して、設定をポートに適用します。設定を有効にすると、ユーザーは認証処理に合格して、ネットワークへのアクセスを取得しなければなりません。[None]を選択すると、ポート上の 802.1X 機能が無効になります。</p>
Direction	<p>管理制御方向を受信または双方向に設定します。</p> <p>[In]を選択すると、最初のフィールドで選択したポート経由の受信トラフィックしか制御されません。</p> <p>[Both]を選択すると、最初のフィールドで選択したポート経由の送受信トラフィックを制御します。</p>
Forward EAPOL PDU	EAPOL PDU 転送設定をグローバルに有効または無効にします。
Max User	認証時の最大収容端末数を設定します。1 ポート当りの最大収容端末数は、1000 です。

[Apply]をクリックして、設定変更を適用します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

3.5.4.3 802.1X User

新しい 802.1X ユーザーを作成するには、ユーザー名とパスワードを入力して、次に、パスワードを確定し、[Apply]をクリックします。テーブルの下半分に、新しいユーザーが表示されます。エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > 802.1X User をクリックします：

802.1X User	Password	Confirm Password
<input type="text"/>	<input type="password"/>	<input type="password"/>

Note: 802.1X User and Password should be less than 16 characters.

User Name	Password
1xUser	*****

Buttons: Apply, Delete

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
802.1X User	802.1X ユーザー名を入力します
Password	802.1X パスワードを入力します
Confirm Password	802.1X 確認パスワードを入力します

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Delete]をクリックして対象のエントリーを削除します。

3.5.4.4 Authentication RADIUS Server

スイッチの RADIUS 機能で、集中ユーザー管理を容易にして、盗聴するアクティブなハッカーから保護します。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Authentication RADIUS Server をクリックします：

Authentication RADIUS Server Settings

Index: 1

IP Address: (e.g.: 10.90.90.90)

Authentication Port (1-65535): ☒ Default

Accounting Port (1-65535): ☒ Default

Timeout (1-255): sec ☒ Default

Retransmit (1-255): times ☒ Default

Key (Max: 32 characters):

Confirm Key:

Buttons: Apply

Index	IP Address	Auth-Port	Acct-Port	Timeout	Retransmit	Key
1						
2						
3						

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Index	RADIUS 認証サーバーのインデックス番号を割り当てます。最大 3 つまでスイッチに登録できます。スイッチでは登録したインデックス番号の若い順に RADIUS の応答を確認し、最初に応答した RADIUS を認証サーバーとして認識します。
IP Address	RADIUS 認証サーバーの IP アドレスを設定します。
Authentication Port (1-65535)	RADIUS 認証サーバーの UDP ポートを設定します。デフォルトポート番号は 1812 です。
Accounting Port (1-65535)	RADIUS 認証サーバーの UDP ポートを設定します。デフォルトポート番号は 1813 です。
Timeout (1-255)	タイムアウト値を秒単位で入力します(1～255)。デフォルト値は 5 です。
Retransmit (1-255)	再送信値を秒単位で入力します(1～255)。デフォルト値は 2 です。
Key(Max. length 32 characters)	RADIUS 認証サーバーのキーと同じキーを設定します。エントリーの最大長さは 32 文字です。
Confirm Key	Key で入力したものと同一キーを入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

ポートの初期化

802.1X のポート側のポートを初期化するには、[802.1X Settings] ウィンドウで 802.1X をポート別に有効にします。


次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Initialize Port-based Port(s)をクリックします：



このウィンドウで、ポート、または、ポートのグループを初期化します。ウィンドウの下半分にあるポートの初期化テーブルに、ポートの現在の状態が表示されます。ポートを初期化するには、最初のポートフィールドと最後のポートフィールドで、ポートの範囲を選択します。初期化を開始するには、[Apply]をクリックします。

MAC ベース側のポートを初期化するには、まず、[802.1X Settings] ウィンドウで 802.1X を MAC アドレス別に有効にします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Initialize Host-based Port(s)をクリックします：



ポートを初期化するには、最初のポートフィールドと最後のポートフィールドで、ポートの範囲を選択します。次に、MAC アドレスフィールドに MAC アドレスを入力し、初期化する MAC アドレスを指定します。初期化を開始するには、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
From Port/To Port	初期化するポート範囲を選択します。
Port	スイッチ上のポートを表す読み取り専用フィールドです。
PAE State	次のいずれかのオーセンティケーター PAE 状態が表示されます。 [Initialize] 初期化、[Disconnected] 切断済み、[Connecting] 接続中、 [Authenticating] 認証中、[Authenticated] 認証済み、[Aborting] 中断、[Hold] 保留、 [ForceAuth] 強制認証、[ForceUnauth] 強制非認証、[N/A] 該当なし。
Backend_State	次のいずれかのバックエンド認証状態が表示されます： [Request] 要求、 [Response] 応答、[Success] 成功、[Fail] 失敗、[Timeout] タイムアウト、[Idle] アイドル、 [Initialize] 初期化、[N/A] 該当なし。
Status	制御されているポートの状態は、[Authorized] 認証済み、[Unauthorized] 非認証、 [N/A] 該当なしのいずれかとなります。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

ポートの再認証

下の 2 つのウィンドウを使用して、802.1X ポートを再認証します。
802.1X ポートを再認証するには、[802.1X Settings]ウィンドウで802.1X をポート別に有効にします。


次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Reauthenticate Host-based Port(s)をクリックします：

The image shows a dialog box titled "Reauthenticate Port-based Port(s)". It has two dropdown menus labeled "From Port" and "To Port". To the right of these is an "Apply" button. Below the dropdowns is a table with the following headers: Port, MAC Address, Authenticated VID, PAE State, Backend State, Status, VID, and Priority. The table is currently empty.

このウィンドウで、ポート範囲を指定して、[Apply]をクリックします。 [Apply]をクリックすると、ポートの再認証テーブルに、再認証されたポートの現在の状態が表示されます。

MAC ベース側のポートを再認証するには、まず、[802.1X Settings]ウィンドウで 802.1X を MAC アドレス別に有効にします。

次のウィンドウを表示するには、Security > 802.1X > Reauthenticate Host-based Port(s)をクリックします：

The image shows a dialog box titled "Reauthenticate Host-based Port(s)". It has two dropdown menus labeled "From Port" and "To Port", both set to "1". There is a checkbox labeled "MAC Address" which is currently unchecked. To the right of the checkbox is a text input field. To the right of the input field is an "Apply" button.

ポートを再認証するには、まず、最初のポートプルダウンメニューと最後のポートプルダウンメニューから、ポート範囲を選択します。 次に、MAC アドレスフィールドに MAC アドレスを入力し、相応するチェックボックスにチェックを入れて、再認証する MAC アドレスを指定します。 再認証を開始するには、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	再認証するポート範囲を選択します。
Port	スイッチ上のポートを表す読み取り専用フィールドです。
PAE State	次のいずれかのオーセンティケーター PAE 状態が表示されます。 [Initialize]初期化、[Disconnected]切断済み、[Connecting]接続中、 [Authenticating]認証中、[Authenticated]認証済み、[Aborting]中断、[Hold]保留、 [ForceAuth]強制認証、[ForceUnauth]強制非認証、[N/A]該当なし。
Backend_State	次のいずれかのバックエンド認証状態が表示されます： [Request]要求、 [Response]応答、[Success]成功、[Fail]失敗、[Timeout]タイムアウト、[Idle]アイドル、 [Initialize]初期化、[N/A]該当なし。
Status	制御されているポートの状態は、[Authorized]認証済み、[Unauthorized]非認証、 [N/A]該当なしのいずれかとなります。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.5 SSL Settings

SSL は、認証、デジタル署名、暗号化を使用して、ホストとクライアント間の安全な通信を提供するセキュリティ機能です。これらのセキュリティ機能を適用するには、サイファースイートを使います。サイファースイートは、認証セッションで使用する正確なクリプトグラフィパラメーター、特定の暗号化アルゴリズム、および、キーサイズを決めるセキュリティ文字列です。次の 3 つのレベルで構成されます:

- (1) キー交換: サイファースイート文字列の最初の部分で、使用するパブリックキーアルゴリズムを指定します。このスイッチでは Rivest Shamir Adleman(RSA)パブリックキーアルゴリズムとデジタル署名アルゴリズム(DSA)をサポートしています。ここでは、DHE DSS Diffie-Hellman(DHE)パブリックキーアルゴリズムとして指定されています。これは、クライアントとホストの間の最初の認証処理です。クライアントとホストはキーを交換して一致を検索し、受け入れの認証を求めて、次のレベルで暗号化を調整します。
- (2) 暗号化: サイファースイートの二番目の部分には、クライアントとホストの間で送信されるメッセージを暗号化するために使用する暗号化が含まれます。スイッチは次の 2 つの種類のクリプトロジアルゴリズムに対応します。
 - 1) ストリームサイファー - スイッチ上には、128 ビットキーの RC 4 のストリームサイファーがあります。このキーを使用して、メッセージを暗号化します。また、最適利用のため、クライアントとホストの間で一貫している必要があります。
 - 2) CBC ブロックサイファー - 暗号化したテキストの事前に暗号化したブロック部分を、現在のブロックの暗号化で使用します。スイッチは、データ暗号化標準(DES)で定義された 3DES EDE 暗号化コードと AES(Advanced Encryption Standard)に対応し暗号化テキストを作成します。
- (3) ハッシュアルゴリズム: メッセージ認証コードを決めるメッセージダイジェスト機能を選択できます。このメッセージ認証コードは、送信したメッセージにより暗号化され、統合性を提供し、再生攻撃を防止します。MD5 と SHA の 2 つのハッシュアルゴリズムをサポートしています。SHA は、SHA-1 および SHA-2 をサポートしています。

スイッチ上の 3 つの選択でこれら 3 つのパラメーターを固有に組み合わせて、サーバーとホストの間で安全に通信できるように 3 層の暗号化コードを作成します。使用できるサイファースイートの 1 つあるいはその組み合わせを適用できます。異なるサイファースイートは、セキュリティレベルと安全な接続の性能に影響します。サイファースイートにある情報は、スイッチには含まれません。また、証明書と呼ばれるファイル形式で第三者ソースからダウンロードする必要があります。証明書ファイルがないと、スイッチのこの機能は実行できません。証明書ファイルは、TFTP サーバーを使用してスイッチにダウンロードできます。スイッチは SSLv3 と TLSv1.0~1.2 に対応しています。SSL のその他のバージョンは互換性がない場合があります。また、認証、および、クライアントからホストへのメッセージの転送に際に、問題が発生することがあります。

証明書のダウンロード

このウィンドウを使用して、SSL 機能用の証明書ファイルを TFTP サーバーからスイッチにダウンロードします。証明書ファイルは、ネットワーク上の認証デバイスで使用するデータレコードです。証明書には、所有者、認証用のキー、デジタル署名に関する情報が含まれます。SSL 機能を最適利用するには、サーバーとクライアントに同じ証明書ファイルが必要です。スイッチが対応するのは、.der ファイル拡張子のある証明書ファイルのみです。1 つの証明書のみプリロードされます。ユーザーは、状況に応じて複数の証明書をダウンロードする必要があります。

サイファースイート

このウィンドウで、スイッチ上で SSL を有効にして、一覧表示されたサイバースイートの 1 つまたはその組み合わせを適用します。サイファースイートは、認証セッションで使用する正確なクリプトグラフィパラメーター、特定の暗号化アルゴリズム、キーサイズを決めるセキュリティ文字列です。スイッチでは、SSL 機能用に 3 つのサイファースイートを使用できます。デフォルトでは、これらすべてのサイファースイートは有効です。特定のサイファースイートを使用するには、認証の際に使用するサイファースイート以外の不要なサイファースイートを無効にします。

SSL 機能を有効にすると、HTTP は無効になります。SSL 機能を使用中に Web ベース GUI 経由でスイッチを管理するには、Web ブラウザが SSL 暗号化に対応しなければなりません。また、URL のヘッダーは https://で始まる必要があります（例 https://10.90.90.90）。その他の方法では、エラーが発生します。また、Web ベース GUI へのアクセスは認証されません。

次のウィンドウを表示するには、Security > SSL Settings をクリックします：

SSL Settings

SSL Global Settings

SSL State

☐ Enabled

☒ Disabled

TLS 1.0

☒ Enabled

☐ Disabled

TLS 1.1

☒ Enabled

☐ Disabled

TLS 1.2

☒ Enabled

☐ Disabled

Cache Timeout (60-86400)

sec

Note: Web will be disabled if SSL is enabled.

Apply

SSL Ciphersuite Settings

RSA_WITH_RC4_128_MD5

☒ Enabled

☐ Disabled

RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

☒ Enabled

☐ Disabled

DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

☒ Enabled

☐ Disabled

RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

☒ Enabled

☐ Disabled

RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

☒ Enabled

☐ Disabled

RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256

☒ Enabled

☐ Disabled

RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256

☒ Enabled

☐ Disabled

DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA

☒ Enabled

☐ Disabled

DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

☒ Enabled

☐ Disabled

Apply

SSL Certificate Download

Server IP Address

Certificate File Name

Key File Name

Download

Current Certificate

Loaded with RSA Certificate!

スイッチ上で SSL 機能をセットアップするには、次のパラメーターを構成して、[Apply]をクリックします。下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター 説明	
SSL Settings	
SSL Status	SSL を有効または無効に設定します。デフォルトは無効です。
Cache Timeout (60-86400)	SSL 機能を使用してクライアントとホストの間に新しいキーを交換する時間を設定します。クライアントとホストがキー交換する度に、新しい SSL セッションが確立されます。デフォルト設定は 600 秒です。
TLS 1.0 / TLS 1.1 / TLS 1.2	ラジオボタンで、Enabled または Disabled を選択して、TLSv1.0/1.1/1.2 を個別に有効(Enabled)または無効(Disabled)にします。デフォルトは有効(Enabled)です。
SSL Ciphersuite Settings	
RSA_WITH_RC4_128_MD5/ RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA/ DHE_DSS_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA/ RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA/ RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA/ RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256/ RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256/ DHE_DSS_WITH_AES_256_CBC_SHA/ DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA	ラジオボタンで、Enabled または Disabled を選択して、左記を個別に有効(Enabled)または無効(Disabled)にします。デフォルトは有効(Enabled)です。
SSL Certificate Download	
Server IP Address	証明書ファイルがある TFTP サーバーの IP アドレスを入力します。
Certificate File Name	ダウンロードする証明書ファイルのパスとファイル名を入力します。このファイルには .der 拡張子が必要です(例 c:/cert.der)。
Key File Name	ダウンロードするキーファイルのパスとファイル名を入力します。このファイルには .der 拡張子が必要です(例 c:/pkey.der)。

[Download]をクリックして SSL 証明書をダウンロードします。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



スイッチの SSL 機能を有効にすると、スイッチは Web マネージャー用のポート(ポート 80)を無効にします。Web マネージャーにログインするためには、URL のエントリーは「https://」で始まる必要があります。



ダウンロード可能な証明書及び秘密鍵のファイルサイズは以下の通りです。

証明書ファイル：8192 バイト

秘密鍵ファイル：4096 バイト

3.5.6 SSH

SSH は、リモートホストコンピュータに安全にログインして、安全な方法でリモートエンドノード上でコマンドを実行します。また、信頼されないホスト間の通信を暗号化および認証して、安全性を提供します。ネットワーク通信を脅かすセキュリティ上の危険に対する強力な保護を提供します。

次の手順に従って、SSH プロトコルを使用して、リモート PC (SSH クライアント) とスイッチ (SSH サーバー) 間の通信の安全性を確保します。


- (1) [Configuration] フォルダの [User Accounts] ウィンドウを使用して、管理者レベルアクセスのあるユーザーアカウントを作成します。これは、管理者アカウントを作成する方法と同じです。パスワードの指定方法も同様です。SSH プロトコルを使用して安全な通信パスを確立したら、パスワードを使用してスイッチにログオンします。
- (2) [SSH User Authentication] ウィンドウを使用して、ユーザーアカウントが、スイッチとの SSH 接続を確立できるユーザーを識別する際に指定した認証方法を使用するよう設定します。SSH では、次の 3 つの方法のいずれかを使用してユーザーを認証します。ホストベース、パスワード、パブリックキーのいずれかです。
- (3) [SSH Authmode and Algorithm Settings] ウィンドウを使用して、SSH クライアントと SSH サーバーの間で送信されるメッセージを暗号化したり、暗号化を解除する際に、SSH が使用する暗号化アルゴリズムを設定します。
- (4) 最後に、[SSH Settings] ウィンドウを使用して、スイッチ上で SSH を有効にします。

上記の手順を完了したら、安全な帯域内接続を使用してスイッチを管理できるように、リモート PC 上の SSH クライアントを設定します。

3.5.6.1 SSH Settings

次のウィンドウを使用して、SSH サーバーを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Security > SSH > SSH Settings をクリックします：



SSH Settings	
SSH Server State	<input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Disabled Apply
SSH Global Settings	
Max Session (1-8)	<input type="text" value="8"/>
Connection Timeout (120-600)	<input type="text" value="120"/> sec
Authfail Attempts (2-20)	<input type="text" value="2"/> times
Rekey Timeout	<input type="text" value="Never"/>
TCP Port Number (1-65535)	<input type="text" value="22"/> Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
SSH Server State	SSH を有効または無効に設定します。デフォルトは無効です。
Max Session (1-8)	1～8 の値を入力して、スイッチに同時にアクセスできるユーザーの数を設定します。デフォルト設定は 8 です。
Connection Timeout (120-600)	接続タイムアウトを設定します。120～600 秒の範囲で設定します。デフォルト設定は 120 秒です。
Authfail Attempts (2-20)	管理者は、SSH 認証を使用してユーザーが SSH サーバーへのログオンを試みることのできる最大回数を設定します。最大試行回数を超えると、スイッチは切断されます。もう一度ログインを試みる場合は、スイッチに接続し直す必要があります。最大試行回数は 2～20 の範囲で設定します。デフォルト設定は 2 です。
Rekey Timeout	プルダウンメニューから、スイッチがセキュリティーシェル暗号化を切り替える時間を設定します。Never、10min、30min、または、60min から選択します。デフォルト設定は Never です。
TCP Port Number (1-65535)	SSH で使用する TCP ポート番号を入力します。デフォルト設定は 22 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.6.2 SSH Authmode and Algorithm Settings

次のウィンドウを表示するには、Security > SSH > SSH Authmode and Algorithm Settings をクリックします：

SSH Authmode and Algorithm Settings

SSH Authentication Method Settings

☒ Password ☒ Public Key ☒ Host-based Apply

Encryption Algorithm

☒ 3DES-CBC ☒ AES128-CBC ☒ AES192-CBC ☒ AES256-CBC ☒ Cast128-CBC

☒ ARC4 ☒ Blow-fish-CBC ☒ Twofish128 ☒ Twofish192 ☒ Twofish256 Apply

Data Integrity Algorithm

☒ HMAC-MD5 ☒ HMAC-SHA1 Apply

Public Key Algorithm

☒ HMAC-RSA ☒ HMAC-DSA Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
SSH Authentication Mode Settings	
Password	認証用にローカル設定したパスワードを使用したい場合は、このパラメーターを有効にします。デフォルトは有効です。
Public Key	認証用に SSH 上のパブリックキー設定を使用したい場合は、このパラメーターを有効にします。デフォルトは有効です。
Host-based	認証用にホストコンピュータを使用したい場合は、このパラメーターを有効にします。このパラメーターは、SSH 認証技術が必要な Linux ユーザー向けです。またホストコンピュータは、既にインストールした SSH プログラムのある Linux オペレーティングシステムを実行しているものとします。デフォルトは有効です。
Encryption Algorithm	
3DES-CBC	3DES 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Blow-fish CBC	Blow-fish 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
AES128-CBC	AES128 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
AES192-CBC	AES192 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
AES256-CBC	AES-256 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
ARC4	ARC4 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Cast128-CBC	Cast128 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Twofish128	Twofish128 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Twofish192	Twofish192 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Twofish256	Twofish256 暗号化アルゴリズムを有効にします。デフォルトは有効です。
Data Integrity Algorithm	
HMAC-SHA1	SHA1 を有効にします。デフォルトは有効です。
HMAC-MD5	MD5 を有効にします。デフォルトは有効です。
Public Key Algorithm	
HMAC-RSA	RSA を有効にします。デフォルトは有効です。
HMAC-DSA	DSA を有効にします。デフォルトは有効です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。


3.5.6.3 SSH User Authentication Lists

次のウィンドウを使用して、SSH 経由でスイッチへのアクセスを試みるユーザー用のパラメーターを構成します。

次のウィンドウを表示するには、Security > SSH > SSH User Authentication Lists をクリックします：



上の例では、[Configuration]フォルダにある[User Accounts]ウィンドウを使用して、ユーザーアカウント「adpro」を設定しています。SSH ユーザー用のパラメーターを設定するには、事前にユーザーアカウントを設定する必要があります。SSH ユーザー用のパラメーターを編集するには、対応する[Edit]をクリックして、次のウィンドウを表示します。



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	SSH ユーザーを識別するユーザー名を 15 文字以内で入力します。このユーザー名は、事前に構成したユーザーアカウントでなければなりません。
Authentication Method	管理者は、次のいずれかを選択して、スイッチへのアクセスを試みるユーザーの認証を設定します。 Host Based - 認証用にリモート SSH サーバーを使用したい場合は、このパラメーターを選択します。このパラメーターを選択する場合は、次の情報を入力して SSH ユーザーを識別します。 Host Name - リモート SSH ユーザーを識別する 32 文字以内の英数字文字列を入力します。 Host IP - 対応する SSH ユーザーの IP アドレスを入力します。 Password - 認証用にローカルのパスワードを使用したい場合は、このパラメーターを選択します。このパラメーターを入力すると、に再度パスワードを要請され、パスワードをもう一度入力して確定します。 Public Key - 認証用にパブリックキーSSH サーバーに使用したい場合は、このパラメーターを選択します
Host Name	リモート SSH ユーザーを識別する 32 文字以内の英数字文字列を入力します。このパラメーターを使用するのは、認証モードフィールドでホストベースを選択した場合のみです。
Host IP	SSH ユーザーの対応する IP アドレスを入力します。このパラメーターを使用するのは、認証モードフィールドでホストベースを選択した場合のみです。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.7 Access Authentication Control

Access Authentication Control コマンドで、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS プロトコルを使用して、安全にスイッチにアクセスします。ユーザーが、スイッチにログインしたり、管理者レベル権利へのアクセスを試みると、パスワードの入力を要請されます。スイッチ上で

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS 認証が有効な場合は、スイッチは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーに連絡して、ユーザーを認証します。認証されたユーザーは、スイッチにアクセスできます。

TACACS セキュリティー制御には 3 つのバージョンがあります。それぞれ、独立エンティティです。スイッチのソフトウェアは次の TACACS バージョンに対応します。

- (1) TACACS - 1 台または複数の集中型 TACACS サーバー経由で UDP プロトコルを使用してパケットを転送し、セキュリティ目的のために、パスワードの確認、認証、ユーザーアクションの通知を提供します。
- (2) XTACACS - TACACS プロトコルの拡張仕様です。TACACS よりも種類の多い認証要求と応答コードを提供します。このプロトコルでも UDP を使用してパケットを転送します。
- (3) TACACS+ - ネットワークデバイスの認証用の詳細なアクセス制御を提供します。TACACS+では、1 台または複数の集中型サーバー経由の認証コマンドを使います。TACACS+プロトコルは、TCP プロトコルを使用してスイッチと TACACS+デーモン間のすべてのトラフィックを暗号化し、配信の信頼性を確保します。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS セキュリティー機能が正しく動作するには、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーをスイッチ以外のデバイス(認証サーバーと呼ばれます)上で構成する必要があります。また、認証用のユーザー名とパスワードが含まれていなければなりません。スイッチがユーザーに認証用のユーザー名とパスワードの入力を要請すると、スイッチは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーに認証要求し、サーバーは次の 3 つのメッセージのいずれかで応答します。

- (1) サーバーはユーザー名とパスワードを認証します。ユーザーはスイッチ上でユーザー権限を取得します。
- (2) サーバーはユーザー名とパスワードを受け入れません。ユーザーはスイッチにアクセスできません。
- (3) サーバーは認証クエリーに応答しません。この時点で、スイッチはサーバーからタイムアウトを受信し、次の認証方法へ移動します。

スイッチには次の 4 つの認証サーバーグループが内蔵されています。それぞれ、TACACS プロトコル、XTACACS プロトコル、TACACS+ プロトコル、RADIUS プロトコル用です。これらの内蔵認証サーバーグループを使用して、スイッチへのアクセスを試みるユーザーを認証します。ユーザーは、認証サーバーを希望する順序で内蔵認証サーバーグループに設定します。ユーザーがスイッチへのアクセスを試行すると、スイッチは、まず、最初の認証サーバーに認証を問い合わせます。認証されないと、2 番目のサーバーにクエリーします。以下、同様に続きます。内蔵認証サーバーグループに設定できるのは、指定したプロトコルを実行しているホストのみです。例えば、TACACS 認証サーバーグループに設定できるのは、TACACS 認証サーバーのみです。

スイッチ管理者は、認証用に、ユーザー定義の方法一覧(TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS/ローカル/なし)毎に、最大6つの異なる認証技術をセットアップします。これらの技術は希望する順序で一覧表示できます。ユーザーは、これらの技術をスイッチ上の標準ユーザー認証用に定義し、最大8つの認証技術を含めることができます。ユーザーがスイッチへのアクセスを試みると、スイッチは認証用の一覧にある最初の技術を選択します。最初の技術が認証サーバーホストを通過して、認証が返らない場合は、スイッチは、認証用のサーバーグループ内の次の技術へ移動します。この動作は、認証が受け入れられるか、または、拒否されるまで、一覧の最後まで続きます。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバー経由、または、いずれの方法も使わずに正常にデバイスにログインした場合は、ユーザー権限が唯一の割り当てられるレベルとなります。ユーザーが管理者権限を取得したい場合は、[Enable Admin] で権利レベルを高くする必要があります。


3.5.7.1 Enable Admin

このウィンドウで、スイッチにログインした一般レベルのユーザーが、その権限を管理者レベルに変更することが可能です。

スイッチにログインした後にユーザーは一般レベルの特権を持っています。

管理者レベルの特権に変更するために、ユーザーはこの画面から認証パスワードを入力します。

次のウィンドウにアクセスするには、Security > Access Authentication Control > Enable Admin をクリックします：



一般レベルのユーザーが管理者レベルでログインするためには、Enable Admin ボタンをクリックします。次に以下のウィンドウが表示されますので認証のためのユーザー名、パスワードを入力します。認証が成功すると管理者特権でスイッチにログインすることができます。



3.5.7.2 Authentication Policy Settings

このウィンドウで、スイッチへのアクセスを試みるユーザー用に管理者定義の認証ポリシーを設定します。有効にすると、デバイスはログイン方法一覧を確認して、ログインの際のユーザー認証用の技術を選択します。

次のウィンドウにアクセスするには、Security > Access Authentication Control > Authentication Policy Settings をクリックします：

Authentication Policy Settings

Authentication Policy

Disabled

Response Timeout (0-255)

30

sec

User Attempts (1-255)

3

times

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Authentication Policy	スイッチ上の認証ポリシーを有効または無効にします。
Response Timeout (0-255)	スイッチがユーザーからの認証の応答を待つ時間を設定します。0～255 秒の範囲で設定します。デフォルト設定は 30 秒です。
User Attempts (1-255)	スイッチが認証試行を受け入れる最大回数を構成します。設定した最大回数試行しても認証されなかったユーザーは、スイッチへのアクセスが拒否されます。また、認証を試みることができなくなります。コンソールで接続するユーザーは、認証を再試行する前に 60 秒間待つようにしてください。Telnet と Web ベース GUI のユーザーは、スイッチから切断されます。試行回数は 1～255 の範囲で設定します。デフォルト設定は 3 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.7.3 Application Authentication Settings

このウィンドウで、事前に設定した[Login Method Lists]を使用して、ユーザー権限および管理者権限(管理者の有効化)でログインする際に使用するスイッチ構成アプリケーション (コンソール、Telnet、SSH、HTTP) を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Application Authentication Settings をクリックします：

Application Authentication Settings

Application	Login Method List	Enable Method List
Console	default	default
Telnet	default	default
SSH	default	default
HTTP	default	default

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Application	スイッチ上の構成アプリケーションが一覧表示されます。コンソール、Telnet、SSH、および、HTTP を使用するユーザー用に、ログイン方法一覧と有効化方法一覧を設定します。
Login Method List	プルダウンメニューで、事前に設定した Method List を使用して、ユーザー権限のログイン方法を設定します。デフォルトの Method List、または、ユーザーが構成したその他の Method List を使用します。詳細情報については、本セクションにある[Login Method Lists]ウィンドウを参照してください。
Enable Method List	プルダウンメニューで、事前に設定した Method List を使用して、管理者権限のログイン方法を設定します。デフォルトの方法一覧、または、ユーザーが構成したその他の Method List を使用します。詳細情報については、本セクションにある[Enable Method Lists]ウィンドウを参照してください。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.7.4 Authentication Server Group

このウィンドウで、スイッチ上に認証サーバーグループをセットアップします。サーバーグループは TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーをユーザー定義のカテゴリにグループ分けできます。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Authentication Server Group をクリックします：

The screenshot shows the 'Authentication Server Group' configuration window. The 'Sever Group List' tab is selected. At the top, there is a text input field for 'Group Name (Max: 15 characters)' and an 'Add' button. Below this, a table lists the existing groups:

Total Entries: 4		
Group Name	Edit	Delete
radius	Edit	Delete
tacacs	Edit	Delete
tacacs+	Edit	Delete
xtacacs	Edit	Delete

スイッチには 4 つの内蔵認証サーバーグループがあります。これらの内蔵認証サーバーグループは削除できませんが、変更することはできます。

指定のグループを変更するには、対応する [Edit] をクリックするか、または、このウィンドウの一番上にある [Edit Server Group] タブをクリックします。次のタブが表示されます：

The screenshot shows the 'Authentication Server Group' configuration window with the 'Edit Sever Group' tab selected. It contains the following fields and controls:

- 'Group Name (Max: 15 characters)' text input field.
- 'Server Host' section with an 'IP Address' text input field and a 'Protocol' dropdown menu currently set to 'TACACS', followed by an 'Add' button.
- 'Host List' section with a table header showing 'IP Address' and 'Protocol'.

認証サーバーを追加するには、認証サーバーの IP アドレスを入力し、プロトコルを選択して、[Add] をクリックします。これで、この認証サーバーがグループに追加されます。

3.5.7.5 Authentication Server

このウィンドウで、スイッチ上の TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS セキュリティープロトコル用に、ユーザー定義の認証サーバーを設定します。認証ポリシーを有効にしてスイッチへのアクセスを試みると、スイッチは、リモートホスト上のリモート TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーに認証パケットを送信します。TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバーは要求を認証または拒否して、スイッチに正しいメッセージを返します。同じ物理サーバー上で複数の認証プロトコルを実行できます。ただし、TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS は独立エンティティであり、相互互換性はありません。サーバーの最大対応数は 16 です。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Authentication Server をクリックします：

Authentication Server

IP Address

Port (1-65535)

49

Protocol

TACACS

Timeout (1-255)

5

sec

Key (Max: 254 characters)

Retransmit (1-255)

2

times

Apply

Total Entries: 0

IP Address	Protocol	Port	Timeout	Key	Retransmit
------------	----------	------	---------	-----	------------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IP Address	リモートサーバーの IP アドレスを入力します。
Port (1-65535)	1～65535 の数字を入力して、サーバー上の認証プロトコルの仮想ポート番号を定義します。TACACS/XTACACS/TACACS+サーバーのデフォルトのポート番号は 49 です。RADIUS サーバーのデフォルトのポート番号は 1812 です。高いセキュリティ用に固有のポート番号を設定します。
Protocol	サーバーが使用するプロトコルです。次のいずれかを選択します。 TACACS - サーバーが TACACS プロトコルを使用する場合に選択します。 XTACACS - サーバーが XTACACS プロトコルを使用する場合に選択します。 TACACS+ - サーバーが TACACS+プロトコルを使用する場合に選択します。 RADIUS - サーバーが RADIUS プロトコルを使用する場合に選択します。
Timeout (1-255)	スイッチの認証要求に対するサーバーからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。デフォルト値は 5 です。
Key	設定した TACACS+サーバーまたは RADIUS サーバーと共有する認証キーです。最大 254 文字の英数字文字列を指定します。
Retransmit (1-255)	再送フィールドに値を入力して、サーバーが応答しない場合に、デバイスが認証要求を再送する回数を変更します。デフォルト設定は 2 です。

[Apply]をクリックして、サーバーを追加します。 このウィンドウの下半分にあるテーブルに、エントリーが表示されます。

3.5.7.6 Login Method Lists

このウィンドウを使用して、スイッチにログオンするユーザー認証のログインを構成します。このコマンドで適用する認証プロトコルの順序は、認証結果に影響します。例えば、認証プロトコルの順番を TACACS、XTACACS、ローカルとして入力すると、スイッチは、サーバーグループ内の最初の TACACS サーバーへ認証要求を送信します。サーバーから応答がない場合は、スイッチは、サーバーグループ内の 2 番目の TACACS サーバーへ認証要求を送信します。XTACACS 一覧を使用して認証されない場合は、スイッチ内に設定したローカルアカウントデータベースを使用してユーザーを認証します。

TACACS/XTACACS/TACACS+/RADIUS サーバー経由、または、いずれの方法も使わずに、正常にデバイスにログインした場合は、ユーザー権限が割り当てられます。ユーザーが管理者権限を取得したい場合は、[Enable Admin] ウィンドウを使用して、権限を高くする必要があります。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Login Method Lists をクリックします：

Method List Name (Max 15 characters)

Priority 1: Priority 2:
Priority 3: Priority 4:

Total Entries: 1

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	
default	local	----	----	----	<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>

ログイン Method List を変更するには、相応する [Edit] をクリックします。
ログイン方法を定義するには、次のパラメーターを設定して、[Apply] をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Method List Name	Method List 名を入力します(最大 15 文字)。
Priority 1, 2, 3, 4	この Method List には、次の組み合わせを最大 4 つまで追加できます： tacacs - TACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 xtacacs - XTACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 tacacs+ - TACACS+ プロトコルを使用してユーザーを認証します。 radius - RADIUS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 server_group - スイッチ上で事前に構成したユーザー定義のサーバーグループを使用してユーザーを認証します。 local - スイッチ上のローカルユーザーアカウントデータベースを使用してユーザーを認証します。 none - スイッチにアクセスする際の認証は必要ありません。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.5.7.7 Enable Method Lists

このウィンドウで、スイッチ上の認証方法を使用して Method List をセットアップし、ユーザー権限を管理者 (Admin) にします。それには、管理者が定義した方法で認証されなければなりません。最大 8 つの有効な Method List を適用できます。その内の 1 つはデフォルトの Method List です。このデフォルトの Method List は削除できませんが、変更することはできます。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Enable Method Lists をクリックします：

Method List Name	Priority 1	Priority 2	Priority 3	Priority 4	
default	local_enable	----	----	----	Edit Delete

ユーザーが定義した Method List を削除するには、相応する [Delete] をクリックします。 Method List を変更するには、相応する [Edit] をクリックします。

ログイン Method List を定義するには、次のパラメーターを設定して、[Apply] をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Method List Name	Method List 名を入力します(最大 15 文字)。
Priority 1, 2, 3, 4	この Method List には、次の組み合わせを最大 4 つまで追加できます： tacacs - TACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 xtacacs - XTACACS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 tacacs+ - TACACS+ プロトコルを使用してユーザーを認証します。 radius - RADIUS プロトコルを使用してユーザーを認証します。 server_group - スイッチ上で事前に構成したユーザー定義のサーバーグループを使用してユーザーを認証します。 local - スイッチ上のローカルユーザーアカウントデータベースを使用してユーザーを認証します。 none - スイッチにアクセスする際の認証は必要ありません。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.5.7.8 Local Enable Password Settings

このウィンドウで、[enable admin] コマンド用のローカルに有効化したパスワードを構成します。
"local_enable"を選択して、ユーザーレベル権利を管理者権利にすると、ユーザーはここで構成した
パスワードの入力を要請されます。このパスワードはスイッチ上にローカル設定されます。

次のウィンドウを表示するには、Security > Access Authentication Control > Local Enable Password
Settings をクリックします:



ローカルパスワードを設定するには、次のパラメーターを構成して、[Apply]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Old Local Enable Password (Max: 15 characters)	事前に設定したパスワードを入力します。
New Local Enable Password	管理者権限に変更する際に使用する新しいパスワードを入力します。パスワードの最大長さは 15 文字です。
Confirm Local Enable Password	上で入力した新しいパスワードを確定します。違うパスワードを入力すると、エラーメッセージが表示されます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.8 MAC-based Access Control

MACベースアクセス制御は、ポートまたはホストベースのアクセスを認証する方法です。ユーザーは、ネットワークへのアクセスを許可される前に認証する必要があります。認証方法は、ローカル認証とRADIUSサーバー認証に対応します。MACベースアクセス制御では、ローカルデータベースまたはRADIUSサーバーデータベース内のMACユーザー情報を認証のために検索します。

注意事項



APLGM152GT では、MAC ベースアクセス制御と組み合わせたローミング機能をサポートします。認証されたホストが同一装置内の別の認証ポートへローミングする場合、新しいポートで認証属性が引き継がれます。

MAC ベースアクセス制御に関する注記

MAC ベースアクセス制御には特定の制限および規制があります。
この機能をポート用に有効にすると、スイッチはそのポートの FDB を消去します。
また、リングアグリゲーション、ポートセキュリティ、GVRP を有効にしたポートでは、MAC ベース認証を有効にすることはできません。

3.5.8.1 MAC-based Access Control Settings

このウィンドウを使用して、スイッチ上の MAC ベースアクセス制御機能のパラメーターを設定します。

次のウィンドウを表示するには、Security > MAC-based Access Control > MAC-based Access Control Settings をクリックします：

MAC-based Access Control Settings

MAC-based Access Control Global Settings

MAC-based Access Control State

☐ Enabled ☒ Disabled

Apply

Method

Local

Radius Authorization

Disabled

Trap State

Enabled

Max User (1-1000)

1000

MAC Format

Uppercase, None

Password

default

Local Authorization

Disabled

Log State

Enabled

Password Type

Manual String

Apply

Port Settings

From Port

01

To Port

01

State

Disabled

Aging Time (1-1440)

1440

 min ☐ Infinite

Hold Time (0-300)

300

 sec

Max User (1-1000)

128

Apply

Port	State	Mode	Aging Time (min)	Hold Time (sec)	Max User
1	Disabled	Host-based	1440	300	128
2	Disabled	Host-based	1440	300	128
3	Disabled	Host-based	1440	300	128
4	Disabled	Host-based	1440	300	128
5	Disabled	Host-based	1440	300	128
6	Disabled	Host-based	1440	300	128
7	Disabled	Host-based	1440	300	128
8	Disabled	Host-based	1440	300	128
9	Disabled	Host-based	1440	300	128
10	Disabled	Host-based	1440	300	128

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
設定	
MAC-based Access Control State	スイッチ上の MAC ベースアクセス制御機能をグローバルに有効または無効にします。
Method	指定したポートで MAC 認証する際の認証の種類を以下から選択します。 Local - この方法を使用して、ローカル設定した MAC アドレスデータベースを MAC ベースアクセス制御用のオーセンティケーターとして使用します。この MAC アドレス一覧は、MAC ベースアクセス制御ローカルデータベース設定ウィンドウで構成できます。 RADIUS - リモート RADIUS サーバーを MAC ベースアクセス制御用のオーセンティケーターとして使用します。MAC アドレス一覧は、事前に RADIUS サーバー上に設定し、サーバーの設定は、まず、スイッチ上で最初に構成する必要があります。

144/214

パラメーター	説明
設定	
Password	MAC ベースアクセス制御の認証時に使用する RADIUS サーバーのパスワードを入力します。デフォルトパスワードは default です。
RADIUS Authorization	プルダウンメニューから RADIUS 認証属性を有効または無効にします。
Local Authorization	プルダウンメニューからローカル認証属性を有効または無効にします。
Trap State	プルダウンメニューからトラップを有効または無効にします。
Log State	プルダウンメニューからログを有効または無効にします。
Max User (1-1000)	装置全体の収容可能な端末数を 1～1000 で入力します。デフォルトは 1000 です。
MAC Format	MAC ベースアクセス制御の MAC アドレスフォーマットを設定します。 Uppercase, None - 区切り文字を使用せず大文字を使用する場合に設定します。 Uppercase, Hyphen - 区切り文字を使用し大文字を使用する場合に設定します。 Lowercase, None - 区切り文字を使用せず小文字を使用する場合に設定します。 Lowercase, Hyphen - 区切り文字を使用し小文字を使用する場合に設定します。
Password Type	MAC ベースアクセス制御のパスワードタイプを設定します。 manual_string - RADIUS 認証時に装置に設定したパスワードを使用します。 client_mac_address - RADIUS 認証時にクライアントの MAC アドレスをパスワードとして使用します。
From Port/To Port	MAC ベースアクセス制御を設定するポート範囲を入力します。
State	各ポート上の MAC ベースアクセス制御機能を有効または無効にします。
Aging Time (1-1440)	1～1440 分のエージング値を入力します。デフォルトは 1440 です。エージングタイムがない場合は、Infinite チェックボックスにチェックを入れます。
Hold Time (1-300)	1～300 秒の保留値を入力します。デフォルトは 300 です。保留時間がない場合は、Infinite チェックボックスにチェックを入れます。
Max User (1-1000)	ポート毎の収容可能な端末数を 1～1000 で入力します。デフォルト設定は 128 です。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項



認証属性を有効とするためには、認証属性のグローバル設定を有効にする必要があります。この設定は「Authentication Settings」ウィンドウで行います。



ダイナミック VLAN により動的 VLAN を割り当てる場合、ローミングするポートの VLAN ID が異なるため、ポートの Ingres checking 設定を無効にする必要があります。この設定は「GVRP Settings」ウィンドウで行います。

3.5.8.2 MAC-based Access Control Local Settings

次のウィンドウを使用して、ローカル認証で使用する MAC アドレス、VLAN を登録します。認証を要求する MAC アドレスがこのテーブルと一致すると関連する VLAN がアサインされます。スイッチ管理者は、最大 128 の MAC アドレスを入力することでこれらの端末をローカル認証することができます。

次のウィンドウを表示するには、Security > MAC-based Access Control > MAC-based Access Control Local Settings をクリックします：

MAC Address	VLAN Name	VID
00-11-22-33-44-55	default	1

[Add]をクリックして新しいエントリーを追加します。

[Delete By MAC]をクリックして入力 MAC アドレスに基づくエントリーを消去します。

[Delete By VLAN]をクリックして入力 VLAN 名又は ID に基づくエントリーを消去します。

[Find By MAC]をクリックして入力 MAC アドレスに基づくエントリーを検索します。

[Find By VLAN]をクリックして入力 VLAN 名又は ID に基づくエントリーを検索します。

[View All]をクリックしてスイッチで有効な全てのエントリー一覧を表示します。

[Edit By Name]をクリックして指定エントリーの VLAN 名を再設定します。

[Edit By ID]をクリックして指定エントリーの VLAN ID を再設定します。

3.5.9 Web Authentication

Web認証は、ポートまたはホストベースによる認証が可能です。
ユーザーは、ネットワークへのアクセスを許可される前に認証する必要があります。認証方法は、ローカル認証とRADIUSサーバー認証に対応します。IPv6のWeb認証は未サポートです。

注意事項

- ❗ APLGM152GT では、Web 認証と組み合わせたローミング機能をサポートします。認証されたホストが同一装置内の別の認証ポートへローミングする場合、新しいポートで認証属性が引き継がれます。
- ❗ 認証属性を有効とするためには、認証属性のグローバル設定を有効にする必要があります。この設定は「Authentication Settings」ウィンドウで行います。
- ❗ ダイナミック VLAN により動的 VLAN を割り当てる場合、ローミングするポートの VLAN ID が異なるため、ポートの Ingres checking 設定を無効にする必要があります。この設定は「GVRP Settings」ウィンドウで行います。
- ❗ Web 認証ポートの最大同時セッション数は 128 です。

3.5.9.1 Web Authentication Settings

次のウィンドウで Web 認証の設定を行います。

スイッチの Web 認証を設定するためには Security > Web Authentication > Web Authentication Settings をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Web Authentication Global State	Web 認証機能を有効または無効に設定します。
Virtual IP	仮想 IP の IP アドレスを指定します。 仮想 IP に "0.0.0.0" を設定した場合、Web 認証機能を有効にできません。

Method	Web 認証方法を設定します。RADIUS を選択した場合は RADIUS プロトコルによる Web 認証が行われます。Local を選択した場合は、ローカルデータベースで Web 認証が行われます。
Redirection Path	認証が成功した後、ここに設定した URL にリダイレクトされます。この URL がクリアされると、他の URL にリダイレクトされません。
Clear Redirection Path	Web 認証のリダイレクト URL を消去するか維持するか選択します。
RADIUS Authorization	RADIUS 認証が有効の場合、RADIUS サーバーによりアサインされた認証データが受け付けられます。
Local Authorization	ローカル認証が有効になると、ローカルデータベースにより割り当てられた認証データが受け付けられます
HTTP(S) Port	HTTP ポート番号を設定します。デフォルトは 80 です。 HTTP - Web 認証を HTTP プロトコルで実行します。ポート番号のデフォルトは 80 です。TCP ポート番号を 443 にすることはできません。 HTTPS - Web 認証を HTTPS プロトコルで実行します。ポート番号のデフォルトは 443 です。TCP ポート番号を 80 にすることはできません。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

3.5.9.2 Web Authentication User Settings

以下のウィンドウはスイッチによって使用されている Web 認証ユーザー設定を行う時に用います。

スイッチの Web 認証ユーザー設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication User Settings をクリックします

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
User Name	Web ベースアクセス制御アカウント用のユーザー名を指定します。
VLAN Name	Web ベースアクセス制御アカウント用の VLAN 名を指定します。
VID	Web ベースアクセス制御アカウント用の VLAN ID を指定します。
Password	Web ベースアクセス制御アカウント用のパスワードを指定します。
Confirm Password	Web ベースアクセス制御アカウント用の確認パスワードを指定します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Delete All]をクリックしてリストから全ての設定されたアカウントを削除します。

3.5.9.3 Web Authentication Port Settings

以下のウィンドウはスイッチによって使用されている Web 認証ポート設定を行う時に用います。

スイッチの Web 認証ポート設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication Port Settings をクリックします。

Web Authentication Port Settings

From Port

01

To Port

01

Aging Time (1-1440)

1440

min

☐ Infinite

State

Disabled

Block Time (0-300)

60

sec

Apply

Port	State	Aging Time	Block Time
1	Disabled	1440	60
2	Disabled	1440	60
3	Disabled	1440	60
4	Disabled	1440	60
5	Disabled	1440	60
6	Disabled	1440	60
7	Disabled	1440	60
8	Disabled	1440	60
9	Disabled	1440	60
10	Disabled	1440	60
11	Disabled	1440	60
12	Disabled	1440	60
13	Disabled	1440	60
14	Disabled	1440	60
15	Disabled	1440	60
16	Disabled	1440	60
17	Disabled	1440	60
18	Disabled	1440	60
19	Disabled	1440	60
20	Disabled	1440	60
21	Disabled	1440	60
22	Disabled	1440	60
23	Disabled	1440	60
24	Disabled	1440	60
25	Disabled	1440	60
26	Disabled	1440	60
27	Disabled	1440	60
28	Disabled	1440	60
29	Disabled	1440	60

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	この設定で使用するポート範囲を選択します
State	ポートに対する Web 認証を有効または無効に設定します。
Aging Time	認証されたホストが認証状態を保持する時間を指定します。Infinite を設定すると、ポート上で認証されたホストがエージアウトされなくなります。
Block Time	認証に失敗すると、block time で設定された間隔の間ブロックされます。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

注意事項

- !

Web 認証が有効なポートで認証の対象となるフレームは、イーサネットフレームタイプが IP かつ IP プロトコルタイプが TCP のフレームとなります。

認証の対象外となるフレーム（例えば ICMP,UDP など）は、認証テーブルへ登録されますが、認証による廃棄は行われませんのでご注意ください。

また、IPv6 についても対象外フレームのため認証されずに装置中継します。

3.5.9.4 Web Authentication Customize

以下のウィンドウはスイッチによって使用されている Web 認証ログイン画面およびログアウト画面のカスタマイズ設定を行う時に用います。

スイッチの Web 認証ログイン画面のカスタマイズ設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication Customize をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
English/Japanese	カスタマイズ画面に表示する言語を英語または日本語から選択します。
Login/Logout	ログイン画面またはログアウト画面のどちらをカスタマイズするか指定します。
Customize Textbox (1-8)	ログイン画面下にある 1 番から 8 番のユーザーテキストボックスに文字を登録できます。 登録可能な任意の文字列は最大で半角 70 文字です。全角の場合は最大 35 文字となります。

[Clear]をクリックして登録内容を初期化します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Preview]をクリックして登録されている内容の確認画面を表示します。

ログインプレビュー画面

現状ステータス: 未認証

Web認証ログイン	
ユーザー名	<input type="text"/>
パスワード	<input type="password"/>
<input type="button" value="入力"/> <input type="button" value="クリア"/>	

ご利用方法がわからない方は下記へご連絡ください。

[問い合わせ先]

情報システム統括部 ネットワーク運用担当
担当者名: Network Manager
TEL : 123-4567
MAIL : network.manager.ab@apresiasystems.com

スイッチの Web 認証ログアウト画面のカスタマイズ設定を行うには、Security > Web Authentication > Web Authentication Customize をクリックし、画面左上のプルダウンメニューで Logout を選択します。

Japanese Logout

現状ステータス: 認証済

Web認証ログイン

ログイン成功！
このウィンドウを閉じるか、下記のボタンを押して下さい。

Note: Each line in Customize Textbox should be less than 70 octets.

Customize Textbox	
1.	ご利用方法がわからない方は下記へご連絡ください。
2.	
3.	[問い合わせ先]
4.	
5.	情報システム統括部 ネットワーク運用担当
6.	担当者名: Network Manager
7.	TEL : 123-4567
8.	MAIL : network.manager.ab@apresiasystems.com

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
English/Japanese	カスタマイズ画面に表示する言語を英語または日本語から選択します。
Login/Logout	ログイン画面またはログアウト画面のどちらをカスタマイズするか指定します。
Customize Textbox(1-8)	ログアウト画面下にある 1 番から 8 番のユーザーテキストボックスに文字を登録できます。 登録可能な任意の文字列は最大で半角 70 文字です。全角の場合は最大 35 文字となります。

[Clear]をクリックして登録内容を初期化します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Preview]をクリックして登録されている内容の確認画面を表示します。

ログアウトプレビュー画面

The image shows a web application interface with a blue background. At the top, it says '現状ステータス: 認証済' (Current Status: Authenticated). Below this is a white box with a blue header 'Web認証ログイン' (Web Authentication Login). Inside the box, it says 'ログイン成功!' (Login Successful!) and 'このウィンドウを閉じるか、下記のボタンを押して下さい。' (Do you want to close this window, please press the button below.). There is a button labeled 'ログアウト' (Logout) and the text 'Thank you' below it. At the bottom of the page, there is contact information for the Information Systems Department, Network Operations Unit, including a name, telephone number, and email address.

現状ステータス: 認証済

Web認証ログイン

ログイン成功！
このウィンドウを閉じるか、下記のボタンを押して下さい。

ログアウト

Thank you

ご利用方法がわからない方は下記へご連絡ください。

[問い合わせ先]

情報システム統括部 ネットワーク運用担当
担当者名: Network Manager
TEL : 123-4567
MAIL : network.manager.ab@apresiasystems.com

3.6 アクセス制御一覧(ACL)

アクセスプロファイルで、スイッチが各パケットのヘッダーにある情報に基づいてパケットを転送するかどうかを決める際の基準を設定します。これらの基準は、パケット内容、MAC アドレス、または、IP アドレスに基づいて指定します。

3.6.1 ACL Configuration Wizard

このウィンドウで、アクセスプロファイルと ACL ルールを作成します。

次のウィンドウを表示するには、ACL > ACL Configuration Wizard をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID (1-4)	このプロファイルセット用の固有識別子番号を入力します。この値は 1～4 の範囲で設定します。
Access ID (1-256)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1～256 の範囲で設定します。
From/To	プルダウンメニューで、From(送信元)および To(送信先)の対象プロトコルを [MAC Address]、[IPv4 Address]、[IPv6]、[Any] から選択します。[IPv6] は送信元のみ選択できます。
Action	[Permit] を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny] を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror] を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Option	[Rate Limiting]、[Change IP Priority]、[Replace DSCP] から選択します。
Apply To	プルダウンメニューから追加する設定を選択します。 Ports - 追加するポート範囲を設定します。 VLAN Name - VLAN 名を入力します。 VLAN ID - VLAN ID を入力します。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.6.2 Access Profile List

アクセスプロファイルを作成するには 2 つの基本手順に従います。まず、スイッチが確認するフレームの部分指定します (MAC 送信元アドレスや IP 送信先アドレスなど)。次に、フレームの処理について決める際にスイッチが使用する基準を入力します。

次のウィンドウを表示するには、ACL > Access Profile Lists をクリックします：

Access Profile List

Add ACL Profile Delete All Total User Set Rule Entries / Total Used HW Entries / Total Available HW Entries: 3 / 127 / 897

Profile ID	Profile Type	Show Details	Add/View Rules	Delete
1	Ethernet	Show Details	Add/View Rules	Delete
2	IP	Show Details	Add/View Rules	Delete
3	IPv6	Show Details	Add/View Rules	Delete
4	Packet Content	Show Details	Add/View Rules	Delete

1/1 1 Go

ACL プロファイルを追加するには、[Add ACL Profile] をクリックします。

Add ACL Profile

Profile ID (1-4) 1

Select ACL Type

☒ Ethernet ACL Tagged ☐ IPv4 ACL ☐ IPv6 ACL ☐ Packet Content ACL Select

You can select the field in the packet to create filtering mask

MAC Address	VLAN	802.1p	Ethernet Type	PayLoad
<input type="checkbox"/> Source MAC Mask <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> VLAN <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 802.1p <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Ethernet Type <input type="text"/>	

MAC Address

☐ Source MAC Mask

☐ Destination MAC Mask

802.1Q VLAN

☐ VLAN

☐ VLAN Mask (0-FFF)

802.1p

☐ 802.1p

Ethernet Type

☐ Ethernet Type

<<Back Create

アクセスプロファイル構成ウィンドウには 4 つのセットがあります。Ethernet ACL/IPv4 ACL/IPv6 ACL/Packet Content ACL です。プロファイルを追加する場合、プロファイル ID を 1～4 で選択し (例では 1 が選択)、ACL タイプを選択 (例では、Ethernet ACL が選択) して、[Select] をクリックします。ACL 設定の対象となるボックスをクリックすると、ボックスの色が赤に変わり設定用のパラメーターが表示されます (例では、MAC Address、802. 1Q VLAN、802. 1p、Ethernet Type が選択可能)。[Create] をクリックする前に、最低 1 つのマスクを選択します。 [Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[<<Back] をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Select ACL Type	下記に示す各 ACL タイプからプロファイルを設定します。選択した種類のプロファイルの要件に従ってウィンドウが変わります。 [Ethernet ACL] 各パケットのヘッダー内のレイヤー2 部分を対象にします。 [IPv4 ACL] 各フレームのヘッダー内の IPv4 アドレスを対象にします。 [IPv6 ACL] 各フレームのヘッダー内の IPv6 アドレスを対象にします。 [Packet Content ACL] 各パケットのヘッダー内の指定マスクを対象にします。
MAC Address	どちらかの[Source MAC Mask]にチェックを入れて、送信元 MAC アドレスマスクまたは[Destination MAC Mask]を入力し、次に、送信先 MAC アドレスマスクを入力します。
802.1Q VLAN	VLAN - VLAN を指定します。 VLAN Mask (0-FFF) - VLAN マスクを指定します。 このオプションを選択して、スイッチが各パケットヘッダーの VLAN 識別子を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
802.1p	このオプションを選択して、スイッチが各パケットヘッダーの 802.1p 優先度値を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
Ethernet Type	このオプションを選択して、スイッチが各フレームのヘッダーにあるイーサネットタイプの値を確認するように指示します。

注意事項



APLGM152 で設定可能な ACL ルール数は装置最大 900 です。
また、1 つのプロファイルに設定可能な最大ルール数は 256 です。

事前に構成したエントリーの構成を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次のウィンドウが表示されます:

Access Profile Detail Information

ACL Profile Details

Profile ID	1
Profile Type	Ethernet
VLAN	0xFFF

Show All Profiles

[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles]をクリックします。事前に構成したエントリーに規則を追加するには、相応する[Add/View Rules]をクリックします。次のウィンドウが表示されます:

Access Rule List

<<Back Add Rule Consumed HW Entries: 193

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
1	1	Ethernet	Permit

Show Details Delete Rules

1/1 1 Go

[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-256)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1～256 の範囲で設定します。 Auto Assign - このチェックボックスにチェックを入れ、作成している規則に対し、スイッチが自動的にアクセス ID を割当てよう指示します。
VLAN Name	スイッチが各パケットヘッダーの VLAN 識別子を確認し、これを転送用の基準、または基準の一部として使用します。
VLAN ID	事前に設定した VLAN の VLAN ID を入力できます。
Source MAC Address	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスを指定します。
Source MAC Mask	送信元 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを指定します。このマスクは 16 進数形式で入力します。
Destination MAC Address	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスを指定します。
Destination MAC Mask	送信先 MAC アドレスの MAC アドレスマスクを指定します。このマスクは 16 進数形式で入力します。
802.1p (0-7)	0～7 の値を入力して、この 802.1p 優先値のあるパケットだけにアクセスプロファイルを適用するように指定します。
Ethernet Type (0-FFFF)	値を入力することで、パケットヘッダーにこの 16 進数 802.1Q イーサネットタイプのあるパケットだけにアクセスプロファイルを適用するように指定します。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。

パラメーター	説明
	<p>[Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。</p> <p>[Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。</p>
Priority (0-7)	<p>パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。</p> <p>優先度付きキュー、CoS キュー、および、802.1p のマッピングに関する詳細情報については、本マニュアルの QoS のセクションを参照してください。</p>
Replace Priority	<p>指定した CoS キューに転送する前に、ボックスをクリックしてこのオプションを有効にし、優先度フィールドに入力した 802.1p ユーザー優先度値(このコマンドで前に指定した基準を満たす値)を書き直す際に使用する置換値を手動で入力します。そうしないと、パケットの受信 802.1p ユーザー優先度は、スイッチで転送される前に元の値に書き直されます。</p>
Replace DSCP (0-63)	<p>スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。</p>
Counter	<p>カウンター機能の有効または無効を指定します。</p> <p>デフォルトは無効です。</p>
Ports	<p>設定するポート範囲を入力します。</p>

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule List' window. It has a title bar with 'Safeguard' on the right. Below the title bar, there are two buttons: '<< Back' and 'Add Rule'. A table displays the rule list with columns: Profile ID, Access ID, Profile Type, and Action. The table contains one row: Profile ID 1, Access ID 1, Ethernet, Permit. To the right of the table are two buttons: 'Show Details' and 'Delete Rules'. At the bottom of the window are two buttons: '<< Back' and 'Next >>'.

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
1	1	Ethernet	Permit

事前に構成した規則の構成を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次の[Access Rule Detail Information]ウィンドウが表示されます:

The screenshot shows the 'Access Rule Detail Information' window. It has a title bar. Below the title bar, there is a section titled 'ACL Rule Details' which contains a table with the following information: Profile ID 1, Access ID 1, Profile Type Ethernet, VLAN ID 1, Action Permit, and Ports 2. Below the table is a button labeled 'Show All Rules'.

ACL Rule Details	
Profile ID	1
Access ID	1
Profile Type	Ethernet
VLAN ID	1
Action	Permit
Ports	2

3.6.3 Access profile list-IPv4 ACL

IPv4 ACL を作成するには、[Access Profile List]ウィンドウにある[Add ACL Profile]をクリックし、次に、プルダウンメニューから 1～256 のプロファイル ID を選択した後、[IPv4 ACL]ラジオボタンをクリックします。次に、プルダウンメニューからプロトコル（[ICMP]、[IGMP]、[TCP]、[UDP]、[Protocol ID]）を選択します。[Select]をクリックすると、次のウィンドウが表示されます（このウィンドウは、[ICMP]、[IGMP]、[TCP]、[UDP]、[Protocol ID] のどれを選択したかによって異なります）：

Add ACL Profile

Profile ID (1-4)

Select ACL Type

☐ Ethernet ACL ☒ IPv4 ACL ☐ IPv6 ACL ☐ Packet Content ACL

ICMP

You can select the field in the packet to create filtering mask

802.1Q VLAN

☐ VLAN

☐ VLAN Mask (0-FFF)

IPv4 DSCP

☐ DSCP

IPv4 Address

☐ Source IP Mask

☐ Destination IP Mask

ICMP

☐ ICMP

☐ ICMP Type ☐ ICMP Code

ウィンドウの一番上近くにあるボックスをクリックします。ボックスの色が赤に変わり、構成用のパラメーターが表示されます。新しいエントリーを追加するには、正しい情報を入力して、[Create]をクリックします。[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[<<Back]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN	スイッチが各パケットヘッダーの VLAN 部分を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
IPv4 DSCP	スイッチが各パケットヘッダーの DiffServ コード部分を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
IPv4 Address	[Source IP Mask]または[Destination IP Mask]のどちらかにチェックを入れてそれぞれの IPv4 送信元アドレスマスクまたは IPv4 送信先アドレスマスクを入力します。
ICMP	[ICMP] にチェックを入れて、スイッチが各パケット内の ICMP フィールドを確認するように指定します。 [ICMP Type]にチェックを入れて、アクセスプロファイルをこの ICMP タイプ値に適用するように指定します。 [ICMP Code]にチェックを入れて、アクセスプロファイルをこの ICMP コード値に適用するように指定します。
IGMP	[IGMP] にチェックを入れて、スイッチが各フレームのヘッダー内の IGMP フィールドを確認します。 [IGMP Type]にチェックを入れて、アクセスプロファイルが IGMP タイプ値を適用するように指定します。
TCP	[TCP] にチェックを入れて、受信パケットに含まれる TCP ポート番号を転送基準として使用します。[TCP]にチェックを入れる場合は、送信元ポートマスクまたは送信先ポートマスクを指定する必要があります。フィルタするフラグビットを識別することもできます。フラグビットはパケットの一部です。これでパケットの処理を決めます。[TCP] フィールドのフラグビットに相応するボックスにチェックを入れて、指定のフラグビットをフィルタして、パケットをフィルタできます。 Source Port Mask (0-FFFF) - フィルタする送信元ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。 Destination Port Mask (0-FFFF) - フィルタする送信先ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。 TCP Flag Bits - [URG]、[ACK]、[PSH]、[RST]、[SYN]、[FIN]、[Check All]にチェックをいれて、パケット内の指定のフラグビットをフィルタします。
UDP	[UDP] にチェックを入れて、受信パケットに含まれる UDP ポート番号を転送基準として使用します。[UDP]にチェックを入れる場合は、送信元ポートマスクまたは送信先ポートマスクを指定する必要があります。 Source Port Mask - フィルタする送信元ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。 Destination Port Mask - フィルタする送信先ポートの TCP ポートマスクにチェックを入れて、16 進数(16 進法 0x0-0xffff)で指定します。
Protocol ID	[Protocol ID Mask]にチェックを入れて、非表示にするパケットヘッダー内のプロトコル ID を定義する値を入力します。 Protocol ID Mask (0-FF) - にチェックを入れて、IP ヘッダーの後のマスクオプションを定義する値を入力します。

[Apply]をクリックして変更を適用します。

[Create]をクリックすると、下の[Access Profile List]ウィンドウに、新しいアクセスプロファイル一覧エントリーが表示されます。その他のアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile]をクリックします。プロファイルを削除するには、対応する[Delete]ボタンをクリックします。エントリーの指定の設定を表示するには、[Show Details]をクリックします。

アクセスプロファイルエントリーに規則を追加するには、[Add/View Rules]をクリックします。

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
2	1	IP	Permit

事前に設定したエントリーの構成を表示するには、対応する[Show Details]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

ACL Profile Details	
Profile ID	2
Profile Type	IP
DSCP	Yes
ICMP	Yes

[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles]をクリックします。事前に設定したエントリーに規則を追加するには、対応する[Add/View Rules]をクリックして、[Access Rule List]ウィンドウにある[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

Profile Information

Profile ID	2	Profile Type	IP
DSCP	Yes	ICMP	Yes

Rule Detail
(Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter).

Access ID (1-256) ☐ Auto Assign

DSCP (e.g.: 0-63)

ICMP ☐

Rule Action

Action ☐

Priority (0-7) ☐

Replace Priority ☐

Replace DSCP (0-63) ☐

Counter ☐

Ports (e.g.: 1, 4-6, 9)

<<Back Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-256)	このアクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1～256 の範囲で設定します。
VLAN Name	VLAN 名を指定します。
VLAN ID (1-4094)	Mask ____ (0-FFF) - VLAN ID を指定します。
Source IP Address	送信元 IP アドレスの IP アドレスを指定します。
Source IP Mask	送信元 IP アドレスの IP アドレスマスクを指定します。
Destination IP Address	送信先 IP アドレスの IP アドレスを指定します。
Destination IP Mask	送信先 IP アドレスの送信先 IP アドレスマスクを指定します。
DSCP	スイッチが各パケットヘッダーの DiffServ コード部分を確認し、これを転送用の基準、または、基準の一部として使用します。
ICMP	ICMP を選択して、各フレームのヘッダー内の ICMP フィールドを確認します。 ICMP Type - 各フレームの ICMP タイプフィールドを確認するように指定します。 ICMP Code - 各フレームの ICMP コードフィールドを確認するように指定します。
IGMP	Type ____ e. g. (0-255) - スイッチが各フレームの IGMP タイプフィールドを確認するように指定します。
TCP	Source Port - 送信元ポートの TCP ポートを指定します。 Mask (0-FFFF) - 送信元ポートの TCP ポートマスクを指定します。 Destination Port - 送信先ポートの TCP ポートを指定します。 Mask (0-FFFF) - 送信先ポートの TCP ポートマスクを指定します。 Flag Bits - 正しいフラグマスクパラメーターを入力します。すべての受信パケットには TCP ポート番号が転送基準として含まれています。これらの番号にはフラグビットが関連付けられています。フラグビットはパケットの一部です。これでパケットの処理を決めます。パケット内の指定のフラグビットを拒否して、パケットを拒否することができます。 URG/ACK/PSH/RST/SYN/FIN - [URG]、[ACK]、[PSH]、[RST]、[SYN]、[FIN] から選択します。
UDP	Source Port - スイッチが送信元ポートの各フレームの UDP フィールドを確認するように指定します。 Mask (0-FFFF) - 送信先ポートの UDP ポートマスクを指定します。 Destination Port - 送信先ポートの UDP ポートを指定します。 Mask (0-FFFF) - 送信先ポートの UDP ポートマスクを指定します。
Protocol ID	Protocol ID ____ e. g. (0-255) - スイッチが各パケットのプロトコルフィールドにここで入力した値が含まれているかどうかを確認するように指定します。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポ

パラメーター	説明
	ートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority (0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。
Replace Priority	指定した CoS キューに転送する前に、ボックスをクリックしてこのオプションを有効にし、Priority フィールドに入力した 802.1p ユーザー優先度値(このコマンドで前に指定した基準を満たす値)を書き直す際に使用する値を手動で入力します。この設定を行わない場合、パケットの 802.1p ユーザー優先度は、スイッチで転送される前に元の値に書き直されます。
Replace DSCP (0-63)	スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	カウンター設定を有効または無効にします。
Ports	設定するポートの範囲を入力します。

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
2	1	IP	Permit

事前に構成した規則の設定を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次の[Access Rule Detail Information]ウィンドウが表示されます:

ACL Rule Details	
Profile ID	2
Access ID	1
Profile Type	IP
Action	Permit
Ports	3
DSCP	3
ICMP	Yes

3.6.4 Access profile list-IPv6 ACL

IPv6 ACL を作成するには、[Access Profile List]ウィンドウにある[Add ACL Profile]をクリックし、次に、プルダウンメニューから 1~4 のプロファイル ID を選択して、[IPv6 ACL]ラジオボタンをクリックします。次に、プルダウンメニューからプロトコル(TCP または UDP)を選択します。

[Select]をクリックすると、次のウィンドウが表示されます(このウィンドウは、TCP または UDP のどちらを選択したかによって異なります)：

Add ACL Profile

Profile ID (1-4)

Select ACL Type

☐ Ethernet ACL ☐ IPv4 ACL ☒ IPv6 ACL ☐ Packet Content ACL

You can select the field in the packet to create filtering mask

IPv6 Class

☐ IPv6 Class

IPv6 Flow Label

☐ IPv6 Flow Label

TCP

☐ TCP

☐ Source Port Mask (0-FFFF)

☐ Destination Port Mask (0-FFFF)

IPv6 Address

☐ IPv6 Source Mask

☐ IPv6 Destination Mask

ウィンドウの一番上にあるボックスをクリックします。ボックスの色が赤に変わり、設定用のパラメーターが表示されます。新しいエントリーを追加するには、正しい情報を入力して、[Create]をクリックします。[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[<<Back]をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
IPv6 Class	このボックスにチェックを入れて、スイッチが IPv6 ヘッダーのクラスフィールドを確認します。クラスフィールドはパケットヘッダーの一部です。
IPv6 Flow Label	このボックスにチェックを入れて、スイッチが IPv6 ヘッダーのフローラベルフィールドを確認します。送信元は、フローラベルを使用してパケットのシーケンスにラベルを付けます(デフォルト以外の QoS、UDP など)。
IPv6 Address	このボックスにチェックを入れて、スイッチが IPv6 送信元アドレスを確認します。
IPv6 TCP	このボックスにチェックを入れて、TCP トラフィックに規則を適用するように指定します。 指定の [TCP Source Port Mask]、または、[TCP Destination Port Mask] にチェックを入れて入力できます。
IPv6 UDP	このボックスにチェックを入れて、UDP トラフィックに規則を適用するように指定します。 指定の [UDP Source Port Mask]、または、[UDP Destination Port Mask] にチェックを入れて入力できます。
ICMP	このボックスにチェックを入れて、ICMP プロトコルフィールドを確認します。 ICMP Type をチェックすると、ICMP タイプ値を ACL ルールに適用します。 ICMP Code をチェックすると、ICMP コード値を ACL ルールに適用します。

[Select] をクリックして ACL タイプを指定します。

[Create] をクリックしてプロファイルを作成します。


[<<Back] をクリックして前のページに戻ります。

[Create] をクリックすると、下の [Access Profile List] ウィンドウに、新しいアクセスプロファイル一覧エントリが表示されます。 さらにアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile] をクリックします。 プロファイルを削除するには、相応する [Delete] をクリックします。 すべてのエントリを削除するには、[Delete All] をクリックします。 エントリーした設定を表示するには、[Show Details] をクリックします。

事前に設定したエントリーを表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：



[Access Profile List]ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles]をクリックします。事前に設定したエントリーに規則を追加するには、相応する[Add/View Rules]をクリックして、[Access Rule List]ウィンドウにある[Add Rule]をクリックします。次のウィンドウが表示されます：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-256)	アクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は1～65535 に設定します。 Auto Assign - このチェックボックスにチェックを入れ、作成している規則に対し、スイッチが自動的にアクセス ID を割当てます。
Class	クラスを入力して、スイッチが IPv6 ヘッダーのクラスフィールドを確認します。 クラスフィールドはパケットヘッダーの一部です。
Flow Label	IPv6 フローラベルを指定します。0-FFFFFF の値を入力します。
IPv6 Source Address	IPv6 送信元アドレスの IPv6 アドレスを指定します。
IPv6 Source Mask	IPv6 送信元サブマスクを指定します。
IPv6 Destination Address	IPv6 宛先アドレスを指定します。
IPv6 Destination Mask	IPv6 宛先サブマスクを指定します。

パラメーター	説明
TCP	Source Port - IPv6 L4 TCP 送信元ポートサブマスクを指定します。 Destination Port - IPv6 L4 TCP 送信先ポートサブマスクを指定します。
UDP	Source Port - IPv6 L4 UDP 送信元ポートサブマスクを指定します。 Destination Port - IPv6 L4 UDP 送信先ポートサブマスクを指定します。
ICMP	ICMP プロトコルフィールドを確認するように指示します。 ICMP Type - スイッチはフレームの ICMP タイプフィールドをチェックします。 ICMP Code - スイッチはフレームの ICMP コードフィールドをチェックします。
Action	[Permit]を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送することを指定します。 [Deny]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップすることを指定します。 [Mirror]を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートの構成コマンドで定義したポートにミラーすることを指定します。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority (0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。
Replace Priority	指定した CoS キューに転送する前に、ボックスをクリックしてこのオプションを有効にし、Priority フィールドに入力した 802.1p ユーザー優先度値(このコマンドで前に指定した基準を満たす値)を書き直す際に使用する置換値を手動で入力します。この設定を行わない場合、パケットの受信 802.1p ユーザー優先度は、スイッチで転送される前に元の値に書き直されます。
Replace DSCP (0-63)	スイッチが DSCP 値(選択した基準を満たすパケットにある値)を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	カウンター設定を有効または無効にします。
Ports	構成するポートの範囲を入力します。

[Apply]をクリックすると、次の[Access Rule List]ウィンドウが表示されます:

Access Rule List				Safeguard	
<<Back		Add Rule			
Profile ID	Access ID	Profile Type	Action	Show Details	Delete Rules
3	1	IPv6	Permit		
<< Back		Next >>			

事前に構成した規則の構成を表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。次の[Access Rule Detail Information]ウィンドウが表示されます:

Access Rule Detail Information	
ACL Rule Details	
Profile ID	3
Access ID	1
Profile Type	IPv6
Action	Permit
Ports	4
IPv6 Class	30
TCP	Yes
Show All Rules	

3.6.5 Access profile list-Packet content ACL

パケット内容を確認する ACL を作成するには、[Access Profile List] ウィンドウにある [Add ACL Profile] をクリックし、プルダウンメニューからプロファイル ID を 1～4 から選択して、[Packet Content ACL] ラジオボタンをクリックします。[Select] をクリックすると、次のウィンドウが表示されます：

Add ACL Profile

Profile ID (1-4)
Select ACL Type

4

☐ Ethernet ACL

☐ IPv6 ACL

☒ IPv4 ACL

☐ Packet Content ACL

Select

You can select the field in the packet to create filtering mask

Packet Content

☐ Chunk 1(0-31)

mask

00000000

☐ Chunk 2(0-31)

mask

00000000

☐ Chunk 3(0-31)

mask

00000000

☐ Chunk 4(0-31)

mask

00000000

<<Back

Create


ウィンドウの一番上にあるボックスをクリックします。ボックスの色が赤に変わり、設定用のパラメーターが表示されます。新しいエントリーを追加するには、正しい情報を入力して、[Create] をクリックします。[Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[<<Back] をクリックします。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Packet Content	最大 4 までのオフセットを指定することができます。 Chunk 1 (0-31) ____マスク____、 Chunk 2 (0-31) ____マスク____、 Chunk 3 (0-31) ____マスク____、 Chunk 4 (0-31) ____マスク____、 この高度かつ独自の Packet Content ACL を使用することで、スイッチは、今日急増している一般 ARP アドレス偽装攻撃などのネットワーク攻撃を効果的に軽減します。Packet Content ACL は、異なるプロトコルレイヤー内のパケットの指定した内容を確認することができます

[Select] をクリックして ACL タイプを選択します。
[Create] をクリックしてプロファイルを作成します。
[<< Back] をクリックして前のページに戻ります。

[Create]をクリックすると、下の[Access Profile List]ウィンドウに、新しいアクセスプロファイル一覧エントリーが表示されます。 さらにアクセスプロファイルを追加するには、[Add ACL Profile]をクリックします。 プロファイルを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。 すべてのエントリーを削除するには、[Delete All]をクリックします。 エントリーした構成を表示するには、[Show Details]をクリックします。 アクセスプロファイルエントリーに規則を追加するには、[Add/View Rules]をクリックします。



事前に設定したエントリーを表示するには、相応する[Show Details]をクリックします。 次のウィンドウが表示されます:



[Access Profile List] ウィンドウに戻るには、[Show All Profiles] をクリックします。事前に設定したエントリーに規則を追加するには、相応する [Add/View Rules] をクリックして、[Add Rule] をクリックします。次のウィンドウが表示されます：

Add Access Rule

Profile Information

Profile ID	4	Profile Type	Packet Content
Chunk 1	1, Value: 0x00000000	Chunk 2	2, Value: 0x00000000
Chunk 3	3, Value: 0x00000000	Chunk 4	4, Value: 0x00000000

Rule Detail

(Keep the input field blank to specify that the corresponding option does not matter).

Access ID (1-256)

1

☐ Auto Assign

Chunk 1

Mask

☐

Chunk 2

Mask

☐

Chunk 3

Mask

☐

Chunk 4

Mask

☐

Rule Action

Action

Permit

Priority (0-7)

☐

Replace Priority

☐

Replace DSCP (0-63)

☐

Counter

Disabled

Ports

(e.g.: 1, 4-6, 9)

<<Back

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Access ID (1-256)	アクセス用の固有識別子番号を入力します。この値は 1～256 の範囲で設定します。
Offset (1-4)	それぞれの UDF フィールドは 4 バイトデータであり、オフセットリファレンスから n バイト離れています。ここで n はオフセット値のことです。 合計で 4 つのパケットコンテンツフィールドはパケットの最初の 128 バイトから選択可能です。最初のオフセットは 2 で始まります。パケットコンテンツフィールドは重複できません。そして、それぞれのフィールドは 4 バイトであるのでとれるオフセット値は 2、6、10、14、18、22、26、30、34、・・・、126 となります。
Action	[Permit] を選択して、追加した規則に従って、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送します。 [Deny] を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットをスイッチで転送せずに、ドロップします。 [Mirror] を選択して、アクセスプロファイルと一致するパケットを、ミラーポートを定義したポートにミラーします。ポートミラーリングを有効にして、ターゲットポートを設定する必要があります。
Priority (0-7)	パケットの 802.1p ユーザー優先度を、優先度フィールドに入力した値(このコマンドで事前に指定した基準を満たす値)に書き直す場合は、指定した CoS キューに転送する前に優先度値を入力します。
Replace DSCP	このオプションを選択して、スイッチが DSCP 値 (選択した基準を満たすパケットにある値) を隣接するフィールドに入力した値で置き換えます。
Counter	この ACL 規則のカウンターを有効または無効にします。
Ports	設定するポートの範囲を入力します。

[Apply] をクリックすると、次の [Access Rule List] ウィンドウが表示されます:

Profile ID	Access ID	Profile Type	Action
4	1	Packet Content	Permit

事前に設定した規則を表示するには、相応する [Show Details] をクリックします。次のアクセス規則詳細情報ウィンドウが表示されます:

ACL Rule Details	
Profile ID	4
Access ID	1
Profile Type	Packet Content
Action	Permit
Ports	5
Chunk 1	2, Value: 0x00000000, Mask: 0x00000000

3.6.6 ACL Finder

このウィンドウを使用して、事前に設定した ACL エントリーを検索します。エントリーを検索するには、プルダウンメニューからプロファイル ID を選択して、表示するポートを入力し、状態(標準または CPU)を定義して、次に、[Find]をクリックします。ウィンドウの下半分にあるテーブルにエントリーが表示されます。エントリーを削除するには、対応する[Delete]をクリックします。

次のウィンドウを開くには、ACL > ACL Finder をクリックします。

Profile ID	Access ID	Profile Type	Summary	Action
1	1	Ethernet	VLAN,802.1p	Permit
2	1	IP	DSCP,ICMP	Permit
3	1	IPv6	IPv6 Class,TCP	Permit
4	1	Packet Content	Chunk 1	Permit

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID	検索対象のプロファイル ID を選択します。
Port	ACL を検索する対象のポート番号を入力します。
State	プルダウンメニューで状態を選択します。 Normal - 閲覧が許可されている通常の ACL ルール

3.6.7 ACL Flow Meter

このウィンドウには、イングレストラフィックの帯域幅を制限する際に使用するフロー帯域幅制御を設定します。パケットをフィルタする ACL 規則を作成して、メータリング規則を作成し、この ACL 規則を関連付けてトラフィックを制限できます。帯域幅のステップは 64 kbps です。制限付きメータリング規則のために、メータリング規則に関連付けることのできない ACL 規則もあります。

次のウィンドウを開くには、ACL > ACL Flow Meter をクリックします。

Profile ID	Access ID	Mode
1	1	Meter

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID	フローメータリングパラメーターを構成する事前構成したプロファイル ID です。
Access ID (1-256)	フローメータリングパラメーターを構成する事前構成したアクセス ID です。

正しい情報を入力して、[Find]をクリックします。 エントリーがテーブルの下半分に表示されます。 エントリーを編集するには、相応する[Modify]をクリックします。 エントリーを削除するには、相応する[Delete]をクリックします。 新しいエントリーを追加するには、[Add]をクリックします。 次のウィンドウが表示されます。 ユーザーはここで構成できます：

ACL Flow Meter Configuration

Profile ID (1-4)

Access ID (1-256)

Mode

Rate

Rate (Kbps)

(1-1048576)

Burst Size (Kbyte)

(1-262144)

Rate Exceeded

Drop Packet

Remark DSCP

(0-63)

<<Back

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Profile ID	フローメーターリングパラメーターを設定する際に使用したプロファイル ID を選択します。
Access ID (1-256)	フローメーターリングパラメーターを構成する際に使用する事前構成したアクセス ID を入力します。 1～256 の値を入力します。
Mode	シングルレート 2 色マーカーは、レートとバーストサイズに基づいて、パケットに緑色または赤色の印を付けます。これはバーストサイズだけが重要な場合に役に立ちます。 Rate (64-1024000) Kbps - フローの専用帯域幅 Kbps 単位で指定します。範囲は 64～1,024,000 です。単位は Kbps です。 Burst Size (4-16384) Kbyte - このフローのバーストサイズを指定します。範囲は 4～16,384 です。単位は Kbyte です。
Rate Exceed	Drop Packet- パケットをドロップ(削除)します。 Replace DSCP (0-63) - パケットの DSCP を変更します。

[Apply]をクリックして変更を適用し、[<<Back]をクリックして[ACL Flow Meter]ウィンドウに戻ります。

[View]をクリックすると、次の[ACL Flow Meter Display]ウィンドウが表示されます：

ACL Flow Meter Display

Profile ID

1

Access ID

1

Mode

Rate

Rate (Kbps)

120

Burst Size (Kbyte)

120

Rate Exceeded

Remark DSCP

3

<<Back

[<< Back]をクリックして前のページに戻ります。

3.7 Monitoring

3.7.1 Cable Diagnostics

このウィンドウには、スイッチ上の指定のポートに接続されているツイストペアケーブルの詳細が表示されます。ツイストペアケーブルにエラーがある場合に、この機能で、エラーの種類、および、エラーが発生した箇所を判断できます。本テストの実行時には、ポートのリンク遷移が発生します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Cable Diagnostics をクリックします：

テストするポートの範囲を入力して、[Test]をクリックします。このウィンドウの下半分にあるテーブルに、結果が表示されます。なお、ケーブル長については参考値としてください。

3.7.2 SFP General Information

このウィンドウには、SFP ポートに実装された SFP トランシーバーに関する一般情報が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > SFP > SFP General Information をクリックします：

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	ポート範囲を選択します。

[Apply]をクリックして SFP 情報を表示させます。

3.7.3 SFP Diagnostic Monitoring

このウィンドウでは、SFP ポートに実装されている SFP トランシーバーの入力と出力が光パワー単位 (dBm) で表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > SFP > SFP Diagnostic Monitoring をクリックします：

SFP Diagnostic Monitoring

From Port

To Port

1

1

Apply

Port	TX Power (dBm)	RX Power (dBm)
49		
50		
51		
52		

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
From Port/To Port	光入出力レベルを表示させたいポートを選択します。

[Apply] をクリックして SFP の光入出力レベルを表示させます。

3.7.4 CPU Utilization Notify

このウィンドウでは、CPU の使用率の状態を定期的に監視し、ユーザーが設定する閾値を超えた場合にログやトラップによりユーザーへ通知する機能を設定します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > CPU Utilization Notify settings をクリックします：

CPU Utilization Notify Settings

CPU Utilization Notify Current Status: NORMAL

CPU Utilization Notify State: ☐ Disabled ☒ Enabled

Threshold (20% ~ 100%): 100 %

Polling Interval (10 ~ 300): 60 sec

Trap State: Disabled

Log State: Enabled

Apply

[Apply]をクリックして変更を適用します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
CPU Utilization Notify State	CPU 使用率通知機能の有効または無効を指定します。
Threshold (20-100)	CPU 使用率通知を動作させる閾値を指定します。閾値を超えた場合に overloading 状態の通知、下回った場合に normal 状態の通知をします。デフォルト値は 100%です。
Polling Interval (10-300)	CPU 使用率を監視する間隔時間を指定します。CPU 使用率は 5 秒間の平均値です。デフォルト値は 60 秒です。
Trap State	CPU 使用率の状態遷移による SNMP トラップ出力を有効または無効に指定します。デフォルトは無効です。
Log State	CPU 使用率の状態遷移によるログ出力を有効または無効に指定します。デフォルト値は有効です。

3.7.5 CPU Utilization

このウィンドウには、CPU 使用率がパーセントで表示されます。これは、時間間隔で単純平均として計算しています。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > CPU Utilization をクリックします：

CPU Utilization	
CPU Utilization	
Five Seconds	24%
One Minute	26%
Five Minute	26%
Maximum	86%
Minimum	22%
<div>Refresh</div>	

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します

3.7.6 DRAM Utilization Notify

このウィンドウでは、DRAM の使用率の状態を定期的に監視し、ユーザーが設定する閾値を超えた場合にログやトラップによりユーザーへ通知する機能を設定します

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > DRAM Utilization Notify settings をクリックします:

DRAM Utilization Notify Settings

DRAM Utilization Notify Current Status: NORMAL

DRAM Utilization Notify State: ☐ Disabled ☒ Enabled

Threshold (20% ~ 100%): 100 %

Polling Interval (10 ~ 300): 60 sec

Trap State: Disabled

Log State: Enabled

Apply

[Apply]をクリックして変更を適用します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
DRAM Utilization Notify State	DRAM 使用率通知機能の有効または無効を指定します。
Threshold (20-100)	DRAM 使用率通知を動作させる閾値を指定します。閾値を超えた場合に overloading 状態の通知、下回った場合に normal 状態の通知をします。デフォルト値は 100%です。
Polling Interval (10-300)	DRAM 使用率を監視する間隔時間を指定します。デフォルト値は 60 秒です。
Trap State	DRAM 使用率の状態遷移による SNMP トラップ出力を有効または無効に指定します。デフォルト設定は無効です。
Log State	DRAM 使用率の状態遷移によるログ出力を有効または無効に指定します。デフォルト設定は有効です。

3.7.7 DRAM & FLASH Utilization

このウィンドウは、DRAM およびフラッシュのメモリ使用率情報を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > DRAM & FLASH Utilization をクリックします：

DRAM & Flash Utilization

DRAM Utilization

Total DRAM : 131072
Used DRAM : 113723
Utilization : 86%
Utilization(Max) : 86%
Utilization(Min) : 86%

Clear

FLASH Utilization

Total FLASH : 29618
Used FLASH : 4712
Utilization : 15%

Refresh

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

[Clear]をクリックして DRAM の使用率統計情報を初期化します。

3.7.8 Port Utilization

このウィンドウには、ポート上で使用できる合計帯域幅のパーセントが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Utilization Notify > Port Utilization をクリックします：

Port Utilization			
Port	TX/sec	RX/sec	Util
01	0	0	0
02	0	0	0
03	0	0	0
04	0	0	0
05	0	0	0
06	0	0	0
07	0	0	0
08	0	0	0
09	0	0	0
10	0	0	0
11	0	0	0
12	0	0	0

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

3.7.9 Packet Size

スイッチで受信するパケットを6つのグループに分けてサイズ別にクラス分類し、折れ線グラフまたはテーブルで表示します。ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Packet Size をクリックします：

Packet Size					
Port	01		Refresh	Clear	
Frame Size	Frame Counts	Frames/sec	Frame Type	Total	Total/sec
64	0	0	RX Bytes	0	0
65-127	0	0	RX Frames	0	0
128-255	0	0			
256-511	0	0	TX Bytes	0	0
512-1023	0	0	TX Frames	0	0
1024-1518	0	0			
Unicast RX	0	0			
Multicast RX	0	0			
Broadcast RX	0	0			

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Frame Size	受信したフレームをサイズ別に区分します。 Unicast RX / Multicast RX / Broadcast RX は、それぞれユニキャスト、マルチキャスト、ブロードキャストに区分して表示します。
Frame Counts	該当するフレームサイズやフレーム種別の総受信フレーム数を表示します。
Frames/sec	単位時間あたりの受信フレーム数を表示します。
Frame Type	統計情報の種類を示します。送信及び受信フレームに対するバイト数、フレーム数に区分されます。
Total	該当する統計情報に関する総数を表示します。RX Bytes の場合、総受信バイト数を示します
Total/sec	該当する統計情報に関する単位時間の情報を表示します。RX Bytes の場合、単位時間あたりの受信バイト数を示します

3.7.10 Packets

3.7.10.1 Received (Rx)

これらのウィンドウには、スイッチ上の受信パケットが表示されます。ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI 画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Packets > Received (Rx)をクリックします:

Received(Rx)

Port01

RefreshClear

RX Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0

RX Packets	Total	Total/sec
Unicast	0	0
Multicast	0	0
Broadcast	0	0

TX Packets	Total	Total/sec
Bytes	0	0
Packets	0	0

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Total	該当する統計情報に関する総数を表示します。RX Packets の Unicast の場合、受信したユニキャストパケットの総数を示します。
Total/sec	該当する統計情報に関する単位時間の情報を表示します。TX Packets の場合、送信したすべての種類のパケットの単位時間あたりの数量を表示します。

3.7.11 Errors

3.7.11.1 Received (RX)

ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Errors > Received (RX)をクリックします:

Received(Rx)

Port01

Refresh

Clear

Rx Error	RX Frames
CRC Error	0
UnderSize	0
OverSize	0
Fragment	0
Jabber	0
Drop Pkts	0

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Rx Error	受信したエラーフレームをエラーの種別で区分します。 CRC Error: CRC エラーが発生したパケット UnderSize: 64 バイトの最小許容パケットサイズよりも小さく、CRC が正常であることが検出されたパケット OverSize: 1518 オクテットよりも長く、1536 オクテット未満の有効な受信パケット Fragment: 不良フレーミングまたは無効な CRC のある 64 バイト未満のパケット Jabber: 1518 オクテットよりも長く、1536 オクテット未満の無効な受信パケット Drop pkts: 破棄したパケット
RX Frames	該当するエラーが発生した受信フレーム数を表示します。

3.7.11.2 Transmitted (TX)

ポートプルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。ポートをクリックして、GUI画面の一番上にあるスイッチのリアルタイムグラフィックを使用することもできます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Errors > Transmitted (Tx)をクリックします:

Transmitted(Tx)

Port 01 Refresh Clear

Tx Error	TX Frames
Excessive Deferral	0
CRC Error	0
Late Collision	0
Excessive Collision	0
Single Collision	0
Collision	0

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	プルダウンメニューから、統計を表示するポートを選択します。
Tx Error	送信したエラーフレームをエラーの種別で区分します。 Excessive Deferral: メディアが使用中だったために、特定のインターフェース上での最初の転送の試みが遅れたパケット CRC Error: CRC エラーが発生したパケット Late Collision: パケットの送信中、512 ビット時間以降にコリジョンが検出された回数 Excessive Collision: 過度のコリジョンのために送信に失敗したパケット Single Collision: シングルコリジョンフレーム。1 つ以上のコリジョンにより送信が禁止されたパケットで、送信に成功した数 Collision: このネットワークセグメント上のコリジョンの推定合計数
TX Frames	該当する送信エラーが発生した回数を表示します。

3.7.12 Port Access Control

3.7.12.1 RADIUS Authentication

このテーブルには、RADIUS 認証プロトコルのクライアント側の RADIUS 認証クライアントのアクティビティに関する情報が含まれます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > RADIUS Authentication をクリックします：

RADIUS Authentication								
<div>Clear Refresh</div>								
ServerIndex	InvalidServerAddr	Identifier	AuthServerAddr	ServerPortNumber	RoundTripTime	AccessRequests	AccessRetrans	AccessAcc
1	0	APRESIA Systems		0	0	0	0	0
2	0	APRESIA Systems		0	0	0	0	0
3	0	APRESIA Systems		0	0	0	0	0

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
InvalidServerAddr	不明なアドレスから受信した RADIUS アクセス応答パケットの数です。
Identifier	RADIUS 認証クライアントの NAS 識別子です。
ServerIndex	各 RADIUS 認証サーバーに割り当てられた識別番号です。
AuthServerAddr	RADIUS 認証サーバーの IP アドレス一覧表です。
ServerPortNumber	クライアントがこのサーバーに要求する際に使用する UDP ポート番号です。
RoundTripTime	直近のアクセス応答/アクセスチャレンジと、この RADIUS 認証サーバーからのアクセス要求と一致したアクセス要求との間の時間間隔です(単位は 100 分の 1 秒です)。
AccessRequests	RADIUS 認証サーバーに送信された RADIUS アクセス要求パケットの数です。再送は含みません。
AccessRetrans	RADIUS 認証サーバーに再送信された RADIUS アクセス要求パケットの数です。
AccessAccepts	RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS アクセス承認パケット(有効または無効)の数です。
AccessRejects	RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS アクセス拒否パケット(有効または無効)の数です。
AccessChallenges	RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS アクセスチャレンジパケット(有効または無効)の数です。
AccessResponses	RADIUS 認証サーバーから受信した不正な形式の RADIUS アクセス応答パケットの数です。不正な形式のパケットには、長さが無効なパケットも含まれます。不良なオーセンティケーターまたは署名属性、あるいは、既知のタイプは、不正な形式のアクセス応答には含まれません。

BadAuthenticators	RADIUS 認証サーバーから受信した、無効なオーセンティケータまたは署名属性を含む RADIUS アクセス応答パケットの数です。
PendingRequests	RADIUS 認証サーバー宛の期限切れになっていない RADIUS アクセス要求パケット、または、応答を受信した RADIUS アクセス要求パケットの数です。 アクセス要求が送信されると、この変数は大きくなります。アクセス承認、アクセス拒否、または、アクセスチャレンジを受信したり、あるいは、タイムアウトになったり再送すると、この変数は小さくなります。
Timeouts	RADIUS 認証サーバーの認証タイムアウトの数です。タイムアウトの後で、クライアントは同じサーバーに再試行したり、異なるサーバーへ送信したり、または、放棄することができます。同じサーバーに再試行すると、再送およびタイムアウトとしてカウントされます。異なるサーバーへ送信すると、要求およびタイムアウトとしてカウントされます。
UnknownTypes	認証ポート上の RADIUS 認証サーバーから受信した不明なタイプの RADIUS パケットの数です。
PacketsDropped	認証ポート上で RADIUS 認証サーバーから受信して、何らかの理由でドロップ（破棄）された RADIUS パケットの数です。

3.7.12.2 RADIUS Account Client

このウィンドウには、RADIUS アカウンティングクライアントを管理する際に使用する管理オブジェクトと、それに関連する現在の統計が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > RADIUS Account Client をクリックします：

RADIUS Account Client									
Clear		Refresh							
ServerIndex	InvalidServerAddr	Identifier	ServerAddr	ServerPortNumber	RoundTripTime	Requests	Retransmissions	Responses	Malforme
1	0	APRESIA Systems		0	0	0	0	0	0
2	0	APRESIA Systems		0	0	0	0	0	0
3	0	APRESIA Systems		0	0	0	0	0	0

[Clear]をクリックしてデータを初期化します。

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
InvalidServerAddr	不明アドレスから受信した RADIUS アカウンティング応答パケットの数です。
Identifier	RADIUS アカウントの NAS 識別子です。
ServerIndex	各 RADIUS 認証サーバーに割り当てられた識別番号です。
ServerAddr	RADIUS 認証サーバーの IP アドレス一覧表です。
ServerPortNumber	要求を RADIUS 認証サーバーに送信する際に使用する UDP ポートです。

パラメーター	説明
RoundTripTime	直近のアカウンティング応答と、この RADIUS アカウンティングサーバーからのアカウンティング要求と一致したアカウンティング要求との間の時間間隔です。
Requests	RADIUS アカウンティング要求パケットの数です。再送は含みません。
Retransmissions	この RADIUS アカウンティングサーバーに送信された RADIUS アカウンティング要求パケットの数です。識別子とアカウント遅延が更新された再試行、および、識別子とアカウント遅延が同じままの再試行は、再送に含まれます。
Responses	アカウンティングポート上で RADIUS 認証サーバーから受信した RADIUS パケットの数です。
MalformedResponses	RADIUS 認証サーバーから受信した不正な形式の RADIUS アカウンティング応答パケットの数です。不正な形式のパケットには、長さが無効なパケットも含まれます。不良なオーセンティケータおよび既知のタイプは、不正な形式のアカウンティング応答には含まれません。
BadAuthenticators	RADIUS 認証サーバーから受信した、無効なオーセンティケータを含む RADIUS アカウンティング応答パケットの数です。
PendingRequests	RADIUS 認証サーバーに送信された期限切れになっていない RADIUS アカウンティング要求パケット、または、応答を受信していない RADIUS アカウンティング要求パケットの数です。アカウンティング要求が送信されると、この変数は大きくなります。アカウンティング応答を受信したり、あるいは、タイムアウトになったり再送すると、この変数は小さくなります。
Timeouts	RADIUS 認証サーバーのアカウンティングタイムアウトの数です。タイムアウトの後で、同じサーバーに再試行したり、異なるサーバーへ送信したり、または、放棄することができます。同じサーバーに再試行すると、再送およびタイムアウトとしてカウントされます。異なるサーバーへ送信すると、アカウンティング要求およびタイムアウトとしてカウントされます。
UnknownTypes	アカウンティングポート上で RADIUS 認証サーバーから受信した不明なタイプの RADIUS パケットの数です。
PacketsDropped	アカウンティングポート上で RADIUS 認証サーバーから受信して、何らかの理由でドロップ(削除)された RADIUS パケットの数です。

3.7.12.3 Authenticator State

このセクションではスイッチ上に設定した 802.1X の状態表示について説明します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator State をクリックします：

Authenticator State

Port01

FindRefresh

Total Authenticating Hosts: 0

Total Authenticated Hosts: 0

Port	MAC Address	PAE State	Backend State	Status	VID
------	-------------	-----------	---------------	--------	-----


下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	設定を表示する対象ポートを選択します。
MAC Address	Port 番号に対応するデバイスの MAC アドレスです。
PAE State	認証状態(PAE State)表示は以下のいずれかで表示されます： [Initialize]初期化 [Disconnected]切断済み [Connecting]接続中 [Authenticating]認証中 [Authenticated]認証済み [Aborting]中断中 [Held]保留 [Force_Auth]強制認証 [Force_Unauth]強制非認証 [N/A]該当なし [N/A]該当なしは、ポートの認証機能が無効になっていることを示します。
Backend State	バックエンド認証状態は次のいずれかで表示されます。 [Request]要求 [Response]応答 [Success]成功 [Fail]失敗 [Timeout]タイムアウト [Idle]アイドル [Initialize]初期化 [N/A]該当なし [N/A]該当なしは、ポートの認証機能が無効になっていることを示します。
Status	制御ポートの状態は、[Authorized]認証済み、[Unauthorized]、非認証 [N/A] 該当なしとなります。
VID	ポートが所属する VLAN ID を表示します。

3.7.12.4 Authenticator Statistics

このウィンドウには、各ポートに関連付けられたオーセンティケーターPAE の統計オブジェクトが含まれます。このテーブルに、オーセンティケーター機能に対応する各ポートのエントリーが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Statistics をクリックします：




下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートのあるシステムでポートに割り当てられた識別番号です。
MAC Address	Index 番号に対応するデバイスの MAC アドレスです。
Frames Rx	オーセンティケーターで受信した有効な EAPOL フレームの数です。
Frames Tx	オーセンティケーターで送信した EAPOL フレームの数です。
Rx Start	オーセンティケーターで受信した EAPOL 開始フレームの数です。
TxReqId	オーセンティケーターで送信した EAPOL 要求/Id フレームの数です。
RxLogOff	オーセンティケーターで受信した EAPOL ログオフフレームの数です。
Tx Req	オーセンティケーターで送信した EAPOL 要求フレーム(要求/Id フレーム以外)の数です。
Rx RespId	オーセンティケーターで受信した EAPOL 応答/Id フレームの数です。
Rx Resp	オーセンティケーターで受信した有効な EAPOL 応答フレーム(応答/Id フレーム以外)の数です。
Rx Invalid	オーセンティケーターで受信した、フレームタイプが認識されない EAPOL フレームの数です。
Rx Error	オーセンティケーターで受信した、パケットボディ長フィールドが無効な EAPOL フレームの数です。
Last Version	最近受信した EAPOL フレームにあるプロトコルバージョン番号です。
Last Source	最近受信した EAPOL フレームにある送信元 MAC アドレスです。

3.7.12.5 Authenticator Session Statistics

このウィンドウには、各ポートに関連付けられたオーセンティケーターPAE のセッション統計オブジェクトが含まれます。このテーブルに、オーセンティケータ機能に対応する各ポートのエントリーが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Session Statistics をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートのあるシステムでポートに割り当てられた識別番号です。
MAC Address	Index 番号に対応するデバイスの MAC アドレスです。
Octets Rx	セッション中にこのポート上のユーザーデータフレームで受信したオクテットの数です。
Octets Tx	セッション中にこのポート上のユーザーデータフレームで送信したオクテットの数です。
Frames Rx	セッション中にこのポート上で受信したユーザーデータフレームの数です。
Frames Tx	セッション中にこのポート上で送信したユーザーデータフレームの数です。
ID	セッションの固有識別子です。3 文字以上の印刷可能な ASCII 文字列です。
Authentic Method	セッションを確立する際に使用する認証方法です。有効な認証方法は次のとおりです。 (1) Remote Authentic Server - 外部認証サーバーです。 (2) Local Authentic Server - ローカル認証サーバーです。
Time	セッションの長さです(秒単位)。
Terminate Cause	セッション切断の理由です。次の 8 つの切断理由があります。 (1) サブリカントのログオフ (2) ポートエラー (3) サブリカントの再起動 (4) 再認証エラー (5) 認証制御型ポート制御が強制非認証に設定されている (6) ポートの再初期化 (7) ポートが管理上無効になっている (8) まだ切断されていない
UserName	サブリカント PAE を識別するユーザー名です。

3.7.12.6 Authenticator Diagnostics

このウィンドウには、各ポートに関連付けられているオーセンティケーターの動作に関する診断情報が含まれています。このテーブルに、オーセンティケーター機能に対応する各ポートのエントリが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Port Access Control > Authenticator Diagnostics をクリックします：

Index	MAC Address	Connect Enter	Connect LogOff	Auth Enter	Auth Success	Auth Timeout	Auth Fail	A
Total Entries: 0								

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	ポートのあるシステムでポートに割り当てられた識別番号です。
MAC Address	Index 番号に対応するデバイスの MAC アドレスです。
Connect Enter	認証状態が他の状態から接続中状態に遷移する回数をカウントします。
Connect LogOff	EAPOL ログオフメッセージの受信により、認証状態が接続中状態から切断済み状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Enter	サブリカントから EAPOL 応答/識別メッセージの受信により、認証状態が接続中状態から認証中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Success	バックエンド認証状態がサブリカントの認証により、認証中状態から認証済み状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Timeout	バックエンド認証状態が認証タイムアウトにより、認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Fail	バックエンド認証状態が認証失敗により、認証中状態から保留状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Reauth	再認証要求の受信により、認証状態が認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth Start	サブリカントから EAPOL 開始メッセージの受信により、認証状態が認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Auth LogOff	サブリカントから EAPOL ログオフメッセージの受信により、認証状態が認証中状態から中断中状態に遷移する回数をカウントします。
Authed Reauth	再認証要求の受信により、認証状態が認証済み状態から接続中状態に遷移する回数をカウントします。
Authed Start	サブリカントから EAPOL 開始メッセージの受信により、認証状態が認証済み状態から接続中状態に遷移する回数をカウントします。
Authed LogOff	サブリカントから EAPOL ログオフメッセージの受信により、認証状態が認証済み状態から切断済み状態に遷移する回数をカウントします。
Responses	アクセス要求パケットを認証サーバーに送信した回数をカウントします(応答をサーバーへ送信して、応答状態に入る場合)。オーセンティケーターが認証サーバーとの通信を試みたことを示します。
AccessChallenges	アクセスチャレンジパケットを認証サーバーから受信した回数をカウントし

パラメーター	説明
	ます。 認証サーバーがオーセンティケーターと通信したことを示します。
OtherReqToSupp	EAP 要求パケット(識別、通知、失敗、成功メッセージ以外)をサブリカントへ送信をカウントします(要求を送信して要求状態に入る場合)。 オーセンティケーターが EAP 方法を選択したことを示します。
NonNakRespFromSup	サブリカントから初期 EAP 要求への応答を受信し、その応答が EAP-NAK 以外の場合にカウントします。サブリカントがオーセンティケーターが選択した EAP 方法に応答できることを示します。
Bac Auth Success	認証サーバーから承認メッセージを受信する回数をカウントします。サブリカントが認証サーバーに正常に認証されたことを示します。
Bac Auth Fail	認証サーバーから拒否メッセージを受信する回数をカウントします。サブリカントが認証サーバーに認証されなかったことを示します。

3.7.13 Peripheral

3.7.13.1 Device Environment

このウィンドウには、スイッチの内部温度と FAN 動作状態が表示されます。


FAN 動作状態の表示では、正常回転時(Normal)・回転数低下時(Abnormal slow)・回転停止時(Stop)と表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Peripheral > Device Environment をクリックします：

Device Environment	
<div>Refresh</div>	
Items	Data
System Temperature(Celsius)	24
Fan 1	Normal
Fan 2	Normal
Fan 3	Normal
Fan Led Error State	Enable

[Refresh]をクリックして画面に表示されるリストを更新します。

FAN 番号と実装位置の関係を以下の図に示します。



注意事項



装置が起動してから内部温度を検知するまで約1分程度かかります。その間、System Temperature は0表示となりますが異常ではありません。

3.7.13.2 Temperature Notify

このウィンドウでシステムの温度通知機能の設定を行います。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Peripheral > Temperature Notify Settings をクリックします：

Temperature Notify Settings

Polling Interval (10 ~ 300)

60

sec

Apply

High Temperature Notify Settings

High Temperature Notify Current Status

Normal

High Temperature Notify State

Enabled

Disabled

Threshold (-50~85)

55

(Celsius)

Traps State

Enabled

Disabled

Log State

Enabled

Disabled

Apply

Low Temperature Notify Settings

Low Temperature Notify Current Status

Normal

Low Temperature Notify State

Enabled

Disabled

Threshold (-50~85)

-5

(Celsius)

Traps State

Enabled

Disabled

Log State

Enabled

Disabled

Apply

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Polling Interval	温度検知のポーリング時間を入力します。
High Temperature Notify State	高温側の通知機能を有効または無効に設定します。
Low Temperature Notify State	低温側の通知機能を有効または無効に設定します。
Threshold (-50~85)	高温側、低温側の温度通知の閾値温度を設定します。
Traps State	温度通知機能の状態遷移による SNMP トラップ出力を有効または無効に設定します。デフォルト設定は有効です。
Log State	温度通知機能の状態遷移によるログ出力を有効または無効に設定します。デフォルト設定は有効です。

[Apply] をクリックして変更を適用します。

3.7.14 Browse ARP Table

このウィンドウにはスイッチ上の現在の ARP エントリーが表示されます。指定の ARP エントリーを検索するには、ウィンドウの一番上に IP アドレスを入力して、[Find]をクリックします。[Show Static]をクリックして、静的 ARP テーブルエントリーを表示します。ARP テーブルを消去するには、[Clear All]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Browse ARP Table をクリックします：

Browse ARP Table

Interface Name IP Address MAC Address

Total Entries: 4

Interface Name	IP Address	MAC Address	Type
System	10.0.0.0	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast
System	10.90.90.82	00-03-FF-BE-2E-18	Dynamic
System	10.90.90.90	00-40-66-71-F6-B2	Local
System	10.255.255.255	FF-FF-FF-FF-FF-FF	Local/Broadcast

1/1 1

[Find]をクリックして 入力パラメーターに基づく指定エントリーを検索します。

[Show Static]をクリックして全てのスタティックエントリーを表示します。

[Clear All]をクリックしてフィールドからの全ての入力データをクリアします。

3.7.15 Browse VLAN

このウィンドウを使用して、スイッチの各ポートの VLAN 状態を VLAN 別に表示します。ウィンドウの一番上にあるフィールドに VID(VLAN ID)を入力して、[Find]をクリックします。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Browse VLAN をクリックします：

Browse VLAN

VID

VID: 1
VLAN Name: default
VLAN Type: Static
Advertisement: Enabled

Total Entries: 1

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	U	

1/1 1

Note: T: Tagged Port, U: Untagged Port, F: Forbidden Port

3.7.16 IGMP Snooping

3.7.16.1 Browse IGMP Router Port

現在ルーターポートとして構成されているスイッチのポートが表示されます。コンソールまたは Web ベース GUI を使用してユーザーが設定したルーターポートは、静的ルーターポートとして S で示されます。スイッチが動的に設定したルーターポートは D で示されます。禁止ポートは F で示されます。ウィンドウの一番上にあるフィールドに VID (VLAN ID) を入力して、[Find] をクリックすると、指定した VLAN に属する様々なタイプの IGMP ルーターポートが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > IGMP Snooping > Browse IGMP Router Port をクリックします：

Browse Router Port

VID Find

VID -
VLAN Name -

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Note: S:Static Router Port, D:Dynamic Router Port, F:Forbidden Router Port

3.7.16.2 IGMP Snooping Group

スイッチの IGMP スヌーピンググループを検索します。IGMP スヌープしたレポートの数はレポート フィールドに表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > IGMP Snooping > IGMP Snooping Group をクリックします：

IGMP Snooping Group

☒ VLAN Name
☐ VID List (e.g.: 1, 4-6)
☐ Port List (e.g.: 1, 3-5)
Group IPv4 Address Find View All

Total Entries: 0

VID	VLAN Name	Source	Group	Member Port	Router Port	Group Type	Up Time	Expiry Time	Filter Mode
-----	-----------	--------	-------	-------------	-------------	------------	---------	-------------	-------------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名を入力します。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ポートを入力します。
Port List	マルチキャストグループのポート番号を入力します。
Group IP Address	マルチキャストグループの IP アドレスを入力します。

正しい情報を入力して、[Find] をクリックします。検索したエントリーが IGMP スヌーピンググループ テーブルに表示されます。[View All] をクリックして、すべてのエントリーを表示します。

3.7.16.3 IGMP Snooping Host

スイッチ上の現在の IGMP スヌーピングホスト情報が表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > IGMP Snooping > IGMP Snooping Host をクリックします：

IGMP Snooping Host

☒ VLAN Name

☐ VID List

(e.g.: 1, 4-6)

☐ Port List

(e.g.: 1, 3-5)

☐ Group Address

(e.g.: 224.1.1.1)

Find

View All

Total Entries: 0

VID	Group	Port	Host
-----	-------	------	------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名を入力します。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ポートを入力します。
Port List	マルチキャストグループのポート番号を入力します。
Group IP Address	マルチキャストグループの IP アドレスを入力します。

正しい情報を入力して、[Find]をクリックします。検索したエントリーが IGMP スヌーピンググループテーブルに表示されます。[View All]をクリックして、すべてのエントリーを表示します。

3.7.17 MLD Snooping

3.7.17.1 Browse MLD Router Port

現在 IPv6 内のルーターポートとして設定されているスイッチのポートが表示されます。コンソールまたは Web ベース GUI を使用してユーザーが設定したルーターポートは、静的ルーターポートとして S で示されます。スイッチが動的に設定したルーターポートは D で示されます。禁止ポートは F で示されます。ウィンドウの一番上にあるフィールドに VID (VLAN ID) を入力して、[Find]をクリックすると、指定した VLAN に属する様々なタイプの MLD ルーターポートが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > MLD Snooping > Browse MLD Router Port をクリックします：

Browse MLD Router Port

VID

Find

VID -

VLAN Name -

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52

Note: S:Static Router Port, D:Dynamic Router Port, F:Forbidden Router Port

3.7.17.2 MLD Snooping Group

スイッチ上にある MLD スヌーピンググループを表示します。MLD スヌーピングは、IPv4 の IGMP スヌーピングと同様の IPv6 機能です。下の空いているフィールドに VLAN 名を入力し、[Find]をクリックして、スイッチ内の VLAN 別に閲覧します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > MLD Snooping > MLD Snooping Group をクリックします：

MLD Snooping Group

☒ VLAN Name

☐ VID List (e.g.: 1, 4-6)

☐ Port List (e.g.: 1, 3-5)

Group IPv6 Address

Find

View All

Total Entries: 0

VID	VLAN Name	Source	Group	Member Port	Router Port	Group Type	Up Time	Expiry Time	Filter Mode
-----	-----------	--------	-------	-------------	-------------	------------	---------	-------------	-------------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
VLAN Name	マルチキャストグループの VLAN 名を入力します。
VID List	マルチキャストグループの VLAN ポートを入力します。
Port List	マルチキャストグループのポート番号を入力します。
Group IP Address	マルチキャストグループの IP アドレスを入力します。

[Find]をクリックして、検索したエントリーが MLD スヌーピンググループテーブルに表示されます。
[View All]をクリックして、すべてのエントリーを表示します。

3.7.18 LLDP

3.7.18.1 LLDP Statistics System

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > LLDP > LLDP Statistics System をクリックします：

LLDP Statistics System

LLDP Statistics

Last Change Time	1777
Number of Table Insert	0
Number of Table Delete	0
Number of Table Drop	0
Number of Table Ageout	0

Port

01

Find

LLDP Statistics Ports

Total TX Frames	0
Total Discarded RX Frames	0
RX Errors Frames	0
Total RX Frames	0
Total Discarded RX TLVs	0
Total Unrecognized RX TLVs	0
Total Aged out Neighbor Information	0

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	この設定に使用されているポートを指定します。

[Find]をクリックして 入力パラメーターに基づく指定エントリーを検索します。

3.7.18.2 LLDP Local Port Information

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > LLDP > LLDP Local Port Information をクリックします：

LLDP Local Port Information			
LLDP Local Port Brief Table			
<div>Show Normal</div>			
Port	Port ID Subtype	Port ID	Port Description
1	Local	1/1	APRESIA Systems...
2	Local	1/2	APRESIA Systems...
3	Local	1/3	APRESIA Systems...
4	Local	1/4	APRESIA Systems...
5	Local	1/5	APRESIA Systems...
6	Local	1/6	APRESIA Systems...
7	Local	1/7	APRESIA Systems...
8	Local	1/8	APRESIA Systems...
9	Local	1/9	APRESIA Systems...
10	Local	1/10	APRESIA Systems...

[Show Normal]をクリックした後、以下のウィンドウが現れます

LLDP Local Port Information	
LLDP Local Port Normal Table	
Port	01
<div>Find Show Brief</div>	
LLDP Normal Ports	
Port ID Subtype	Local
Port ID	1/1
Port Description	APRESIA Systems ApresiaLightGM152GT R1.03 Port 1
Port PVID	1
Management Address Count	Show Detail
PPVID Entries	Show Detail
VLAN Entries	Show Detail
Protocol Identity Entries Count	Show Detail
MAC / PHY Configuration/Status	Show Detail
Power Via MDI	Show Detail
Link Aggregation	Show Detail
Maximum Frame Size	12284

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	この設定に使用されているポートを指定します

入力された指定エントリーを探すために[Find]をクリックします


選択されたポートの短縮表示一覧を見るために[Show Brief]をクリックします

このウィンドウでユーザーは隣の[Show Detail リンク]をクリックすることにより個別カテゴリーの詳細情報を見ることが出来ます。

LLDP Local Port Information				
LLDP Local Management Address Detail Table				
<div><<Back</div>				
Total Entries: 1				
Port	Subtype	Address	IF Type	OID
1	IPv4	10.90.90.90	IfIndex	1.3.6.1.4.1.278.1.35...

3.7.18.3 LLDP Remote Port Information

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > LLDP > LLDP Remote Port Information をクリックします：




下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	この設定に使用されているポートを指定します

入力された指定エントリーを探すために[Find]をクリックします


選択されたポートの標準表示一覧を見るために[Show Normal]をクリックします

[Show Normal]をクリックした後、以下のウィンドウが現れます



3.7.19 MBA Authentication State

MBA 認証状態ウィンドウを表示するには Monitoring > MBA Authentication State をクリックします：



下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port List	この設定に使用されているポートリストを指定します。

入力された指定エントリーを探すために[Find]をクリックします。

ポート単位でクリアするために[Clear By Port]をクリックします。

全ての MBA 認証ホスト一覧を見るために[View All Hosts]をクリックします。

全ての MBA 認証ホストをクリアするために[Clear All Hosts]をクリックします。

3.7.20 Web Authentication State

このウィンドウで Web 認証の設定情報を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Web Authentication State をクリックします：

Web Authentication Host State

Port List (e.g.: 1, 5-10)

Port List (e.g.: 1, 5-10)

☒ Authenticated

☒ Authenticating

☒ Blocked

Find

Clear by Port

View All Hosts

Clear All Hosts

Total Authenticating Hosts: 0
Total Authenticated Hosts: 0
Total Blocked Hosts: 0

Port	MAC Address	Original RX VID	State	VID	Aging Time / Block Time
------	-------------	-----------------	-------	-----	-------------------------

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port List	この設定で使われるポートリストを指定します
Authenticated	表示ポートに認証された全てのユーザーを含むために指定します
Authenticating	表示ポートに認証中の全てのユーザーを含むために指定します
Blocked	表示ポートにブロックされた全てのユーザーを含むために指定します

入力された指定エントリーを探すために [Find] をクリックします。

ポート単位でクリアするために [Clear By Port] をクリックします。

全てのホスト一覧を見るために [View All Hosts] をクリックします。

全てのホストをクリアするために [Clear All Hosts] をクリックします。

3.7.21 Browse Session Table

最後にスイッチを再起動してからの管理セッションが表示されます。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Browse Session Table をクリックします：

Browse Session Table

Refresh

ID	Live Time	From	Level	Name
8	04:50:58.20	Serial Port	1	Anonymous

3.7.22 MAC Address Table

スイッチの動的 MAC アドレスを表示します。スイッチが MAC アドレスとポート番号の対応を学習すると、フォワーディングテーブルにエントリーが作成されます。これらのエントリーを使用してスイッチ経由でパケットを転送します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > MAC Address Table をクリックします。

MAC Address Table

Port01FindClear Dynamic Entries

VLAN NameFindClear Dynamic Entries

VID ListFind

MAC Address00-00-00-00-00-00Find

View All EntriesClear All Entries

Total Entries: 2

VID	VLAN Name	MAC Address	Port	Type	
1	default	00-03-FF-BE-2E-18	1	Dynamic	Add to Static MAC table
1	default	00-40-66-71-F6-B2	CPU	Self	Add to Static MAC table

1/111Go

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Port	フォワーディングテーブルを参照するポート番号を指定します。
VLAN Name	フォワーディングテーブルを参照する VLAN 名を入力します。
VID List	フォワーディングテーブルを参照する VLAN ID を入力します。
MAC Address	フォワーディングテーブルを参照する MAC アドレスを入力します。
Find	Port/VLAN Name/MAC Address の各項目に対応するデータベースを表示します。
Clear Dynamic Entries	アドレステーブルのすべての動的エントリーを削除します。
View All Entry	アドレステーブルのすべてのエントリーを表示します。
Clear All Entry	アドレステーブルのすべてのエントリーを削除します。

[Find] をクリックして入力パラメーターに基づく指定エントリーを検索します。

[Clear Dynamic Entries] をクリックして全てのダイナミックエントリーをクリアします。

[View All Entry] をクリックして使用可能な全てのエントリー一覧を表示します。

[Clear All Entry] をクリックして表示されている全てのエントリーをクリアします。

3.7.23 System Log

スイッチの履歴ログを表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > System Log をクリックします：

System Log			Clear Log
Total Entries: 6			
Index	Date-Time	Log Text	
6	2014-01-20, 10:38:52	Successful login through Web (Username: adpro, IP: 10.90.90.82)	
5	2014-01-20, 10:35:09	Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex	
4	2014-01-20, 09:23:30	System cold start	
3	2014-01-14, 16:40:16	CPU utilization enters OVERLOADING status.	
2	2014-01-14, 16:40:11	Port 1 link up, 1000Mbps FULL duplex	
1	2014-01-14, 16:40:09	Port 1 link down	
			1/1 1 Go

スイッチのイベントログ情報を表示します。[Next]をクリックして次ページのログ情報を表示します。
[Clear log]をクリックして、全てのログ情報を消去します。

下記にパラメーターの説明を記載します。

パラメーター	説明
Index	イベントログ情報の発生した順番を示します。Index 値が大きいほど新しく発生したログ情報となります。
Date-Time	イベントログ情報の発生した時刻を示します。表示される時刻は、起動からの経過時間または現在の時刻が表示されます。
Log Text	イベントログ情報の内容が表示されます。

3.7.24 Self-Test

スイッチの起動時に実施された Self-Test の結果を表示します。

次のウィンドウを表示するには、Monitoring > Self-Test をクリックします：

Self-Test	
Self-Test Result	
DRAM Test	No error
FLASH Test	No error
SWLSI Test	No error
PHY Test	No error
POE Test	N/A

3.8 セーブ


下記に示す 3 つの保存ウィンドウを使用して設定情報をスイッチのメモリーに保存します。

- (1) [Save Configuration] で現在の設定情報を保存します。
- (2) [Save Log] で現在のログだけを保存します。
- (3) [Save All] で現在の設定情報とログを保存します。

3.8.1 Save Configuration/Log


GUI 画面の一番上にある [セーブ] プルダウンメニューを開いて、[Save Configuration/Log] をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

コンフィグレーションを保存する場合は、プルダウンメニューで Configuration と保存する ID を選択して [Apply] をクリックします。




The screenshot shows a dialog box titled "Save Configuration / Log". Inside, there is a label "Save Configuration / Log" followed by a "Type" dropdown menu set to "Configuration" and a text field labeled "config_id 1". An "Apply" button is located at the bottom right.

ログを保存する場合は、プルダウンメニューで Log を選択し [Apply] をクリックします。



The screenshot shows the same dialog box, but the "Type" dropdown menu is now set to "Log". The "config_id 1" text field and the "Apply" button remain the same.

コンフィグレーションとログを保存する場合は、プルダウンメニューで All を選択し [Apply] をクリックします。



The screenshot shows the dialog box with the "Type" dropdown menu set to "All". The "config_id 1" text field and the "Apply" button are still present.


注意事項



save コマンドの実行時、CPU 高負荷状態を示す CPU utilization (OVERLOADING) ログが出力される場合があります。

3.8.2 Show Technical Support

GUI 画面の一番上にある[セーブ]プルダウンメニューを開いて、[Show Technical Support]を選択し、Show ボタンをクリックすると、次のウィンドウが開きます：



[Show]をクリックしてテクニカルサポート情報の表示を更新します。

右下にあるページ番号をクリックまたは指定して画面情報の表示を変更します。

注意事項



テクニカルサポート情報が表示されるまで時間がかかる場合があります。

3.9 ツール

3.9.1 Configuration File Upload & Download

スイッチは設定情報をアップロード、またはダウンロードすることができます。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Configuration File Upload & Download]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

ラジオボタンで[IPv4]または[IPv6]を選択して、サーバーIPアドレス、インターフェース名、ファイル名を入力します。[Download]または[Upload]をクリックして、ファイルの転送を開始します。


注意事項

- ❗ ダウンロードしたコンフィグレーションファイルを現在の設定に置き換える場合、リンクアップしているポートは一度リンクダウンが発生します。
- ❗ アップロードしたコンフィグレーションファイルに account 情報は含まれません。

3.9.2 Upload Log File

ログファイルのアップロードは、ラジオボタンで [IPv4] または [IPv6] を選択して、サーバーIP アドレス、インターフェース名、ファイル名を入力します。入力後、[Upload] をクリックします。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の [ツール] プルダウンメニューを開いて、[Upload Log File] をクリックすると、次のウィンドウが開きます：




The screenshot shows a window titled "Upload Log File". Inside, there are three input fields: "Server IP:", "Interface Name:", and "File:". To the right of the "Server IP:" field are two radio buttons, "IPv4" (which is selected) and "IPv6". At the bottom right of the window is a button labeled "Upload".

3.9.3 Upload Technical Support

テクニカルサポート情報のアップロードは、サーバーIP アドレス、ファイル名を入力します。入力後、[Upload] をクリックします。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の [ツール] プルダウンメニューを開いて、[Upload Technical Support] をクリックすると、次のウィンドウが開きます：



The screenshot shows a window titled "Upload Technical Support". At the top, there is a radio button labeled "Upload technical support information To TFTP" which is selected. Below this, there are two input fields: "TFTP Server IP:" and "Destination File:". At the bottom right of the window is a button labeled "Upload".


注意事項

- ❗ upload コマンドの実行中、CPU 高負荷状態を示す CPU utilization (OVERLOADING) ログが出力される場合があります。

3.9.4 Reset

リセット機能にはスイッチをリセットするいくつかのオプションがあります。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Reset System]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

A dialog box titled "Reset System" with three radio button options. The first option, "Reset", is selected and has a description: "Switch will flush the active 'running' configuration except for IP address, log, user account and banners. No reboot or configuration written to flash." The second option, "Reset Config", has a description: "Switch will flush the active 'running' configuration. No reboot or configuration written to flash." The third option, "Reset System", has a description: "The active configuration file in the file system will be over-written to factory default configuration and reboot system." There is an "Apply" button at the bottom right.


パラメーター	説明
Reset	スイッチの現在の IP アドレス、アカウント、およびスイッチの履歴ログは変更されません。他のすべてのパラメーターはデフォルト設定にリストアされます。スイッチのコンフィグレーション保存および再起動されません。
Reset Config	IP アドレス、アカウント、スイッチ履歴ログなどを含むすべての設定がデフォルト設定に戻ります。スイッチは再起動せずに、即時設定が反映されます。Reset Config は、実行中の設定ファイルのみ初期化されます。
Reset System	スイッチの設定がデフォルト値に変更され、保存および再起動が行われます。

注意事項

! reset system コマンドを選択した場合、コンフィグ設定ファイル(ID1/ID2 とともに)の初期化と再起動が行われます。

3.9.5 Ping Test

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の[ツール]プルダウンメニューを開いて、[Ping Test]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：

A dialog box titled "Ping Test" with two sections: "IPv4 Ping Test" and "IPv6 Ping Test". Each section has a "Target IP Address" field, a "Repeat Pinging for:" section with "Infinite times" and a numeric input (1-255 times), and a "Timeout:" section with a numeric input (1-99 sec). There is a "Start" button at the bottom right of each section.

[infinite times]選択では、手動停止するまで Ping を送信し続けます。[infinite times]選択では、1～255 までの回数を指定することができます。[Start]をクリックして Ping を開始します。

下記にパラメーターの説明を記載します。


パラメーター	説明
Target IP Address	ping を送信する IP アドレスを入力します。
Interface Name	IPv6 では、インターフェースの名前を入力します。
Repeat Pinging for	ping を実施する回数を入力します。1～255 の範囲で設定します。
Size	IPv6 では、1～6000 の値を入力します。デフォルトは 100 です。
Timeout	IPv4 では、この ping メッセージが送信先に届くまでのタイムアウト時間を 1～99 秒から選択します。IPv6 では、この ping メッセージが送信先に届くまでのタイムアウト時間を 1～10 秒から選択します。どちらの場合も、パケットが指定した時間内に IP アドレスを見つけることができないと、ping パケットはドロップ(削除)されます。

[Start]をクリックして Ping プログラムを開始します。

3.9.6 Download Firmware

スイッチは、バックアップと復旧用として、2つのファームウェアファイルを保持できます。ファームウェアイメージには ID 番号 1 または 2 が付いています。ブートファームウェアイメージを変更するには、イメージ ID プルダウンメニューから、バックアップまたは復旧するファームウェアファイルを選択します。デフォルトのスイッチ設定では、イメージ ID 1 をブートファームウェアファイルとして使用します。

GUI 画面の一番上にあるメニューバーの左側の [ツール]プルダウンメニューを開いて、[Download Firmware]をクリックすると、次のウィンドウが開きます：



ラジオボタンで [IPv4] または [IPv6] を選択します。選択したタイプの TFTP サーバー IP アドレスを入力します。TFTP サーバーのファイルのパス/ファイル名を指定します。イメージ ID を 1 (ブートアップ) または 2 から選択します。[Download] をクリックしてファイルの転送を開始します。


注意事項



ファームウェアのダウンロード時、CPU 高負荷状態を示す CPU utilization (OVERLOADING) ログが出力される場合があります。

3.9.7 Reboot System

次のウィンドウを使用してスイッチを再起動します。



A screenshot of a 'Reboot System' dialog box. The title bar is dark grey with the text 'Reboot System' in white. The main area is light grey. It contains the text 'Do you want to save the settings ?' followed by two radio buttons: 'Yes' (which is selected) and 'No'. To the right of these buttons is a 'Reboot' button. Below the radio buttons, there is a smaller line of text: 'If you do not save the settings, all changes made in this session will be lost.'

[Yes]のラジオボタンでスイッチを再起動する前に、現在の設定を NV-RAM に保存します。

[No]のラジオボタンでスイッチを再起動する前に、現在の設定を保存しません。最後に設定情報を保存した後に入力したすべての設定情報は失われます。

[Reboot]をクリックしてスイッチを再起動します。

注意事項

-  指定したセクション ID 番号のファームウェア異常により起動できない場合、自動的に別 ID 番号のファームウェアで起動します。
-  電源を再投入する場合、電源切断後 5 秒以上間隔をあけて電源を入れてください。

4. 使用上の注意事項

- (1) コンソールポートには、パラメーター設定時のみに RS-232C ケーブルを接続し、通常の運用時には接続しないでください。
- (2) ポートミラーリング機能は、source ポートとして設定したポートで送受信されたフレーム等を解析するための機能です。従って、Target ポートとして設定したポートには、アナライザ等ネットワークを解析する装置以外は接続しないでください。
- (3) ポート VLAN を設定する場合、ホスト(スイッチングハブ)が属していないグループのポートからホスト宛に通信を行うことはできません。またホストは複数のグループに属することはできません。

5. トラブルシューティング

5.1 表示 LED に関連する現象と対策

現象	対策
「PWR」 LED が点灯しない。	電源コードが本装置の AC インレットと電源コンセントに正常に接続されていることを確認してください。
ツイストケーブルを接続しても「LINK/ACT」 LED が点灯しない。	ツイストケーブルに異常がないかどうか確認してください。
	接続相手の端末が正常に動作しているかどうか確認してください。
	モジュラプラグ (RJ-45) の接続に異常がないかどうか確認してください。
	接続相手が NIC またはハブのカスケードポートである場合、ツイストケーブルがストレートケーブルであることを確認してください。また、接続相手がハブの MDI-X ポートの場合、ツイストケーブルがクロスケーブルであることを確認してください。
「FAN LED」が赤点滅または赤点灯している。	SFP モジュールが正しく挿入されていることを確認してください。
	当該装置またはその接続先ネットワークにてループが生じていないか確認してください。

5.2 コンソール端末に関連する現象と対策

現象	対策
電源投入しても Login プロンプトが出力されない。	コンソール端末の通信条件が正しいことを確認してください。通信条件は、ボーレート (9600bps)、データ (8bit)、ストップ (1bit)、パリティ (none)、フロー制御 (none)、RS, ER は常時 (ON) です。
	「CONSOLE」とコンソール端末との RS-232C 接続ケーブルが正しいことを確認してください。
	「CONSOLE」への接続が正常かどうか確認してください。
	「POWER」 LED が点灯していることを確認してください。
設定値が正常に入力されていない。	正常な文字数であれば、内部のメモリに異常が発生していると考えられます。サポート対応窓口にお問い合わせください。

5.3 HTTP に関連する現象と対策

現象	対策
端末から HTTP により ログインすることができない。	本装置の IP アドレス、ネットマスク、デフォルトルートの設定が正常であることを確認してください。また設定後にリセットもしくは電源再投入がされていることも確認してください。
	接続しているポートの通信設定が ENABLE 状態になっていることを確認してください。ENABLE 状態ならば、ツイストケーブルの接続を確認してください。
	HTTP アクセスしようとするアドレスが本装置のアドレスであることを確認してください。
	本装置が正常に起動し、動作していることを確認してください。

5.4 スイッチングハブ機能に関連する現象と対策

現象	対策
端末から別の端末にデータの中継 ができない。	各端末が別々のポート VLAN グループに所属していないかどうか確認してください。
	各端末と本装置間のツイストケーブルの接続が正常であることを確認してください。
	各端末の接続されているポートが ENABLE 状態であるかどうか確認してください。
パケットロスが発生する。	特定のポートから出力されるフレームの負荷が 100%を超えていないかどうか確認してください。(特定のポートに 100%を超える負荷が集中した場合、別ポートにも影響を及ぼし、パケットロスが発生する場合があります。)

5.5 VLAN に関連する現象と対策

現象	対策
VID を指定するとエラーメッセージが表示される。	指定した VID が、既に他の VLAN グループで使用されているとき、エラーメッセージが表示されます。VID の設定を修正してください。

5.6 SFP に関連する現象と対策

現象	対策
SFP を認識している状態で通信しない。	SFP を認識している状態で通信しない場合は、SFP が不完全装着になっている可能性があります。SFP を再度装着し直してください。現象が再発する場合は SFP 又は装置の異常が考えられます。

5.7 内蔵冷却ファンに関連する現象と対策

現象	対策
電源投入しても冷却ファンが回転しない	ファンそのものの異常が考えられます。カバーをあけることなく、お買い求めの販売店もしくは販売元にお問い合わせください。

6. 準拠規格

No.	項 目	準 拠 規 格
1	LAN インターフェース	IEEE802.3 : 10BASE-T IEEE802.3u : 100BASE-TX IEEE802.3u : Auto-Negotiation IEEE802.3z : 1000BASE-X IEEE802.3ab : 1000BASE-T
2	コンソール インターフェース	ITU-T 勧告 V.24/V.28
3	ネットワーク管理 プロトコル	RFC1157 : Simple Network Management Protocol (SNMP) RFC1901 : Introduction to Community-based SNMPv2 RFC1905 : Protocol Operations for Version 2 of the Simple Network Management Protocol RFC1908 : Coexistence between Version 1 and Version 2 of the Internet-standard Network Management Framework RFC2570 : Introduction to Version 3 of the Internet-standard Network Management Framework RFC2575 : View-based Access Control Model (VACM) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)
4	ネットワーク管理対象	RFC1213 : Internet 標準 MIB RFC1493 : Bridge MIB RFC2819 : RMON MIB 4 グループ RFC2021 : RMON2 MIB のうち Probe config の一部 RFC2233 : ifMIB ベンダー独自 MIB
5	通信プロトコル	RFC793 : TCP (Transmission Control Protocol) RFC768 : UDP (User Datagram Protocol) RFC1350 : THE TFTP PROTOCOL (REVISION 2) RFC783 : TFTP Client RFC791 : IP (Internet Protocol) RFC792 : ICMP (Internet Control Message Protocol) RFC826 : ARP (Address Resolution Protocol) RFC854 : TELNET RFC1769 : SNTP (Simple Network Time Protocol) RFC3164 : SYSLOG RFC5321 : SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) RFC951/RFC1541 : BootP/DHCP Client
6	IGMP snooping	RFC1112 : IGMPv1 (snooping only) RFC2236 : IGMPv2 (snooping only) RFC3376 : IGMPv3 (awareness only)

No.	項 目	準 拠 規 格
7	セキュリティープロトコル	RFC2865 : RADIUS (client only) RFC1492 : TACACS+ Authentication For the Management Access RFC2138/RFC2139 : RADIUS Auth. For Management Access RFC2866 : RADIUS Accounting (802.1x only) RFC4250 : The Secure Shell (SSH) Protocol Assigned Numbers RFC4251 : The Secure Shell (SSH) Protocol Architecture RFC4252 : The Secure Shell (SSH) Authentication Protocol RFC4253 : The Secure Shell (SSH) Transport Layer Protocol RFC4254 : The Secure Shell (SSH) Connection Protocol RFC4256 : Generic Message Exchange Authentication for the Secure Shell Protocol (SSH)
8	その他	VCCI Class A 準拠 IEEE802.3ad : リンクアグリゲーション IEEE802.1Q : tag group VLAN, QoS (IEEE802.1Q priority mapping/queuing) IEEE802.1D : STP IEEE802.1W : RSTP IEEE802.1S : MSTP IEEE802.3x : フロー制御 IEEE802.1AB : LLDP IEEE802.3az : Energy Efficient Ethernet

ApresiaLightGM152GT Ver. 1.03 SW マニュアル

Copyright(c) 2021 APRESIA Systems, Ltd.

2021 年 1 月 初版

APRESIA Systems 株式会社
東京都中央区築地二丁目 3 番 4 号
築地第一長岡ビル

<https://www.apresiasystems.co.jp/>